

MULTI-
FUNCTION
SWITCH
1 LEFT
2 RIGHT
3 NORMAL
4 HAZARD
6 C1
2 C1
L60
18
TN
S353
L60
18
WT/TN
L61
18
GY
16
32
C300
L60
18
TN
L60
18
WT/TN
L61
18
GY
L61
18
GY
2 C1
1 C1
RIGHT
TURN
SIGNAL
LEFT
TURN
SIGNAL
INSTRUMENT
CLUSTER
(8W-40-10)
20
21
C301
L60
18
WT/TN
L61
18
WT/LG
A
B
TO
S142
(8W-52-4)
TO
S141
(8W-52-4)