

Fig. 284 Remove Regulator Valve Spring Retainer using Tool 6302

1 - TOOL 6302
2 - RETAINER

(15) Remove regulator valve spring retainer (2) (Fig. 284).



Fig. 285 Valve Retainer Location

1 - RETAINER
2 - RETAINER

(16) Remove remaining retainers (1, 2) (Fig. 285).