FUSES

FUSE NO.	AMPS	FUSED CIRCUIT	FUNCTION
16	-	-	-
17	20A	A205 18RD/OR	FUSED B(+)
18	20A	A43 18RD/DG	FUSED B(+)
		A43 18RD/DG	
19	20A	A39 16RD/DG ◆◆	FUSED B(+)
		A39 18RD/DG ◆	FUSED B(+)
20	15A	F306 16DB/PK	FUSED B(+)
21	10A	A926 20RD	FUSED B(+)
22	25A	A1 16RD	FUSED B(+)
23	20A	A930 18RD	FUSED B(+)
24	20A	INTERNAL □	FUSED B(+)
25	-	-	-
26	10A	M21 20YL/BR	FUSED B(+)
27	20A	A701 18BR/RD	FUSED B(+)
28	10A	Y3 18LG	FUSED SENSOR GROUND
		Y3 20LG	FUSED SENSOR GROUND

◆◆ OPTION 2

◆ OPTION 1

□ OFF-ROAD PACKAGE