
FUSE BLOCK


40
FUSE
20
SPARE
20
39
FUSE
19
SPARE
19
38
FUSE
18
(20A)
18
37
FUSE
17
(25A)
17
36
FUSE
16
(10A)
16
35
FUSE
15
(10A)
15
34
FUSE
14
(10A)
14
33
FUSE
13
(10A)
13
32
FUSE
12
(10A)
12
31
FUSE
11
(10A)
11
30
FUSE
10
(10A)
10
29
FUSE
9
(10A)
9
AIRBAG
28
FUSE
8
(10A)
8
27
FUSE
7
(10A)
7
26
FUSE
6
(20A)
6
25
FUSE
5
(10A)
5
24
FUSE
4
(10A)
4
23
FUSE
3
(20A)
3
22
FUSE
2
(20A)
2
21
FUSE
1
(20A)
1