8W-35 ANTILOCK BRAKES

Component	Page
Antilock Brake Relay	8W-35-2
Brake Lamp Switch	8W-35-3
Controller Antilock Brake	8W-35-2, 3, 4
Fuse 2	8W-35-3
Fuse 7	8W-35-2
Fuse 8	8W-35-2
Fuse 12	8W-35-2
Fuse Block	8W-35-2, 3
G-Switch	8W-35-3
G100	8W-35-2
G101	8W-35-2
Instrument Cluster	8W-35-2
Left Front Wheel Speed Sensor	8W-35-4
Left Rear Wheel Speed Sensor	8W-35-4
Power Distribution Center	8W-35-2
Powertrain Control Module	8W-35-3
Right Front Wheel Speed Sensor	8W-35-4
Right Rear Wheel Speed Sensor	8W-35-4