8W-42 AIR CONDITIONING-HEATER

Component	Page
A/C Compressor Clutch	8W-42-7
A/C Compressor Clutch Relay	8W-42-6, 7, 8
A/C High Pressure Switch	8W-42-6
A/C Low Pressure Switch	8W-42-6
A/C Pressure Transducer	8W-42-9
A/C-Heater Control	8W-42-4, 5, 6
Blend Door Actuator	8W-42-3, 5
Blower Motor	8W-42-2, 3, 4, 5
Blower Motor Relay	8W-42-2, 3, 4, 5
Blower Motor Resistor Block	8W-42-2, 4
Daytime Running Lamp Module	8W-42-8
Fuse 1	8W-42-3, 5
Fuse 4	8W-42-8
Fuse 8	8W-42-2, 4
Fuse 11	8W-42-6, 8
Fuse 21	8W-42-6
Fuse Block	8W-42-2, 3, 4, 6, 8
G105	8W-42-7
G190	8W-42-8
G200	8W-42-2, 3, 4, 5
G202	8W-42-2, 3, 4
G203	8W-42-4, 5
Heater Control	8W-42-2, 3
High Speed Radiator Fan Relay	8W-42-8
Instrument Cluster	8W-42-2, 4
Low Speed Radiator Fan Relay	8W-42-8
Power Distribution Center	8W-42-3, 5, 6, 8
Powertrain Control Module	8W-42-6, 8, 9
Radiator Fan Motor	8W-42-8
Radiator Fan Motor Circuit Breaker	8W-42-8