Laborator 4 – Utilizarea temporizatoarelor

1. Întreruperi bazate pe temporizatoare

În afara întreruperilor externe, studiate în laboratorul precedent, există și întreruperi interne, care nu sunt cauzate de evenimente pe pinii exteriori, ci de componente hardware incluse in microcontroler. În aceasta categorie sunt incluse întreruperile generate de temporizatoare (timers).

Prin utilizarea acestor întreruperi, puteți genera acțiuni la intervale precise de timp, fără a utiliza funcții de tip delay sau millis. Întreruperile de temporizatoare funcționează asincron, lucru care permite ca programul sa execute bucla principala, și doar când s-a ajuns la un anumit prag de timp să execute o rutină specifică. Temporizatorul incrementează un registru numit counter register, și în momentul în care se atinge valoarea maximă posibilă în acest registru, se setează un bit (flag) ce indică depășirea acestei valori (overflow). Acest flag poate fi verificat manual, sau poate declanșa o cerere de întrerupere. La execuția procedurii de tratare a întreruperii (ISR), acest flag va fi pus din nou la zero.

Fiecare temporizator are nevoie de o sursă de semnal de ceas (clock). În general se alege ca sursă oscilatorul plăcii, frecvența acestuia putând fi divizată printr-un numărător auxiliar (prescaler).

Arduino Mega are 5 temporizatoare (2 pe 8 biți si 3 pe16 biți) care pot fi folosite. La Arduino UNO diferența este ca exista doar un timer pe 16 biti). Pentru a folosi aceste temporizatoare, va trebui să setăm valori specifice în registrele de configurare. Două dintre aceste registre sunt TCCRxA și TCCRxB, unde x este numărul temporizatorului. TCCR vine de la Timer Counter Control Register. Pentru pornirea temporizatorului, cei mai importanți biți sunt cei trei biți care aleg divizarea frecvenței de intrare, reglând implicit prin aceasta viteza de numărare. In figurile de mai jos se observă structura registrelor A și B, și posibile configurări pentru biții de selecție a frecvenței.

TCCR1A - Timer/Counter 1 Control Register A

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x80)	COM1A1	COM1A0	COM1B1	COM1B0	COM1C1	COM1C0	WGM11	WGM10	TCCR1A
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

TCCR1B - Timer/Counter 1 Control Register B

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x81)	ICNC1	ICES1	-	WGM13	WGM12	CS12	CS11	CS10	TCCR1B
Read/Write	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Table 16-5. Clock Select Bit Description

C. C	CS11	CS10	Description	
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).	
0	0	1	clk _{I/O} /1 (No prescaling)	
0	1	0	clk _{I/O} /8 (From prescaler)	
0	1	1	clk _{I/O} /64 (From prescaler)	
1	0	0	clk _{I/O} /256 (From prescaler)	
1	0	1	clk _{I/O} /1024 (From prescaler)	
1	1	0	External clock source on T1 pin. Clock on falling edge.	
1	1	1	External clock source on T1 pin. Clock on rising edge.	

Implicit cei trei biți sunt 0, ceea ce înseamnă că temporizatorul nu are semnal de ceas, și deci este oprit. O configurare validă pentru frecvența de intrare înseamnă pornirea temporizatorului. Dacă sursa de ceas selectată este de tip extern, temporizatorul va funcționa doar dacă o astfel de sursă este conectată la placă (ceea ce de obicei nu e cazul, deci astfel de setări se vor evita).

Un sumar al celor mai importante registre pentru lucrul cu temporizatoarele:

- TCCRx Timer/Counter Control Register. Aici se poate selecta sursa de ceas.
- TCNTx Timer/Counter Register. Valoarea numărată este stocata aici (valoarea de moment a temporizatorului).
- OCRx Output Compare Register valoare scrisă de utilizator, cu care se compară TCNTx, pentru a genera diferite unde sau evenimente.
- ICRx Input Capture Register (doar pentru numărătoare pe 16 biți) folosit pentru a măsura timpul dintre evenimente externe.
- TIMSKx Timer/Counter Interrupt Mask Register. Pentru activarea sau dezactivarea întreruperilor bazate pe temporizator.
- TIFRx Timer/Counter Interrupt Flag Register. Indică prezența unei cereri de întrerupere.

În exemplul următor vom incrementa o variabila în momentul în care temporizatorul TIMER1 va face overflow. Valoarea variabilei incrementate va fi afișată pe LCD.

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
volatile int myVar;

void setup()
{
    myVar = 0;
    //initializarea primului numarator
    cli(); //facem disable la intreruperile globale pentru a face
//modificarile corespunzatoare timerelor
    TCCR1A = 0; // SETAM TCCR1A si B la 0
    TCCR1B = 0; // timer este setat in Normal mode (WGMx3:0 = 0)
```

```
lcd.begin(16, 2);
 lcd.print("Timere");
 //facem enable la intrerupere de overflow pentru timerul 1
 TIMSK1 = (1 << TOIE1); //timer overflow interrupt enable for timer 1
 //setam temporizatorul sa ruleze o frecventa divizata cu 1024
 //DE MENTIONAT CA FRECVENTA PROCESORULUI e de 16 MHZ si timer 1
 //este un temporizator de 16 biti
 //cu un prescaller de 1024 avem incrementare o data la t = 1024 / (16 * 10^6) secunde
 //temporizatorul va da overflow la fiecare (t * 2^16) = 4.194 secunde
 TCCR1B = (1 \ll CS10);
 TCCR1B = (1 \ll CS12);
 //activam intreruperile globale
 sei();
}
void loop()
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(myVar);
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print(TCNT1);
ISR(TIMER1_OVF_vect)
 myVar = myVar + 1;
```

Pentru a face ca întreruperea de temporizator să se declanșeze la un anumit moment dorit de utilizator, și nu doar când capacitatea registrului de numărare este depășită, vom folosi un alt mod de declanșare a întreruperilor numit CTC (clear on timer compare match). În acest mod de lucru, valoarea registrului de numărare TCNTx se va compara cu registrul OCRx scris de utilizator, și la egalitate TCNTx va lua din nou valoarea zero.

Pentru a obține o perioadă T între cererile de întrerupere, trebuie să scriem valoarea OCRx rezultată prin aplicarea următoarei ecuații:

$$OCRx + 1 = T / (P / (16 * 10^6))$$
 (1)

În ecuația 1, T reprezintă timpul dorit între evenimente (de exemplu, 1 secundă), iar P reprezintă factorul de diviziune a frecvenței (de exemplu 1024). Se aplică +1 la valoarea OCR deoarece resetarea valorii temporizatorului în momentul în care s-a atins valoarea dorită durează un ciclu de ceas.

Aplicând ecuatia pentru o perioadă T de 1 secundă, vom obține pentru OCRx valoarea 15624.

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
volatile int myVar;
void setup()
  // initialize Timer1
            // facem disable la intreruperile globale
  TCCR1A = 0; // setam TCCR1A si B la 0
  TCCR1B = 0;
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("Timere cu CTC");
  // setam registrul cu valoarea caruia vom compara TCNT
  OCR1A = 15624:
  // activam modul CTC:
  TCCR1B = (1 << WGM12);
  // divizam ceasul placii cu 1024:
  TCCR1B = (1 << CS10);
  TCCR1B = (1 << CS12);
  // facem enable la intreruperea la comparare prin setarea bitului
  //corespunzator din masca
  TIMSK1 = (1 \ll OCIE1A);
  // validam sistemul global d eintreruperi
  sei();
}
void loop()
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(myVar);
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print(TCNT1);
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  myVar = myVar + 1;
```

Spre deosebire de exemplul anterior în care incrementam variabila doar la overflow (la aproximativ 4 secunde), în acest exemplu avem mai mult control asupra perioadei de incrementare a variabilei noastre; variabila se incrementează la fiecare secundă.

În continuare vom vedea o metodă mai simplă pentru utilizarea temporizatoarelor, folosind biblioteca TimerOne. Exemplul de mai jos va activa o rutină la fiecare secunda. Biblioteca Timer One poate fi descărcată de pe site-ul Arduino, de la adresa

<u>http://playground.arduino.cc/Code/Timer1</u> , unde sunt date și explicații detaliate, precum și instrucțiunile de instalare.

```
#include <TimerOne.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);

volatile int myVar;

void setup(void)
{
    Timer1.initialize(1000000); //se initializeaza intervalul de timp la care temporizatorul va // declanşa evenimente (in microsecunde, 1000000 microsecunde = 1 secunda)

    Timer1.attachInterrupt(ShowMessage); // funcția ShowMessage se va apela la intevalul // stabilit
}

void ShowMessage(void)
{
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(myVar);
    myVar++;
}

void loop(void)
{
}
```


2. Generarea de tonuri de frecvență dată

Pentru generarea de tonuri Arduino pune la dispoziția utilizatorului funcția **tone**, care generează un puls dreptunghiular de frecvență specificată, și factor de umplere 50%. La apelul acestei funcții trebuie specificata durata semnalului, altfel tonul va continua să sune până la apelarea funcției **noTone**(). Nu este posibil să generați tonuri mai joase de 31 Hz. Daca vreți să generați tonuri pe mai mulți pini, va trebui să apelați funcția **noTone**() înainte de a genera tonul pe un alt pin. Sintaxa funcției este

```
tone(pinul, frecventa, durata)
sau
tone(pin, frecventa)
```

Pentru a putea rula exemplul următor, realizați următoarea conexiune: conectați **pinul rosu** (de semnal) de la difuzor la **pinul digital 8 de pe placa Arduino**. **Pinul negru** al difuzorului trebuie conectat la masă (**GND**).

În continuare, creați un fișier nou numit **pitches.h**. Pentru a crea un fișier nou pentru un proiect, apăsați butonul din partea dreapta sus a ferestrei mediului de dezvoltare, și apăsați pe butonul "New Tab", ca în figura următoare.




Numiți acest fișier pitches.h, și introduceți în el tonurile definite in **anexa A** a acestui document. Salvați documentul, și reveniți la tab-ul principal, unde veți introduce următorul program:

```
//includem fisierul cu definițiile pentru tonuri
#include "pitches.h"
// melodia ca lista de note
int melody[] = {
 NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3,0, NOTE_B3, NOTE_C4};
//introducem durata pentru fiecare nota din melodie
void setup() {
//pentru fiecare nota din vectorul melody
for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
      //calculam durata de afisare a notei
       int noteDuration = 1000/noteDurations[thisNote];
      //apelam functia de tone pentru difuzorul atasat la pinul 8 si durata specificata
      tone(8, melody[thisNote],noteDuration);
      int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
      delay(pauseBetweenNotes);
      noTone(8);
}
void loop()
```

3. Generare de semnale PWM cu Arduino

PWM (pulse width modulațion, modulație prin lățimea pulsului) este o metoda de a obține un semnal analogic prin intermediul unui semnal digital, alternând periodic ieșirea între nivelul logic 1 și nivelul logic 0. Fracțiunea de perioadă cât semnalul este activ (1 logic) se numește factor de umplere, sau, în engleză, duty cycle. Cu Arduino se poate genera PWM în trei moduri: fie folosind direct modurile de lucru PWM ale temporizatoarelor, fie folosind funcția **analogWrite,** fie variind prin program durata cat un pin este 1 logic (software PWM).

În continuare vom folosi funcția **analogWrite** (**factor_de_umplere**). Valorile posibile pentru argumentul funcției analogWrite sunt de 0, care reprezintă 0 Volți, la 255, echivalentul Vcc (semnal permanent 1). Factorul de umplere de 50% se realizează pentru argumentul 127. În figura următoare se pot observa mai multe exemple de PWM.



In exemplul care va urma vom genera un semnal PWM pentru generatorul de sunete piezoelectric, și un PWM, cu același factor de umplere, pentru LED-ul conectat pe placă. Pinul de semnal al difuzorului (firul roșu) se conectează la pinul digital 8, iar firul negru se conectează la GND.

```
int buzerPin = 8; //pinul la care atasam generatorul de sunete
int puls = 0;  // factorul de umplere, initial 0
int pas = 10;  // pasul de incrementare al factorului de umplere
int ledPin = 13; //ledul de pe placa

void setup() {
    // declararea pinilor ca iesire
    pinMode(buzerPin, OUTPUT);
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
```

```
void loop() {
    // setam factorul de umplere al buzerului si al ledului
    analogWrite(buzerPin, puls);
    analogWrite(ledPin, puls);
    // modificam pwm-ul pentru urmatoarea iteratie
    puls = puls + pas;

    // schimbam directia la capetele intervalului: din incrementare devine decrementare, si invers
    if (puls <= 0 || puls >= 255) {
        pas = -pas ;
    }
    // un mic delay pentru a vedea efectul
    delay(30);
}
```

Lucru Individual

- 1. Implementați toate exemplele din laborator. Întrebați cadrul didactic pentru orice nedumerire legata de conceptele din laborator sau conectivitatea cu placa.
- 2. Folosind întreruperile, realizați rularea melodiei în fundal, în mod repetat, în timp ce programul principal va rula o animație pe afișorul LCD. Animația poate fi simplă (gen: deplasarea unui caracter pe ecran). Viteza animației va varia în timp, pentru a demonstra independența melodiei de programul principal.
- 3. Folosind blocul de butoane, realizați un mini-pian cu patru note. Asigurați-va ca sunetul generat se va opri la ridicarea butonului.
- 4. Folosind PWM și un bloc de led-uri, realizați o animație prin care intensitatea fiecărui LED este variată în mod continuu.

Referinte

- 1.Datasheet ATMega 2560 http://www.atmel.com/images/atmel-2549-8-bit-avr-microcontroller-atmega640-1280-1281-2560-2561 datasheet.pdf
- 2. Biblioteca Timer 1 http://playground.arduino.cc/Code/Timer1
- 3. Functia analogWrite https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
- 4. Generarea de tonuri: https://www.arduino.cc/en/Reference/Tone

Anexa A: continutul fisierului pitches.h

- #define NOTE B0 31
- #define NOTE_C1 33
- #define NOTE CS1 35
- #define NOTE_D1 37
- #define NOTE_DS1 39
- #define NOTE_E1 41
- #define NOTE_F1 44
- #define NOTE_FS1 46
- #define NOTE G1 49
- #define NOTE_GS1 52
- #define NOTE_A1 55
- #define NOTE AS1 58
- #define NOTE B1 62
- #define NOTE_C2 65
- #define NOTE CS2 69
- #define NOTE_D2 73
- #define NOTE_DS2 78
- #define NOTE_E2 82
- #define NOTE F2 87
- #define NOTE_FS2 93
- #define NOTE G2 98
- #define NOTE_GS2 104
- #define NOTE_A2 110
- #define NOTE_AS2 117
- #define NOTE B2 123
- #define NOTE_C3 131
- #define NOTE_CS3 139
- #define NOTE_D3 147
- #define NOTE_DS3 156
- #define NOTE_E3 165
- #define NOTE_F3 175
- #define NOTE_FS3 185
- #define NOTE_G3 196
- #define NOTE_GS3 208
- #define NOTE A3 220
- #define NOTE_AS3 233
- #define NOTE_B3 247
- #define NOTE_C4 262
- #define NOTE_CS4 277
- #define NOTE D4 294
- #define NOTE DS4 311
- #define NOTE_E4 330
- #define NOTE_F4 349
- #define NOTE FS4 370
- #define NOTE_G4 392
- #define NOTE GS4 415
- #define NOTE_A4 440
- #define NOTE_AS4 466
- #define NOTE_B4 494

- #define NOTE C5 523
- #define NOTE CS5 554
- #define NOTE_D5 587
- #define NOTE_DS5 622
- #define NOTE E5 659
- #define NOTE F5 698
- #define NOTE_FS5 740
- #define NOTE_G5 784
- #define NOTE GS5 831
- #define NOTE A5 880
- #define NOTE_AS5 932
- #define NOTE B5 988
- #define NOTE C6 1047
- #define NOTE_CS6 1109
- #define NOTE_D6 1175
- #define NOTE DS6 1245
- #define NOTE_E6 1319
- #define NOTE F6 1397
- #define NOTE_FS6 1480
- #define NOTE G6 1568
- #define NOTE_GS6 1661
- #define NOTE A6 1760
- #define NOTE AS6 1865
- #define NOTE B6 1976
- #define NOTE C7 2093
- #define NOTE CS7 2217
- #define NOTE_D7 2349
- #define NOTE_DS7 2489
- #define NOTE E7 2637
- #define NOTE_F7 2794
- #define NOTE_FS7 2960
- #define NOTE G7 3136
- #define NOTE GS7 3322
- #define NOTE A7 3520
- #define NOTE AS7 3729
- #define NOTE B7 3951
- #define NOTE C8 4186
- #define NOTE_CS8 4435
- #define NOTE_D8 4699
- #define NOTE_DS8 4978