# Настройка роутера Микротик



mikrotiklab.ru/nastrojka/routera-mikrotik-s-nulya.html

February 6, 2019

Сегодня поговорим про базовою настройку MikroTik для доступа в интернет. Данная инструкция написана как говорится для чайников так как все будем делать с нуля. Все настройки проводим на одном из популярных маршрутизаторов линейки, модели RB951G-2HnD. Все что тут описано подойдет к любому устройству, работающему на операционной системе RouterOS (то есть почти на все устройства Микротик).

Если вы хотите углубить свои знания по работе с роутерами MikroTik, то наша команда рекомендует пройти курсы которые сделаны на основе MikroTik Certified Network Associate и расширены автором на основе опыта.

#### Содержание

- 1. Немного общей информации
- 2. Распаковка и сброс настроек
- 3. Настройка локальной сети
- 4. <u>Настройка DHCP сервера и шлюза по умолчанию для LAN</u>
- 5. Настройка интернета в микротик
- 6. Настройка NAT на Микротике
- 7. Настройка wifi точки доступа на MikroTik

### Немного общей информации

MikroTik это – маршрутизаторы, коммутаторы, точки доступа и много другое оборудование которое выпускает Латвийская фирма. Больше всего она получила свою известность именно за недорогие и функциональные сетевые устройства.


Действительно, когда я первый раз начал его настраивать, первое что я сказал: «Ого и это все можно сделать на железки за 1500 рублей». Масштаб возможностей роутеров действительно поражает это и мультикаст, MPLS, огромное количество технологий VPN. Да он один может справится с работой небальной компании и филиалов, подключённых по pptp например.

Конечно есть и один минус, для неопытных пользователей настроить микротик с первого раза будет сложно. Для этого я и пишу данную статью.


# Распаковка и сброс настроек

И так, к нам в руки попал один из роутеров, первым делом нам нужно установить на компьютер утилиту для настройки – mikrotik winbox. Через нее конфигурируются все роутеры данной фирмы, только коммутаторы используют для этих целей webинтерфейс (и то не все).

Подключаем наше устройства к сети «в любой порт кроме первого, так как на нем присутствует настройка по умолчанию, и он выделен под интернет» и запускает winbox. Теперь переходим на вкладку Neighbors (обнаружение) и подождем немного должно появится наше устройство. Нажимаем на тас адрес вводим логин по умолчанию «admin» и подключаемся.



После входа выводится окно «RouterOS Default Configuration» со стандартными настройками от производителя. Их стоит оставить только в том случае если вы дальше ничего настраивать не будете. Так как для новичка разобраться в них будет сложно, поэтому сбрасываем MikroTik нажав на кнопку «Remove Configuration».




Заметка! Полностью сбросить настройки также можно нажав и удерживая сзади устройства кнопку Reset или набрать в терминале system reset. Почитать об это можно тут. Теперь примерно через минуту он перезагрузится, и мы снова подключаемся к нему.

#### Настройка локальной сети

Первым делом давайте создадим локальную сеть для нашего офиса или дома. Особенностью микротик является то что все порты у него равны, то есть нет определенно выделенного порта под интернет, а другие под локалку. Мы можем сами выбирать как нам угодно, для этого есть механизм «Bridge». Простым языком Бридж это – объединение физических портов в пул логических (грубо говоря в один широковещательный домен). Замечу что Wi-Fi является тоже интерфейсов и если мы хотим, чтоб в нем была та же LAN сеть что и в портах, его также нужно добавить в Bridge.


В моем примере я сделаю WAN порт пятым, а все остальные объединим в бридж, и они будет в роли свитча.





- 1. Переходим в нужный раздел;
- 2. Создаем сам бридж;
- 3. Сохраняем.


Все настройки в данном месте у микротика можно оставить по умолчанию, на ваше усмотрение поменяйте название на более понятное, например, «bridge\_lan». Переходим на следующую вкладку «port» и добавляем через кнопку плюс все порты кроме ether5.



Первый этап конфигурирования интерфейсов на уровне портов закончен, теперь у нас в ether1,2,3,4 и wlan1 единый широковещательный домен, а ether5 для подключения к провайдеру.


# Настройка DHCP сервера и шлюза по умолчанию для LAN

Теперь на нашем роутере нужно настроить DHCP сервер и дать ір адрес интерфейсу, который будет шлюзом для внутренней сети. Для этого идем IP -> Addresses и добавляем его.




В поле адрес вводим ту подсеть, которая вам нужна и выбираем интерфейс bridge1, после этого наш MikroTik будет доступен по этому адресу чрез объединённые порты и через wifi (который мы еще настроим).


Дальше чтобы все устройства в сети могли получать адреса автоматически мы переходим в раздел IP-> DHCP и собственно настраиваем его через кнопку «DHCP Setup». Выбираем интерфейс, на котором он будет работать «это наш bridge1», жмем Next и оставляем пространства адресов по умолчанию. В моем случае это будет подсеть в которой находится сам роутер. То есть раздавать микротик будет адреса с 192.168.9.2-192.168.9.255.



После указываем адрес шлюза, который будут получат все подключенные устройства, так как это mikrotik оставляем значение по умолчанию.



В следующем окне перед нами встает выбор, раздавать ли весь диапазон адресов или его часть. По правильному лучше исключить первые 10 так как в будущем может появиться еще один роутер или коммутаторы которым желательно задать ір статикой. Но сейчас нам не принципиально, и мы оставляем как есть.



Наконец последним этапом указываем DNS. Если в вашей сети есть выделенный DNS сервер, то пишем его ір, если нет и вы настраиваете, например, для дома пишем ір самого роутера (в большинстве случаем так оно и будет).



Жмем далее, следующие значение не меняем. Все настройка DHCP сервера и шлюза по умолчанию на микротике закончена, переходим к следующему разделу.


### Настройка интернета в микротик

Пришло время подключить наш роутер к провайдеру и настроить интернет. Вариантов это сделать масса, я расскажу о двух самых популярных:


1. Провайдер завел вам кабель, и вы получаете все настройки по DHCP.

2. Провайдер выдал вам настройки, и вы должны их ввести вручную.

И так, подключаем провод в 5 торт (как писалось выше я буду использовать его), идем в раздел IP -> DHCP Client выбираем в Interface наш порт, проверяем чтобы галочки все стояли как на скриншоте и Add Default Route было выбрано yes.




Проверить правильность настройки можно тут же или в разделе IP-> Addresses, если получил ір то мы молодцы.




Вариант номер 2. Настройки от провайдера нужно ввести вручную, имеют они следующий вид:

- IP адрес 192.168.1.104
- Маска 255.255.255.0
- Шлюз 192.168.1.1
- DNS 192.168.1.1


Первое, указываем ір в том же разделе, как и при указании статического адреса. Только тут мы выбираем интерфейс ether5 – 192.168.1.104/24.



Второе, нужно указать шлюз по умолчанию (то есть адрес куда mikrotik будет оправлять все запросы если сам ответа не знает, а это все что мы ищем в интернете). Идем в IP -> Routes и через + добавляем новый маршрут как показано на рисунке.



Третье, указываем DNS сервер (это специальный узел, который сопоставляет ір с адресами, например, vk.ru = 89.111.176.202). Идем IP -> DNS и в поле Servers вводим его адрес.



Конфигурирование провайдерского интернета закончено, давайте проверим все ли сделано правильно используя утилиту ping на ya.ru.


```
Terminal
 MikroTik RouterOS 6.33.3 (c) 1999-2015
                                              http://www.mikrotik.com/
               Gives the list of available commands
command [?]
               Gives help on the command and list of arguments
[Tab]
               Completes the command/word. If the input is ambiguous,
               a second [Tab] gives possible options
               Move up to base level
               Move up one level
               Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping ya.ru
 SEQ HOST
                                               SIZE TTL TIME STATUS
   0 93.158.134.3
                                                 56 57 2ms
   1 93.158.134.3
                                                 56 57 2ms
   2 93.158.134.3
                                                 56 57 2ms
   3 93.158.134.3
   sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=2ms
[admin@MikroTik] >
```


На этом настройка mikrotik не закончена, для того чтобы устройства из локальной сети могли выходить в интернет нужно еще сделать одну вещь.

# Настройка NAT на Микротике

NAT это технология придуманная из-за нехватки ірv4, в дословном переводе означает «трансляция сетевых адресов». Простыми словами роутер будет подменять все запросы от локальной сети и отправлять их со своего ір. Дополнительный плюс — это закрывает внутреннюю сеть и защищает ее. Все ее настройки делаются в IP-> Firewall вкладка NAT. Добавляем правило:

- · Chain srcnat
- Interface ether5
- На вкладке Action выбираем masquerade.






Жмем ОК и на компьютерах в сети должен появится интернет. То есть они получат все необходимые настройки от микротока по DHCP, отработает NAT, DNS и запрос уйдет на шлюз по умолчанию. Но как же Wi-Fi?, его по-прежнему нет, сейчас мы это исправим.

#### Настройка wifi точки доступа на MikroTik


По правде сказать, Wi-Fi это очень объёмная тема, которую можно расписать на пару статей. Здесь же я покажу как быстро настроить wifi на микротике для домашних нужд или не большого офиса. Если же вам нужно разобрать во всем детальнее (ссq, ширина канала и т.д) то мы позже напишем статью и на эту тему.

По умолчанию wlan интерфейс выключен, поэтому идем и включаем его в разделе Wireless.




Далее надо настроить Security Profile – это место где мы задаем параметры безопасности для точки доступа.

- 1. Переходим в нужную вкладку;
- 2. Открываем двумя кликами «default» профйал;
- 3. Указываем dynamic keys;
- 4. Тип авторизации отмечаем WAP PSK, WAP2 PSK, aes ccm;
- 5. В графе WAP и WAP2 Pre-Shared Key указываем пароль от Wi-FI (придумайте сложный).



Здесь закончили, сохраняем все и переходим в разделе Wireless на вкладку interfaces, двойным щелчкам открываем wlan1. Дальше указываем все так как у меня.




Здесь стоит обратить внимание на следующие параметры:

- SSID –это имя точки доступа которое будут видеть WI-FI устройства;
- Mode ар bridge, ставьте именно это значение.

Такие значение как «Frequency» делайте как на скриншоте, это например частота канала. Ее по-хорошему нужно выбирать после анализа частотного спектра, но, если вы не знаете, что это ставьте любое значение, работать будет. На этом настройка роутера микротик с нуля закончена, можно пользоваться.

Также рекомендую задать пароль администратора, ото без него любой введя логин admin сможет подключиться к вашему устройству. Делается это в System -> Users.



Шелкам правой кнопкой мышки на имя и выбираем поле «Password». В открывшемся окне собственно вводим и подтверждаем его. Всем пока надеюсь, что статья была полезной, оставляете свои вопросы в комментариях и вступайте в нашу группу <u>Телеграмм</u> (откроется новая страница в браузере – нажмите на кнопку открыть в Telegram).

Вы хорошо разбираетесь в Микротиках? Или впервые недавно столкнулись с этим оборудованием и не знаете, с какой стороны к нему подступиться? В обоих случаях вы найдете для себя полезную информацию в углубленном курсе «Администрирование сетевых устройств MikroTik». В курсе много практических лабораторных работ по результату выполнения которых вы получите обратную связь. После окончания обучения вы получите диплом гос. образца РФ. Подробности и доступ к началу курса бесплатно тут.