Пароль по умолчанию mikrotik

mikrotiklab.ru/pomoshh/parol-po-umolchaniyu-mikrotik

Думаю, не для кого не секрет что пароль по умолчанию mikrotik отсутствует так что при подключении к новой железке вводим только логин admin а поле пароль оставляем пустым. И это касается абсолютно всех их устройств будь то hab lite или какой-то hab ac2, ну вы поняли. Еще раз повторю стандартный пароль mikrotik – отсутствует (его нет).

Mikrotik ip по умолчанию

Как и с паролём здесь тоже все просто, компания mikrotik ip по умолчанию всем своим устройствам ставит 192.168.88.1 так что смело ставим у себя в настройках сетевой карты любой адрес из этой подсети ну например 192.168.88.10 и заходим на устройство через winbox, web-интерфейс, telnet или ssh.

Как сбросить пароль на микротике

Тут тоже ничего сложно нет, чтобы сбросить пароль на микротике нужно воспользоваться кнопкой reset. Тут стоит отметить что не и все настройки сбросятся до заводских. Итак, инструкция:

- Отключите полностью питания устройства.
- Нажмите и держите кнопку reset.
- Включаем питание, но кнопку продолжает держать нажатой.
- Дождитесь, пока замигает индикатор ACT, и отпустите кнопку Reset.

Обязательно отпустите кнопку reset тогда, когда она начнет мигать, если передержите и ACT перестанет мигать, то устройство перейдет в режим Netinstall для переустановки RouterOS (операционной системы).

Итог

Не стал писать длинную статью что-то как поэтапно сбрасывать пароль или то какие ip и пароль по умолчанию у mikrotik думаю здесь и так все предельно просто и понятно. Хочу еще сказать вот что, если вы только начинающий микротиковод ? или уже опытный и хотите потренироваться в его конфигурировании то есть прекрасный эмулятор eve-ng по то как его завести я писал здесь установка и настройка eve-ng так что пробуйте. В нем можно добавить множество устройств и делать различные лабы, я, например перед тем, как ехать и внедрять какой-либо проект собираю его сначала там тестирую и если все ок то будет и ок на месте. Вот и все всем спасибо всем пока.