

Übungsblatt 3: Speicherzugriff & Kontrollfluss

Mikrocomputertechnik 1

Musterlösung

Zielsetzung

In diesem Übungsblatt brechen wir aus der isolierten 32-Register-Werkbank aus. Sie lernen, wie Sie Daten über Load- und Store-Befehle zwischen der CPU und dem Arbeitsspeicher (RAM) hin- und herschieben. Zudem programmieren Sie Ausbrüche aus dem linearen Programmablauf, um If/Else-Bedingungen und for-Schleifen in hardware-nahem Assembler umzusetzen.

Aufgabe 1: Pointer-Mathematik und Alignment

Ein Integer-Array beginnt im RAM an der Basisadresse (Base-Pointer), die im Register `s1` gespeichert ist.

Array-Index und Offset

In C greifen Sie auf das vierte Element mit `array[3]` zu. Wie lautet der exakte Assembler-Befehl, um dieses Element in das Register `t0` zu laden? Bedenken Sie die 4-Byte-Schrittweite von 32-Bit-Integern.

Alignment Fault

Was passiert physikalisch in der CPU, wenn Sie versuchen, ein 32-Bit-Wort von der Adresse `0x01` (z. B. mit dem Offset `1(s1)`) zu laden?

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Antworten hier.)

Musterlösung Aufgabe 1

Array-Index und Offset:

- Jedes Byte im RAM hat eine eigene Adresse; ein Integer belegt 4 Bytes.
- Der C-Index muss mit 4 multipliziert werden: $3 \cdot 4 = 12$.

- Korrekter Befehl: `lw t0, 12(s1)`

Alignment Fault:

- Viele Implementierungen erzeugen eine Alignment Fault / Trap; echte Hardware ist oft strikt — Venus ist dagegen häufig toleranter.
- Der 32-Bit-Datenpfad greift Daten in einem festen 4-Byte-Raster (Adressen 0, 4, 8, 12, ...).
- Ein schiefer Zugriff auf Adresse 0x01 bricht dieses Raster; verlassen Sie sich nicht auf Simulator-Toleranz.

Aufgabe 2: Teilzugriffe und Sign-Extension

Sie haben ein einzelnes Byte mit dem Hex-Wert 0x8F (binär: 1000 1111) im RAM liegen. Sie laden dieses Byte mit dem Befehl `lb t0, 0(s1)` in ein leeres 32-Bit-Register.

Sign-Extension nach lb

Wie sieht das vollständige 32-Bit-Bitmuster im Register `t0` nach diesem Befehl aus (in Hexadezimal)? Erklären Sie kurz, warum die CPU die linken 24 Bits genau so auffüllt.

Unsigned Load

Welchen Befehl müssten Sie nutzen, wenn das Byte einen reinen RGB-Farbwert (ohne Vorzeichen) darstellt und Sie die Vorzeichenerweiterung verhindern wollen?

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Antworten hier.)

Musterlösung Aufgabe 2

Sign-Extension nach `lb`:

- Wert im Register: 0xFFFFF8F
- `lb` führt eine automatische Vorzeichenerweiterung (Sign-Extension) durch.
- Da das MSB des Bytes (Bit 7) eine 1 ist, kopiert die CPU diese 1 in alle 24 linken Bits, damit der negative Zweierkomplement-Wert erhalten bleibt.

Unsigned Load:

- Für vorzeichenlose Rohdaten (z. B. Farben) nutzt man `lbu` (Load Byte Unsigned).
- Dieser Befehl füllt die linken 24 Bits mit Nullen auf (Zero-Fill).

Aufgabe 3: If/Else in Assembler

Übersetzen Sie das folgende C-Konstrukt strikt in RISC-V-Assembler. Halten Sie sich an das 4-Schritte-Paradigma aus der Vorlesung (Bedingung invertieren, If-Block, rettender Jump, Else-Block).

Nehmen Sie an, dass Variable `a` im Register `s0` und Variable `b` in `s1` liegt. Das Ergebnis soll in `t0` gespeichert werden.

```
if (a == b) {  
    t0 = 1;  
} else {  
    t0 = 2;  
}
```

Ihre Lösung

(Fügen Sie Ihren Assembler-Code hier ein.)

Musterlösung Aufgabe 3

```
# 1. Bedingung invertieren: Bei Ungleichheit zum Else-Block springen  
bne s0, s1, ElseBlock  
  
# 2. Wahr-Pfad (Fall-Through)  
li t0, 1  
  
# 3. Rettender Jump (Else zwingend überspringen)  
j EndIf  
  
ElseBlock:  
    # 4. Falsch-Pfad  
    li t0, 2  
  
EndIf:  
    # Ab hier läuft das Programm normal weiter
```

Aufgabe 4: Venus-Programmierung — Array-Iteration

Wir setzen die Labor-Aufgabe aus der Vorlesung im Venus-Simulator um. Schreiben Sie eine for-Schleife, die alle Elemente eines Arrays aufsummiert.

Aufgabenstellung

1. Legen Sie im `.data`-Segment ein Array mit den Werten 10, 20, 30, 40, 50 an (Direktive `.word`).
2. Wechseln Sie in das `.text`-Segment und laden Sie die Basisadresse des Arrays mit `la s1, myArray`.
3. Initialisieren Sie einen Schleifenzähler (`t0 = 0`), ein Limit (`t1 = 5`) und eine Summen-Variable (`a0 = 0`).
4. Programmieren Sie die Schleife:
 - Prüfen Sie am Start die Abbruchbedingung (`bge`).
 - Laden Sie den Wert von der aktuellen Adresse in `s1` (`lw`) und addieren Sie ihn zu `a0`.
 - Erhöhen Sie den Array-Pointer `s1` um 4 (nächstes Element).
 - Erhöhen Sie den Schleifenzähler `t0` um 1.
 - Springen Sie zurück zum Schleifenanfang.
5. Verifizieren Sie das Endergebnis (150 bzw. `0x96`) in `a0` mit dem Step-Debugger.

Ihre Lösung

(Fügen Sie Ihren Assembler-Code hier ein.)

Musterlösung Aufgabe 4

```
.data
myArray: .word 10, 20, 30, 40, 50    # 5 Integer im RAM

.text
.globl main
main:
    # Initialisierung
    la s1, myArray      # Base-Pointer für das Array
    li t0, 0            # Schleifenzähler (i = 0)
    li t1, 5            # Grenze (Loop-Limit)
    li a0, 0            # Summe (Startwert = 0)

LoopStart:
    # Bedingung prüfen (if i >= 5, beende Schleife)
    bge t0, t1, LoopExit

    # Rumpf (Body)
    lw t2, 0(s1)        # aktuelles Array-Element nach t2
    add a0, a0, t2       # zu Gesamtsumme in a0 addieren

    # Pointer und Zähler aktualisieren
    addi s1, s1, 4      # Pointer um 4 Bytes (nächster int)
    addi t0, t0, 1      # i++

    # Zurück an den Anfang
```

```
j LoopStart
```

```
LoopExit:
```

```
# Summe 150 liegt in a0
```