


Code-Schloss · Ereignisse, nicht Pegel



Erfolg: UP, Release, DOWN, Release, RIGHT: S0, S1, S2, S3.

S0-S2: falsche einzelne Code-Taste nach S0. S3 bleibt bei UP, DOWN, RIGHT offen.

LEFT ist der Reset dieser Lehrvariante und fuehrt aus jedem Zustand nach S0.

Halten und mehrere Tasten erzeugen kein neues gueltiges Ereignis.

Selbst gezeichnetes Lehrdiagramm. LED-Farbe gehört zum Zustand, das Ereignis zur Kante.