Übungsblatt 5: Der Single-Cycle-Datenpfad

Mikrocomputertechnik 1

Aufgabe 1: Ein ODER-Befehl zwischen zwei Flanken (10 Punkte)

Single-Cycle-Lehrmodell: 32 Bit, kombinatorisches Lesen, Schreiben an der steigenden Flanke. Bei PC = `0x600` liegt `0x00B666B3`. Anfang: a2 = `0x28`, a1 = `0x16`, a3 = 99.

R-Felder von oben: funct7 (7), rs2 (5), rs1 (5), funct3 (3), rd (5), opcode (7 Bit). OR: funct7 = `0000000`, funct3 = `110`, opcode = `0110011`. a1 = x11, a2 = x12, a3 = x13.

1. Decodieren Sie Registerfelder und Befehl. (3 P)
2. Geben Sie die Registeradressports A1, A2, A3 und Datenports RD1, RD2, WD vor der Flanke an. (3 P)
3. Welche Werte haben a3 und PC vor beziehungsweise nach der Flanke? (2 P)
4. Nur RegWrite wird irrtümlich null. Ändert das die ALU-Berechnung oder die gespeicherte Wirkung? (2 P)

Aufgabe 2: Ein Wort im Paket versetzen (12 Punkte)

RV32I, Little Endian, gültige wortausgerichtete Zugriffe. s2 = `0x820C`. Die Wörter ab `0x8200` lauten $[-24, 17, 0, \texttt{0x11223344}]$. a2 ist anfangs 55. Erster Befehl bei `0x680`.

```
lw a2, -12(s2)
sw a2,  -4(s2)
```

1. Geben Sie die zwölf Offsetbits und das 32-Bit-ImmGen-Ergebnis des Loads an. (2 P)
2. Bestimmen Sie für beide Befehle Adresse, ALU-Funktion, zweite ALU-Quelle und Schreibziel. (4 P)
3. Welche Register- und Paketwerte ändern sich, welche bleiben erhalten? (3 P)
4. Nennen Sie die vier Bytes des geänderten Worts und den PC nach beiden Befehlen. (2 P)
5. Wieso bleiben die Store-Daten verfügbar, obwohl die ALU das Immediate benutzt? (1 P)

Aufgabe 3: Ein Rückwärtssprung (12 Punkte)

Ein beq liegt bei PC = `0x740`, Ziel = `0x72C`. Fall A: Quellen 9 und 9. Fall B: Quellen 9 und 12. ImmGen liefert fertige signed Byteoffsets einschließlich Bit 0.

1. Berechnen Sie Offset und beide PC-Kandidaten. (3 P)
2. Bestimmen Sie je Fall 32-Bit-ALU-Differenz, Branch, Zero, PCSrc und PC danach. (4 P)
3. Ein anderer Branch bei demselben PC hat Offset +28. Nennen Sie ImmGen-Wort und Ziel. (2 P)
4. Welche falsche Adresse ergäbe sich im ersten Fall bei erneutem Verdoppeln des Offsets? (1 P)
5. Statt beq wird bei PC = `0x740` ein AND mit Quellen `0x50` und `0x0F` ausgeführt. Geben Sie Zero, PCSrc und nächsten PC an. (2 P)

Aufgabe 4: Steuern und einen falschen Store erklären (8 Punkte)

Kurskonvention: ALUSrc 0 = RD2, 1 = Immediate; MemtoReg 0 = ALU, 1 = Speicher.

1. Erstellen Sie für or, sub, lw, sw und beq eine Tabelle mit ALUSrc, MemtoReg, RegWrite, MemRead, MemWrite, Branch und ALU-Funktion. Markieren Sie unerhebliche Auswahlen mit X. (5 P)
2. `sw a2, -4(s2)` startet mit a2 = 12 und s2 = `0x820C`. Nur ALUSrc steht fälschlich auf 0. Der Bereich `0x8200`–`0x823F` ist beschreibbar. Welche Adresse und Daten werden tatsächlich geschrieben? (2 P)
3. Warum kann MemtoReg beim korrekt gesteuerten Store unerheblich sein, MemWrite aber nicht? (1 P)

Aufgabe 5: Den gemeinsamen Takt festlegen (8 Punkte)

Didaktische Verzögerungen in ns, keine Messwerte:

Baustein	Zeit
Clock-to-Q	0,15
Befehlsspeicher	1,60
Registerlesen	0,90
ALU	1,10
Datenspeicherlesen	2,40
Rückschreib-MUX	0,25
Setup	0,20

Alle anderen benötigten Pfade sind nicht länger als der Loadpfad; Operanden und Steuerung sind rechtzeitig. Skew und Reserve werden vernachlässigt.

1. Zeichnen Sie die Bausteinfolge von OR- und Load-Rückschreibweg und berechnen Sie die jeweilige Mindestzeit. (4 P)
2. Bestimmen Sie gemeinsame Taktperiode und ideale Maximalfrequenz. (2 P)
3. Welche Periode erhält OR in diesem Entwurf? Bei einem unabhängigen Branch erreichen Ziel und Vergleich den Auswahlbaustein 3,8 ns und 4,1 ns nach der Flanke; Auswahl und PC-Setup benötigen zusammen 0,5 ns. Welche Mindestzeit verlangt dieser PC-Pfad? (2 P)

Aufgabe 6: Ein neuer Pakettrace in Ripes

1. Laden Sie `beispiele/lab_05_paketpfad.s` in einen RV32-Single-Cycle-Prozessor ohne C. Notieren Sie Version und Modell.
2. Halten Sie jeweils vor `trace_or`, `trace_load` und `trace_store`. Sagen Sie Registeradressports, Datenquellen, ALU-Ergebnis, Schreibquelle und Freigaben voraus. Führen Sie dann genau eine Clock aus und vergleichen Sie.
3. Lesen Sie die tatsächliche Basis B von paket ab. Prüfen Sie die vier Wörter und die geänderten Bytes nach dem Store.
4. Untersuchen Sie `trace_beq` zunächst mit t0 = −24, dann nach Neustart mit t0 = −23. Notieren Sie tatsächliche Zieladressen und den Endwert a4 bei inspect.
5. Ordnen Sie Funktionen den Kurs-Signalen zu. Übernehmen Sie MUX-Portnummern Ihrer Ripes-Version nicht ungeprüft.

Setup und abschließende Inspektionsschleife gehören nicht zum untersuchten Datenpfad-Ausschnitt.