05 · Serielle Bussysteme

Mikrocomputertechnik 3 · Vom Bitstrom zum Sensorwert

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Folie 1 / 50

Von Ausgaben zum Datenaustausch

- Vorlesung 4: Timer erzeugen wiederkehrende Ausgangssignale
- Heute: externe Bausteine konfigurieren und Daten empfangen
- Übertragene Bits brauchen Zeitregeln und eine Bedeutung
- Ein neuer Messwert entsteht erst nach erfolgreicher Verarbeitung

Notizen

Vorlesung 4 hat Ausgangssignale und ihre Überwachung behandelt. PWM, Pulse Width Modulation oder Pulsweitenmodulation, stellt aktive Zeitanteile ein. Bei einem Sensor wollen wir dagegen Zahlen übertragen: etwa einen Konfigurationswert schreiben oder eine Beschleunigung lesen. Der Unterschied liegt in der vereinbarten Bedeutung einer Bitfolge, nicht allein im Wechsel zwischen zwei Spannungspegeln.
Ein serielles Protokoll legt Regeln für Reihenfolge, Zeit und Teilnehmer fest. Ein angeschlossener Baustein besitzt außerdem einen eigenen Gerätevertrag: Welche Kommandos versteht er, welche Register enthält er und wie sind deren Daten kodiert? Erst beide Ebenen zusammen ermöglichen einen sinnvollen Datenaustausch.
Der Lernweg beginnt deshalb beim einzelnen Bit, führt über drei verbreitete Schnittstellen und endet bei einem vollständig nachvollziehbaren Sensortransfer. Die Fortschrittsidee aus Vorlesung 4 bleibt erhalten: Ein gestarteter Transfer ist noch kein neuer gültiger Messwert, und eine weiterlaufende Uhr ersetzt keine erfolgreiche Verarbeitung.

Folie 2 / 50

Voraussetzungen und Signalmodelle

- C-Integer, Bitoperationen und Gerätezugriffe aus den bisherigen Blöcken
- Zeitquelle, Polling und Interruptbehandlung aus Vorlesung 3
- LOW und HIGH im direkten Lehrmodell: 0 und $3{,}3$ V
- Ideale Zeitdiagramme; reale Timinggrenzen gesondert prüfen

Notizen

Die Vorlesung setzt die bisher eingeführten Integerzahlen, Linksverschiebung, bitweises Oder und Gerätezugriffe voraus. MMIO bedeutet Memory-Mapped Input/Output: Peripherieregister werden im Adressraum des Prozessors angesprochen. Polling fragt ihren Zustand wiederholt ab; ein Interrupt meldet eine Anforderung zur späteren Behandlung. Diese Strategien wurden in Vorlesung 3 getrennt von der Hardwarezeit betrachtet.
LOW und HIGH bezeichnen niedrigen und hohen Leitungspegel. Für die direkten digitalen Beispiele nehmen wir null und drei Komma drei Volt sowie einen gemeinsamen Spannungsbezug an. Diese Zahlen gelten nicht automatisch für jede elektrische Schnittstelle. Die Signalbahnen zeigen ideale Pegel und vereinbarte Abtastzeitpunkte; Laufzeiten, Flankensteilheit und Toleranzen werden nur dort berücksichtigt, wo sie ausdrücklich vorgegeben sind.
Ein Bit ist eine Binärstelle, ein Byte besteht hier aus acht Bits. Hexadezimale Werte beginnen in C-Schreibweise mit `0x`. Die schriftliche Darstellung eines Bytes und die zeitliche Reihenfolge seiner übertragenen Bits sind getrennte Entscheidungen. Genau diese Unterscheidung benötigen wir zuerst, bevor Rahmen und Geräteadressen hinzukommen.

Folie 3 / 50

Vier Schulstunden: Ablauf

Stunde	Vorlesung und Besprechung	Arbeitsphase
1	Grundlagen und UART: 35 min	Aufgabe 1: 10 min
2	UART-Puffer und SPI: 30 min	Aufgaben 2–3: 15 min
3	I²C-Elektrik und Transaktionen: 30 min	Aufgaben 4–5: 15 min
4	Sensorwerte und Schnittstellenwahl: 15 min	Aufgabe 6: 15 min; Quiz: 15 min


Notizen

Vier Schulstunden umfassen hundertachtzig Minuten, Pausen kommen hinzu. Der Ablauf sieht hundertzehn Minuten für Erklärung, Denkfragen und Lösungsbesprechung, fünfundfünfzig Minuten für angeleitete Papieraufgaben und fünfzehn Minuten für das Abschlussquiz vor. Die fünfzig Folien sind Gesprächsgrundlagen mit unterschiedlichen Bearbeitungszeiten.

UART heißt Universal Asynchronous Receiver-Transmitter und überträgt Rahmen ohne gemeinsame Taktleitung. SPI, Serial Peripheral Interface, verwendet einen vom Controller gelieferten Takt. I²C, Inter-Integrated Circuit, ergänzt auf gemeinsam genutzten Leitungen Adressierung und Quittungen. Die drei Schnittstellen werden schrittweise eingeführt; das Sensorbeispiel verwendet anschließend I²C.
Die sechs Aufgaben folgen diesem Lernweg. Im Unterricht werden ausgewählte Rechenschritte gemeinsam angeleitet. Für vollständiges selbstständiges Bearbeiten einschließlich Begründungen nennt das Blatt einen längeren Richtwert. Die letzte Phase verbindet die übertragenen Bytes mit ihrer Bedeutung und prüft, welche Schnittstelle zu einem vorgegebenen Bedarf passt. Dadurch wird das Quiz aus erklärten Zusammenhängen beantwortbar.

Folie 4 / 50

Drei Ebenen, drei Adressarten



- Prozessoradresse: Kommunikationscontroller im eigenen Adressraum
- Geräteadresse: ausgewählter Teilnehmer
- Registerindex: Datenstelle innerhalb dieses Teilnehmers

Notizen

Die Abbildung liest sich vom Prozessor über den Kommunikationscontroller zum Sensor. Der Prozessor bedient eigene Peripherieregister durch MMIO, Memory-Mapped Input/Output. Die dafür benötigte Prozessoradresse ist plattformspezifisch. Sie wird nicht als solche über die Sensorleitung übertragen.
I²C bedeutet Inter-Integrated Circuit. Auf diesem Bus wählt die im Beispiel sieben Bit breite Geräteadresse `0x68` den Sensor aus. Danach kann ein übertragenes Byte `0x3B` im Sensor als Registerindex interpretiert werden. Dieser Index ist keine zweite Geräteadresse und keine direkt mit einer Prozessor-Ladeinstruktion erreichbare Speicherstelle. Unser Sensorbeispiel verwendet ihn als Anfang der Beschleunigungsregister.
Die Pfeile zeigen die getrennten Zuständigkeiten, keine vollständig verdrahtete Platine. Der Controller setzt Prozessoraufträge in ein Busprotokoll um; der Sensor interpretiert die empfangenen Felder gemäß seiner Registerbeschreibung. Eine richtige lokale Registeradresse reicht daher nicht, wenn Geräteadresse oder Protokollablauf falsch sind. Umgekehrt sagt eine gültige Busadresse noch nichts darüber aus, welche interne Sensorzahl gelesen wird. Diese Trennung bleibt beim späteren Lesen mit wiederholtem Start zentral.

Folie 5 / 50

Wortdarstellung und Bitfolge

Wort: 0x53 = 0101 0011

0	1	0	1	0	0	1	1
d7	d6	d5	d4	d3	d2	d1	d0

Zeitfolge: LSB zuerst

1	1	0	0	1	0	1	0
d0	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7



- Ein Schieberegister kann Bits nacheinander ausgeben
- Die Übertragungsreihenfolge muss vereinbart sein
- Weniger Leitungen bedeuten nicht automatisch mehr Nutzdaten pro Sekunde

Notizen

Ein Schieberegister speichert mehrere Bits und verschiebt sie bei einem Schritt um eine Position. Es verbindet damit eine parallel vorliegende Zahl mit einer zeitlichen Bitfolge. In der Abbildung steht `0x53` in der üblichen schriftlichen Reihenfolge mit Bit sieben links und Bit null rechts: `0101 0011`.
LSB bedeutet Least Significant Bit, niedrigstwertiges Bit; MSB heißt Most Significant Bit, höchstwertiges Bit. Bei LSB zuerst verlassen die Bits null bis sieben das Wort in der Folge eins, eins, null, null, eins, null, eins, null. Die untere Pfeilrichtung der Grafik ist die Zeitrichtung. Die schriftliche Zahl selbst wird dadurch nicht zu einem anderen Zahlenwert.
Parallele Übertragung benötigt mehrere gleichzeitig ausgewertete Signalleitungen. Serielle Übertragung legt Bits nacheinander auf wenige Leitungen; ein Empfänger baut daraus wieder ein Wort. Seine Reihenfolge muss zum Sender passen. Laufzeiten und gegenseitige Einkopplung bleiben auch bei seriellen Leitungen vorhanden. Welche Variante mehr Nutzdaten liefert, hängt deshalb von Takt, Kodierung, Rahmen und Leitungsanzahl ab, nicht allein vom Wort „seriell“. Im nächsten Schritt kommt die zeitliche Zuordnung hinzu.
d_i bezeichnet in der Grafik die Bitstelle mit Gewicht 2^i. Der Wert an Stelle sechs trägt bei diesem Byte vierundsechzig bei, unabhängig davon, wann er auf der Leitung ankommt.

Folie 6 / 50

Wer bestimmt den Abtastzeitpunkt?

Zeitmodell	Gemeinsame Regel
synchron	separate Taktleitung und vereinbarte Flanke
asynchron	vereinbarte Bitdauer und Rahmenanfang

Auch mit Taktleitung brauchen Daten ein gültiges Zeitfenster.

Notizen

Synchron bedeutet hier, dass eine zusätzliche Taktleitung die Übertragungsschritte begleitet. Eine Flanke ist der Wechsel zwischen LOW und HIGH oder umgekehrt. Sender und Empfänger vereinbaren, auf welcher Flanke Daten übernommen werden. Das Signal muss um diesen Zeitpunkt ausreichend stabil sein; der Takt beseitigt keine elektrischen Laufzeiten.
Asynchron bedeutet dagegen, dass keine gemeinsame Taktleitung mitgeführt wird. Beide Seiten benötigen eine vereinbarte Bitdauer und ein Ereignis, das den Rahmenanfang erkennbar macht. Eine lange HIGH-Phase allein verrät nicht, ob sie ein oder mehrere Einsbits enthält. Erst das Zeitraster liefert diese Zuordnung.
Das sind Eigenschaften der Signalübertragung, keine Aussage darüber, ob ein C-Programm blockiert. Ein asynchroner Draht kann durch blockierendes Polling bedient werden; eine synchrone Übertragung kann per Interrupt begleitet werden. Ebenso sind Taktart und Richtung unabhängig: Eine eigene Taktleitung erzwingt weder nur Senden noch gleichzeitiges Senden und Empfangen. Wir vergleichen deshalb zunächst Richtungen und Teilnehmerorganisation, bevor die einzelnen Protokolle ihre Zeitregeln konkretisieren.

Folie 7 / 50

Richtungen und Teilnehmer

Schnittstelle im Grundmodell	Takt	Datenrichtungen	Auswahl
UART	eigene Bitzeit	gleichzeitig möglich	zwei Endpunkte
SPI	Controller	gleichzeitig möglich	Auswahlleitung
I²C	Controller	nacheinander	Geräteadresse

Versorgung und Spannungsbezug gehören zusätzlich zur Verbindung.


Notizen

UART bedeutet Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, asynchroner Sender und Empfänger. Im direkten Grundmodell verbindet es zwei Endpunkte mit getrennten Datenrichtungen. SPI heißt Serial

Peripheral Interface und besitzt im betrachteten Vier-Signal-Modell ebenfalls getrennte Datenleitungen, aber eine gemeinsame Taktquelle. I²C steht für Inter-Integrated Circuit und teilt eine Datenleitung zwischen Senden und Empfangen.
Full-Duplex bezeichnet gleichzeitig mögliche Gegenrichtungen. Half-Duplex erlaubt beide Richtungen nacheinander auf einem gemeinsamen Pfad. Simplex würde nur eine Richtung verwenden. Eine Anwendung darf eine eigentlich duplexfähige Schnittstelle auch nur zum Senden nutzen; die Fähigkeit beschreibt nicht ihre momentane Auslastung.
Controller nennt hier den aktiven Takt- und Transferorganisator, Target den angesprochenen Teilnehmer. Ältere Datenblätter verwenden dafür Master und Slave. Die Tabelle beschreibt bewusst die hier eingeführten Grundmodelle, nicht jede Sondervariante oder zusätzliche obere Protokollschicht. Eine Signalleitungszahl enthält außerdem weder Versorgung noch gemeinsame Bezugspotenziale automatisch. Zuerst betrachten wir die Verbindung, die ohne Taktleitung auskommen muss.

Folie 8 / 50

UART: zwei Endpunkte verbinden



UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter.

Notizen

UART bedeutet Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, universeller asynchroner Sender und Empfänger. TX steht für Transmit, Senden, RX für Receive, Empfangen. Die Abbildung verbindet TX des ersten Geräts mit RX des zweiten und die Rückrichtung entsprechend mit einer zweiten Leitung. Jeder Sendepfad hat damit genau einen zugehörigen Empfänger im Grundmodell.
GND bedeutet Ground, gemeinsamer Spannungsbezug. Die untere Verbindung ist für unser direktes, nicht galvanisch getrenntes Pegelmodell erforderlich; sie zählt nicht als Datenleitung. Versorgung, Steckverbinder und zusätzliche Flusssteuerung sind nicht eingezeichnet. Die zwei Datenpfeile ermöglichen Full-Duplex, also gleichzeitig laufende Gegenrichtungen.
Die UART-Funktion bildet Rahmen und rekonstruiert ihre Datenbits. Sie bestimmt damit noch nicht, welche elektrischen Pegel ein externes Kabel verwendet. Für die folgenden Zeitdiagramme setzen wir nicht invertierte Pegel null und drei Komma drei Volt voraus. Ohne passendes Pegelmodell kann eine logisch richtige TX-RX-Zuordnung trotzdem ungeeignet sein. Zunächst müssen beide Endpunkte außerdem Format und Bitzeit vereinbaren; erst dann kann ein HIGH-Intervall eindeutig einem Bit zugeordnet werden.

Folie 9 / 50

Ein Byte hat zwei Leserichtungen

`0x53 = 0101 0011` in schriftlicher MSB-Reihenfolge.
UART-Lehrmodell, LSB zuerst:

Datenbit	d_0	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	d_7
Wert	1	1	0	0	1	0	1	0


Die erste übertragene Stelle ist nicht die linke Stelle der üblichen Wortschreibweise.

Notizen

UART heißt Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. Im gewählten Rahmenmodell sendet es das niedrigstwertige Datenbit zuerst. LSB bedeutet Least Significant Bit, MSB Most Significant Bit. Die Datenbitbezeichnung d_i nennt die Stelle mit Gewicht 2^i; i läuft hier von null bis sieben.
`0x53` entspricht dezimal dreiundachtzig: $64 + 16 + 2 + 1$. Deshalb sind die Stellen sechs, vier, eins und null gesetzt. Die übliche Binärschreibweise zeigt die Gewichte absteigend und lautet null, eins, null, eins, null, null, eins, eins. Die zeitliche Tabelle liest dagegen die Stellen null bis sieben und kehrt damit die Leserichtung um, nicht die Bedeutung der Zahl.
Beim Dekodieren wird jedes empfangene Bit wieder mit seinem vereinbarten Stellengewicht verbunden. Wer die zeitliche Folge unverändert als schriftliche MSB-Folge liest, erhielte fälschlich `0xCA`. Diese Verwechslung ist eine typische Papieraufgabe. Die Tabelle enthält nur die acht Nutzdatenbits; Start und Stop des eigentlichen Rahmens fehlen noch und werden nicht zu den Stellengewichten addiert.

Folie 10 / 50

Ein 8N1-Rahmen auf der Leitung



8N1: acht Datenbits, keine Parität, ein Stopbit.

Notizen

UART bedeutet Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. Ein Frame oder Rahmen ist die begrenzte Übertragungseinheit auf dieser Leitung. 8N1 bezeichnet acht Datenbits, N für No Parity oder keine Parität

und ein Stopbit. Damit umfasst der Rahmen zehn Bitintervalle: eines für Start, acht für Daten und eines für Stop.
Die Grafik liest sich von links nach rechts in Zeitrichtung. Idle ist der Ruhezustand HIGH. Das Startbit zieht die Leitung LOW. Danach folgen die Datenbits d_0 bis d_7 mit niedrigstem Stellengewicht zuerst. Für $0\mathrm{x}53$ lautet ihre Folge eins, eins, null, null, eins, null, eins, null. Das Stopbit ist HIGH und gehört zum Rahmen, aber nicht zur Nutzdatenzahl.
Die hohe Lage der roten Bahn bedeutet HIGH, die niedrige LOW. Gleiche benachbarte Bits erzeugen keine zusätzliche Flanke; ihre Grenzen bleiben durch die vereinbarte Bitdauer bestimmt. Ein weiterer Rahmen darf direkt nach dem vollständigen Stopintervall beginnen. Deshalb ist keine zusätzliche Idle-Pause nötig, aber ein korrekter Rahmenabschluss sehr wohl. Aus diesen zehn Intervallen folgt die Nutzdatenrate.
LSB bedeutet Least Significant Bit, niedrigstwertiges Bit. Die waagerechten Grenzen teilen zehn gleich lange Rahmenintervalle ab; sie sind auch dann vorhanden, wenn benachbarte Pegel gleich bleiben und keine neue Flanke sichtbar wird.

Folie 11 / 50

Bitzeit ist nicht Bytezeit

Bei $B = 115200$ Baud und einem Bit je Symbol:

$$T_b = \frac{1}{B} \approx 8{,}681\,\mu\text{s}$$

$$T_f = 10T_b \approx 86{,}806\,\mu\text{s}, \qquad r = \frac{B}{10} = 11520\ \text{Byte/s}$$

Notizen

Baud bezeichnet Symbole pro Sekunde. Unser binäres UART-Modell, Modell des Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, trägt ein Bit pro Symbol; hier sind Symbolrate und Leitungsbitrate daher zahlenmäßig gleich. B ist diese Rate, T_b die Bitdauer und T_f die Dauer eines vollständigen 8N1-Rahmens. 8N1 umfasst acht Datenbits, keine Parität und ein Stopbit.
Bei $B = 115200$ ergibt $1/B$ ungefähr $8{,}68056$ Mikrosekunden. Zehn Bitintervalle dauern ungefähr $86{,}80556$ Mikrosekunden. Da jeder Rahmen ein Nutzdatenbyte trägt, ist die theoretische Bytezahl pro Sekunde $r = B/10 = 11520$. Die Rechnung setzt lückenlos aufeinanderfolgende Rahmen und keine zusätzlichen Protokollfelder voraus.
Acht Datenbits pro Rahmen bedeuten 92160 Nutzdatenbits pro Sekunde, nicht 115200 Nutzdatenbytes. Ein zusätzlicher Anwendungsheader oder eine Sendepause senkt die Nutzrate weiter. Die Einheit muss deshalb neben jeder Zahl stehen. Aufgabe 1 verwendet genau dieses Modell. Es erklärt auch, wie viel Reaktionszeit zwischen empfangenen Bytes verbleibt, bevor Puffer betrachtet werden.
Die rechnerische Auslastung durch Nutzdaten beträgt acht von zehn Intervallen, also achtzig Prozent. Start und Stop transportieren keine zusätzlichen Datenstellen, ermöglichen aber erst die zeitliche Zuordnung der acht Stellen.

Folie 12 / 50

Parität kostet Zeit und prüft wenig

$0x53$ enthält vier Einsbits.

Format	Paritätsbit	Intervalle pro Rahmen
8N1	keines	10
8E1	0	11
8O1	1	11

Ein Paritätsbit erkennt nicht jede Veränderung der Daten.


Notizen

UART heißt Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. E steht für Even Parity, gerade Parität, O für Odd Parity, ungerade Parität. Das optionale Paritätsbit ergänzt die acht Datenbits so, dass die Gesamtzahl gesetzter Bits gerade beziehungsweise ungerade ist. N bedeutet keine Parität.
$0x53$ besitzt vier Einsbits. Bei gerader Parität wird deshalb null ergänzt, bei ungerader eins. Mit einem Startbit, acht Datenbits, einem Paritätsbit und einem Stopbit enthalten 8E1 und 8O1 elf Intervalle. Bei 115200 Baud beträgt die maximale Nutzrate dann $115200/11 \approx 10472{,}7$ Byte pro Sekunde, weniger als die 11520 des 8N1-Modells.
Parität prüft nur gerade gegen ungerade Anzahl der Bitänderungen. Ein einzelnes gekipptes Bit wird bei sonst korrekter Zuordnung erkannt; zwei gekippte Bits können die gleiche Parität erhalten. Die Prüfung rekonstruiert außerdem nicht das ursprüngliche Byte und ersetzt kein korrektes Timing. Ein Paritätsfehler und ein ungültiger Stoppegel sind unterschiedliche Fehlerarten. Bevor solche Statusmeldungen sinnvoll werden, muss der Empfänger seine Abtastzeitpunkte passend zum Rahmenanfang setzen.

Folie 13 / 50

Von der Startflanke zu den Samples

Startflanke als Zeitnullpunkt · Punkte sind Samples



Samples sind Abtastungen, keine zusätzlichen übertragenen Bits.

Notizen

UART bedeutet Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. Im idealen 8N1-Modell erkennt der Empfänger zunächst die fallende Startflanke. Ein Sample ist eine Abtastung des Leitungspegels. Die Grafik gibt die Zeit relativ zu dieser Flanke in Einheiten einer Bitdauer T_b an.
Das Startintervall reicht von null bis einer Bitzeit. Das erste Datenbit liegt danach zwischen eins und zwei und wird ideal bei $1{,}5T_b$ abgetastet. Die weiteren Datenmitten folgen in Abständen von einer Bitzeit bis $8{,}5T_b$. Das Stopintervall liegt zwischen neun und zehn; seine Mitte ist $9{,}5T_b$. Punkte markieren die Abtastungen, die rote Bahn den tatsächlichen Leitungspegel.
Eine Startflanke richtet die zeitliche Phase neu aus. Sie kalibriert nicht automatisch den Oszillator und garantiert keine dauerhaft exakt gleiche Bitdauer auf beiden Geräten. Ein realer Empfänger kann den Start prüfen, mehrfach abtasten und Erkennungsverzögerungen besitzen. Die Mitte ist deshalb ein nachvollziehbares Grundmodell, kein universeller interner Ablauf. Unterschiedliche Bitdauern verschieben nun die späteren Punkte innerhalb dieses Rahmens.
8N1 steht auch hier für acht Datenbits, keine Parität und ein Stopbit. Die Samplepunkte sind innerhalb derselben zehn Intervalle angeordnet, nicht erst nach dem Ende der Übertragung.

Folie 14 / 50

Taktabweichung wächst im Rahmen

Ideales Modell mit Sender-Bitzeit T_s und Empfänger-Bitzeit T_r:

$$t_{\text{Stop,Sample}} = 9{,}5T_r$$

- $T_r = 1{,}03T_s$: Sample bei $9{,}785T_s$, im Stopintervall
- $T_r = 1{,}06T_s$: Sample bei $10{,}07T_s$, außerhalb
- Der nächste Start richtet die Phase neu aus

Notizen

T_s ist die Bitdauer des Senders, T_r die vom Empfänger verwendete Bitdauer. UART, Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, führt keine gemeinsame Taktleitung mit. Wir nehmen hier eine genau erkannte Startflanke und ein vollständiges 8N1-Stopintervall von $9T_s$ bis $10T_s$ an.
Bei drei Prozent längerer Empfänger-Bitzeit liegt sein Stop-Sample bei $9{,}5 \cdot 1{,}03T_s = 9{,}785T_s$. Es liegt noch innerhalb dieses idealen Intervalls. Bei sechs Prozent werden es $10{,}07T_s$; bei direkt anschließendem Rahmen könnte dort bereits dessen LOW-Startbit stehen. Auch Datenabtastungen wandern, weshalb die Stopprüfung allein nicht jede falsch gelesene Zahl erkennt.
Dieses Beispiel zeigt aufsummierten Zeitfehler, keinen allgemein erlaubten UART-Toleranzwert. Erkennung, Überabtastung, Taktteiler und Störungen verkleinern oder verändern das reale Budget. Ein HIGH-Stopbit prüft den Abschluss, korrigiert aber nicht nachträglich die Bitzeit. Erst die nächste erkannte Startflanke richtet die Phase wieder aus. Die oft verwendete Aussage „Start kalibriert den Takt“ wäre daher zu stark; sinnvoll ist „Start synchronisiert den Rahmenanfang“.
8N1 bezeichnet acht Datenbits ohne Parität und ein Stopbit. Die ausgewählten Prozentwerte betreffen die Bitdauer. Ein längeres Empfängerintervall entspricht einer niedrigeren Empfängerrate; Zeitabweichung und Ratenabweichung sind nicht mit demselben Vorzeichen einzusetzen.

Folie 15 / 50

Überabtastung und Fehlerstatus

- Mehrere Samples pro Bit können die Startflanke genauer einordnen
- Ein Mehrheitsentscheid kann kurze Störungen abfangen
- Parity Error: Paritätsbedingung verletzt
- Framing Error: erwartetes Stopintervall nicht gültig
- Overrun: empfangene Daten finden keinen freien Platz


Notizen

UART steht für Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. Oversampling oder Überabtastung verwendet mehrere Zeitpunkte innerhalb einer Bitdauer, zum Beispiel sechzehn. Welche Samples ein Empfänger tatsächlich auswertet, ist gerätespezifisch. Ein Mehrheitsentscheid nahe der Bitmitte kann einzelne kurze Pegelstörungen überstimmen, beseitigt aber nicht jede längere Störung oder jeden Taktfehler.
Parity Error bezeichnet eine verletzte Paritätsbedingung. Framing Error meldet im betrachteten Modell einen unerwarteten Pegel im Stopbereich. Overrun ist ein Überlauf beim Empfang: Ein neues fertiges Datum kann mangels freien Speicherplatzes nicht regulär übernommen werden. Die drei Meldungen beschreiben somit verschiedene Ursachen.
Der Treiber muss Status und Daten gemeinsam nach den Regeln des Controllers auswerten. Die Hardware kann bei Fehlern Daten behalten, verwerfen oder besondere Löschzugriffe verlangen; hier wird kein konkretes Registerlayout angenommen. Ein fehlerfrei erfasster Rahmen kann außerdem später durch zu langsame Software verloren gehen. Deshalb genügt korrekte Leitungssynchronisation nicht. Als nächste Ebene betrachten wir den Empfangspuffer und berechnen, wann die Software wieder Platz schaffen muss.

Folie 16 / 50

Ein FIFO gibt begrenzten Spielraum

16 RX-Plätze · anfangs 8 belegt · keine Entnahme



8T_f ≈ 694,4 µs · 9T_f = 781,25 µs

Bei 115200 Baud: acht weitere Rahmen dauern etwa $694{,}4\ \mu$s.

Notizen

FIFO bedeutet First In, First Out: Das zuerst eingegangene Byte wird zuerst entnommen. RX heißt Receive, Empfang; UART steht für Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. Die Grafik zeigt ein didaktisches RX-FIFO mit sechzehn Byteplätzen. Unmittelbar nach einem abgeschlossenen Rahmen bei Zeit null sind acht Plätze belegt und acht frei.
Für lückenlose 8N1-Rahmen bei 115200 Baud dauert jeder neue Abschluss $T_f = 10/115200$ Sekunden. Nach acht weiteren Abschlüssen, ungefähr $694{,}4$ Mikrosekunden, sind alle sechzehn Plätze belegt. Der neunte weitere Abschluss bei $781{,}25$ Mikrosekunden würde ohne Entnahme einen Overrun verursachen. „Voll“ und „bereits überlaufen“ sind also verschiedene Zustände.
Eine sinnvolle konservative Servicefrist liegt vor dem Vollwerden und berücksichtigt zusätzliche Verzögerungen. Ohne genaue Kenntnis der Rahmenphase lässt sich der nächste Abschluss nicht einfach als eine volle Bytezeit in die Zukunft verschieben. Die Rechnung garantiert außerdem nur Pufferplatz, keine gesamte Anwendungsreaktion. Ein Schwelleninterrupt kann Software frühzeitig informieren; tatsächlicher Platz entsteht erst durch Entnahme. Aufgabe 2 prüft genau diese Zustands- und Zeitunterscheidung.
8N1 heißt acht Datenbits ohne Parität und ein Stopbit. Der Diagrammzustand bei Zeit null ist ausdrücklich nach einem Abschluss gegeben. So lassen sich Vollwerden und nächster nicht mehr speicherbarer Abschluss getrennt zählen.

Folie 17 / 50

Hardwareempfang und Softwarearbeit

- UART-Hardware rekonstruiert die Rahmen
- Polling oder Interrupt meldet verfügbare Daten
- Eine kurze Behandlung kann Bytes in einen Puffer übernehmen
- Die Anwendung wertet Inhalt und Fehler später aus

Notizen

UART heißt Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. Seine Hardware erkennt Rahmen unabhängig davon, ob die Anwendung gerade die empfangene Zahl interpretiert. Polling fragt den Empfangszustand wiederholt ab. Eine ISR, Interrupt Service Routine, kann stattdessen nach einer Anforderung kurz den Gerätestatus behandeln und Bytes in einen geeigneten Puffer übernehmen.
Aus Vorlesung 3 kennen Sie die Trennung zwischen einer anstehenden Anforderung, ihren Freigaben und der tatsächlichen Bearbeitung. Auf einer RISC-V-Plattform mit PLIC, Platform-Level Interrupt Controller, wäre ein UART-Interrupt eine externe Gerätequelle. Dessen Gerätekennung ist nicht ein eigener UART-Code im Trap-Ursachenregister des Prozessors.
Ein Hardware-FIFO, First In, First Out, und ein zusätzlicher Softwarepuffer können verschiedene Fristen abfangen, sind aber beide endlich. Neue Bytes müssen an beiden Übergängen rechtzeitig weitergegeben werden. Gemeinsam genutzte Puffer benötigen passende Synchronisation; `volatile` allein löst diese Aufgabe nicht. Eine laufende Empfangs-ISR beweist zudem nicht, dass die Anwendung frische Daten verarbeitet. Das verbindet die Pufferrechnung mit dem Fortschrittsnachweis aus Vorlesung 4.

Folie 18 / 50

UART-Rahmen und elektrische Pegel

- Das Rahmenformat beschreibt Start, Daten und Stop
- Ein direkter Digitalpin ist keine RS-232-Schnittstelle
- Pegelwandler oder Transceiver verbinden unterschiedliche elektrische Bereiche
- Format, Bitzeit und elektrische Verträglichkeit müssen zusammenpassen

Notizen

UART bedeutet Universal Asynchronous Receiver-Transmitter und beschreibt die asynchrone Rahmenbildung. RS-232 ist eine elektrische Schnittstellenspezifikation mit anderen Spannungsbereichen und einer anderen Pegelzuordnung als unser direkter Null-/Drei-Komma-Drei-Volt-Pin. Ein direktes Verbinden dieser Bereiche wäre daher nicht aus einem passenden 8N1-Format ableitbar.
Ein Pegelwandler setzt elektrische Spannungsbereiche um. Ein Transceiver verbindet Sender und Empfänger mit einer vorgesehenen Leitungsschnittstelle. Welche zusätzlichen Funktionen erforderlich sind, hängt von den beteiligten Bausteinen ab. Ein USB-UART-Adapter, Adapter zwischen Universal Serial Bus und UART, kann beispielsweise die Computeranbindung übernehmen, muss aber ebenfalls passende Anschlusspegel besitzen.
Ein übliches UART-Frame enthält auch keine eigene Geräteadresse und keine automatische Ende-zu-Ende-Quittung. Eine höhere Anwendungsschicht darf solche Felder ergänzen, bezahlt sie jedoch mit zusätzlichen Bytes und Zeit. Diese Aussage gilt nicht als Verbot adressierter UART-basierter Protokolle. Für mehrere getaktete Peripheriebausteine betrachten wir nun eine Schnittstelle mit gemeinsamer Taktleitung und separater Teilnehmerauswahl.

Folie 19 / 50

SPI: Takt und Daten gemeinsam planen

SPI: Serial Peripheral Interface.

- Controller liefert die Taktleitung SCK
- Eine vereinbarte Flanke übernimmt ein Datenbit
- Die andere kann das nächste Bit vorbereiten
- Bitreihenfolge und Transferrahmen bleiben Gerätevereinbarungen


Notizen

SPI heißt Serial Peripheral Interface, serielle Peripherieschnittstelle. SCK bedeutet Serial Clock, serieller Takt. Im Grundmodell organisiert ein Controller den Transfer und ein Target beantwortet ihn. Beide sehen dieselbe Taktfolge; der Empfänger muss die einzelnen Bitmitten daher nicht wie beim asynchronen Rahmen aus einer eigenen Baud-Uhr schätzen.
Das Datenbit muss trotzdem rechtzeitig am Empfänger vorliegen. Eine Flanke dient zum Abtasten, die andere kann zum Bereitstellen des nächsten Bits verwendet werden. Die konkrete Zuordnung folgt aus

dem gewählten SPI-Modus. Laufzeit, Datenbereitstellungsverzögerung und Empfängeranforderungen begrenzen weiterhin die nutzbare Frequenz.
Ein Bit pro vollständiger Taktperiode bedeutet im Grundmodell eine Leitungsbitrate in gleicher Zahlenhöhe wie die SCK-Frequenz. Das ist keine Nutzdatenbyte-Rate und noch keine Zusage über ein Gerätekommando. SPI legt insbesondere nicht universell fest, ob höchstes oder niedrigstes Stellengewicht zuerst gesendet wird oder wie ein Sensorregister auszuwählen ist. Zunächst zeigt die Verdrahtung, warum in beiden Richtungen gleichzeitig Bits laufen können.

Folie 20 / 50

Vier SPI-Signale, zwei Datenpfade



GND und Versorgung kommen zusätzlich hinzu


Das Vier-Signal-Modell zählt GND und Versorgung zusätzlich.

Notizen

SPI steht für Serial Peripheral Interface. SCK heißt Serial Clock und trägt den Takt vom Controller zum Target. MOSI bedeutet Master Out, Slave In, Daten vom Controller zum Target. MISO heißt Master In, Slave Out und ist die Rückrichtung. Die historischen Namensbestandteile bleiben häufig als Pinbezeichnungen erhalten, auch wenn wir Controller und Target sagen.
CS steht für Chip Select, Bausteinauswahl. Im gewählten Modell ist diese Leitung Active-Low: Ein niedriger Pegel aktiviert das Target. Die Abbildung zeigt die drei ausgehenden Beziehungen und den eigenen MISO-Rückpfad mit Pfeilrichtungen. GND, Ground oder Spannungsbezug, und eine geeignete Versorgung kommen elektrisch hinzu; die Zeichnung zählt nur die vier Protokollsignale.
MOSI und MISO können gleichzeitig Daten transportieren, also Full-Duplex. Das bedeutet nicht, dass jede gleichzeitig empfangene Zahl bereits sinnvolle Nutzinformation ist. Die Interpretation hängt vom Geräteprotokoll und dessen Transferphase ab. Ein Target gibt im Grundmodell auch nicht ohne Auswahl und Takt eine vollständige Nachricht aus. Die beiden Schieberegister zeigen als Nächstes, was während eines gemeinsamen Takts tatsächlich geschieht.

Folie 21 / 50

Pro Takt zwei Bits bewegen



Takte	Controller	Target
0	0x96	0x3C
1	0x2C	0x79
4	0x63	0xC9
8	0x3C	0x96

Links-Schiebe-Modell, MSB zuerst: beide Eingangsbits vor dem Schieben erfassen.

Notizen

SPI bedeutet Serial Peripheral Interface. MSB ist Most Significant Bit, das höchstwertige Bit. Die Grafik beschreibt zwei acht Bit breite Modell-Schieberegister: Anfangs enthält der Controller `0x96`, das Target `0x3C`. MOSI, Master Out Slave In, trägt das bisherige obere Controllerbit; MISO, Master In Slave Out, das bisherige obere Targetbit.
Bei jedem Modellschritt werden zunächst beide oberen Bits erfasst. Danach werden beide Register nach links geschoben, auf acht Stellen begrenzt und rechts mit dem jeweils erfassten Gegenbit ergänzt. Nach einem Takt entstehen `0x2C` und `0x79`, nach vier `0x63` und `0xC9`. Nach acht Takten besitzt jedes Register den vollständigen ursprünglichen Wert der anderen Seite.
Die Pfeile zeigen den gleichzeitigen Austausch, die Zwischenzeilen den Zustand nach ganzen Takten. Es handelt sich um ein Rechenmodell, nicht um garantiert lesbare Zwischenwerte realer Datenregister. Würde man das zweite Gegenbit erst nach dem ersten Registerupdate bestimmen, wäre der Modelltausch fehlerhaft. Aufgabe 3 nutzt diese Regel; anschließend unterscheiden wir gleichzeitig geschobene Bits von tatsächlich benötigter Antwortinformation.

Folie 22 / 50

Lesen benötigt ebenfalls Takt

Gewählter Gerätevertrag:

Übertragenes Byte	1	2	3	4
Controller sendet	A5	00	00	00
Target liefert	ignoriert	AA	BB	CC


Die drei `00`-Bytes sind Dummy-Daten für die Antwortphase.

Notizen

SPI heißt Serial Peripheral Interface. Ein Dummy-Byte ist hier ein beliebiger erlaubter Platzhalter, dessen Übertragung die nötigen Taktimpulse erzeugt. Unser ausdrücklich gewähltes Spielprotokoll erwartet zuerst das Kommando `0xA5` und liefert in den drei folgenden Bytezeiten die Antwort `AA BB CC`. Dies ist keine Behauptung über ein bestimmtes Flash- oder Sensorkommando.
Im Vier-Signal-Modell laufen ausgehende und eingehende Bits gleichzeitig. Während der Controller drei Nullbytes sendet, liest er die drei Antwortbytes. Ein Dummy-Byte ist daher nicht automatisch eine zusätzliche Pause vor jedem gelesenen Byte. Das erste empfangene Byte wird laut diesem Vertrag ignoriert; sein Zahlenwert wird hier nicht festgelegt.
Die gesamte Transaktion benötigt vier Bytezeiten, also zweiunddreißig Taktperioden bei acht Bits pro Byte. Ohne diese Takte würde das Target seine Antwort nicht vollständig herausschieben. Der Controller muss außerdem die Auswahl über die vorgesehene Kommando- und Antwortphase halten. Der Gerätevertrag bestimmt, welche Phasen es gibt; die SPI-Leitungen allein verraten diese Struktur nicht.

Folie 23 / 50

Chip Select organisiert mehrere Targets



Drei Targets: 3 + 3 = 6 Signalpins

Bei n Targets: $3 + n$ Signalpins im gewählten Sternmodell.

Notizen

SPI bedeutet Serial Peripheral Interface. SCK ist Serial Clock, MOSI Master Out Slave In und MISO Master In Slave Out. Diese drei Signale können im gezeichneten Sternmodell von mehreren Targets gemeinsam verwendet werden. CS heißt Chip Select; jeder Baustein besitzt hier eine eigene Auswahlleitung vom Controller.
Nur das ausgewählte Target darf MISO treiben. Die übrigen müssen ihren Ausgang entsprechend ihrer Gerätebeschreibung hochohmig schalten, also elektrisch freigeben. Zwei gleichzeitig aktivierte, gegensätzlich treibende Ausgänge wären ein Konflikt. Eine gemeinsame Verdrahtung ist daher nur dann geeignet, wenn Auswahl und Freigabeverhalten aller Bausteine zusammenpassen.
Die Grafik zeichnet die gemeinsamen Beziehungen als Sammelpfad und die Auswahlbeziehungen gesondert. Bei drei Targets braucht der Controller sechs Signalpins, bei zehn dreizehn. GND, Ground oder Spannungsbezug, und Versorgung zählen zusätzlich. Diese Zahl gilt für das Modell mit einem CS je Target,

nicht für jede SPI-Variante. Eine Kettentopologie kann Auswahlpins sparen, verlangt aber ausdrücklich dafür geeignete Bausteine und eine andere Reihenfolge der Daten.

Folie 24 / 50

Daisy-Chain mit drei Stufen

Geeignete 8-Bit-Stufen · Hexbytes 11 → 22 → 33



Takte	A	B	C
8	0x11	0x00	0x00
16	0x22	0x11	0x00
24	0x33	0x22	0x11

SCK und CS gemeinsam; Übernahme gerätespezifisch

- Drei Acht-Bit-Stufen: 24 Takte zum Laden
- Beliebige SPI-Sensoren sind nicht automatisch verkettbar

Notizen

Daisy-Chain bedeutet eine hintereinander geschaltete Kette. SPI ist Serial Peripheral Interface. Im gezeichneten Lehrmodell durchlaufen Daten drei geeignete acht Bit breite Schiebestufen. Die Taktleitung SCK, Serial Clock, und CS, Chip Select, erreichen die Stufen gemeinsam; ihre speziellen Gerätefunktionen unterstützen das Weiterreichen und anschließende Übernehmen.
Die nahe Stufe heißt A, danach folgen B und C. Anfangs sind alle null. Sendet der Controller die hexadezimalen Bytes `11 22 33` mit höchstem Bit zuerst, enthält A nach acht Takten `11`. Nach sechzehn enthalten A und B `22` und `11`. Nach vierundzwanzig stehen in A, B und C `33`, `22` und `11`. Das zuerst gesendete Byte ist damit am weitesten gewandert.
Die Pfeile zeigen diese Weitergabe, keine automatische Adressierung. Welche Auswahlflanke die Ausgabe übernimmt und ob ein Rückpfad existiert, bestimmt der Baustein. Ein Sensor, der eigene Kommandos interpretieren soll, unterstützt diese reine Schiebekette nicht automatisch. Der Vorteil weniger Auswahlpins wird im Modell mit längeren Transfers und einer anderen Zuordnung bezahlt.

Folie 25 / 50

CPOL und CPHA vereinbaren Flanken

Modus	CPOL	CPHA	Abtastung
0	0	0	steigend
1	0	1	fallend
2	1	0	fallend
3	1	1	steigend

CPOL bestimmt den Ruhepegel; CPHA die erste oder zweite Flanke.


Notizen

SPI bedeutet Serial Peripheral Interface. CPOL heißt Clock Polarity, Taktpolarität: null legt den SCK-Ruhepegel LOW fest, eins HIGH. SCK ist Serial Clock, Taktleitung. CPHA bedeutet Clock Phase, Taktphase: null wählt die erste Flanke eines Bitzyklus zum Abtasten, eins die zweite.
Eine erste Flanke führt immer vom Ruhepegel weg. Bei CPOL null ist sie steigend, bei CPOL eins fallend. Die zweite führt zum Ruhepegel zurück. Deshalb sind Modus null und drei beide mit steigender Abtastung vereinbar, besitzen aber unterschiedliche Ruhepegel und Phasen. Die vier Kombinationen sind in der Tabelle vollständig aufgelistet.
Der Modus legt nicht die Bitreihenfolge, Chipauswahlpolarität oder ein Sensorkommando fest. Auch eine richtige Verdrahtung genügt nicht, wenn Controller und Target verschiedene Flanken verwenden. Bei CPHA null muss das erste Datenbit schon vor der ersten Abtastflanke gültig sein; bei CPHA eins kann es mit der ersten Flanke vorbereitet werden. Das nächste Diagramm zeigt die Flankenwahl ohne diese unterschiedlichen Begriffe zusammenzuziehen.

Folie 26 / 50

Vier Modi im Zeitdiagramm

SPI: Punkte = Samples · jeweils zwei Taktperioden



Punkte markieren Samples; die übrige Flanke dient dem Datenwechsel.


Notizen

SPI steht für Serial Peripheral Interface. SCK ist Serial Clock, die Taktleitung. CPOL, Clock Polarity, bestimmt deren Ruhepegel; CPHA, Clock Phase, wählt erste oder zweite Flanke zum Abtasten. Die Abbildung zeigt für jede Kombination zwei vollständige Taktperioden.
Bei CPOL null beginnt die erste Flanke steigend, bei eins fallend. Die roten Punkte markieren die jeweils ausgewählte Abtastflanke. Modus null hat LOW als Ruhepegel und tastet auf der ersten, steigenden Flanke ab. Modus eins tastet auf der zweiten, fallenden ab. Bei Modus zwei ist der Ruhepegel HIGH und die erste Flanke fallend; Modus drei verwendet die zweite, steigende.
Die Darstellung enthält bewusst nur den Takt und die Sample-Markierungen. Sie behauptet keine zusätzlichen übertragenen Datenbits an den Punkten. Daten müssen vor und nach diesen Zeitpunkten gültig sein. Für CPHA null ist daher das erste Bit vor der ersten Flanke bereitzustellen; für CPHA eins kann die erste Flanke zur Vorbereitung dienen. Beide Teilnehmer müssen sich auf denselben Modus verständigen, und anschließend muss ihr reales Timingbudget eingehalten werden.

Folie 27 / 50

Ein Takt braucht ein Timingbudget

Modus 0 · Wechsel bei 0 ns, nächstes Sample bei 50 ns



Lehrbudget: $18 + 7 + 10 = 35$ ns; bei 10 MHz stehen 50 ns zur Verfügung.

Notizen

SPI bedeutet Serial Peripheral Interface. Eine Setup-Zeit ist die Mindestdauer, während der Daten vor dem Sample stabil sein müssen. Die Hold-Zeit betrifft die Mindestdauer danach. Das Diagramm verwendet Modus null: Die fallende SCK-Flanke, Flanke des Serial Clock, bereitet Daten vor, die nächste steigende tastet sie ab.

Wir legen achtzehn Nanosekunden Datenbereitstellung, sieben Nanosekunden zusätzlichen Leitungs- beziehungsweise Taktversatz und zehn Nanosekunden Empfänger-Setup vor. Diese Werte sind Lehrannahmen. Zusammen sind es fünfunddreißig Nanosekunden. Bei zehn Megahertz dauert eine volle Periode hundert Nanosekunden, die Hälfte fünfzig. Der Abtastzeitpunkt liegt somit fünfzehn Nanosekunden nach dem spätesten erforderlichen Zeitpunkt.

Bei zwanzig Megahertz wären nur fünfundzwanzig Nanosekunden verfügbar; dasselbe Budget wäre verletzt. Ein passender SPI-Modus garantiert daher nicht jede Taktrate. Die Grafik markiert Datenbereitstellung, Setup-Grenze und Sample auf einer Nanosekundenachse. Hold-Zeit, erste Bitbereitstellung, Ausgangsfreigabe und Auswahlgrenzen müssen zusätzlich geprüft werden. Unsere Rechnung zeigt eine notwendige Budgetprüfung, keinen vollständigen Nachweis eines realen Transfers.

Folie 28 / 50

SCK-Rate ist nicht Nutzdatenrate

Spielprotokoll: ein Kommandobyte und drei Antwortbytes.
Bei $f_{\mathrm{SCK}} = 10$ MHz ohne Pausen:

$$T = \frac{4 \cdot 8}{f_{\mathrm{SCK}}} = 3{,}2\,\mu\mathrm{s}$$

$$r = \frac{3\ \mathrm{Byte}}{T} = 937500\ \mathrm{Byte/s}$$

Nutzdatenanteil: $3/4 = 75\,\%$ der Bytezeiten.

Notizen

SPI heißt Serial Peripheral Interface, SCK Serial Clock. f_{SCK} ist die Taktfrequenz, T die Dauer der gewählten Transaktion und r ihre Nutzdatenrate. Das zuvor eingeführte Spielprotokoll enthält vier Bytezeiten: ein Kommando und drei gleichzeitig mit Dummy-Daten abgeholte Antwortbytes.
Mit acht Bits je Byte sind zweiunddreißig Takte nötig. Zehn Megahertz entsprechen zehn Millionen Taktperioden pro Sekunde. Die Division ergibt $32/10^7 = 3{,}2$ Mikrosekunden. Drei Nutzdatenbytes in dieser Zeit ergeben 937500 Byte pro Sekunde. Die reine Leitungsrate von zehn Millionen Bits entspräche ohne Protokollaufwand dagegen 1250000 Byte pro Sekunde.
Die Rechnung nimmt ein Bit pro Takt und keine Pausen, Auswahlwartezeiten oder Softwarelücken an. Der Nutzdatenanteil beträgt deshalb genau drei Viertel; zusätzliche Vorgaben würden die tatsächliche Rate senken. MOSI, Master Out Slave In, und MISO, Master In Slave Out, bewegen trotzdem in jeder Bytezeit gleichzeitig Bits. Full-Duplex verdoppelt nicht automatisch die für diesen Auftrag nutzbare Antwortmenge. Aufgabe 3 trennt entsprechend Taktzahl, Transferzeit und sinnvolle Daten.

Folie 29 / 50

SPI braucht einen Gerätevertrag

Vor einem Transfer klären:

- Auswahlpolarität und zulässiger Auswahlrahmen
- Taktmodus, Bitreihenfolge und Timinggrenzen
- Kommando- und Antwortphasen
- Erkennbare Fehler und erlaubte Wiederholung


Notizen

SPI bedeutet Serial Peripheral Interface. Die Schnittstelle stellt im Grundmodell Takt, Auswahl und zwei Datenpfade bereit. Sie definiert kein universelles Sensorregisterformat und besitzt kein allgemein vorgeschriebenes Quittungsbit nach jedem Byte. Ein Gerät kann solche Prüfungen oder Statusinformationen

über sein eigenes Protokoll ergänzen.
Ein plausibel aussehendes Empfangsbyte beweist deshalb nicht automatisch, dass das richtige Target geantwortet hat. Beispielsweise kann ein freigegebener Rückpfad einen durch die Beschaltung bestimmten Pegel liefern. Ebenso kann ein falscher Modus Bits verschieben, obwohl die Verdrahtung stimmt. Die Diagnose muss Auswahl, Zeitverhalten und Kommandointerpretation gemeinsam betrachten.
Eine Wiederholung kann bei einem reinen Leseauftrag zulässig sein, bei einem schreibenden oder auslösenden Kommando aber eine zusätzliche Wirkung erzeugen. Das muss der Gerätevertrag klären. Hier bleibt der Unterschied zwischen Schieben und sinnvoller Transaktion entscheidend. Für viele langsamere Teilnehmer betrachten wir nun I²C: Dort gehören eine übertragene Geräteadresse und regelmäßige Quittungsintervalle bereits zum Busprotokoll. Auch diese Quittungen ersetzen später nicht die Prüfung des eigentlichen Inhalts.

Folie 30 / 50

I²C: zwei gemeinsame Signale



Zwei Signalpins; Adressen und elektrische Grenzen bleiben

I²C: Inter-Integrated Circuit; SDA Daten, SCL Takt.


Notizen

I²C bedeutet Inter-Integrated Circuit, Verbindung zwischen integrierten Schaltungen. SDA heißt Serial Data, serielle Datenleitung, SCL Serial Clock, serielle Taktleitung. Ein Controller organisiert den Transfer; mehrere Targets können dieselben beiden Signale verwenden. Ältere Dokumente nennen diese Rollen Master und Slave.
Die Abbildung zeigt parallel angeschlossene Teilnehmer, keine hintereinander geschobene Datenkette. Die Geräteadresse unterscheidet die Targets. Deshalb braucht der Controller im Grundmodell nicht für jedes Gerät einen eigenen Auswahlpin. GND, Ground oder Spannungsbezug, und Versorgung sind zusätzlich erforderlich und nicht in der Zweier-Signalzahl enthalten.
Ein gemeinsamer Bus hat trotzdem Grenzen. Geräte mit gleicher unveränderlicher Adresse sind nicht einzeln durch die Adresse unterscheidbar. Mehr Teilnehmer erhöhen häufig die Leitungskapazität; zusätzliche Pull-ups können außerdem den Gesamtwiderstand verändern. Zwei Pins bedeuten daher nicht unbegrenzt viele beliebige Geräte. Da mehrere Teilnehmer auf dieselbe Leitung wirken, muss besonders die elektrische Treiberart passen. Als Nächstes erklären wir, wie eine logisch gesendete Eins ohne aktiv gegen einen anderen Teilnehmer getriebenes HIGH entsteht.
V_{IO} bezeichnet im Diagramm die Pull-up-Versorgung. Die Verbindungen zeigen funktionale Busbeziehungen; sie sind kein vollständiger Anschlussplan mit Spannungsgrenzen, Versorgung und Schutzbeschaltung.

Folie 31 / 50

Open-Drain: LOW treiben, HIGH freigeben

Ein Leitungsmodell · aktive LOW-Anforderung dominiert



Teilnehmer A	Teilnehmer B	Leitung
frei	frei	HIGH
zieht LOW	frei oder zieht LOW	LOW

Notizen

Open-Drain bezeichnet einen Ausgang, der aktiv nach LOW ziehen oder elektrisch freigeben kann. Er treibt hier kein aktives HIGH. Ein Pull-up-Widerstand verbindet die Leitung mit der Versorgung und hebt ihren Pegel an, wenn alle Teilnehmer loslassen. Die Grafik ist ein funktionales elektrisches Lehrschema für eine einzelne gemeinsame Leitung.

I²C bedeutet Inter-Integrated Circuit. Bei SDA, Serial Data, und SCL, Serial Clock, ermöglicht dieses Prinzip mehreren Teilnehmern, LOW anzufordern. Gibt A frei und zieht B LOW, wird die Leitung LOW. Eine logisch gesendete Eins bedeutet daher Freigeben, nicht das Erzwingen eines hohen Pegels gegen B. Die Tabelle beschreibt das als dominantes LOW; Wired-AND nennt die entsprechende logische Verknüpfung der freigegebenen Eins-Anforderungen.

Bei Push-Pull treiben Ausgänge sowohl LOW als auch HIGH aktiv. Gegensätzliche aktive Treiber an derselben Leitung könnten einen Stromkonflikt erzeugen. Open-Drain begrenzt diesen Konflikt durch den Pull-up, ersetzt aber keine Spannungs- und Stromauslegung. Der Widerstand muss zugleich einen schnellen Pegelanstieg und einen zulässigen LOW-Strom ermöglichen. Genau daraus entsteht die nächste Dimensionierungsaufgabe.

R_P benennt den Pull-up-Widerstand, V_{IO} seine Versorgung und GND, Ground, den Spannungsbezug. Die beiden unteren Zweige wirken auf dieselbe Leitung. Ihr Zustand bestimmt gemeinsam den Pegel, nicht eine Addition der gesendeten Zahlen.

Folie 32 / 50

Der Pull-up lädt eine Kapazität

Lehrmodell: $C_B = 100$ pF, $R_P = 2{,}2$ kΩ.
Anstiegszeit zwischen $30\,\%$ und $70\,\%$ des Endpegels:

$$t_r \approx 0{,}8473 R_P C_B \approx 186{,}4 \text{ ns}$$

Ein kleinerer Widerstand beschleunigt den Anstieg und erhöht den LOW-Strom.

Notizen

R_P ist der Pull-up-Widerstand, C_B die zusammengefasste Buskapazität und t_r die Anstiegszeit zwischen dreißig und siebzig Prozent des Endpegels. pF bedeutet Pikofarad, 10^{-12} Farad; kΩ bezeichnet Kiloohm. Nach dem Loslassen lädt der Widerstand die Kapazität näherungsweise exponentiell.
Im einfachen Widerstands-Kapazitäts-Modell gilt $V(t) = V_{IO}(1 - e^{-t/(R_P C_B)})$. Die Differenz der Zeitpunkte für siebzig und dreißig Prozent ist $R_P C_B \ln(0{,}7/0{,}3)$, ungefähr $0{,}8473 R_P C_B$. Die Versorgung V_{IO} kürzt sich bei diesen relativen Schwellen heraus.
Zweitausendzweihundert Ohm mal hundert Pikofarad ergeben 220 Nanosekunden Zeitkonstante. Die betrachtete Anstiegszeit ist rund $186{,}4$ Nanosekunden. Sie ist nicht die Zeit bis zu hundert Prozent und nicht die vollständige Taktperiode. Ein kleinerer Widerstand lädt schneller, lässt beim LOW-Ziehen aber mehr Strom fließen. I²C, Inter-Integrated Circuit, braucht deshalb nicht bloß „irgendeinen Widerstand von wenigen Kiloohm“, sondern einen Bereich, der beide Anforderungen erfüllt.
t ist die Zeit seit dem idealisierten Loslassen bei null Volt, $V(t)$ die momentane Spannung. Ln bezeichnet den natürlichen Logarithmus. Die Anstiegszeit wird zwischen zwei relativen Schwellen gemessen, weil die exponentielle Kurve ihren Endwert erst asymptotisch erreicht.

Folie 33 / 50

Zwei Grenzen für den Widerstand

Lehrvorgaben: $V_{IO} = 3{,}3$ V; der Ausgang garantiert $V_{OL} \le 0{,}4$ V bei $I_{OL} = 3$ mA. Außerdem gilt $t_{r,\max} = 300$ ns.

$$R_{\min} = \frac{3{,}3 - 0{,}4}{0{,}003} \approx 967\ \Omega$$

$$R_{\max} = \frac{300\text{ ns}}{0{,}8473 \cdot 100\text{ pF}} \approx 3{,}54\text{ kΩ}$$

$2{,}2$ kΩ passt; $4{,}7$ kΩ ist im Modell zu langsam.


Notizen

V_{IO} ist die Versorgung des Pull-ups, $V_{OL,max}$ die garantierte obere LOW-Spannung beim spezifizierten Sinkstrom I_{OL}. Sinken bedeutet Strom aus der Leitung aufnehmen und nach Masse führen. Die Untergrenze folgt aus dieser Treiberfähigkeit: Am Grenzpegel darf der Pull-up nicht mehr als den spezifizierten Strom verlangen. $(3{,}3 - 0{,}4)/0{,}003$ ergibt ungefähr $966{,}7$ Ohm. Die drei Milliampere sind hier ein Referenzpunkt der garantierten LOW-Kennlinie, kein absoluter Maximalstrom des Pins. Soll zusätzlich eine harte Stromgrenze auch bei null Volt am Ausgang eingehalten werden, wäre separat $R_P \geq V_{IO}/I_{abs,max}$ zu prüfen; $I_{abs,max}$ bezeichnet diese gesonderte Grenze.
Die maximale Größe folgt aus der vorgegebenen Anstiegsgrenze $t_{r,max}$ und Buskapazität C_B. Mit dreihundert Nanosekunden und hundert Pikofarad ergeben sich etwa $3540{,}7$ Ohm. Der betrachtete Bereich ist somit ungefähr 967 Ohm bis $3{,}54$ Kiloohm. Diese Lehrvorgaben orientieren sich am I²C-Fast-Mode; I²C heißt Inter-Integrated Circuit. Sie sind keine vollständige Auslegung für beliebige Teilnehmer.
Mit $2{,}2$ Kiloohm liegen Anstieg und LOW-Strom innerhalb der Vorgaben. $4{,}7$ Kiloohm ergeben etwa $398{,}2$ Nanosekunden und überschreiten die Zeitgrenze. Parallele Pull-ups müssen als Gesamtwiderstand berücksichtigt werden. Steigt die Kapazität auf vierhundert Pikofarad, sinkt die obere Grenze sogar unter die untere; dann reicht eine bloße Widerstandswahl unter denselben Vorgaben nicht aus.

Folie 34 / 50

START und STOP sind besondere Übergänge

START und STOP bei SCL HIGH · getrennte Ausschnitte



Normale Datenwechsel erfolgen bei SCL LOW

Normale Daten bleiben während SCL HIGH stabil.

Notizen

I²C bedeutet Inter-Integrated Circuit. SDA heißt Serial Data, Datenleitung, SCL Serial Clock, Taktleitung. START bezeichnet den Transferbeginn: SDA fällt, während SCL HIGH ist. STOP ist der Abschluss: SDA steigt bei SCL HIGH. Die Abbildung zeigt diese beiden Sonderbedingungen getrennt auf einer gemeinsamen Zeitrichtung.
Während normaler Datentakte bleibt SDA im HIGH-Abschnitt von SCL stabil. Änderungen zum nächsten Datenbit erfolgen grundsätzlich in der LOW-Phase. Deshalb kann der Empfänger eine SDA-Änderung bei HIGH als besondere Busbedingung interpretieren, statt als gewöhnliches neues Bit. Die Signalhöhen sind logische Pegel, keine Aussagen über einen Sensorwert.
Ein Repeated START, wiederholter Start, setzt eine neue adressierte Phase fort, ohne vorher STOP und Busfreigabe zu erzeugen. Genau das nutzen wir später zum Wechsel vom Registerzeiger-Schreiben zum

Lesen. START weckt aber nicht universell einen schlafenden Sensor; ein erforderliches Aufweckkommando gehört zu dessen Gerätebeschreibung. Ebenso garantiert eine gesendete STOP-Absicht noch keinen vollständig abgeschlossenen Transfer, falls der Controller oder die Leitung fehlerhaft ist. Status und begrenzte Wartezeit bleiben nötig.

Folie 35 / 50

Adresse, Richtungsbit und Registerindex

Sieben-Bit-Geräteadresse `0x68`:

$$b_{\text{Adr}} = (a_7 \ll 1) \mid r$$

Richtung	r	übertragenes Adressbyte
Write	0	`0xD0`
Read	1	`0xD1`

`0x3B` ist anschließend ein Registerindex im Sensor.

Notizen

I²C, Inter-Integrated Circuit, besitzt im betrachteten Grundformat eine sieben Bit breite Geräteadresse. a_7 ist diese Adresse, r das Richtungsbit: null für Write, Schreiben, eins für Read, Lesen. b_{Adr} bezeichnet das erste vollständige Adressbyte. Der Operator $\ll 1$ verschiebt um eine Stelle nach links; das bitweise Oder ergänzt rechts das Richtungsbit.
`0x68` ist binär `1101000`. Nach dem Verschieben entsteht `11010000`, also `0xD0`. Mit gesetztem Richtungsbit wird daraus `11010001`, `0xD1`. Beide Bytes adressieren dasselbe Gerät. Ein Treiberinterface kann entweder die sieben Bit oder bereits dieses Byte erwarten; sein dokumentierter Vertrag entscheidet, nicht die Schreibweise einer zufällig verwendeten Variablen.
Der danach übertragene Registerindex `0x3B` wählt erst eine Datenstelle im angesprochenen Sensor. Er ist keine Prozessoradresse. Sieben Bit bieten mathematisch hundertachtundzwanzig Muster, davon sind aber Bereiche reserviert; auch zusätzliche Adressformate existieren. Wir verwenden hier ausdrücklich das einfache Sieben-Bit-Modell und die angegebene Lehradresse, ohne daraus eine unbegrenzte Zahl frei nutzbarer Targets abzuleiten.

Folie 36 / 50

Ein Write wird byteweise quittiert

Adressbyte D0 = 1101 0000 · danach Quittung



Sender: acht Bits; Empfänger: neunter Takt

S	D0	A	6B	A	00	A	P

Write: Target bestätigt Adresse und beide Schreibbytes

Sender gibt SDA im neunten Takt frei; Empfänger quittiert LOW.


Notizen

I²C heißt Inter-Integrated Circuit. SDA, Serial Data, trägt Bits und Quittung. ACK bedeutet Acknowledge, Bestätigung, NACK Not Acknowledge, keine Bestätigung. Nach acht Datenbits folgt ein neuntes Taktintervall. Der Sender gibt SDA dafür frei; der Empfänger kann LOW als ACK anfordern. Bleibt die Leitung freigegeben und HIGH, wird NACK gelesen.
Die Grafik zeigt das Adressbyte $0xD0$ mit höchstem Bit zuerst und anschließend den Quittungstakt. Darunter steht die vollständige Aufweckfolge unseres Sensorvertrags: S für START, Adresse Write, A für ACK, Register $0x6B$, ACK, Daten $0x00$, ACK und P für STOP. Der Sensor bestätigt sowohl die eigene Adresse als auch die empfangenen Schreibbytes.
Diese drei Bytephasen benötigen siebenundzwanzig SCL-Takte, Takte des Serial Clock. Bei vierhundert Kilohertz sind das mindestens $67{,}5$ Mikrosekunden, zusätzlich kommen Bedingungen, Pausen und mögliche Verzögerungen hinzu. Ein NACK in dieser Schreibfolge ist eine zu behandelnde Ablehnung, nicht ein erfolgreicher Abschluss. Beim folgenden Lesen wechseln jedoch die Rollen für die Datenquittung.

Folie 37 / 50

Register lesen mit Repeated START

Feldschema, keine maßstäbliche Zeitachse



Kein STOP zwischen Registerauswahl und Lesephase.

Notizen

I²C bedeutet Inter-Integrated Circuit. Ein Burst ist hier das zusammenhängende Lesen mehrerer aufeinanderfolgender Registerbytes. Zuerst sendet der Controller START, das Schreibadressbyte `0xD0` und Registerindex `0x3B`. Das Target bestätigt beide Bytes mit ACK, Acknowledge.
Sr in der Grafik steht für Repeated START, wiederholter Start. Ohne vorheriges STOP folgt nun `0xD1` als Leseadressbyte; auch diese Adresse bestätigt das Target. Danach liefert es die sechs vorgegebenen Datenbytes `10 00 E0 00 40 00`. Der Controller bestätigt die ersten fünf mit ACK und gibt beim letzten Quittungstakt SDA, Serial Data, für NACK, Not Acknowledge, frei. Anschließend erzeugt er STOP, in der Grafik P.
Die Feldbreiten zeigen die Rollenfolge und sind keine maßstäblichen Zeitdauern. Insgesamt werden neun Bytes mit jeweils einem neunten Takt übertragen: ein Schreibadressbyte, ein Registerindex, ein Leseadressbyte und sechs Datenbytes. Das sind einundachtzig SCL-Takte, Takte des Serial Clock, ideal mindestens $202{,}5$ Mikrosekunden bei vierhundert Kilohertz. Wiederholter Start hält den Auftrag zusammen; Datensatzkonsistenz verlangt zusätzlich passende Registereigenschaften des Sensors.

NACK hat eine Rolle und einen Zeitpunkt

Situation	Quittung erzeugt durch	Bedeutung
Adresse	Target	ACK: angesprochen und bestätigt
Schreibdaten	Target	ACK: Byte bestätigt
weitere Lesedaten	Controller	ACK: nächstes Byte gewünscht
letzte Lesedaten	Controller	NACK: normale Datenphase beendet

Ein Adress-NACK ist eine Ablehnung, keine eindeutige Diagnose ihrer Ursache.


Notizen

ACK bedeutet Acknowledge, Bestätigung, NACK Not Acknowledge, keine Bestätigung. I²C steht für Inter-Integrated Circuit. Entscheidend sind die Richtung des jeweiligen Bytes und die Rolle seines Empfängers. Bei Adresse und Schreibdaten ist das Target der Empfänger und quittiert. Bei gelesenen Daten ist der Controller der Empfänger und erzeugt ACK oder NACK.
Ein Address-NACK kann etwa bedeuten, dass kein passender Teilnehmer antwortet oder ein angesprochenes Gerät momentan nicht bereit ist. Er beweist nicht eindeutig, dass ein bestimmter Chip physisch fehlt. Ein unerwarteter Data-NACK beim Schreiben ist ebenfalls zu behandeln. Dagegen gehört der vom Controller beabsichtigte NACK nach dem letzten Lesebyte zur normalen erfolgreichen Sequenz.
Ein Treiber darf deshalb nicht jeden hohen neunten Pegel pauschal als Fehler melden. Er muss wissen, welche Phase er gerade bearbeitet und welche Antwort dort vorgesehen ist. Umgekehrt ist ein ACK keine Prüfung der sachlichen Richtigkeit späterer Sensordaten. Die Tabelle trennt Busbestätigung, geordnetes Leseende und Inhaltsvalidierung. Danach betrachten wir Verzögerungen, bei denen selbst die nächste Taktflanke nicht zum geplanten Zeitpunkt sichtbar wird.

Folie 39 / 50

Clock Stretching verlängert die LOW-Phase

Freigabeabsicht und wirklicher Leitungspegel trennen



Oben HIGH: Controller gibt frei; unten HIGH: Leitung ist gestiegen


Tatsächlichen SCL-Pegel beobachten; Warten durch eine Deadline begrenzen.

Notizen

I²C bedeutet Inter-Integrated Circuit. SCL ist Serial Clock, die gemeinsame Taktleitung. Clock Stretching bezeichnet das Verlängern einer LOW-Phase durch einen Teilnehmer. Wegen Open-Drain, aktiv LOW oder freigegeben, steigt SCL erst, wenn alle beteiligten Ausgänge loslassen.
Die horizontale Zeitachse ist schematisch und enthält keine gemessene Dauer. Die Abbildung trennt die Freigabeabsicht des Controllers vom tatsächlich gemessenen Leitungspegel. Ein Target kann weiter LOW halten, obwohl der Controller bereits HIGH erwartet. Erst nach dessen Freigabe und dem anschließenden Pull-up-Anstieg beginnt die reale HIGH-Phase. Der Controller darf diesen Zeitraum nicht einfach als schon abgelaufenen HIGH-Takt verbuchen.
Eine Deadline ist ein vorgegebener spätester Zeitpunkt, bis zu dem ein erwarteter Zustand eintreten muss. Fehlt er, meldet der Treiber einen Fehler und behandelt seinen Zustand begrenzt weiter. Nicht jeder Controller unterstützt jede Stretching-Situation; das ist vor Nutzung zu prüfen. Ein dauerndes Warten auf SCL könnte sonst die Anwendung blockieren. Ein Watchdog erkennt ausbleibenden relevanten Fortschritt nur bei sinnvoller Feedstrategie. Ein Reset des Prozessors setzt einen extern weiter versorgten Sensor außerdem nicht automatisch zurück.

Folie 40 / 50

Arbitration: eine Eins kann verlieren



Entscheidung beim zweiten Bit, Stelle 6

Ab Verlust gibt B frei; seine übrigen Bits werden nicht gesendet

Wer eine freigegebene Eins senden wollte und LOW liest, beendet seine Beteiligung.

Notizen

I²C heißt Inter-Integrated Circuit. Arbitration ist die Entscheidung zwischen gleichzeitig aktiven Controllern. Dominantes LOW bedeutet, dass ein ziehender Open-Drain-Ausgang eine freigegebene Eins überstimmt. SDA, Serial Data, kann deshalb während der eigenen Ausgabe zurückgelesen werden.
Im Diagramm sendet Controller A das Schreibadressbyte `0xA0`, binär `1010 0000`, B dagegen `0xD0`, `1101 0000`. Beide beginnen mit eins. Beim zweiten Bit, Stelle sechs, zieht A LOW; B gibt für seine Eins frei und liest trotzdem null. B verliert an genau diesem ersten Unterschied und gibt seine Beteiligung auf. A kann seine Nachricht fortsetzen.
Die Grafik zeigt die Bitentscheidung, kein vollständiges Mehrcontroller-Timingmodell. Taktkoordination und konkrete Controllerunterstützung sind ebenfalls erforderlich. Nach einem Arbitration-Verlust darf der Verlierer nicht blind STOP erzeugen, weil er den laufenden Gewinnertransfer damit stören würde. Eine spätere Wiederholung wartet auf passenden Buszustand und folgt dem Gerätevertrag. Dies ist ein anderer Fehlerpfad als eine Ablehnung durch das adressierte Target; beide dürfen nicht durch dieselbe pauschale Aufräumaktion verwechselt werden.
MSB heißt Most Significant Bit, höchstwertiges Bit. Die A- und B-Bahnen zeigen Zieh- oder Freigabeanforderungen, die Busbahn den gemeinsamen Pegel. B bleibt nach dem Verlust freigegeben; seine übrigen geplanten Bits werden nicht mehr ausgegeben.

Folie 41 / 50

Ein Sensor hat einen Registervertrag

MPU-6050-Beispiel, ausdrücklich vorgegebene Konfiguration:

Register	Aufgabe
`0x6B`	Power Management; `00` beendet hier Sleep
`0x1C`	Beschleunigungsbereich; `00` wählt hier $\pm 2g$
`0x3B` ... `0x40`	X, Y, Z: jeweils High- und Low-Byte

Aufwecken allein garantiert keinen sofort verfügbaren frischen Datensatz.

Notizen

Der MPU-6050 ist ein Beispiel für einen digitalen Bewegungssensor. Die hier verwendeten Registerwerte werden als konkreter Gerätevertrag vorgegeben. `0x6B` ist das Power-Management-Register; im Beispiel beendet `0x00` den Schlafzustand. `0x1C` bestimmt den Beschleunigungsbereich, hier mit null für plus/minus zwei g. g bezeichnet eine Beschleunigungseinheit entsprechend der Normfallbeschleunigung. Die sechs Register ab `0x3B` enthalten die drei Beschleunigungsachsen X, Y und Z mit jeweils höherwertigem Byte zuerst. Das ist kein fertig berechneter Neigungswinkel. Gyroskop- oder Temperaturwerte sind nicht Bestandteil unseres Sechs-Byte-Auftrags. Der Sensorindex wählt Daten innerhalb des bereits über die I²C-Adresse, Inter-Integrated-Circuit-Adresse, angesprochenen Geräts.
Startzeit, Datenbereitschaft und Konsistenz zusammenhängender Register sind produktspezifisch. Für die Papierrechnungen legen wir die sechs Bytes während des gesamten Bursts stabil vor. Bei echter Hardware muss die Registerbeschreibung bestätigen, wann Werte frisch sind und wie zusammengehörige Bytes gelesen werden. Ein Burst allein garantiert nicht für jeden Sensor einen gemeinsamen Messzeitpunkt. Erst nach erfolgreichem Transfer und diesen Voraussetzungen darf die Anwendung die Daten als neuen Datensatz verwenden.

Folie 42 / 50

Zwei Bytes als Zweierkomplement lesen

Portable C-Rechenfunktion für High-Byte zuerst:

```c
int32_t decode_s16_be(uint8_t high, uint8_t low) {
    uint32_t u = ((uint32_t)high << 8) | low;
    if (u >= 0x8000u)
        return (int32_t)u - 65536;
    return (int32_t)u;
}
```

`E0 00`: unsigned 57344, signed $57344 - 65536 = -8192$.

Notizen

Big Endian bedeutet hier höherwertiges Byte zuerst in der übertragenen Folge. Die Funktion `decode_s16_be` dekodiert eine sechzehn Bit breite Zweierkomplementzahl. `uint8_t` und `uint32_t` aus `stdint.h` sind vorzeichenlose Acht- und Zweiunddreißig-Bit-Typen; `int32_t` ist ein vorzeichenbehafteter Zweiunddreißig-Bit-Typ.
Die Linksverschiebung setzt `high` in die Stellen acht bis fünfzehn, das bitweise Oder ergänzt `low`. `u` liegt zwischen null und 65535. Bis 32767 entspricht der Wert direkt der positiven Zahl. Ab `0x8000` ist Bit fünfzehn gesetzt; Subtraktion von 65536 liefert das negative Zweierkomplementergebnis. `E0 00` wird so zu $57344 - 65536 = -8192$.
Jede Umwandlung nach `int32_t` liegt vor der Subtraktion im darstellbaren Bereich. Deshalb wird kein außerhalb des Zielbereichs liegender Unsigned-Wert direkt nach `int16_t` gecastet, dessen Behandlung in C11 implementationsabhängig wäre. Ein Bytepuffer-Cast auf einen Zahlenzeiger würde außerdem Bytefolge und Ausrichtung nicht festlegen. Die Funktion ist reine, vollständig prüfbare Arithmetik; sie enthält weder einen Sensorzugriff noch eine Aussage über die Speicher-Bytefolge des ausführenden Prozessors.

Folie 43 / 50

Rohzahl und physikalische Einheit

Vorgegebener Bereich $\pm 2g$: $s = 16384$ Zählschritte pro g.

Bytes	Rohwert q	q/s
`10 00`	4096	$+0{,}25g$
`E0 00`	-8192	$-0{,}5g$
`40 00`	16384	$+1g$

Ein Beschleunigungswert ist nicht ohne weitere Annahmen ein Winkel.

Notizen

q ist der dekodierte vorzeichenbehaftete Rohwert, s der Skalenfaktor in Zählschritten pro Beschleunigungseinheit. g steht hier für die Normfallbeschleunigung, ungefähr $9{,}80665$ Meter pro Quadratsekunde. Die Geräteangabe 16384 LSB pro g bedeutet Schritte des niedrigstwertigen Bits, Least Significant Bit, pro dieser Einheit.
Die Bytes werden zunächst in der vorgegebenen High-Low-Reihenfolge zusammengesetzt und als Zweierkomplement interpretiert. `10 00` ergibt 4096, `E0 00` ergibt -8192 und `40 00` ergibt 16384. Division durch 16384 liefert ein Viertel, minus eine Hälfte und eins, jeweils in g. Die Bytefolge ist ein didaktischer Datensatz, keine behauptete Messung einer ruhenden Lage.
Ein anderer eingestellter Messbereich kann einen anderen Skalenfaktor verlangen. Erfolgreicher Busverkehr allein bestätigt diese Konfiguration nicht. Auch Neigung lässt sich nicht allgemein als direkt gelesener Registerinhalt verstehen: Weitere Bewegungen beeinflussen Beschleunigung, und eine Winkelableitung benötigt passende physikalische Annahmen. Aufgabe 6 verbindet deshalb zuerst korrektes Dekodieren, Einheit und gültigen Transfer, statt aus einzelnen Bytes unmittelbar eine Lagegarantie abzuleiten.

Erfolg prüfen, dann Daten übernehmen

Reines C-Verarbeitungsmodell; getrennte gültige Puffer, exklusiver Zugriff:


```
bool decode_accel_xyz(const uint8_t bytes[6],
                      bool transfer_ok, int32_t out[3]) {
    if (!transfer_ok) return false;
    for (unsigned i = 0; i < 3u; ++i)
        out[i] = decode_s16_be(
            bytes[2u*i], bytes[2u*i+1u]);
    return true;
}
```

Bei Transferfehler bleiben die bisherigen Ausgabewerte erhalten.

Notizen

Die C-Funktion verwendet `decode_s16_be` aus der vorigen Dekodierfolie. `bytes` bezeichnet sechs bereits empfangene Bytes, `transfer_ok` einen wahrheitswertigen Gesamterfolg und `out` drei vorzeichenbehaftete Rohwerte. `bool` aus `stdbool.h` ist ein Wahrheitswert; `uint8_t` und `int32_t` aus `stdint.h` sind Acht-Bit-Unsigned- und Zweiunddreißig-Bit-Signed-Typen.
Bei falschem Erfolgsstatus kehrt die Funktion zurück, ohne Daten zu lesen oder Ausgabe zu ändern. Bei Erfolg verarbeitet sie die Bytepaare null/eins, zwei/drei und vier/fünf. Das Modell setzt ausreichende, gültige, nicht überlappende Puffer und exklusiven Zugriff voraus. Arraygrößen in C-Funktionsparametern garantieren deren tatsächliche Speichergröße nicht. Die drei Zuweisungen sind auch keine atomare Veröffentlichung gegenüber gleichzeitigen Lesern.
Der Gerätetreiber darf `transfer_ok` erst nach der vollständigen erwarteten Transaktion setzen: richtige Quittungen, alle Bytes und abgeschlossener Endzustand. Unerwarteter NACK, Not Acknowledge, Timeout oder Arbitration-Verlust sind getrennte Fehlerpfade. Jede Wartephase braucht eine Deadline und passende begrenzte Bereinigung; nach Arbitration-Verlust kein blindes STOP. Null und `0xFF` können gültige Datenbytes sein und taugen nicht als Fehlerersatz. Ein neuer Fortschrittsnachweis entsteht erst aus tatsächlich erfolgreicher, geeigneter Verarbeitung.
Ein gleichzeitiger Leser könnte während der drei Zuweisungen einen Zwischenstand sehen. Die Vorbedingung exklusiven Zugriffs ist deshalb Teil dieses Rechenmodells und müsste bei einem gemeinsamen Puffer durch geeignete Synchronisation ersetzt werden.

Differenz und gemeinsamer Pegel



V_d bleibt 2 V · gestrichelt: gemeinsamer Pegel

$$V_d = V_A - V_B, \qquad V_{\text{CM}} = \frac{V_A + V_B}{2}$$

Notizen

Single-Ended bezeichnet die Auswertung einer Signalspannung gegen einen gemeinsamen Bezug. Bei differentieller Übertragung wird dagegen die Differenz V_d zwischen den beiden Leitungen A und B ausgewertet. V_A und V_B sind deren einzelne Spannungen gegen den Bezug, V_{CM} ist der Common-Mode- oder Gleichtaktpegel, ihr Mittel.

Die Abbildung zeigt zunächst $2{,}5$ und $0{,}5$ Volt. Die Differenz ist zwei Volt, der gemeinsame Pegel eine Komma fünf. Addiert eine Störung auf beide Leitungen je null Komma acht Volt, entstehen $3{,}3$ und $1{,}3$ Volt. Ihre Differenz bleibt zwei, der gemeinsame Pegel steigt auf zwei Komma drei Volt. Die senkrechte Achse gibt Volt an; die zweite Gruppe ist derselbe Zustand mit gemeinsamem Versatz.

Das ist eine ideale Gleichtaktrechnung, keine garantierte Störfestigkeit. Ein Empfänger besitzt einen endlichen zulässigen Common-Mode-Bereich und reale Unterdrückung. Ungleiche Einkopplung verändert zudem die Differenz. Die Leitungen müssen auch nicht immer als exakte logische Gegenteile schalten; entscheidend ist die definierte Differenzinformation. Ein geeigneter Leitungspfad unterstützt die möglichst ähnliche Einkopplung.

Folie 46 / 50

Leitungstechnik und Protokoll trennen

- Twisted Pair: verdrilltes Aderpaar für ähnliche Einkopplung
- RS-485: elektrische Schnittstelle, etwa unter einem UART-basierten Protokoll
- CAN: Controller Area Network mit eigenen Nachrichtenregeln
- Ein Transceiver ist kein Ersatz für Adressierung und Fehlerbehandlung

Notizen

Twisted Pair bedeutet verdrilltes Aderpaar. Eng benachbarte, regelmäßig vertauschte Adern können eine ähnlichere Störungseinkopplung und kleinere wirksame Schleifenflächen ermöglichen. EMI heißt Electromagnetic Interference, elektromagnetische Störung. Die ideale gemeinsame Einkopplung aus der vorigen Folie ist ein nützliches Modell, aber nicht für jede Leitung und Störquelle exakt erfüllt.
RS-485 beschreibt eine differentielle elektrische Schnittstelle. Ein geeigneter Transceiver setzt beispielsweise die lokalen Datenpfade eines UART, Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, auf einen differentiellen Leitungspfad um. UART-Rahmen oder ein darüberliegendes Nachrichtenprotokoll legen weiterhin Datenformat und Bedeutung fest. Reichweite und Bitrate müssen gemeinsam mit Leitung und Abschluss betrachtet werden.
CAN steht für Controller Area Network. Es besitzt eigene Nachrichten- und Busregeln einschließlich Arbitration und verwendet eine passende elektrische Schnittstelle; es ist nicht bloß ein UART mit zwei Adern. Diese beiden Beispiele trennen physikalische Übertragung von Protokollorganisation. Eine höhere elektrische Störfestigkeit beweist weder die richtige Zieladresse noch die Aktualität eines Messwerts. Damit können wir Schnittstellen anhand konkreter Anforderungen auswählen, statt aus „differentiell“ eine universelle Eignung abzuleiten.

Folie 47 / 50

Die Schnittstelle aus dem Bedarf wählen

Bedarf im Lehrszenario	mögliche Wahl	zu prüfen
Terminal mit zwei Endpunkten	UART	Rahmen, Bitzeit, Pegel
wenige schnelle Peripheriebausteine	SPI	Auswahl, Modus, Timing
mehrere langsame Platinen-Sensoren	I²C	Adressen, Pull-ups, Fristen
externer Leitungspfad	geeigneter Transceiver	Pegel, Bezug, Leitung

Die Wahl folgt aus Anforderungen, nicht aus einer pauschalen Geschwindigkeitsrangliste.

Notizen

UART heißt Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. SPI ist Serial Peripheral Interface und I²C Inter-Integrated Circuit. Die Tabelle ordnet typische Lehranforderungen zu, keine ausschließlichen Einsatzverbote. Ein Terminal kann gut mit UART-Rahmen arbeiten, ein schneller ausgewählter Baustein mit SPI und ein adressiertes kleines Sensornetz mit I²C.
Die jeweilige Prüfspalte gehört zur Entscheidung. Eine Wunschdatenrate muss beim UART den Rahmenaufwand enthalten, bei SPI Kommando- und Antwortphasen, bei I²C außerdem Adressen und neunte Quittungstakte. Mehrere I²C-Teilnehmer brauchen unterscheidbare Adressen und eine passende gemeinsame elektrische Auslegung. Wenige SPI-Targets müssen immer noch das Auswahl- und Freigabeverhalten beherrschen.
Ein externer Leitungspfad kann zusätzliche Transceiver benötigen, also passende elektrische Sender-/Empfängerbausteine. Das bestimmt noch nicht das vollständige Nachrichtenprotokoll. Die drei Schnittstellen sind daher entlang von Teilnehmern, Pins, Zeitbudget, Nutzdatenbedarf und Fehlerreaktion zu vergleichen. Eine Tabelle mit bloßen Höchstfrequenzen wäre unzureichend. Aufgabe 6 fordert eine kurze begründete Entscheidung unter benannten Annahmen und verbindet sie mit der Dekodierung eines neuen Sensorfalls.

Folie 48 / 50

Modelle und Geräteprüfung

- Host-C prüft Bytearithmetik und Datenübernahme
- Papier prüft Rahmen, Flanken, Adressen und Quittungsrollen
- Renode benötigt ein tatsächlich unterstütztes Geräte- und Plattformmodell
- Elektrische Flanken und reale Fristen brauchen weitere Nachweise

Notizen

Ein Host ist der Rechner, auf dem ein gewöhnlicher C-Compiler die beiden Rechenfunktionen ausführt. Damit können Bytezusammensetzung, Zweierkomplementgrenzen und das unveränderte Ergebnis bei Fehlerstatus geprüft werden. Ein solcher Lauf erzeugt keine I²C-Flanken; I²C bedeutet Inter-Integrated Circuit.
Renode ist ein Systemsimulator. Eine tatsächliche Untersuchung benötigt eine benannte unterstützte Plattform, deren Kommunikationscontroller und Sensor sowie eine passende Firmware. Aus einem erfundenen Typnamen oder Registeroffset folgt keine vorhandene Simulation. Virtuelle Registertransfers könnten Protokollfehler aufdecken, beweisen aber nicht die realen Pull-up-Anstiegszeiten oder ein Hardware-Timingbudget.
Die Pflichtaufgaben erfordern deshalb keine neue Toolchain. Ihre Modelle sind vollständig auf Papier nachvollziehbar; der optionale Hostteil prüft reine Verarbeitung. Geräteadressen, Treiberzugriffe und elektrische Anschlüsse müssten vor einer echten Ausführung konkret dokumentiert sein. Für diese Überarbeitung wird keine ausgeführte RISC-V-Sensorfirmware behauptet. Das ist die Grenze zwischen geprüfter C-Arithmetik und einem tatsächlich beobachteten externen Datenaustausch. Beide Nachweisarten beantworten unterschiedliche Fragen.

Folie 49 / 50

Abschlussquiz: Abläufe begründen

- Zehn QuizAcademy-Fragen zu Vorlesung 5
- Zehn Minuten bearbeiten, fünf Minuten besprechen
- Mit Bitgewicht, Taktzahl oder Teilnehmerrolle begründen
- Antwortlänge liefert keinen zuverlässigen Hinweis

Notizen

Das Quiz behält die zehn vorhandenen Fragen. Sie prüfen die in diesem Block eingeführten Zusammenhänge: Nutzrate statt bloßer Bitrate, SPI-Schiebeverhalten, adressierte I²C-Phasen, Quittungsrollen, Moduswahl und Gleichtaktwirkung. SPI steht für Serial Peripheral Interface, I²C für Inter-Integrated Circuit. Die vorgesehenen fünfzehn Minuten teilen sich in zehn Minuten individuelle Auswahl und fünf Minuten Auswertung. Bei einer strittigen Option sollte der konkrete Zwischenwert genannt werden: etwa zehn Intervalle je UART-Rahmen, Universal-Asynchronous-Receiver-Transmitter-Rahmen, oder die Rolle des Empfängers beim neunten I²C-Takt. Diese Begründungen führen zurück zu den Diagrammen und Papieraufgaben.
Jede Frage besitzt vier Optionen und genau eine richtige Antwort. Die Optionen sind ähnlich lang und verwenden nur eingeführte Annahmen; die längste Option ist weder immer richtig noch immer falsch. Die Erläuterung klärt die jeweilige Verwechslung. Ziel ist, eine Folge selbst rekonstruieren zu können, statt allein Schnittstellennamen oder einzelne Zahlen wiederzuerkennen.

Folie 50 / 50

Was Sie jetzt nachvollziehen können

- Bitreihenfolge, Rahmenzeit und Nutzdatenrate
- Abtastflanke, Datenfenster und Teilnehmerauswahl
- Geräteadresse, Registerindex und Quittungsrolle
- Vorzeichen, Skalierung und gültiger Datensatz
- Elektrische Übertragung und Nachrichtenprotokoll

Notizen

Die Vorlesung hat den Weg von einer Bitfolge bis zu ihrer fachlichen Bedeutung aufgebaut. Eine Datenzahl benötigt zunächst eine vereinbarte Stellenfolge, anschließend gültige Zeitfenster und schließlich den richtigen Gerätevertrag. Ein fehlerfrei geschobenes Byte ist noch kein frisch bestätigter Messwert.
Die Grundlagen orientieren sich an Harris/Harris, Digital Design and Computer Architecture — RISC-V Edition. Ergänzende Quellen sind die Linux-Dokumentation zum I²C-Protokoll, die SPI-Übersicht und die Adafruit-MPU6050-Registerdefinitionen. I²C heißt Inter-Integrated Circuit, SPI Serial Peripheral Interface. Die Quellen erläutern Protokoll beziehungsweise Gerätebeispiel, legen aber keine RISC-V-Peripherieregister fest.
Vorlesung 6 behandelt DMA, Direct Memory Access, direkte Transfers zwischen Speicher und Peripherie durch Hardware. Die heute eingeführten Protokollregeln bleiben dabei erforderlich; eine andere

> Datenbewegung ersetzt weder Auswahl noch Quittung noch gültige Puffer.