

Übungsblatt 6: Hardware-Beschleunigung (DMA)

Mikrocomputertechnik 3 (MCT3)

Musterlösung

Zielsetzung

Sie vertiefen Vorlesung 6: Direct Memory Access (Interrupt Storm, Bus-Mastering/Cycle Stealing, Cache-Kohärenz, Ringpuffer/Double Buffering) sowie den Vergleich Polling vs. DMA-UART in C.

Bearbeitungszeit: ca. 45–60 Min. | **Orientierungspunkte:** Aufgabe 1: 14 P, Aufgabe 2: 10 P (Gesamt: 24 P)

Teil 1: Theorie — Direct Memory Access (DMA)

Aufgabe 1.1: Der CPU-Flaschenhals

Große Datenmengen (z. B. ein 1 MB-Bild) über schnelle SPI an ein Display zu senden ist per Software-Polling oder Interrupt problematisch.

1. Warum führt interrupt-basierter Versand bei sehr schnellen Peripheriemodulen (SPI im Megahertz-Bereich) zu einem *Interrupt Storm*, der die CPU auslastet?
2. Inwiefern entlastet ein DMA-Controller das System im Vergleich zur klassischen Befehlskette $1w/sw$ durch die ALU?

Musterlösung Aufgabe 1.1

1. Ein schnelles SPI-Modul meldet im Sub-Mikrosekunden-Takt (z. B. alle $0,8\mu s$), dass das Senderegister leer ist. Interrupt-basiert wird die CPU millionenfach pro Sekunde unterbrochen. Kontextwechsel (Pipeline flush, Register sichern/wiederherstellen) kostet Dutzende bis Hunderte Takte *pro Byte* — die CPU ertrinkt in ISR-Overhead (*Interrupt Storm*) und kommt kaum noch zum Rechnen.
2. Eine Wortschleife bewegt Daten durch CPU-Register. Der DMAC kann den Kopierpfad übernehmen. Das entfernt nicht das Leitungsbudget: 50 MHz SPI mit einem Bit je Takt tragen ideal 6,25 MB/s, ein 60-FPS-RGB565-Vollbild verlangt 9,216 MB/s. Setup, Cache-Wartung und Busstalls bleiben.

Aufgabe 1.2: Bus-Mastering und Arbitration

Ein DMA-Controller agiert als eigenständiger Master auf dem Systembus.

1. Was ist ein *Bus-Master* im Gegensatz zu einem passiven Peripheriegerät (Slave)?
2. Wie löst der Bus-Arbiter Konflikte, wenn CPU und DMA im selben Taktzyklus auf denselben SRAM zugreifen? Was ist *Cycle Stealing*?

Musterlösung Aufgabe 1.2

1. Ein *Bus-Master* darf selbst Transaktionen starten (Adressen/Steuerleitungen treiben) — typisch CPU und DMAC. Ein Slave (z. B. UART-Datenregister) reagiert nur, wenn ein Master ihn anspricht; er fordert keine Buszugriffe von sich aus an.
2. Der Arbiter schlichtet nach einer gewählten Politik, zum Beispiel fester Priorität oder Round-Robin. „DMA gewinnt immer“ ist keine allgemeine Regel. *Cycle Stealing* heißt: der DMAC nutzt Buszyklen. Cache-Hits vertragen das besser als eine CPU mit vielen eigenen RAM-Zugriffen.

Aufgabe 1.3: Cache-Kohärenz bei DMA-Transfers

Bei Write-Back-Data-Caches kann die Kombination Cache + DMA zu Fehlern führen.

1. Erklären Sie *Stale Data* beim Senden (CPU → DMA) und beim Empfangen (DMA → CPU).
2. Nennen Sie zwei gängige Software- bzw. Hardware-Methoden zur Cache-Kohärenz bei DMA.

Musterlösung Aufgabe 1.3

1. **Senden:** CPU schreibt in den Write-Back-Cache; RAM bleibt alt, bis die Zeile veröffentlicht ist.
Empfangen: DMA schreibt neu in den RAM. Eine alte Cachekopie zeigt Müll. Eine vor der Übergabe schmutzige Zeile kann die DMA-Daten später überschreiben.
2. **Wartung:** vor TX veröffentlichen; vor RX schmutzige Kopien entfernen; nach RX vor dem CPU-Lesen synchronisieren. Die genaue Clean-/Invalidate-Folge ist plattformspezifisch.
Uncached: nur wenn die Plattform den Bereich so konfiguriert. Standard-RISC-V-PMP setzt Zugriffsrechte, nicht Cacheability. Ein Linkername genügt nicht.

Aufgabe 1.4: Fortgeschrittene Puffer-Konzepte

Für endlose Streams (z. B. Audio mit 44 100 Samples/s) reichen lineare Einmal-Puffer nicht.

1. Wie funktioniert der *Circular Mode* (Ringpuffer)? Welche Rolle hat *Auto-Wrap*?
2. Erklären Sie *Double Buffering* (Ping-Pong) zusammen mit dem *Half-Transfer-Interrupt* (HT).

Musterlösung Aufgabe 1.4

1. Im Circular Mode läuft ein SRAM-Puffer als Ring. Erreicht COUNT den Wert 0, stoppt der Kanal nicht, sondern setzt den Zeiger per Hardware auf den Pufferanfang zurück (*Auto-Wrap*) und beginnt erneut.
2. Der Ring wird logisch in zwei Hälften geteilt. Während DMA eine Hälfte ausspielt, bearbeitet die Software die andere. Bei 44100 Hz, mono, 16 Bit und 2048 Byte je Hälfte sind das ideal etwa 23,22 ms. Die ISR signalisiert nur; umfangreiches Nachfüllen gehört nicht als Standardarbeit in die ISR. Ein verspätet gelesenes Flag beweist nicht, dass die Hälfte noch frei ist.

Aufgabe 1.5: DMA-Durchsatz und CPU-Entlastung

Ein SPI-Controller arbeitet mit 10 MHz Bitrate und überträgt 1 MiB Bilddaten an ein Display. Vereinfachung: 1 Bit pro Takt, kein Protokoll-Overhead.

1. Wie lange dauert der Transfer (in Sekunden)?
2. Bei Polling blockiert die CPU während des gesamten Transfers (*Busy-Waiting*). Wie lange ist die CPU damit blockiert?
3. Mit DMA übernimmt der DMAC den Transfer. Was gilt näherungsweise für die CPU-Last *während* des Transfers — und wofür braucht die CPU dennoch Zyklen?

Musterlösung Aufgabe 1.5

1. 1 MiB = 1 048 576 Byte = 8 388 608 Bit. Bei 10 Mbit/s und einem Bit je Takt:

$$t = \frac{8\,388\,608}{10 \times 10^6 \text{ s}^{-1}} = 0,839 \text{ s}$$

Dezimal 10^6 Byte ergeben 0,8 s. Beides ist reine Leitungszeit ohne Pausen.

2. Polling beschäftigt die aufrufende Schleife über diese Leitungszeit. Andere, bereits aktivierte Interrupts können weiterlaufen.
3. DMA übernimmt die Kopierschleife. Übrig bleiben Konfiguration, gegebenenfalls Cache-Wartung, Abschluss und mögliche Busstalls. Die Last ist nicht pauschal null. DMA-TC ist nicht automatisch der Leitungsabschluss.

Teil 2: Praxis — DMA-Konfiguration und Polling-Vergleich

Szenario: Ein String-Puffer soll über UART ausgegeben werden — zuerst blockierend per Polling, dann per DMA.

Gegeben (didaktisch/fiktiv):

- UART-Basis: 0x40010000 — Status +0x00, TX-Daten +0x04, Control +0x08
- DMA-Kanal 1: 0x40020000 — Felder SRC_ADDR, DST_ADDR, COUNT, CONTROL

Aufgabe 2.1: Blockierende Polling-Schleife

Die Funktion blockiert, bis das UART-TX-Register jeweils bereit ist (UART_TX_EMPTY).

```
#include <stdint.h>

#define UART_BASE      0x40010000u
#define UART_STATUS_REG (*(volatile uint32_t *) (UART_BASE + 0x00u))
#define UART_TX_REG    (*(volatile uint32_t *) (UART_BASE + 0x04u))
#define UART_TX_EMPTY  (1u << 0) /* 1 = TX-Register leer */

void send_uart_polling(const char *text, uint32_t len) {
    for (uint32_t i = 0; i < len; i++) {
        /* 1. Warten, solange TX noch voll ist */
        /* TODO: while (...) { } */

        /* 2. Zeichen schreiben */
        /* TODO: UART_TX_REG = ...; */
    }
}
```

Musterlösung Aufgabe 2.1

```
#include <stdint.h>

#define UART_BASE      0x40010000u
#define UART_STATUS_REG (*(volatile uint32_t *) (UART_BASE + 0x00u))
#define UART_TX_REG    (*(volatile uint32_t *) (UART_BASE + 0x04u))
#define UART_TX_EMPTY  (1u << 0)

void send_uart_polling(const char *text, uint32_t len) {
    for (uint32_t i = 0; i < len; i++) {
        while ((UART_STATUS_REG & UART_TX_EMPTY) == 0u) {
            /* Busy-Waiting */
        }
        UART_TX_REG = (uint32_t)text[i];
    }
}
```

Aufgabe 2.2: UART für DMA konfigurieren

Das UART muss Hardware-Requests (DREQ) ausgeben, sobald das Senderegister leer ist.

```
#define UART_CR3 (*(volatile uint32_t *) (UART_BASE + 0x08u))
#define UART_DMAR (1u << 7) /* DMA Request Enable */

void uart_enable_dma_req(void) {
    /* TODO: UART_CR3 |= ...; */
}
```

Musterlösung Aufgabe 2.2

```
#define UART_CR3 (*(volatile uint32_t *) (UART_BASE + 0x08u))
#define UART_DMAR (1u << 7)

void uart_enable_dma_req(void) {
    UART_CR3 |= UART_DMAR;
}
```

Aufgabe 2.3: DMA-Kanal initialisieren und starten

Quelle: String-Array; Ziel: UART-TX. Quelladresse inkrementieren, Zieladresse fest (Memory-to-Peripheral).

```
#include <stdint.h>

#define UART_BASE    0x40010000u
#define UART_TX_REG (*(volatile uint32_t *) (UART_BASE + 0x04u))

typedef struct {
    volatile uint32_t SRC_ADDR;
    volatile uint32_t DST_ADDR;
    volatile uint32_t COUNT;
    volatile uint32_t CONTROL;
} DMA_Channel_TypeDef;

#define DMA_CH1      ((DMA_Channel_TypeDef *)0x40020000u)
#define DMA_MINC_EN  (1u << 0) /* Memory Increment */
#define DMA_DIR_M2P  (1u << 1) /* Memory-to-Peripheral */
#define DMA_TCIE_EN  (1u << 2) /* Transfer Complete IRQ */
#define DMA_ENABLE_BIT (1u << 31) /* Channel Enable */

void start_uart_dma_transfer(const char *text, uint32_t len) {
    /* 1. Quell- und Zieladresse */
    /* TODO: DMA_CH1->SRC_ADDR = ...; */
    /* TODO: DMA_CH1->DST_ADDR = ...; */

    /* 2. Transferlänge */
    /* TODO: DMA_CH1->COUNT = ...; */

    /* 3. Steuerung: MINC, M2P, TCIE */
    /* TODO: DMA_CH1->CONTROL = ...; */

    /* 4. Enable-Bit setzen */
    /* TODO: DMA_CH1->CONTROL |= ...; */
}
```

Musterlösung Aufgabe 2.3

```
#include <stdint.h>

#define UART_BASE    0x40010000u
#define UART_TX_REG (*(volatile uint32_t *) (UART_BASE + 0x04u))

typedef struct {
    volatile uint32_t SRC_ADDR;
    volatile uint32_t DST_ADDR;
    volatile uint32_t COUNT;
    volatile uint32_t CONTROL;
} DMA_Channel_TypeDef;
```

```

#define DMA_CH1          ((DMA_Channel_TypeDef *)0x40020000u)
#define DMA_MINC_EN      (1u << 0)
#define DMA_DIR_M2P      (1u << 1)
#define DMA_TCIE_EN      (1u << 2)
#define DMA_ENABLE_BIT   (1u << 31)

void start_uart_dma_transfer(const char *text, uint32_t len) {
    DMA_CH1->SRC_ADDR = (uint32_t)text;
    DMA_CH1->DST_ADDR = (uint32_t)&UART_TX_REG;

    DMA_CH1->COUNT = len;

    DMA_CH1->CONTROL = DMA_MINC_EN | DMA_DIR_M2P | DMA_TCIE_EN;
    DMA_CH1->CONTROL |= DMA_ENABLE_BIT;
}

```

(Hinweis: Adressen und Bits sind fiktiv. |= ist hier nur zulässig, weil die Zeile davor das ganze CONTROL-Wort schreibt. COUNT zählt in diesem Byte-Modell Elemente, nicht automatisch eine andere Breite. DMA-TC heißt nicht, dass das UART-Stop-Bit schon auf der Leitung ist.)