

Übungsblatt 8: KI-Beschleuniger & Edge AI

Mikrocomputertechnik 3 (MCT3)

Musterlösung

Zielsetzung

Sie vertiefen Vorlesung 8: Memory Wall bei neuronalen Netzen, Data-Level Parallelism / RVV, Systolic Arrays (NPUs) sowie Edge-AI-Praxis mit TensorFlow Lite Micro (Quantisierung, Arena, Inferenz).

Bearbeitungszeit: ca. 45–60 Min. | **Orientierungspunkte:** Aufgabe 1: 12 P, Aufgabe 2: 12 P (Gesamt: 24 P)

Teil 1: Theorie — Von der CPU zum KI-Beschleuniger

Aufgabe 1.1: Die Memory Wall bei neuronalen Netzen

Neuronale Netze bestehen hardwareseitig primär aus großen Matrizen. Die grundlegendste Operation ist die MAC-Operation (Multiply-Accumulate).

1. Erläutern Sie die Struktur $a \leftarrow a + (w \times x)$ und die Bedeutung der Variablen.
2. Warum „verhungert“ eine klassische OoO-CPU an der *Memory Wall*? Argumentieren Sie mit der *Arithmetic Intensity* (Rechnen vs. Speicherzugriffe).
3. Warum helfen Branch Prediction und Reservation Stations bei Matrix-Multiplikationen kaum und verschwenden oft Energie?

Musterlösung Aufgabe 1.1

1. w = Gewicht, x = Eingabe/Activation, a = Akkumulator (laufende Summe). Eine MAC multipliziert und addiert in einem Schritt.
2. Pro MAC typisch zwei Loads (w, x) für eine Mul+Add $\rightarrow$ geringe Arithmetic Intensity. Die ALU ist schnell fertig, wartet dann oft viele Takte auf DRAM/Cache $\rightarrow$ Memory Wall, geringe ALU-Auslastung.
3. Matrix-Schleifen sind linear und hoch vorhersagbar: der Predictor rät ohnehin meist richtig (wenig Mehrwert). Reservation Stations / OoO verbrauchen Energie, um Abhängigkeiten zu managen — obwohl viele MACs voneinander unabhängig sind und eher DLP brauchen.

Aufgabe 1.2: Vektoren und die RISC-V Vector Extension (RVV)

1. Beschreiben Sie *Data-Level Parallelism* (DLP) im Kontrast zu ILP. Warum spart DLP Energie in Fetch/Decode?
2. RVV gilt als hardware-agnostisch. Wie ermöglicht `vsetvli`, dass derselbe Maschinencode auf schmaler Edge-CPU und breitem Server-Node läuft, ohne Neu-Kompilierung?

Musterlösung Aufgabe 1.2

1. **ILP:** mehrere *verschiedene* Instruktionen parallel. **DLP:** *eine* Instruktion (z. B. Vector-Add) auf viele Datenelemente. Fetch/Decode läuft einmal pro Vektorbefehl statt pro Skalar-Addition → weniger Front-End-Energie.
2. `vsetvli` fragt zur Laufzeit die effektive Vektorlänge (VLEN) ab; die Schleife passt die Chunk-Größe an. Schmale Hardware braucht mehr Iterationen, breite weniger — gleicher Code.

Aufgabe 1.3: Systolic Arrays (NPU's)

1. Erklären Sie den Aufbau eines Systolic Arrays. Wie durchbricht es den Von-Neumann-Flaschenhals bezüglich RAM-Zugriffen?
2. Was ist *Weight-Stationary* Dataflow, und warum spart das Energie?
3. Nennen Sie einen entscheidenden Nachteil gegenüber einer General-Purpose-CPU.

Musterlösung Aufgabe 1.3

1. 2D-Gitter vieler einfacher MAC-Zellen; oft nur Randzellen am Speicherbus. Daten werden taktsynchron von Zelle zu Zelle weitergereicht (Eimerkette). Ein DRAM-Load speist viele MACs → Wiederverwendung, weniger Bus-Last.
2. Gewichte werden einmal geladen und in lokalen Registern der Zellen gehalten; nur Activations fließen weiter. Weniger Datenbewegung auf dem Die → Energieeinsparung.
3. Extrem domänenspezifisch / starr: kaum klassischer Kontrollfluss — ungeeignet für OS, Netzwerkstack oder allgemeine C-Logik.

Teil 2: Praxis — Edge AI mit TensorFlow Lite Micro

Szenario: Ein trainiertes Modell (Schrittklassifikation) soll auf einem RISC-V-MCU laufen. Eingabe: 3-Achsen-Beschleunigung (Anknüpfung an I2C aus VL5).

Aufgabe 2.1: Das Modell im Flash-Speicher

1. Warum quantisiert man Modelle für MCUs (Float32 $\rightarrow$ Int8)? Nennen Sie zwei Vorteile.
2. Das `.tflite`-Modell liegt als C-Byte-Array vor. Mit welchem Keyword und welchem Linker-Verhalten landet es im Flash statt im SRAM?

Musterlösung Aufgabe 2.1

1. **Footprint:** ca. $4\times$ kleiner (4 Byte $\rightarrow$ 1 Byte). **Performance/Energie:** Integer-ALU oft schneller/effizienter als Float-Emulation ohne FPU.
2. Keyword `const` $\rightarrow$ typisch `.rodata`; das Linker-Skript mappt Read-Only-Daten in den NOR-Flash (XIP/ROM), ohne das Array beim Start in den SRAM zu kopieren.

Aufgabe 2.1b: Modellgröße Float32 vs. Int8

Ein kleines Netz habe 250 000 Gewichte (Biases vernachlässigt).

1. Berechnen Sie den Speicherbedarf der Gewichte in Float32 (4 Byte/Gewicht) und in Int8 (1 Byte/Gewicht).
2. Um welchen Faktor schrumpft der Gewichtsspeicher durch Int8-Quantisierung?

Musterlösung Aufgabe 2.1b

1. Float32: $250\,000 \times 4\text{ B} = 1\,000\,000\text{ B} = 1\text{ MB}$.
Int8: $250\,000 \times 1\text{ B} = 250\,000\text{ B} = 250\text{ KB}$.
2. Faktor 4 (Float32 ist viermal so groß) bzw. Int8 benötigt $1/4$ des Float32-Speichers.

Aufgabe 2.2: TFLM-Inferenzzyklus (C++)

Vervollständigen Sie das Snippet. Hilfsobjekte `resolver`, `error_reporter`, `input`, `output` und `read_i2c_sensor()` seien gegeben.

Hinweis: Das Snippet nutzt Float-Tensoren (`data.f`). Bei einem Int8-quantisierten Modell greifen Sie typisch auf `data.int8` zu und skalieren mit den Quantisierungsparametern (`scale`, `zero_point`) — hier didaktisch als Float belassen.

```
#include "tensorflow/lite/micro/all_ops_resolver.h"
#include "tensorflow/lite/micro/micro_interpreter.h"
/* Modell-Array step_model_tflite ist inkludiert */

/* 1. Tensor Arena: 10 KiB, global */
/* TODO */

void setup_and_run_ai() {
    const tflite::Model *model = tflite::GetModel(step_model_tflite);

    tflite::MicroInterpreter interpreter(
        model, resolver, tensor_arena, 10 * 1024, error_reporter);

    /* 2. Arena vorbereiten */
    /* TODO: interpreter.... */

    while (1) {
        /* 3. Input: 128 Werte via read_i2c_sensor() */
        /* TODO */

        /* 4. Inferenz starten */
        /* TODO: interpreter.... */

        float score_laufen = output->data.f[2];
        /* 5. bei Wahrscheinlichkeit > 80 % melden */
        /* TODO: if (...) { printf(...); } */
    }
}
```

Musterlösung Aufgabe 2.2

Im Repository liegt kein TFLM-Stand und kein Modell. Der folgende Schnitt folgt dem Konstruktor ohne `ErrorReporter` und prüft Rückgaben. 10 KiB sind keine gemessene Arena. 128 einzelne Sensorwerte sind keine 3-Achsen-Serie. Die Klassen beschreiben eine Aktivität, keinen Schrittzähler.

```
const int kTensorArenaSize = 10 * 1024; /* nicht gemessen */
alignas(16) uint8_t tensor_arena[kTensorArenaSize];

void setup_and_run_ai() {
    const tflite::Model *model = tflite::GetModel(model_data);
    if (model->version() != TFLITE_SCHEMA_VERSION) return;
    tflite::MicroInterpreter interpreter(
        model, resolver, tensor_arena, kTensorArenaSize);
```

```

    if (interpreter.AllocateTensors() != kTfLiteOk) return;
    if (input->type != kTfLiteInt8) return;
    /* Fenster, Achsen und scale aus dem Modell, nicht 128 Floats. */
    if (interpreter.Invoke() != kTfLiteOk) return;
    int8_t logit = output->data.int8[2];
    (void)logit; /* kein Schwellenwert 0,8 ohne Outputsemantik */
}

```

labs/src/lab08_dense.c prüft nur das Dense- und Quantisierungsbeispiel auf dem Host.

Aufgabe 2.3: System-Auswirkungen in Renode

Sie führen das Programm in Renode auf einem RISC-V-SoC *ohne* NPU/RVV aus.

1. Was beobachten Sie bezüglich der Ausführungszeit von `Invoke()`?
2. Warum unterstreicht das die Notwendigkeit domänenspezifischer Architekturen am Edge?

Musterlösung Aufgabe 2.3

1. Ohne ein im Repository vorhandenes Modell und ohne validiertes Timingmodell gibt es keine gemessene Invoke-Zeit. Eine funktionale Emulation wäre kein Beweis für die Memory Wall oder eine NPU.
2. Ob ein Beschleuniger nötig ist, hängt von Datentyp, Auslastung und Transferkosten ab. Eine NPU entsteht nicht dadurch, dass der Chip eine besitzt.