# 中国船级社船舶绿色生态综合管理系统帮助手册

# 1. 船舶绿色生态综合管理系统能做什么?

本系统旨在为各船东提供一个船舶能效数据采集、分析、应用的行业平台,满足 MRV、IMO 的能效数据采集与上报功能,促航运业能效管理水平提升。本系统服务对 象为在我社执行数据核验的船舶,包括远洋船舶、内河船舶,使用对象是船东用户、验船师用户、主管机关用户。

# 2. 怎么登录系统?

# 2.1. 通过 CCS 门户网站登录

- 1) 打开浏览器输入: https://www.ccs.org.cn/ccswz/。



3) 登录成功后,在下图中的"CCS船舶能效管理系统"进入本系统。



# 2.2. 直接登录船舶绿色生态综合管理系统

1) 浏览器中输入: http://eems.ccs.org.cn,点击右上角"登录"按钮



2) 输入帐号、密码(默认: 123456)及验证码后,点击登录



## 3. 船舶的能效油耗数据怎么进入系统?

# 3.1. 数据上报方式有哪些?

#### 方式1:通过《船舶能效数据采集监测系统》上报

安装《船舶能效数据采集监测系统》,填写能效信息(抵离港信息、抛锚/漂航、船舶期初存油量)后点击 上报数据 按钮进行数据上报。



#### (软件内截图)



V2.4.2020.512

# 方式 2: 内河船可通过手机 APP 填报数据


1) 下载并登录手机 APP,安卓下载地址: CCS 官网;苹果商店搜索: CCS 船舶 能效采集 APP。



2) "数据填报"模块,新增"航段数据信息",点击"保存"按钮,数据会自动保存到岸基系统。(当前港口为两个航次的交接港时,请填写航次号 2)



同一航次下多个港口的新增/编辑:点击"填报信息"页面,某一条航次信息,进入"航段港口列表"




#### 方式 3: 船公司信息系统可以调用本系统的接口,直接同步数据

平台支持数据直接导入的方式,船公司船舶动态报系统可以调用平台数据接口, 上报数据。请严格按照《船舶能效系统标准导入接口使用说明》进行开发和对接,文 档需要向中国船级社营运入级业务处申请。


## 方式 4: 直接在绿色平台中录入能效数据

通过浏览器登录《船舶绿色生态综合管理系统》,在"能效数据管理→船舶航次信息"中填写。



## 3.2. 上报后的数据在系统中怎么查看?

上报数据成功后,登录"船舶绿色生态综合管理系统",在"能效数据管理→船舶 航次信息"中查看。



# 3.3. 上报数据成功后,在系统中无法查到是什么原因?

可能是由两种原因造成的:

其一、上传数据所属的船舶已经不在您公司的权限范围内。可以通过"船队管理"功能验证是否能够看到对应的船舶。

其二、系统是分页展示的,可能在后续页面上,也可能是查询条件中的日期条件 不合适。

如果不是上述两种原因, 请及时联系我们。

# 4. 船公司管理

# 4.1. 公司信息不完整,怎么处理?

本系统中的公司信息来源于 CCS 客户服务系统,如果公司信息不完整请首先在 CCS 客户服务系统中完善,完善之后再次登录并跳转到本系统,相关信息会自动同步 过来。

#### 5. 船队管理

## 5.1. 我公司的船舶在绿色平台中看不到,怎么处理?

本系统中的船舶信息来源于 CCS 客户服务系统,请首先确认客户服务系统中是否有您需要的船舶信息。

对于 CCS 客户服务系统中有船舶信息,请在本系统中执行:

1) 先在"船队管理"模块,点击 按钮,同步 SSMIS船舶数据 按钮,同步 SSMIS 船舶 数据。

对于 CCS 客户服务系统中没有的船舶信息,您的船舶信息不在我社数据库中,需要您独立添加,请在本系统中执行:

2) 在"船队管理"模块,点击"新增船舶"按钮,增加船舶信息。

【请注意】:系统中的船舶 IMO 号是唯一的,如果有提示"IMO 号已经存在",则证书您要添加的船舶已经在系统中,需要寻找 CCS 验船师支持,以调整对应船舶的归属关系。

#### 5.2. 输出 IMO DCS 报告都需要哪些数据?

- 1) 需要完善船舶信息,在船队管理中,把船舶相关的必填项信息补充完整;
- 2) 需要填报 DCS 报告周期区间内的所有抵离港信息;
- 3) 需要填写船舶的期初油量(功能位置:能效数据管理→船舶期初油量);
- 4) 相关结果要经 CCS 验船师审核。

## 5.3. 船舶更换船旗后需要在系统里做哪些操作?

船舶变更船旗,需要在系统"船队管理"模块,点击 按钮,类型 按钮,类型 选择"FLAG 变更",重新配置船旗信息。



#### 5.4. 船舶更换过管理公司,需要在系统里做哪些操作?

船舶变更管理公司,需要在系统"船队管理"模块,点击 DOC/Flag变更 按钮,类型选择"DOC变更",重新配置管理公司。



#### 5.5. 船舶已从我司转出,要在系统里做哪些操作?

如船舶已从公司转出,需要在系统"船队管理"模块,点击"非我司船舶"

<del>非我司船舶</del>,解绑船舶和公司的关系。

#### 6. 船舶能效数据管理

#### 6.1. 绿色平台的船舶航次/航段代表什么含义?

船舶航次:和船公司经营航次相对应,代表一次运输业务;

船舶航段:代表船舶航行过程中一个港口(港界内)到另外一个港口(港界内)的一段航运过程,根据 IMO 要求系统内采用"离港到离港"的形式进行记录。

# 6.2. 抵离港信息和航次/航段有什么样的关系?

系统内的能效数据都以"抵离港信息"的形式录入并展现,抵离港信息中包括三部分信息:

- ➤ 港口主体信息。包括港口名称、抵离港时间/时区、是否欧盟港、是否港界内、 停港作业类型(MRV 使用);
- ▶ 抵离港货物/油量状态信息。针对货物和油量,有抵港存量、离港存量两组数值;
- ▶ 在港期间的加油、驳油、排出油渣等信息。

录入抵离港信息后,系统会根据相关信息自动计算油耗数据。

#### 抵离港信息里为什么有两个航次号,怎么填写? 6.3.

相邻航次之间会涉及一个交接港问题, 航次交接港的相关油量、时间等数据只有 一套,但涉及两个航次的计算。所以,此处有两个航次号,一个代表结束航次,一个代 表新航次。

#### 冰区/救援信息在系统里有什么作用,是否可以不填? 6.4.

在 MRV 法规中有冰区/救援相关数据,是志原填写的。

#### 锚地加油信息怎么填写? 6.5.


锚地加油需要选中相应船舶的航段信息,再进行锚地加油信息填写。

#### + 增加抛锚/漂航 (功能位置:能效数据管理一船舶航次信息-

#### 抵离港油量里的"修正量"是指什么?该怎么填写? 6.6.

修正量在抵离港信息的抵离港油量中填写,在计算航行油耗时做运算。

是旨"实际量油"后产生的和账面油量之间的误差,填写时请注意:账面油量+修正 油量=实际测量后的油量



#### 加油信息里的"粘度"怎么填写?有什么作用? 6.7.

为了避免填报人员填错重油或轻油,填写"粘度"值由系统自动判断是重油还是 轻油。判断标准:

重燃油 HFO: 粘度值>80

轻燃油 LFO: 粘度值≤80

# 6.8. 加油信息里的"含硫量"怎么填写?有什么作用?

为了避免填报人员不清楚油品为高硫、低硫还是超低硫。通过录入的含硫量值由 系统自动判断是高硫、低硫还是超低硫。判断标准:

高硫: 含硫量≥0.5%

低硫: 0.1%≤含硫量<0.5%

超低硫油:含硫量<0.1%

录入格式为百分比,如 0.004 代码含硫量为 0.4%

## 7. 排放报告


#### 7.1. EU MRV 报告如何查看及下载?

功能位置:排放报告一EU MRV 报告

可以查看历史记录和新增 EU MRV 报告。



点击"可生成"按钮,可以查询报告及导出 Excel



#### 7.2. IMO DCS 报告如何查看及下载?

功能位置:排放报告一IMO DCS 报告

可以查看历史记录和新增 IMO报告(点击 按钮可手工填写和自动生成) (自动生成)



点击"可生成"按钮,可以查看报告以及导出BDN报告和CollectionData详情。



#### 7.3. CMSA 报告如何查看及下载?

功能位置:排放报告—CMSA 报告点击"编辑"可查看历史数据。



新增或编辑页面,点击"确定"会进入报告详情页,点击"导出"可导出报告。



# 7.4. IMO DCS 报告如何报送 IMO?

功能位置:排放报告一IMO DCS 报告

选中要报送的数据,点击

报送IMO按钮。

【请注意】:利比里亚、马绍尔、中国等船旗国没有授权 CCS 报送数据给 IMO, 需要单独下载数据文件,报送给船旗国。