Módulo II.1.: Introducción a la Aerodinámica y la Mecánica de vuelo



Andreu Carbó Molina

Doctor en Ingeniería

andreu.carbo@urjc.es





Grupo de Investigación Consolidado en Sistemas Aeroespaciales y Transporte de la URJC (GISAT)



Introducción a la Aerodinámica y la Mecánica de vuelo

II.1. Principios básicos de Aerodinámica (2 h)

- Principios básicos
 - ¿Por qué vuelan los aviones?
 - Fuerzas en perfiles aerodinámicos

II.2. Aeronaves de Ala Fija (2h)

- Aerodinámica de las aeronaves de ala fija (1h)
- Controles y actuaciones (1h)

II.3. Aeronaves de Ala Rotatoria (2h)


- Aerodinámica de las aeronaves de ala rotatoria (1h)
- Controles y actuaciones (1h)








Principios básicos



¿Por qué vuelan los aviones?


"Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia". Arthur C. Clarke



J. Seddon (2002)



P. Solano (2020)




@2010 lefthandedtoons.com



Definición de conceptos


- Presión ^(RAE): Magnitud física que expresa la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad de superficie y cuya unidad en el sistema internacional es el pascal. (1 Pa = 1 N/m²).
- Densidad (RAE): Magnitud física que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, y cuya unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico (kg/m³).
- Temperatura (RAE): Magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente, y cuya unidad en el sistema internacional es el kelvin (K).
- Ley de los gases perfectos: $p = \rho RT$

$$R = 287,05 \text{ J/kg} \cdot \text{K (para aire)}$$



Robert L. Beck

Atmósfera Estándar Internacional (ISA)



• <u>Troposfera</u>

$$T = T_0 - 6.5 \frac{h}{1000}$$

$$p = p_0 \left(1 - 0.0065 \frac{h}{T_0} \right)^{5.2561}$$

$$\rho = \frac{p}{RT}$$

Condiciones ISA a nivel del mar:

$$p_0 = 1,013 \cdot 10^5 Pa$$

$$T_0 = 288,15K$$

$$\rho_0 = 1,225 \frac{Kg}{m^3}$$

$$R = 287 \frac{J}{Kg \cdot K}$$



• Calcular la densidad del aire en ISA 1000 ft (304,8 m)

1ª opción de resolución:

$$T = T_0 - 6.5 \frac{h}{1000}$$

$$p = p_0 \left(1 - 0.0065 \frac{h}{T_0} \right)^{5.2561}$$

$$\rho = \frac{p}{RT}$$

$$p_0 = 1.013 \cdot 10^5 Pa$$

$$p_{0} = 1,013\cdot10^{5} P_{0}$$

$$T_{0} = 288,15K$$

$$\rho_{0} = 1,225 \frac{Kg}{m^{3}}$$

$$R = 287 \frac{J}{Kg \cdot K}$$

$$T = 288,15 - 6,5 \frac{304,8}{1000} = 286,17K$$

$$p = 1,012 \cdot 10^{5} \left(1 - 0,0065 \frac{304,8}{288,15} \right)^{5,2561} = 9,76 \cdot 10^{4} \text{ Pa}$$

$$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{9,76 \cdot 10^{4}}{287 \cdot 286,17} = 1,189 \text{ kg/m}^{3}$$



Calcular la densidad del aire en ISA 1000 ft (304,8 m)

2ª opción de resolución:

$$\rho^{(1000\,ft)} = \rho_0 \sigma = 1{,}225Kg / m^3 \cdot 0{,}9711 = 1{,}189Kg / m^3$$

En caso de no ser una altitud exacta (por ejemplo, 3500 m) se debería interpolar entre los dos valores más cercanos.

Archivo "International Standard Atmosphere de M. Cavcar (en el Aula Virtual)


Table 3 International Standard Atmosphere [2]

| ALTITUDE (Feet) | TEMP. (°C) | PRESSURE | | | PRESSURE | DENSITY | Speed of | ALTITUDE |
|--------------------|---------------|----------|-------|-------|-------------------|----------|---------------|----------|
| | | hPa | PSI | In.Hg | RATIO 8 = P/Po | σ = ρ/ρο | sound (kt) | (meters) |
| 40 000 | - 56.5 | 188 | 2.72 | 5.54 | 0.1851 | 0.2462 | 573 | 12 192 |
| 39 000 | - 56.5 | 197 | 2.58 | 5.81 | 0.1942 | 0.2583 | 573 | 11 887 |
| 38 000 | - 56.5 | 206 | 2.99 | 6.10 | 0.2038 | 0.2710 | 573 | 11 582 |
| 37 000 | - 56.5 | 217 | 3.14 | 6.40 | 0.2138 | 0.2844 | 573 | 11 278 |
| 36 000 | - 56.3 | 227 | 3.30 | 6.71 | 0.2243 | 0.2981 | 573 | 10 973 |
| 35 000 | - 54.3 | 238 | 3.46 | 7.04 | 0.2353 | 0.3099 | 576 | 10 668 |
| 34 000 | - 52.4 | 250 | 3.63 | 7.38 | 0.2467 | 0.3220 | 579 | 10 363 |
| 33 000 | - 50.4 | 262 | 3.80 | 7.74 | 0.2586 | 0.3345 | 581 | 10 058 |
| 32 000 | - 48.4 | 274 | 3.98 | 8.11 | 0.2709 | 0.3473 | 584 | 9 754 |
| 31 000 | - 46.4 | 287 | 4.17 | 8.49 | 0.2837 | 0.3605 | 586 | 9 449 |
| 30 000 | - 44.4 | 301 | 4.36 | 8.89 | 0.2970 | 0.3741 | 589 | 9 144 |
| 29 000 | - 42.5 | 315 | 4.57 | 9.30 | 0.3107 | 0.3881 | 591 | 8 839 |
| 28 000 | - 40.5 | 329 | 4.78 | 9.73 | 0.3250 | 0.4025 | 594 | 8 534 |
| 27 000 | - 38.5 | 344 | 4.99 | 10.17 | 0.3398 | 0.4173 | 597 | 8 230 |
| 26 000 | - 36.5 | 360 | 5.22 | 10.63 | 0.3552 | 0.4325 | 599 | 7 925 |
| 25 000 | - 34.5 | 376 | 5.45 | 11.10 | 0.3711 | 0.4481 | 602 | 7 620 |
| 24 000 | - 32.5 | 393 | 5.70 | 11.60 | 0.3876 | 0.4642 | 604 | 7 315 |
| 23 000 | - 30.6 | 410 | 5.95 | 12.11 | 0.4046 | 0.4806 | 607 | 7 010 |
| 22 000 | - 28.6 | 428 | 6.21 | 12.64 | 0.4223 | 0.4976 | 609 | 6 706 |
| 21 000 | - 26.6 | 446 | 6.47 | 13.18 | 0.4406 | 0.5150 | 611 | 6 401 |
| 20 000 | - 24.6 | 466 | 6.75 | 13.75 | 0.4595 | 0.5328 | 614 | 6 096 |
| 19 000 | - 22.6 | 485 | 7.04 | 14.34 | 0.4791 | 0.5511 | 616 | 5 791 |
| 18 000 | - 20.7 | 506 | 7.34 | 14.94 | 0.4994 | 0.5699 | 619 | 5 406 |
| 17 000 | - 18.7 | 527 | 7.65 | 15.57 | 0.5203 | 0.5892 | 621 | 5 182 |
| 16 000 | - 16.7 | 549 | 7.97 | 16.22 | 0.5420 | 0.6090 | 624 | 4 877 |
| 15 000 | - 14.7 | 572 | 8.29 | 16.89 | 0.5643 | 0.6292 | 626 | 4 572 |
| 14 000 | - 12.7 | 595 | 8.63 | 17.58 | 0.5875 | 0.6500 | 628 | 4 267 |
| 13 000 | - 10.8 | 619 | 8.99 | 18.29 | 0.6113 | 0.6713 | 631 | 3 962 |
| 12 000 | - 8.8 | 644 | 9.35 | 19.03 | 0.6360 | 0.6932 | 633 | 3 658 |
| 11 000 | - 6.8 | 670 | 9.72 | 19.79 | 0.6614 | 0.7156 | 636 | 3 353 |
| 10 000 | - 4.8 | 697 | 10.10 | 20.58 | 0.6877 | 0.7385 | 638 | 3 048 |
| 9 000 | - 2.8 | 724 | 10.51 | 21.39 | 0.7148 | 0.7620 | 640 | 2 743 |
| 8 000 | - 0.8 | 753 | 10.92 | 22.22 | 0.7428 | 0.7860 | 643 | 2 438 |
| 7 000 | + 1.1 | 782 | 11.34 | 23.09 | 0.7716 | 0.8106 | 645 | 2 134 |
| 6 000 | + 3.1 | 812 | 11.78 | 23.98 | 0.8014 | 0.8359 | 647 | 1 829 |
| 5 000 | + 5.1 | 843 | 12.23 | 24.90 | 0.8320 | 0.8617 | 650 | 1 524 |
| 4 000 | + 7.1 | 875 | 12.69 | 25.84 | 0.8637 | 0.8881 | 652 | 1 219 |
| 3 000 | + 9.1 | 908 | 13.17 | 26.82 | 0.8962 | 0.9151 | 654 | 914 |
| 2 000 | + 11.0 | 942 | 13.67 | 27.82 | 0.9298 | 0.9428 | 656 | 610 |
| 1 000 | + 13.0 | 977 | 14.17 | 28.86 | 0.9644 | 0.9711 | 659 | 305 |
| 0 | + 15.0 | 1013 | 14.70 | 29.92 | 1.0000 | 1.0000 | 661 | 0 |
| - 1 000 | + 17.0 | 1050 | 15.23 | 31.02 | 1.0366 | 1.0295 | 664 | - 305 |

La velocidad

Líneas de corriente:

Trayectoria que sigue una partícula de fluido. La velocidad es tangente a dicha trayectoria en cada punto.






Cambridge University

Velocidad de la luz:

 $c = 299792458 \text{ m/s} \approx 3.10^8 \text{ m/s}$



Velocidad del sonido

(para gases perfectos):

$$a = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} = \sqrt{\gamma RT} \qquad \longrightarrow \qquad \alpha$$

 $(\gamma = 1, 4)$ coeficiente adiabático del aire

$$a = 340,27 \text{ m/s}$$

(al nivel del mar, condiciones ISA)



Números adimensionales

¿Para qué sirve un número adimensional?

Para comparar condiciones del fluido en casos distintos (velocidad, tamaño de la aeronave, condiciones atmosféricas, etc.)

Número de Mach

$$M = \frac{V}{a} = \frac{\text{velocidad de vuelo}}{\text{velocidad del sonido}}$$

Indica si el aire se comprime



$$Re = \frac{\rho VL}{\mu} = \frac{\text{fuerzas inerciales}}{\text{fuerzas viscosas}}$$

Indica si predominan los esfuerzos inerciales o viscosos


L: Longitud característica del objeto

 μ : Viscosidad dinámica (aire 1,8·10⁻⁵ Pa·s a ISA)



F/A-18Hornet (US Navy)

M > 1





Simulación de un vórtice de Von Kárman (Dolfynet)

Re = 250



El perfil aerodinámico








dreamstime.com



peakd.com







¿Por qué vuelan los aviones?

Principio de Bernoulli:

En un fluido incompresible y sin fuerzas externas, la energía del fluido permanece constante a lo largo de su trayectoria (línea de corriente).

$$p + \frac{1}{2}\rho V^2 + \rho gz = \text{cte}$$
altura, gravedad constantes
$$p + \frac{1}{2}\rho V^2 = \text{cte}$$









¿Por qué vuelan los aviones?


P. Solano (2020)



Espesor




Curvatura



H. Babinsky (2003)

11

Ángulo de ataque





Volamos en un vuelo horizontal en una aeronave a 3000 m de altitud en condiciones ISA.

- La superficie alar de la aeronave es de 100 m².
- La velocidad de vuelo es constante a un número de Mach 0,3.
- La velocidad del aire en el extradós es de 120 m/s.
- La velocidad del aire en el intradós es de 85 m/s





- 1. ¿Cuál es nuestra velocidad de vuelo?
- 2. ¿Cuál es la fuerza vertical resultante?
- 3. ¿Cuál es la masa de la aeronave?





Resolución:
$$S = 100 \text{m}^2$$

$$M = 0,3$$

Datos:
$$h = 3000$$
m

$$V_{\rm ext} = 120 \,\mathrm{m/s}$$

$$V_{\rm int} = 85 \,\mathrm{m/s}$$

1. ¿Cuál es nuestra velocidad de vuelo?

Para calcularla, debemos obtener la velocidad del sonido en esas condiciones y multiplicarla por el número de Mach.

$$T = 288,15 - 6,5\frac{3000}{1000} = 268,7K$$

$$p = 1,012 \cdot 10^5 \left(1 - 0,0065 \frac{3000}{288,15} \right)^{5,2561} = 7,0 \cdot 10^4 \text{ Pa}$$

$$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{7 \cdot 10^4}{287 \cdot 268.7} = 0,908 \text{ kg/m}^3$$


$$a = \sqrt{\gamma RT} = \sqrt{1, 4 \cdot 287 \cdot 286, 7} = 328,58$$
m/s

$$V = M \cdot a = 0.3 \cdot 328.58 = 98.57 \text{m/s}$$



Resolución:

¿Cuál es nuestra velocidad de vuelo?



2. ¿Cuál es la fuerza vertical resultante?

Para calcular la fuerza resultante necesitamos la diferencia de presiones entre el intradós y el extradós.

Para calcular estas presiones usamos el teorema de Bernouilli (mirar diapositiva 11).

- Línea de corriente que circula por el extradós:
$$p_{inicial} + \frac{1}{2}\rho V^2 = p_{ext} + \frac{1}{2}\rho V_{ext}^2$$

- Línea de corriente que circula por el intradós:
$$p_{inicial} + \frac{1}{2} \rho V^2 = p_{int} + \frac{1}{2} \rho V_{int}^2$$

Igualamos estas ecuaciones y aislamos la diferencia de presiones:

$$p_{\text{int}} - p_{\text{ext}} = \frac{1}{2} \rho V_{\text{ext}}^2 - \frac{1}{2} \rho V_{\text{int}}^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,908 \cdot (120^2 - 85^2) = 3257 \text{Pa}$$

$$F_{\text{vertical}} = L = (p_{\text{int}} - p_{\text{ext}}) \cdot S = 325700 \text{N}$$

Resolución:

- 1. ¿Cuál es nuestra velocidad de vuelo?
- 2. ¿Cuál es la fuerza vertical resultante?
- 3. ¿Cuál es la masa de la aeronave?

Para un vuelo horizontal a velocidad constante como indica el enunciado, la fuerza de sustentación tiene que ser igual al peso de la aeronave. Por tanto:


$$L = W = mg$$

$$m = \frac{325700}{9,8} = 33235 \text{kg}$$



Fuerzas en perfiles aerodinámicos


• Sistema de referencia ejes cuerpo (body, b)





Fuerzas en perfiles aerodinámicos

• Sistema de referencia ejes viento (wind, w)







Airbus A380 en el despegue [ViralHog]




Fuerzas en perfiles aerodinámicos



Resistencia Aerodinámica








Coeficientes aerodinámicos





¿Cuál sería el C_L en el caso presentado en el ejercicio 2?

• Coeficiente de Sustentación C₁

$$C_L = \frac{\text{Sustentación}}{\text{Presión dinámica disponible}} = \frac{L}{\frac{1}{2}\rho SV^2}$$

• Coeficiente de resistencia C_D

$$C_D = \frac{\text{Resistencia}}{\text{Presión dinámica disponible}} = \frac{D}{\frac{1}{2}\rho SV^2}$$

(ambos son números adimensionales)



Coeficiente de Resistencia C_D




Figure 1.55 The relative comparison between skin friction drag and pressure drag for various aerodynamic shapes. (Source: Talay, T. A., Introduction to the Aerodynamics of Flight, NASA SP-367, 1975).






Figure 1.54 Drag coefficients for various aerodynamic shapes. (*Source:* Talay, T. A., *Introduction to the Aerodynamics of Flight*, NASA SP-367, 1975).



El momento en el Centro Aerodinámico



El coeficiente de momentos




• Coeficiente de Momentos sobre el Centro aerodinámico C_{MCA}

$$C_{MCA} = \frac{\text{Momento sobre el CA}}{\text{Presión dinámica disponible x cuerda}} = \frac{M}{\frac{1}{2}\rho SV^2 c}$$

• ¿Al aumentar el ángulo de ataque, qué tipo de momentos queremos, picado o encabritado?



Las curvas polares





$$C_D = \frac{D}{\frac{1}{2}\rho SV^2}$$


$$D = \frac{1}{2}\rho SV^2 C_D$$

$$C_{MCA} = \frac{M}{\frac{1}{2}\rho SV^2 c}$$

http://airfoiltools.com











Volamos en un vuelo horizontal en una aeronave a 3000 m de altitud en condiciones ISA.

- La superficie alar de la aeronave es de 100 m².
- La velocidad de vuelo es constante a un número de Mach 0,3.
- La velocidad del aire en el extradós es de 120 m/s.
- La velocidad del aire en el intradós es de 85 m/s

- 1. ¿Cuál es nuestra velocidad de vuelo?
- ¿Cuál es la fuerza vertical resultante?
- 3. ¿Cuál es la masa de la aeronave?
- 4. Seleccionar un perfil que nos permita volar en estas condiciones sin entrar en pérdida y con Momentos respecto al centro aerodinámico cercano a 0.



Eastern Airlines DC-9-10, con una superficie alar de 93 m². [modernairliners.com]



Resolución:

4. Seleccionar un perfil que nos permita volar en estas condiciones sin entrar en pérdida y con Momentos respecto al centro aerodinámico cercano a 0.

Con los datos de sustentación que teníamos de apartados anteriores, calculamos el C_i necesario para mantener el vuelo horizontal.

$$C_L = \frac{L}{\frac{1}{2}\rho SV^2} = \frac{325700}{\frac{1}{2}0,908 \cdot 100 \cdot 98,57^2} = 0,69$$


Ahora seleccionamos en la web airfoiltools.com un perfil aerodinámico que nos permita ese C_I y que al mismo ángulo de ataque tenga un C_{MCA} similar a 0.


$$\left|C_{MCA}\right| < 0.01$$

Para saber qué curva tenemos que mirar calculamos el número de Reynolds aproximado (aproximamos la cuerda como 5 m para un avión con $S = 100 \text{ m}^2$):

Re =
$$\frac{\rho VL}{\mu} = \frac{0.908 \cdot 98.57 \cdot 5}{1.8 \cdot 10^5} = 2.49 \cdot 10^7$$

Miramos el Re de 1 millón (a partir de ese número las curvas ya no cambian mucho).







Problema 1 Tema 3

Dentro del **25** % de la nota de problemas *Cp*.

Elegir una aeronave de ala fija. A partir de la búsqueda de información, definir:

- Altitud de vuelo de crucero
- Velocidad de vuelo de crucero
- Peso máximo de la aeronave (MTOW).

Para estas condiciones de vuelo (horizontal, velocidad constante, peso máximo), calcular:

- 1. ¿Cuál es la sustentación necesaria?
- 2. Seleccionar un perfil en http://airfoiltools.com que nos permita volar en estas condiciones sin entrar en pérdida y con Momentos respecto al centro aerodinámico cercano a 0.
- 3. Determinar la fuerza de resistencia aerodinámica que ejercerá el ala.

Trabajo individual, importante clarificar cálculos y fuentes de información.

Entrega en .pdf vía Aula Virtual. Fecha límite viernes 27 de octubre a las 23:59.



