Tema 3: Introducción a la Aerodinámica y la Mecánica de vuelo



Andreu Carbó Molina

Doctor en Ingeniería

andreu.carbo@urjc.es





Grupo de Investigación Consolidado en Sistemas Aeroespaciales y Transporte de la URJC (GISAT)



Introducción a la Aerodinámica y la Mecánica de vuelo

1. Aerodinámica (2 h)

- Principios básicos
 - ¿Por qué vuelan los aviones?
 - Fuerzas en perfiles aerodinámicos

2. Aeronaves de Ala Fija (2h)

- Aerodinámica de las aeronaves de ala fija (1h)
- Controles y actuaciones (1h)
- 3. Aeronaves de Ala Rotatoria (2h)
 - Aerodinámica de las aeronaves de ala rotatoria (1h)
 - Controles y actuaciones (1h)








Fuerzas aerodinámicas en el avión


Fuerzas en el ala




$$D = \frac{1}{2}\rho SV^2 C_D$$

$$C_{MCA} = \frac{M}{1 \text{ and } 2}$$

Fuerzas aerodinámicas en el avión (ejes viento)



Equilibrio de fuerzas en vuelo de crucero



Vuelo de crucero: altura constante, velocidad constante.

En vuelo de crucero α , ϵ son ángulos pequeños (< 10°), por tanto podemos considerar las fuerzas alineadas.

Si estamos volando a velocidad constante, tenemos equilibrio de fuerzas (Primera ley de Newton):

$$\sum F = 0$$




Isaac Newton [Wikipedia]

fuerzas en el eje x)
$$T \cdot \cos \varepsilon - D = 0 \xrightarrow{\varepsilon \approx 0} T = D$$

fuerzas en el eje z) $W - T \cdot \sin \varepsilon - L = 0 \xrightarrow{\varepsilon \approx 0} W = L$

Estabilidad longitudinal del avión



- El efecto del ala es desestabilizante (la sustentación crea momento de picado o encabritado).
- Para eso necesitamos el estabilizador horizontal, que crea una pequeña sustentación que nos equilibra los momentos:

$$\sum M = 0 \longrightarrow M_{wing} = L_{tail} \cdot d_{tail}$$

• Generalmente es estabilizador se coloca en la cola, aunque existen otras configuraciones:






B-2 y Airbus A400 M [Wikipedia]




Geometría del ala





Geometría del ala

 Cuerda Media Aerodinámica (se usa para los cálculos)



$$MAC = \frac{2}{S} \int_{0}^{b/2} c^2 dy$$


Alargamiento

$$AR = \frac{b^2}{S}$$

Estrechamiento


$$\lambda = \frac{c_t}{c_r}$$

- Flecha Λ
- P Diedro Γ





Controles de la aeronave



Controles de la aeronave



Pedales: guiñada





Elementos de control de vuelo

Flaps



Aumentan el C_L (y también el C_D)

Slats (móviles)/ slots (fijos)





Espóilers






Disminuyen C_L aumentan C_D




Actuaciones de la aeronave





fuerzas en el eje x) $T = D + W \cdot \sin \gamma$ fuerzas en el eje z) $W \cdot \cos \gamma = L$

Descenso / planeo




fuerzas en el eje x) $T+W \cdot \sin \gamma = D$ fuerzas en el eje z) $W \cdot \cos \gamma = L$



Actuaciones de la aeronave

Despegue




3 posibilidades en despegue:

- Despegue normal
- Fallo del motor crítico después de V₁
- Fallo del motor crítico antes de V_1

$$V_2 > 1, 2V_s = 1, 2\sqrt{\frac{2W}{\rho SC_{L \max}}}$$

 V_s = velocidad de entrada en pérdida (stall)

Aterrizaje




$$V_{TD} > 1,15V_s = 1,15\sqrt{\frac{2W}{\rho SC_{L \text{max}}}}$$

- C_{Lmax} superior al caso de despegue.



Actuaciones integrales

Vuelo en crucero (horizontal, velocidad constante)



• Equilibrio de fuerzas: T=D W=L

• En vuelo de larga distancia el peso no es constante

 c_i = consumo de combustible (jet)

$$\frac{dx}{dt} = V$$

$$\frac{dW}{dt} = -c_j T$$

Actuaciones integrales:

$$\frac{dx}{dW} = \frac{-V}{c_j T}$$

$$\frac{dt}{dW} = -\frac{1}{c_j T}$$

Actuaciones integrales: alcance

¿Cómo de lejos podemos llegar? Alcance (Range)

$$dx = \frac{-V}{c_j T} dW \longrightarrow R = \int_{inicio}^{fin} dx = \int_{inicio}^{fin} \frac{-V}{c_j T} dW$$

$$T = D$$

$$W = L$$
Dividimos
$$\left(\frac{T}{W}\right) = \frac{D}{L} = \frac{\frac{1}{2}\rho SV^2 C_D}{\frac{1}{2}\rho SV^2 C_L} = \frac{C_D}{C_L}$$

$$T = W \frac{C_D}{C_L}$$



Louis Breguet

$$R = -\int_{W_i}^{W_f} \frac{V}{c_j T} dW = \int_{W_f}^{W_i} \frac{V}{c_j T} dW = \int_{W_f}^{W_i} \frac{V}{c_j} \frac{C_L}{C_D} \frac{dW}{W} = \frac{V}{c_j} \left(\frac{C_L}{C_D}\right)_{med} \ln\left(\frac{W_i}{W_f}\right)$$

$$K = \frac{V}{c_j} \left(\frac{C_L}{C_D}\right)$$

$$K = \frac{V}{c_j} \left(\frac{C_L}{C_D} \right)$$

Constante de Breguet



Actuaciones integrales: autonomía

• ¿Cuánto tiempo aguantamos en el aire? Autonomía (Endurance)

$$dt = \frac{1}{c_j T} dW \longrightarrow E = \int_{inicio}^{fin} dt = \int_{inicio}^{fin} \frac{1}{c_j T} dW$$

$$T = D$$

$$W = L$$
Dividimos
$$\left(\frac{T}{W}\right) = \frac{D}{L} = \frac{\frac{1}{2}\rho SV^2 C_D}{\frac{1}{2}\rho SV^2 C_L} = \frac{C_D}{C_L}$$

$$T = W \frac{C_D}{C_L}$$



AeroVironment Global Observer [defense-update.com]

$$E = -\int_{W_i}^{W_f} \frac{1}{c_j T} dW = \int_{W_f}^{W_i} \frac{1}{c_j T} dW = \int_{W_f}^{W_i} \frac{1}{c_j} \frac{C_L}{C_D} \frac{dW}{W} = \frac{1}{c_j} \left(\frac{C_L}{C_D}\right)_{med} \ln\left(\frac{W_i}{W_f}\right)$$

La autonomía no depende de la velocidad de vuelo,

Sólo de la eficiencia aerodinámica y del consumo de combustible.



- Con los datos de los problemas anteriores, y en las mismas condiciones de vuelo, calcular: velocidad de entrada en pérdida (V_s) , alcance (R) y autonomía (E).
 - Peso de combustible: 10000 kg
 - Consumo específico de los motores $c_i = 2 \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1}$

$$R = \frac{V}{c_j} \left(\frac{C_L}{C_D}\right)_{med} \ln\left(\frac{W_i}{W_f}\right)$$

$$E = \frac{1}{c_j} \left(\frac{C_L}{C_D} \right)_{med} \ln \left(\frac{W_i}{W_f} \right)$$






• Con los datos de los problemas anteriores, y en las mismas condiciones de vuelo, calcular: velocidad de entrada en pérdida (V_s) , alcance (R) y autonomía (E).

Solución:

Para calcular la velocidad de entrada en pérdida usamos los datos de peso, densidad y superficie obtenidos en apartados anteriores, y obtenemos en $C_{l,max}$ de las curvas de sustentación:

$$V_s = \sqrt{\frac{2W}{\rho SC_{L \text{max}}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 325700}{0,908 \cdot 100 \cdot 1,4}} = 71,58 \text{ m/s}$$





Solución:

Para calcular alcance y autonomía usamos la velocidad de crucero calculada anteriormente (no la de entrada en pérdida).

Para calcular el C_L/C_D medio, debemos calcular el ángulo de ataque y los coeficientes para las condiciones de peso inicial (W_i = 325700 N) y peso final (W_f = 227700 N) calculado restando el peso de combustible.


Condiciones iniciales ($W_i = 325700 \text{ N}$):

- $C_L = 0.69$; $\alpha = 6^{\circ}$ (calculado anteriormente)
- $C_D = 0.01$;
- $C_1/C_D = 69$

Condiciones finales ($W_i = 227700 \text{ N}$):

-
$$C_1 = 0.52$$
; $\alpha = 5^{\circ}$

- $C_D = 0.009$;
- $C_L/C_D = 58$





Solución:

Por tanto tenemos un C_1/C_D medio de 63,5.

$$R = \frac{V}{c_j} \left(\frac{C_L}{C_D}\right)_{med} \ln\left(\frac{W_i}{W_f}\right) = \frac{98,57}{2 \cdot 10^{-3}} (63,5) \ln\left(\frac{325700}{227700}\right) = 1,12 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 1120 \text{ km}$$

$$E = \frac{1}{c_i} \left(\frac{C_L}{C_D} \right)_{med} \ln \left(\frac{W_i}{W_f} \right) = \frac{1}{2 \cdot 10^{-3}} (63.5) \ln \left(\frac{325700}{227700} \right) = 1,137 \cdot 10^{-4} \text{ s} = 3,16 \text{ h}$$

