Linux Amplayer User Guide

Xuhui 2010-04-15

一、播放器的功能介绍

1、控制功能

▶ 播放 (play) :播放指定文件

➤ 暂停(pause) :暂停播放

▶ 恢复 (resume) :恢复播放

▶ 拖动(search) :拖动到指定时间点开始播放

▶ 快进 (fast forward):快速播放

▶ 快退(fast backward):快速回放

▶ 停止(stop) :停止播放

▶ 退出(exit) :退出播放器

2、支持格式

- > ts
- ▶ ps
- avi
- ➤ mkv
- ➤ mov
- ➤ mp4
- mpg
- ➤ m2v

- ➤ mp3
- ➤ flac
- ➤ ac3
- aac

二、播放器的功能控制

1、启动播放器

命令格式:

amplayer2 filename <-v vid> <-a aid> <-n> <-c> <-l>

- -v --videoindex :video index,for ts stream
- -a --audioindex :auido index,for ts stream
- -L --list :the file is a playlist
- -m mode :player control mode

[shell] shell mode

[socket] socket mode

[dbus] dbus mode

- -e extern<,extern1,extern2> :add extern libraries
- -l --loop :loop play
- -n --nosound :play without sound
- -c --novideo :play without video
- -b --background :running in the background
- -o --clearosd :clear osd
- -k --clearblack :clear blackout
- -d --setup the second player

启动参数	参数含义	备注		
filename	要播放的文件名(含路径)			
-v vid	播放指定 PID 的视频节目	若指定 PID 找不到,则播放第一套		
		视频		
-a aid	播放指定 PID 的音频节目	若指定 PID 找不到,则播放第一套		
		音频		
-n	不播放音频			
-с	不播放视频			
-1	循环播放			
-m mode	选择播放器控制模式:	不指定,默认 shell 模式		
	(shell,socket,dbus)			
-e extern	加载外部库			
lib				
-b	后台播放模式			
-0	关闭 osd			

-k	取消无内容播放时屏幕黑屏	默认打开黑屏
-d	启动第二个播放器	

举例:

amplayer2 cctv1.ts

播放本地当前目录下的名为 "cctv1.ts"的流文件

amplayer2 http://127.0.0.1/sharenfs/videos/aa/cctv1.ts
 播放网络上路径 http://127.0.0.1/sharenfs/videos/aa/下的 cctv1.ts 流文件

● amplayer2 -m socket -b -o 采用 socket 模式控制播放器,后台运行,关闭 osd Socket 模式控制,可以采用 cplay 发送控制命令(详细命令参见 socket 命令)

2、播放器的控制

(1) 控制方式

对该播放器,我们提供三种控制方式:

- Shell 控制:通过键盘直接输入控制命令控制播放器
- Socket 控制: 通过发送 socket 命令控制播放器
- Dbus 控制: 通过 dbus 总线发送命令控制播放器

(2) 控制命令

➤ Shell 控制

运行播放器格式:

Amplayer2 filename <-b><-n><...>

暂停	恢复	拖动	快进	快退	停止	退出
р	r	t:time	f:step	b:step	S	х

【注意事项】

- a) 运行播放器命令键入之后播放器直接开始播放,不需要再另输入播放命令
- b) 拖动操作中, time 表示目标时间点,单位秒
- c) 快进快退操作中, step 表示播放间隔, 单位秒
- d) 非后台运行模式下,停止操作也会退出播放器

➤ (2) Socket 控制

运行播放器格式:

Amplayer2-m socket <-b><-n><-d><...>

播放	暂停	恢复	拖动	快进	快退	停止	退出
play:filename	pause	resume	search:time	ff:step	fb:step	stop	quit

【注意事项】

a) socket 控制模式下,利用 cplay 发送控制命令

举例:

cplay play: http://127.0.0.1/sharenfs/videos/videos-else/yw1.mpg

cplay pause

b) time,step 含义同 shell 控制模式

▶ (3) Dbus 控制

运行播放器格式:

Amplayer2 filename -m dbus <-b><-n><-c><...>

播放	暂停	恢复	拖动	快进	快退	停止	退出

三、播放器状态

1、shell 模式下,串口打印可以实时看到播放器的状态:

playing filename—play percent—current playingtime (duration)(video error count, audio error count)

举例:

Playing

http://10.68.11.58/sharenfs/videos/xuhui/guoqingyanhua_2009-09-30-11-25-24.mp4-31.27%-00: 01:11(00:03:46)(6,0)

2. socket 模式下,通过命令获取播放器状态

(1) 获取播放器播放状态:

命令格式: cplay info

通过 info 命令可以主动获取状态信息。状态信息包含播放器状态、总时间和当前时间。状态信息格式为: status:[%d]:fulltime:[%ld]:curtime:[%ld])
播放器状态:

0	Stopped	播放停止播放
1	Running	播放器正在播放
2	Pause	播放器暂停播放
3	Waiting	播放器等待命令
4	searching	播放器正在拖动
5	initing	播放器初始化
6	Error	播放器出错
7	Play end	播放结束
8	Play start	开始播放

(2) 获取媒体信息

命令格式: cplay media

通过 media 命令可以主动获取媒体信息。媒体信息包括:显示比例,比特率,视频宽高。媒体信息格式为: media:aspect_ratio:%d:bit_rate:%d:width:%d:height:%d

aspect_ratio	视频显示比例
bit_rate	码流比特率
width	视频宽度即横向像素数
height	视频高度即纵向像素数