文档类别

杭州海康机器人技术有限公司

文档编号

厂内物流调度控制系统 RCS-2000 V2.5 对外任务接口文档



版权声明

本文档由海康机器人公司开发,其版权受中华人民共和国版权法保护。海康 机器人拥有本文的全部版权,未经本公司许可,任何单位及个人不得对本文中的 任何部分进行转印、影印或复印。

信息反馈

海康机器人尽最大的努力保证本手册的准确性和完整性。如果您在使用中发现问题,希望及时将情况反馈给我们以完善产品,我们将非常感谢您的支持。

总公司联系方式

公司总机: 0571-88075998 技术支持电话: 400 700 5998

传真: 0571-88805843

地址:中国杭州市滨江区东流路700号

邮编: 310051

公司E-mail: market@hikvision.com 公司网站: http://www.hikvision.com



目录

协议概述	4
常用接口*	6
2.1 调度系统提供的接口	6
2.1.1 生成任务单*	6
2.1.2 继续执行任务*	9
2.1.3 取消任务*	12
2.2 上层平台提供的接口	14
2.2.1 任务执行通知*	14
可选接口	16
3.1 调度系统提供的接口	16
3.1.1 任务优先级设置	16
3.1.2 货架与位置绑定、解绑	18
3.1.3 货架与物料绑定、解绑	20
3.1.4 位置禁用与启用	21
3.1.5 地图位置信息同步	23
3.1.6 查询货架储位与物料批次关系	25
3.1.7 查询任务状态	28
3.2 上层平台提供的接口	30
3.2.1 数据同步通知	30
典型调度场景	32
接口初步对接入参示例	35
6.1 调用 DEMO	36
更新记录	36
	2.1.1 生成任务单*



1 协议概述

REST 协议和 TCP 协议统一使用 JSON 格式,中文使用 URLEncoder.encode("string","UTF-8"));编号,获取中文字段时,使用 URLDecoder.decode("string","UTF-8");

接口中标*的为常用接口,初步对接时,只需要调通以下接口:

1.生成任务单, 2.继续执行任务, 3.取消任务

如果上层系统需要接收任务的执行状态,需要提供以下接口,供调度系统回调:

1.任务执行通知接口

海康调度系统调用上层系统的接口,获取连接超时时间默认为 30 秒,数据返回超时时间默认为 60 秒,超时情况下,调度系统会返回连接失败。

对接参数基准定义:

约定:

- 为接口统一并兼容,所有的参数都为字符串格式
- 文本涉及到的 AGV、robot、机器人术语为同一术语,不要混淆。
- regCode, 传入的参数与传出的参数一致, 使用 UUID 或其他能够标识唯一即可。
- 为解决 TCP 的粘包与拆包问题,结束符统一使用 \$\$

请求参数

参数名	是否必填	描述
reqCode	必填	请求编号,每个请求都要一个唯一编号, 同一个请求重复
		提交, 使用同一编号。 <mark>由上层系统设定</mark> 。
reqTime	选填	请求时间截 格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统设
		定。
clientCode	选填	客户端编号,如 PDA, HCWMS 等。由 RCS-2000 告知上层
		系统。
tokenCode	选填	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000 告知上层系统。

返回值定义

参数名	是否必填	描述
reqCode	必填	请求编号返回,形成一一对应
code	必填	返回编号,"0":成功,1~N:
		失败
message	必填	"0":成功
		1~N: 其他的详细描述



data	洗 填	返回的数据结构
data	心头	

结果码定义

结果码(code)	描述
"0"	成功
"1"	参数相关的错误
"99"	其他未知错误

RCS-2000 基础访问地址

REST 协议:

baseURL	http://IP:PORT/cms/services/rest/hikRpcService
端口	与 WEB 端口一致, 默认端口: 80

TCP 协议:

IP	RCS-2000 的 IP 地址
端口	默认 TCP 端口: 6892

上层系统基础访问地址

REST 协议

baseURL	http://IP:PORT/xxx/agv

TCP 协议:

IP	上层系统 IP 地址
端口	上层系统 TCP 端口



2 常用接口*

2.1 调度系统提供的接口

2.1.1 生成任务单*

接口名	genAgvSchedulingTask						
功能说明	上层系统平台发送调度请求,RCS 通过请求参数,生成调度 AGV 任务单。						
接口协议	REST 或 TCP						
提供方	RCS-2000						
调用方	上层系统						
	参数名	数据类型	最大 长度	是否 必填	备注		
	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一 编号, 同一个请求重复提交, 使 用同一编号。由上层系统提供		
	reqTime	String	20	否	请求时间截 格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供		
请求参数	clientCode	String	16	否	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统		
	tokenCode	String	64	否	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000 告知上层系统		
	interfaceName	String	64		genAgvSchedulingTask TCP 协议必传,REST 协议不用传, 传了也不影响		
	taskTyp	String	16	是	任务类型,与在 RCS-2000 端配置的主任务类型编号一致。 内置任务类型: 厂内货架搬运: F01		



				厂内货架空满交换: F02 辊筒搬运接驳:F03 厂内货架出库 AGV 待命:F04 旋转货架: F05
wbCode	String	32	否	工作位,一般为机台或工作台位置, 与 RCS-2000 端配置的位置名称一 致,位置名称为字母\数字\或组合, 不超过 32 位。 可以不填
positionCodePath	Object[]	列 长 于 50	否	位置路径: AGV 关键路径位置集合,与任务类型中模板配置的位置路径一一对应。待现场地图部署、配置完成后可获取 positionCode:位置编号 位置类型说明: 00表示: 位置编号 01表示: 物料批次号 02表示: 策略编号(含多个区域)如:第一个区域放不下,可以放第二个区域 03表示: 货架编号,通过货架编号 找到货架所在位置 04表示: 区域编号,在区域中查找可用位置
podCode	String	16	否	货架编号,不指定货架可以为空
podDir	String	4	否	"180","0","90","-90" 分别对应地图 的"左","右","上","下" , 不指定方向



					可以事效
					可以为空
	podTyp	String	16	否	货架类型,找满货架时传空,找空货架时必传 -1:代表不关心货架类型,找到空货架即可2:代表从工作位获取关联货架类型,如果未配置,只找空货架. 货架类型编号:只找该货架类型的空货架.
	materialLot	String	32	否	物料批次或货架上的物料唯一编码, 生成任务单时,货架与物料直接绑定 时使用. (通过同时传 podCode 和 materialLot 来 绑 定 或 通 过 positionCode 找到位置上的货架和 materialLot 来绑定)
	priority	String	32	否	优先级,从(1~5)级,最大优先级 最高
	taskCode	String	32	否	任务单号,选填,不填系统自动生成,必须为32位 UUID
	agvCode	String	16	否	AGV 编号,填写表示指定某一编号的 AGV 执行该任务
	data	String	2000	否	自定义字段,不超过 2000 个字符
	code	String			返回码
应答	data	String			自定义返回(返回任务单号)
四百	message	String			返回消息
	reqCode	String			请求编号
备注					



```
REST: POST http://IP:PORT/cms/services/rest/hikRpcService/genAgvSchedulingTask
                                    TCP: 通过 TCP 端口传输以下示例字符串, 需要保留未尾$$, 做为分隔符使用.
                                    REST 需要去掉未尾$$
                                             "reqCode": "468513",
                                             "reqTime":"",
                                             "clientCode": "",
                                             "tokenCode":"",
                                             "interfaceName": "genAgvSchedulingTask",
                                             "taskTyp": "F01",
                                             "wbCode": "",
                                             "positionCodePath": [
                                                    "positionCode":"p01",
                   请求
                                                    "type":"00"
                                                  },
示例
                                                    "positionCode":"x02",
                                                    "type":"02"
                                                  }
                                             ],
                                             "podCode": "100001",
                                             "podDir": "0",
                                             "priority": "1",
                                             "agvCode": "",
                                             "taskCode": "",
                                             "data": ""
                                    }$$
                                           "code": "0",
                                           "data": "F01169C808C317111G",
                   应答
                                           "message": "成功",
                                           "reqCode": "468513"
                                   }$$
```

wbCode 和 positionCodePath 至少填写其中一项,以确定任务中的位置信息。若任务中 需要指定多个位置信息,如起点和终点信息等,请使用 positionCodePath。

2.1.2 继续执行任务*

接口名	continue Task	
功能说明	上层系统平台发送继续调度请求,	RCS-2000 获取 AGV 下一个动作,继续执行。



接口协议	REST 或 TCP									
提供方	RCS-2000									
调用方	上层系统									
	参数名	数据类	最大 长度	是否 必填	备注					
	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一编 号,同一个请求重复提交,使用同 一编号。由上层系统提供					
	reqTime	String	20	否	请求时间截 格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供					
	clientCode	String	16	否	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统					
请求参数	tokenCode	String	64	否	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000告知上层系统					
	interfaceName	String	64		continueTask TCP 协议必传,REST 协议不用传,传了也不影响					
	wbCode	String	32	否	工作位,与 RCS-2000 端配置的位置 名称一致。					
	podCode	String	6	否	货架号,采用货架号触发的方式。					
	agvCode	String	16	否	AGV 编号,采用 AGV 编号触发的方式。					



	taskCode	String	32	否	任务单号,选填,不填系统自动生成,必须为 32 位 UUID	
	taskSeq		String	32	否	下一个子任务的序列,指定第几个子任务开始执行。不填默认执行下一个子任务。
	nextPositionC	Object	40	否	下一个位置信息,在任务类型中配置外部设置时需要传入,否则不需要设置。待现场地图部署、配置完成后可获取 positionCode:位置编号 对象类型定义: 00,代表 nextPositionCode 是一个位置 04:代表 nextPositionCode 是一个区域	
	data		String	2000	否	自定义字段,不超过 2000 个字符
	code	String			返回码	
应答	data		String			自定义返回
	message		S	String		返回消息
	reqCode		S	tring		请求编号
备注						
示例	请求	REST: POST http://IP:PORT/cms/services/rest/hikRpcService/continueTask TCP: 通过 TCP 端口传输以下示例字符串, 需要保留未尾\$\$, 做为分隔符使用. REST 需要去掉未尾\$\$ {				



		"reqCode": "123",					
		"reqTime":"",					
		"clientCode": "",					
		"tokenCode":"",					
		"interfaceName":"continueTask",					
		"wbCode": "",					
		"podCode": "",					
		"agvCode": "",					
		"taskCode": "123456",					
		"taskSeq": "",					
		"nextPositionCode": {"positionCode":"p02","type":"00"},					
		"data": ""					
		3\$\$					
		{					
	应答	"code": "0",					
		"data": "",					
		"message": "成功",					
		"reqCode": "123"					
		}\$\$					
N/ -F		l					

wbCode、agvCode、taskCode 和 podCode 四个必须填一个,优先级从高到低依次为:wbCode、taskCode、agvCode、podCode,都传了优先使用 wbCode,以确定任务单编号。待现场地图部署、配置完成后可获取。

2.1.3 取消任务*

接口名	cancelTask								
一功能说明	通过正在执行的任务编号,取消该任务,不再执行,AGV 如果背着货架,会把货架直接放在路上,任务取消后,AGV 为空闲状态。								
接口协议	REST 或 TCP								
提供方	RCS-2000								
调用方	上层系统								
	参数名	数据类型	最大 长度	是否 必填	备注				
请求参数	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一 编号,同一个请求重复提交,使用 同一编号。由上层系统提供				



	reqTime		String	20	否	请求时间截 格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供
	clientCode		String	16	否	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统
	tokenCode		String	64	否	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000告知上层系统
	interfaceName		String	64		cancelTask TCP 协议必传,REST 协议不用传, 传了也不影响
	agvCode		String	16	否	取消该 AGV 正在执行的任务单
	taskCode		String	64	否	任务单编号, 取消该任务单
	code		String			返回码
应答	data		String			自定义返回
	message		String			返回消息
	reqCode		Str	String		请求编号
备注	taskCode ≒ agvCode =	其中一个必:	填			
示例	请求	REST: POST http://IP:PORT/cms/services/rest/hikRpcService/cancelTas TCP: 通过 TCP 端口传输以下示例字符串,需要保留未尾\$\$,做为分REST 需要去掉未尾\$\$ {				
	应答	{				



"message": "成功",
"reqCode": "1541954B96B1112"
}\$\$

taskCode 和 agvCode 选一项填写,优先级从高到低依次为: agvCode、taskCode,都传了优先使用 agvCode,以确定需要取消哪个任务单。取消任务单后可释放对应的 AGV。

2.2 上层平台提供的接口


2.2.1 任务执行通知*

接口名	agvCallback									
功能说明	AGV 执行回调的方法									
接口协议	REST 或 TCP									
提供方	上层平台									
调用方	RCS-2000									
备注										
	参数名	数据类型	最大 长度		备注					
	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一 编号, 同一个请求重复提交, 使 用同一编号 由上层系统提供					
请求参数	reqTime	String	20	是	请求时间戳,格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 由上层系统提供					
	interfaceName	String	64		agvCallback TCP 协议必传,REST 协议不用传, 传了也不影响					
	cooX	String	8	否	地码 X 坐标(mm)					



	cooY		String	8	否	地码 Y 坐标(mm)
	currentPosition	Code	String	32	否	当前位置编号
	data	String	2000	否	自定义字段,不超过 2000 个字符	
	mapCode		String	16	否	地图编号
	mapDataCo	de	String	32	否	地码编号,唯一标识
	method	String	16	是	方法名,可使用任务类型做为方法名 由RCS-2000任务模板配置后并告知上层系统默认使用方式: start:任务开始outbin:走出储位end:任务结束	
	podCode	String	16	否	货架编号	
	podDir	String	4	是	"180","0","90","-90" 分别对应地图的"左","右","上","下"	
	robotCode	2)	String	16	是	AGV 编号(同 agvCode)
	taskCode		String	32	是	当前任务单号
	wbCode		String	32	是	工作位,与 RCS-2000 端配置的位置 名称一致
	code		St	ring		返回码
r::///	message		St	ring		返回消息
应答	reqCode		String			请求编号
	data		String			自定义返回
示例	请求				llbackService/agvCallback ,需要保留未尾\$\$,做为分隔符使用.	





3 可选接口

3.1 调度系统提供的接口

3.1.1 任务优先级设置

接口名	setTaskPriority
功能说明	设置任务优先级(1~5级),值越大,优先级越高。
接口协议	REST 或 TCP
提供方	RCS-2000
调用方	上层系统



	参数名		数据类型	最大 长度	是否 必填	备注	
		reqCode			32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一编 号,同一个请求重复提交,使用同一 编号。由上层系统提供
		reqTime		String	20	否	请求时间截 格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供
请求参数		clientCode		String	16	否	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统
	tokenCode			String	64	否	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000告知上层系统
	interfaceName			String	64		setTaskPriority TCP 协议必传,REST 协议不用传,传了也不影响
		task	Code	String	64	是	必填,正在执行的任务单编号
	表] priorities[列 pri		ority	String	32	是	必填,优先级,从(1~5)级,最大 优先级最高
		code		S	String		返回码
		data		S	tring		自定义返回
<u> </u>		message		S	String		返回消息
		reqCode		S	tring		请求编号
备注				<u> </u>			
示例	TCP: 通过 T REST 需要去 请求 { "re-			http://IP:PORT/cms/services/rest/hikRpcService/setTaskPriority CP 端口传输以下示例字符串,需要保留未尾\$\$,做为分隔符使用. 掉未尾\$\$ qCode": "1234567", qTime":"", entCode": "",			



```
"tokenCode":"",
                             "interfaceName": "setTaskPriority",
                             "priorities": [
                                  {
                                       "priority": "1",
                                       "taskCode": "1232"
                                  },
                                       "priority": "2",
                                       "taskCode": "3214"
                                  }
                             ]
                   }$$
                           "code": "0",
                           "data":"",
应答
                           "message": "成功",
                           "reqCode": "1234567"
                 }$$
```

设置优先级仅适用于还未派 AGV 执行的任务,设置优先级后,可根据优先级分配 AGV 执行。若任务已分配 AGV 开始执行,则设置任务优先级无效。

3.1.2 货架与位置绑定、解绑

接口名	bindPodAndBerth								
功能说明	货架与储位的关系绑定,系统可以通过货架找到对应位置。								
接口协议	REST 或 TCP								
提供方	RCS-2000								
调用方	上层系统								
备注									
	参数名	数据类 型	最大 长度		备注				
请求参数	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一 编号,同一个请求重复提交,使用 同一编号。由上层系统提供				
	reqTime	String	20	否	请求时间戳,格式: "yyyy-MM-dd				



						HH:mm:ss"。由上层系统提供
	clientCode		String	16	否	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统
	tokenCod	e	String	64	否	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000告知上层系统
	interfaceName		String	64		bindPodAndBerth TCP 协议必传,REST 协议不用传, 传了也不影响
	podCode		String	6	是	货架编号
	positionCode indBind		String	32	是	位置编号
			String	1	是	"1": 绑定, "0": 解绑
	code	String			返回码	
应答	data	String			自定义返回	
	message	String			返回消息	
	reqCode	String			请求编号	
示例	请求	REST: POST http://IP:PORT/cms/services/rest/hikRpcService/bindPodAndBerth TCP: 通过 TCP 端口传输以下示例字符串,需要保留未尾\$\$,做为分隔符使用. REST 需要去掉未尾\$\$ { "reqCode": "12345678", "reqTime":"", "clientCode": "", "interfaceName":"bindPodAndBerth", "podCode": "100001", "positionCode": "p05", "indBind": "1" }\$\$, 需要保留未尾\$\$, 做为分隔符使用.
	应答	"0", '''',				



	"message": "成功",
	"reqCode": "12345678"
	9\$\$

3.1.3 货架与物料绑定、解绑

接口名	bindPodAndMat									
功能说明	货架与物料批次的关系绑定,系统可	货架与物料批次的关系绑定,系统可以通过物料或批次找到对应货架。								
接口协议	REST 或 TCP									
提供方	RCS-2000									
调用方	上层系统	上层系统								
备注										
	参数名	数据类型	最大 长度		备注					
	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一 编号,同一个请求重复提交,使用 同一编号。由上层系统提供					
	reqTime	String	20	否	请求时间戳,格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供					
请求参数	clientCode	String	16	否	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统					
内小少 从	tokenCode	String	64	否	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000 告知上层系统					
	interfaceName	String	64		bindPodAndMat TCP 协议必传,REST 协议不用传, 传了也不影响					
	podCode	String	16	是	货架编号					
	materialLot	String	32	否	物料批次					
	indBind	String	1	是	"1": 绑定, "0": 解绑					



						解绑时, 物料批次可以为空
	code		St	ring		返回码
ista Mari	data		St	ring		自定义返回
应答	message		St	ring		返回消息
	reqCode		St	ring		请求编号
示例	TCP:通过TCI REST需要去掉 { "reqt "req "clien "toke "inte			下示例与 54B96B: bindPod/ 01",	字符串, 1112",	est/hikRpcService/bindPodAndMat , 需要保留未尾\$\$, 做为分隔符使用. nt",
	应答	{				

3.1.4 位置禁用与启用

接口名	lockPosition
功能说明	位置禁用与启用,位置禁用后,从区域中寻找位置时,不能被找到。
接口协议	REST 或 TCP
提供方	RCS-2000
调用方	上层系统
备注	



	参数名		数据类型	最大 长度		备注
	reqCode	reqCode			是	请求编号,每个请求都要一个唯一 编号,同一个请求重复提交,使用 同一编号。由上层系统提供
	reqTime		String	20	否	请求时间戳,格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供
请求参数	clientCod	e	String	16	否	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统
	tokenCode		String	64	否	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000告知上层系统
	interfaceName		String	64		lockPosition TCP 协议必传,REST 协议不用传, 传了也不影响
	positionCode		String	32	是	位置编号
	indBind		String	1	是	"1": 启用, "0": 禁用
	code		String			返回码
<u> → </u>	data		String			自定义返回
应答	message		String			返回消息
	reqCode		St	ring		请求编号
示例	请求	REST: POST http://IP:PORT/cms/services/rest/hikRpcService/lockPosition TCP: 通过 TCP 端口传输以下示例字符串,需要保留未尾\$\$,做为分隔符使用. REST 需要去掉未尾\$\$ { "reqCode": "1541954B96B1112", "reqTime":"", "clientCode": "", "tokenCode": "", "interfaceName": "lockPosition",				



	"positionCode": "p02", "indBind": "1" }\$\$
应答	{

3.1.5 地图位置信息同步

接口名	syncMapDatas								
功能说明	全量同步地码数据								
接口协议	REST 或 TCP								
提供方	RCS-2000								
调用方	上层系统								
	参数名	数据类型	最大 长度	是否 必填	备注				
	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一编 号, 同一个请求重复提交, 使用同 一编号。由上层系统提供				
1 - 1 - 4 - W.	reqTime	String	20	否	请求时间截 格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供				
请求参数	clientCode	String	16	否	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。由 RCS-2000 告知上层系统				
	tokenCode	String	64	否	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000 告知上层系统				
	interfaceName	String	64		syncMapDatas TCP 协议必传,REST 协议不用传,传了也不影响				



		mapDataCode		32	否	地码编号,唯一标识,代表只获取这 个位置
		mapShortName	String	32	是	地图简称, 同步该地图的位置信息
		dataTyp	String	6	否	地图元素类型,为空时,代表同步该 地图全部地码
		code		String		返回码
		cooX	String	8	是	地码 X 坐标(mm)
		cooY	String	8	是	地码 Y 坐标(mm)
		dataTyp	String	2	是	地图元素类型,11-充电桩,10-工作台, 1-储位,20-缓冲区
	data [列表]	direction	String	8	否	工作台方向"180","0","90","-90"分别代表"左","右","上","下"工作台方向即人在面向货架拣货时的方向
应答		mapCode	String	16	是	地图编号
		mapDataCode	String	32	是	地码编号,唯一标识
		userCallCode	String	32	是	呼叫站点,地图位置的别名,能任意 命名(字母+数字),但要唯一,由 RCS-2000 界面配置。
		berthType	String	2	否	储位类型,1-外层储位,2-内层储位, 3-普通储位
		message		String		返回消息
		reqCode		String		请求编号
备注						
示例		请求 REST: PO	ST <u>http://ll</u>	P:PORT/cn	ns/servic	es/rest/hikRpcService/syncMapDatas



```
TCP: 通过 TCP 端口传输以下示例字符串, 需要保留未尾$$, 做为分隔符使用.
                REST 需要去掉未尾$$
                {
                "reqCode":"1541954B96B1112",
                 "reqTime":"",
                 "clientCode": "",
                 "tokenCode":"",
                 "interfaceName": "syncMapDatas",
                 "mapDataCode":"xxxxxx",
                 "mapShortName":"xxxxxx",
                 "dataTyp":""
                }$$
                   "code": "0",
                   "data":[
                     {
                                  "berthType": "3",
                                  "cooX": "17000.0",
                                  "cooY": "18000.0",
                                  "dataTyp": "1",
                                  "direction": "0",
                                  "mapCode": "AA",
                                  "mapDataCode": "011724AA012414",
                                  "userCallCode": "011724AA012414"
                              },
应答
                                  "cooX": "11000.0",
                                  "cooY": "21999.0",
                                  "dataTyp": "10",
                                  "direction": "0",
                                  "mapCode": "AA",
                                  "mapDataCode": "007586AA015172",
                                  "userCallCode": "104"
                               },
                     "message": "成功",
                     "reqCode": "1541954B96B1112"
               }$$
```

3.1.6 查询货架储位与物料批次关系



接口名	queryPodBerthAndMat									
功能说明	查询货架\储位与物料批次绑定关系									
接口协议	REST 或 TCP									
提供方	RCS-2000	RCS-2000								
调用方	上层系统	上层系统								
备注										
	参数	坟名	数据类型	最大 长度		备注				
	reqC	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一 编号,同一个请求重复提交,使用 同一编号。由上层系统提供					
	reqT	String	20	否	请求时间戳,格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供					
	clientCode		String	16	否	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统				
请求参数	token	String	64	否	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000告知上层系统					
	interfaceName		String	64		queryPodBerthAndMat TCP 协议必传,REST 协议不用传, 传了也不影响				
	podCode		String	16	否	货架编号				
	mater	ialLot	String	32	否	物料批次				
	positio	nCode	String	16	否	位置编号				
	area	Code	String	16	否	区域编号				
	mapSho	mapShortName		16	是	地图简称				
, } , ∕⊌∕ ,	со	de	String			返回码				
应答	data	areaCode	St	ring		区域编号				



		materialLot	String	物料批次		
		podCode	String	货架编号		
		posCode	String	位置呼叫号		
		positionCode	String	位置编号		
	mes	sage	String	返回消息		
	reqC	Code	String	请求编号		
	请求	TCP: 通过 TCP REST 需要去掉 { "reqC "reqT "clien "tokel "inter "podC "mate "posit "area	tp://IP:PORT/cms/services/rest/hikRpcService/queryPodBerthAndMat 端口传输以下示例字符串,需要保留未尾\$\$,做为分隔符使用. 未尾\$\$ ode": "1541954B96B1110", ime":"", tCode": "", nCode":"", faceName":"queryPodBerthAndMat", code": "", erialLot": "", fionCode": "", ShortName": "test"			
示例	应答	"posCode' "positionC }, { "areaCode "materialL "podCode "posCode'	.ot ": "", ": "100001", ":"P02", Code": "P02" 2": "", .ot ": "", ": "100002",			



		},
],
		"message": "成功",
		"reqCode": "1541954B96B1110"
	}\$\$	

3.1.7 查询任务状态

接口名	queryTaskStatus						
功能说明	通过任务编号查询任务当前执行状态,支持批量查询。						
接口协议	REST 或 TCP						
提供方	RCS-2000						
调用方	上层系统						
备注							
	参数名	数据类 型	最大 长度		备注		
	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一 编号,同一个请求重复提交,使用 同一编号。由上层系统提供		
	reqTime	String	20	否	请求时间戳,格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供		
请求参数	clientCode	String	16	否	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统		
	tokenCode	String	64	否	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000告知上层系统		
	interfaceName String		64		queryTaskStatus TCP 协议必传,REST 协议不用传, 传了也不影响		
	taskCodes	String[]	64	否	任务编号数组 任务编号数组与 AGV 编号至少传其		



						中之一	
	agvCode		String	16	否	AGV 编号 任务编号数组与 AGV 编号至少传其 中之一	
	code		String			返回码	
	taskCode		String			任务编号	
	data [列表]	taskTyp	String			任务类型	
应答		taskStatus	String			任务状态: 0-发送异常, 1-已创建, 2-正在执行, 3-正在发送, 4-正在取消, 5-取消完成, 6-正在重发, 9-已结束, 10-被打断, (0、1、2、5、9常用)	
	message		String			返回消息	
	reqCode		String			请求编号	
示例	请求	TCP: 通过 TCP REST 需要去掉 { "reqCo "reqTi "client "toker "interf "agvCo	"reqCode": "1541954B96B1110", "reqTime":"", "clientCode": "", "tokenCode":"", "interfaceName":"queryTaskStatus", "agvCode": "", "taskCodes": ["123","234"]				
	应答	{		;": "正在			



3.2 上层平台提供的接口

3.2.1 数据同步通知

接口名	syncNotify						
功能说明	数据同步通知接口						
接口协议	REST 或 TCP						
提供方	上层平台						
调用方	RCS-2000						
备注							
	参数名	数据类型	最大 长度		备注		
	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一 编号, 同一个请求重复提交, 使 用同一编号		
请求参数	求参数 reqTime String 20	是	请求时间戳,格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"				
	clientCode	String	16	否	客户端编号, 如 PDA, HCWMS 等		
	tokenCode	String	64	否	令牌号, 由调度系统颁发。		
	interfaceName	String	64		syncNotify		




						TCP 协议必传,REST 协议不用传, 传了也不影响	
	notifyNotify mapShortName		String	16	是	通知类型: mapPos:地图位置信息同步,收到消息后,调用 HIK 提供的 3.1.5 接口。	
			String	32	是	地图简称,需要同步的地图,由 RCS-2000 告知上层系统 不填表示同步全部地图.	
	data	data		2000	否	自定义字段,不超过 2000 个字符	
	code		String			返回码	
	message		String			返回消息	
应答	reqCode		String			请求编号	
	data		String			自定义返回	
示例	请求	REST: POST http://IP:PORT/xxx/agv/agvCallbackService/syncNotify TCP: 通过 TCP 端口传输以下示例字符串,需要保留未尾\$\$,做为分隔符使用. REST 需要去掉未尾\$\$ { "reqCode": "", "reqTime":"", "tokenCode": "", "notifyNotify": "", "mapShortName": "", "data": "" }\$\$					
	应答	{					




4 典型调度场景

场景一: 背货架 AGV 在货架底下待命任务调度场景






场景二: 普通背货架任务调度场景





场景三: 辊筒 AGV 任务调度场景





5 接口初步对接入参示例

2.1.1 生成任务单接口

url: http://IP:PORT/cms/services/rest/hikRpcService/genAgvSchedulingTask

入参:

2.1.2 继续执行任务接口

url: http://IP:PORT/cms/services/rest/hikRpcService/continueTask

入参:

2.2.1 任务执行通知接口

url: 由上层平台提供,结尾路径建议采用/agvCallbackService/agvCallback



路径示例如下:

http://IP:PORT/xxx/agv/agvCallbackService/agvCallback

入参:

6 附件

6.1 调用 DEMO

如果上层系统是 C#语言或 JAVA 开发,采用 REST 协议对接,通过以下 DEMO 可以快速上手.





C# demo rest.rar

Javademo_rest协议.rar

7更新记录

更新日期	更新人	更新内容
2017-4-17	张启帆	创建文档,编写初稿。
2017-6-9	吴华朋	更新为 REST 文档,并加入调度流程
2017-6-16	张启帆	新加部分接口说明,细化各字段说明
2017-8-22	吴华朋	加入 TCP 协议,文档同时支持 REST 与 TCP 两种协议
2018-4-01	吴华朋	更新文档,加入位置禁用与启用接口,修改难理解的名称
2018-4-07	吴华朋	将接口分为常用接口与可选接口,加入调度常用场景,以及接口初步对
		接入参示例,并附上 C#的 DEMO,上层平台参考
2019-3-29	白银朋	更新接口字段说明、示例、C#demo