Ejecución de programas simples en una arquitectura simple

Organización de computadoras

Universidad Nacional de Quilmes

26 de agosto de 2013




Repaso

- Lógica proposicional ¿Para qué?
- Compuertas
 - ¿Qué son?
 - Q Las elementales: AND, OR, NOT
 - 3 Algunas derivadas: NAND, NOR, XOR
- Circuitos
 - ¿Qué son?
 - ¿Cómo se construyen?
 - Enunciado
 - Tabla de verdad
 - SOP
 - O Circuito
- Circuitos comunes
- Circuitos Aritméticos



Arquitectura de Von Neumann



Unidad aritmético lógica

ALU (Unidad aritmético lógica)

Dispositivo que realiza las operaciones aritméticas y lógicas sobre los datos de entrada que se le proveen.

¿Cómo se usa?

- La UC (unidad de control) suministra los operandos a la ALU
- 4 La UC indica a la ALU la operación a llevar a cabo.
- La ALU realiza la operación.
- La UC toma el resultado.



Registros internos

Registro

Espacio de almacenamiento interno a la CPU. Es la tecnología de almacenamiento mas rápida del sistema de cómputos.

- Para ser procesado, todo dato debe alojarse en un registro interno a la CPIJ
- Algunos están disponibles para ser usados por los programas.
- Otros están reservados para uso interno de la Unidad de Control

Programas: ciclo de vida y ejecución Simulación: La Panadería Arquitectura Q1 Ciclo de ejecución de instrucciones

Código binario

Las computadoras tienen la capacidad de traducir una cadena binaria en una acción determinada



Los programas deben estar codificados en binario

Ejemplo: decodificando una receta

```
001 agregar huevo
000 mezclar
010 agregar harina
000 mezclar
110 agregar leche
000 mezclar
```

Código Fuente

Código comprensible por un humano

Código Máquina

Código directamente interpretable por la CPU


```
¿Cuándo se ensambla (código fuente \rightarrow código máquina)?
```

¿Cuándo se desensambla (código máquina \rightarrow código fuente)?

El programador escribe el programa




El ensamblador lo traduce a código máquina y lo carga en memoria



El usuario pide la ejecución del programa



La CPU ejecuta el programa



Jugando a la panadería

Reglas básicas



- Las recetas se codifican para recordarlas
- Las recetas se decodifican para cocinarlas
- En ambos casos se sigue un manual (especificación)
- El jefe de cocina tiene dos ayudantes:
 - El responsable de los ingredientes
 - El responsable de los instrumentos



Reglas básicas



- Las recetas se codifican para recordarlas
- Las recetas se decodifican para cocinarlas
- En ambos casos se sigue un manual (especificación)
- El jefe de cocina tiene dos ayudantes:
 - El responsable de los ingredientes
 - El responsable de los instrumentos




Reglas básicas



- Las recetas se codifican para recordarlas
- Las recetas se decodifican para cocinarlas
- En ambos casos se sigue un manual (especificación)
- El jefe de cocina tiene dos ayudantes:
 - El responsable de los ingredientes
 - El responsable de los instrumentos



El manual



Codificación



- Agregar 1 huevo
- Agregar 1 taza de harina
- mezclar

- 0000
- 0001
- **0** 0110

Codificación



- Agregar 1 huevo
- Agregar 1 taza de harina
- mezclar

- **1** 0000
- **2** 0001
- **3** 0110

Decodificación



- Agregar 1 huevo :: El cocinero en jefe delega al responsable de los ingredientes
- Agregar 1 taza de harina :: El cocinero en jefe delega al responsable de los ingredientes
- o mezclar :: El cocinero en jefe delega al responsable de los instrumentos

- 0000
- **2** 0001
- **3** 0110

Decodificación



- Agregar 1 huevo : El cocinero en jefe delega al responsable de los ingredientes
- Agregar 1 taza de harina :: El cocinero en jefe delega al responsable de los ingredientes
- mezclar ••• El cocinero en jefe delega al responsable de los instrumentos

- 0000
- 0001
- 0110

Ciclo de ejecución de una instrucción

Ciclo de ejecución de una instrucción



Arquitectura Q1

Arquitectura Q1

- Tiene 8 registros de uso general de 16 bits: R0..R7
- Tiene instrucciones de 2 operandos:

instrucción	sintaxis	efecto
ADD	ADD destino, origen	$ ext{destino} \leftarrow ext{destino+origen}$
SUB	SUB destino, origen	$ ext{destino} \leftarrow ext{destino} - ext{origen}$
MUL	MUL destino, origen	$(R7, destino) \leftarrow destino * origen$
DIV	DIV destino, origen	$ ext{destino} \leftarrow ext{destino} \% ext{ origen}$
MOV	MOV destino, origen	$ ext{destino} \leftarrow ext{origen}$

 Los operandos pueden ser variables (alguno de los registros) o constantes.

Arquitectura Q1: modos de direccionamiento

Modo de direccionamiento

Mecanismo por el cual la unidad de control obtiene el operando requerido

- Q1 permite 2 modos de direccionamiento:
 - modo registro: el valor buscado está en un registro
 - modo inmediato: el valor buscado está codificado dentro de la instrucción (constante)

Arquitectura Q1: modos de direccionamiento

Modo de direccionamiento Inmediato

MOV R0, 0x3456

ADD R6, 0xFEFE

Arquitectura Q1: modos de direccionamiento

Modo de direccionamiento Registro

MOV R0, 0x3456

ADD R6, R1

Arquitectura Q1: formato de instrucciones

Formato de instrucción

Define la organización de los bits dentro de una instrucción, en términos de las partes que la componen. Debe incluir el **código de la operación** y los **operandos**

Cuando se tiene una cadena así:

000010000000000000011110000111100001111



Se separan las partes así



Arquitectura Q1: formato de instrucciones

000010000000000000011110000111100001111



Cod_Op	Modo Destino	Modo Origen	Operando Destino	Operando Origen
(4b)	(6b)	(6b)	(16b)	(16b)

Arquitectura Q1: Códigos de Operación

Operación	CodOp	
MUL	0000	
MOV	0001	
ADD	0010	
SUB	0011	
DIV	0111	

Arquitectura **Q1**: Códigos de los modos de direccionamiento

Modo	Codificación	
Inmediato	000000	
Registro	100rrr	

donde rrr es una codificación (en 3 bits) del número de registro.

Arquitectura Q1: formato de instrucciones

Cod_Op	Modo Destino	Modo Origen	Operando Destino	Operando Origen
(4b)	(6b)	(6b)	(16b)	(16b)

Los campos de los opendos Destino y Origen...

- contienen valores constantes (si el modo respectivo es inmediato)
- o no existen (si el modo respectivo es registro).

Arquitectura Q1: Ejemplos

Ejercicio: Ensamblar MOV R1,0x0003

Efecto	R1 ← 0x0003		
Código de operación	0001		
Modo Destino	R1 está en modo registro: 100rrr		
Modo Origen	0x0003 está en modo inmediato: 000000		



00011000010000000000000000000011



Arquitectura Q1: Ejemplos

Ejercicio: ensamblar MOV R1,R6

Efecto	R1 ← R6
Código de operación	0001
Modo Destino	R1 está en modo registro: 100001
Modo Origen	R6 está en modo registro: 100110



0001100001100110



Arquitectura Q1: Ejercicios

Ejercicios

- Hacer un programa que multiplique por 12 el valor de R0.
- 4 Hacer un programa que sume R0 con R1 y guarde el resultado en R2

Arquitectura Q1: Ejercicios

Ejercicio: ensamblar el siguiente programa

SUB R0, R1 ADD R2, R0 DIV R2, 7

Arquitectura Q1: Ejercicios

Ejercicio: Desensamblar

cadena (hexa)	Codop	Modo Destino	Modo Origen	Origen	Destino
1821	MOV	Registro	Registro	R1	R0
0860	MUL	Registro	Registro	R1	R0
28400005	ADD	Registro	Inmediato	0005	R1



Búsqueda de la instrucción

- La UC pide a la memoria un conjunto de bits
- 2 La memoria le envía el sector pedido

La UC **sabe** que el sector pedido contiene una instrucción

La memoria no lo sabe





Decodificación de la instrucción

 La UC extrae la operación de determinados bits de la cadena leida



Ejecución de la instrucción

- La UC traduce la operación en señales eléctricas a:
 - la ALU (dándole parámetros y obteniendo resultados)
 - la memoria (pidiendole la lectura o escritura de bits)
 - los registros (poniendoles valor o leyendo el contenido)

Conclusiones

Conclusiones



- Para ejecutar un programa se lo debe Ensamblar
- Hemos hecho tareas manuales (humanas):
 - O Desensamblar
 - Representar números en binario

Conclusiones

¿Preguntas?



Buzón de sugerencias