

UNIOESTE

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Manual de instalação de Painéis LED

Orientador:
Antonio M. M.
Hachisuca

Alunos: Victor Emanuel Almeida, Marco A. Guerra Pedroso

Conteúdo

1	Intr 1.1	odução Pré-requisitos	2 2
2	\mathbf{Inst}	alação do software	2
3	Con	exão dos painéis	8
4	Con	figurando a rede	8
5	Con	figurando o software	8
\mathbf{L}	ista	de Figuras	
	1	Aba de software dentro do site $^{[1]}$	2
	2	Baixando o executável do NovaLCT	3
	3	Primeira tela do processo de instalação	3
	4	Segunda tela do processo de instalação	4
	5	Terceira tela do processo de instalação	4
	6	Quarta tela do processo de instalação	5
	7	Quinta tela do processo de instalação	5
	8	Sexta tela do processo de instalação	6
	9	Instalação em andamento	6
	10	Tela inicial do processo de instalação dos drivers	7
	11	Tela inicial do processo de instalação dos drivers	7
	12	Tela inicial do processo de instalação dos drivers	8
	13		9
	14		9
	15		Q

1 Introdução

1.1 Pré-requisitos

- Computador com sistema operativo Windows 7 ou superior,
- Placa de rede com capacidade de transferência superior a 1000 Mbps.
- Uma quantidade "X" de painéis led e cabos de rede.
- Estar com antivírus desativado.
- 237,4 MB de armazenamento disponível.

2 Instalação do software

Para instalar o software segue-se os seguintes passos:

- 1. Entrar no site da Nova Star na aba downloads^[1],
- 2. Acessar a aba software,





Figura 1: Aba de software dentro do site^[1]

3. Fazer o download do instalador do software NovaLCT,




Figura 2: Baixando o executável do NovaLCT

- 4. Clique no Executável instalado,
- 5. Clique em "OK" para conceder permissões ao programa,
- 6. Escolha a linguagem,




Figura 3: Primeira tela do processo de instalação

7. Aceitar termos de uso,




Figura 4: Segunda tela do processo de instalação

8. Escolher caminho da instalação,




Figura 5: Terceira tela do processo de instalação

9. Escolher caminho do Menu,




Figura 6: Quarta tela do processo de instalação

10. Escolher criar um ícone na Área de Trabalho,




Figura 7: Quinta tela do processo de instalação

11. Clique em "instalar",




Figura 8: Sexta tela do processo de instalação




Figura 9: Instalação em andamento

12. Instalando drivers,




Figura 10: Tela inicial do processo de instalação dos drivers

13. Clique em "Finish",




Figura 11: Tela inicial do processo de instalação dos drivers

14. Finalize o processo de instalação.




Figura 12: Tela inicial do processo de instalação dos drivers

3 Conexão dos painéis

1.

4 Configurando a rede

5 Configurando o software

Tendo o software sido instalado com sucesso, ao abri-lo deve-se obter uma tela como a Figura 13 abaixo:

Agora logue como admin, entrando na aba "User (U)" e clicando na opção "Advanced Synchrounus System User Login".

Entre com a senha "admin".



Figura 13:




Figura 14:




Figura 15:

Referências

1 NOVA Star Download. Disponível em: https://www.novastar.tech/downloads/). Acesso em: 5 de fevereiro de 2021. Citado nas páginas 1 e 2.