Frobo flex®		Rev. 0	ROTEIRO DE PRODUÇÃO					
		Código da OP:		Código do Produto :	CST10196	Quantidade :		
Nome do Produto :		Case TAB A7 Lite T220/T225 8,7 Pol. Fixa Mike - SODEP						
Parte do Produto	Setor	Etapa	Código do serviço	Serviço			Detalhamento	
FRONTAL	IDENTIFICAÇÃO	PREPARAÇÃO	167	Gravar a laser número de lote		Fundo e fro	Fundo e frontal	
	MECÂNICA	PREPARAÇÃO	10	Furar frontal		3 Furos / Br	3 Furos / Broca 5mm	
	FINALIZAÇÃO	MONTAGEM	19	Fixar proteção para botões no frontal				
			20	Inserir botões no frontal		3 Botões	3 Botões	
			21	Colar etiquetas no frontal				
			22	Colar película no frontal				
FUNDO	MECÂNICA	PREPARAÇÃO	7	Furar fundo		1 Furo 16m	1 Furo 16mm lateral / Broca escalonada	
			156	Raspar relevo interno do fundo		para colage	para colagem do gabarito Mike	
	ELÉTRICA _	PREPARAÇÃO	36	Cortar fios/ cabos		cortar os fio	s coloridos 7cm e decapar	
		MONTAGEM	37	Soldar conector Mike c/ resistor soldar os fios no conector Mike, dos fios na placa, em sequência por fim solda o resistor. Atençao aos tubos termoretráte				
		TESTAGEM	25	Testar dados e carregament	o do fundo			
	MECÂNICA	MONTAGEM	129	Resinar o conector Mike		Colar o gab	Colar o gabarito de poliestireno e resinar	
			8	Aparafusar base quadrada no fundo		Base de 1,5	Base de 1,5 polegadas	
	FINALIZAÇÃO	MONTAGEM	13	Soprar tubos do fundo				
			14	Colar etiqueta de INPUT				
			16	Limpar Fundo				
			17	Colar borrachas circulares n	o fundo			
	EXPEDIÇÃO	EMBALAGEM	27	Embalagem do kit				