Código: CST10235 Nome: Case T20 BL30 10 Pol. Fixa - BUZ AGRO Material a utilizar Operação Serviço Ferramental Tempo de Cod Mat Qtde Und Cod Op Setor Componente Cod Serv Descrição Predecessor Setup Ferramentas necessárias Especificação Obs. operação unitária Botão de acionamento Power Nokia Mecânica UDO10434 CST03046 Fabricar botão ND Moldes Certifique com o P&D a validação dos moldes 210 1 un 210 Batente botão Power Nokia T20 UDO10436 CST03133 Fabricar batente ND Moldes Certifique com o P&D a validação dos moldes Mecânica 1 un 260 Mecânica Frontal 9,6" a 10.1" Injetado PMC10055 CST03064 Remover rebarba do frontal injetado ND Faca: Lima Retiras as rebarbas do vão do frontal 1 un PMC10055 360 Mecânica Frontal 9.6" a 10.1" Injetado 1 un CST03086 Fresar inconformidades da injeção ND Fresa UDO10436 CST03132 | Colar batente ND 100 Mecânica Batente botão Power Nokia T20 1 un Cola Furadeira de bancada: Executar 1 furo de 4,3mm no frontal para botão O setup deverá ser executado com Gabarito de furação de PMC10055 CST03132 com auxílio do gabarito GAB03023 e o apoio 110 Mecânica Frontal 9,6" a 10.1" Injetado 1 un CST03007 Furar frontal injetado a confêrencia de 4 peças com os botões da case indicada; GAB03025. furos de 4,3mm. Broca de 4.3mm Processo executado para enviar ao fornecedor 300 Mecânica Frontal 9,6" a 10.1" Injetado PMC10055 1 un CST03077 Lixar frontal injetado ND Faca: Lima: para pintura; Preencher com massa plastica os relevos: 260 Mecânica Fundo 9,6" a 10,1" Injetado PMC10056 1 un CST03065 Remover rebarba do fundo injetado ND Faca: Lima: 360 Mecânica PMC10056 1 un CST03086 Fresar inconformidades da injeção ND Fresa Fundo 9,6" a 10,1" Injetado Broca 3,0mm; Furadeira de Executar 1 furos de 3,0mm com auxilio do PMC10056 CST03086 110 Mecânica Fundo 9,6" a 10,1" Injetado 1 un CST03135 Furar fundo para LED bancada: gabarito GAB03033: Broca 12,4mm; Furadeira Executar um furo de 12,4mm com auxilio do PMC10056 CST03136 Furar fundo para prensa cabo CST03086 110 Mecânica Fundo 9,6" a 10,1" Injetado 1 un gabarito GAB03033 para prensa cabo. de bancada Faça os furos com o auxilio do gabarito Broca 3,0mm; Furadeira de GAB03033 e em seguida faça o rasgo para PMC10056 CST03134 Furar fundo para conector BD9 CST03086 bancada: Fresa: Faca: 110 Mecânica Fundo 9.6" a 10.1" Inietado 1 un acoplar o conector. Não esqueça dos dois furos Lima; laterais de3.0mm para parafusamento: Processo executado para enviar ao fornecedor 300 Mecânica Fundo 9,6" a 10,1" Injetado PMC10056 1 un CST03076 Lixar fundo injetado CST03134 Lixa; para pintura UDO10432 Moldura Nokia T20 Superior 1 un Atenção: apenas execute esse 100 Mecânica CST03103 | Colar moldura CST02018 Cola Utilizar gabarito para fixação das molduras serviço se a peça estiver pintada 1 un Moldura Nokia T20 Inferior UDO10433 120 Mecânica Base quadrada 1,5 Pol. Fiber BSE10043 1 un CST03012 Aparafusar base fixa CST02017 Furadeira manual: