Probo flex®		Rev. 0	ROTEIRO DE PRODUÇÃO					
		Código da OP:		Código do Produto :	CST10165	Quantidade :		
	Nome do Produto :		'	Case ACTIVE 3 T575 8 Pol.	Magnetica PRO U	SB-A Mike - ROBOFL	EX	
Parte do Produto	Setor	Etapa	Código do serviço	Serviço			Detalhamento	
FRONTAL	IDENTIFICAÇÃO	PREPARAÇÃO	167	Gravar a laser número de lote		Frontal e fur	Frontal e fundo	
	MECÂNICA	PREPARAÇÃO	10	Furar frontal		3 Furos / Br	3 Furos / Broca 5mm	
			32	Raspar rebarba de injeção do frontal				
	ELÉTRICA	MONTAGEM	116	Montar o pente com pogopins do frontal				
			75	Fixar pente com pogopins no frontal				
	FINALIZAÇÃO	MONTAGEM	19	Fixar proteção para botões	no frontal			
			20	Inserir botões no frontal		Cortar os bo	Cortar os botões na medida do gabarito	
			21	Colar etiquetas no frontal				
			22	Colar película no frontal				
FUNDO	MECÂNICA	PREPARAÇÃO	7	Furar fundo			16mm para o Mike, broca escalonada 20,5 mm para o USB, broca escalonada	
			32	Raspar rebarba de injeção do fundo				
			36	Cortar fios/ cabos		cortar fios a	cortar fios amarelo e branco da base	
			9	Aparafusar base magnética no fundo				
	ELÉTRICA –	PREPARAÇÃO	36	Cortar fios/ cabos			os 6 fios coloridos de 0,32 mm to e vermelho para o Mike	
			40	Cortar Tubos		Tubo 9,5 = 1	3 unidades 1 cm 1 unidade 4cm 2 unidades 5cm e 1 unidade 7 cm	
		MONTAGEM	117	Montar o pente com pogopins do fundo				
			118	Soldar Mike e USB no pente com pogopins		solda PT e \	/M da base magnetica no Mike	
			80	Fixar conectores no fundo				
		TESTAGEM	25	Testar dados e carregamento do fundo				
	MECÂNICA	MONTAGEM	129	Resinar o conector Mike			arito e resinar o Mike a porca metálica	
	FINALIZAÇÃO	MONTAGEM	13	Soprar tubos do fundo				
			15	Colar etiqueta de CNPJ				
			16	Limpar Fundo				
			17	Colar borrachas circulares no fundo				
	EXPEDIÇÃO	EMBALAGEM	27	Embalagem do kit				