Código: CST10022 Nome: Case M10 NB253 BL30 10 Pol. Fixa - BUZ AGRO Material a utilizar Operação Serviço Ferramental Tempo de Cod Op Setor Componente Cod Mat Qtde Und Cod Serv Descrição Predecessor Setup Ferramentas necessárias Especificação Obs. operação unitária 200 12V 24 V to 5V 3A DC-DC Converter PMP10215 CST03176 Cortar conversor ND Mecânica 1 un Fazer o corte para as dimensões da tela do 200 Terceirizado Frontal 9,6" a 10.1" Injetado PMC10055 1 un CST08177 Cotar frontal no laser ND Botão de acionamento Multilaser UDO10170 CST03046 210 Mecânica Fabricar botão ND Moldes Certifique com o P&D a validação dos moldes 1 un M10A 210 Batente do botão M10A UDO10259 1 un CST03133 Fabricar batente ND Moldes Certifique com o P&D a validação dos moldes Mecânica 260 Frontal 9,6" a 10.1" Injetado PMC10055 CST03064 Remover rebarba do frontal injetado CST03177 Lixa: Faca Mecânica 1 un Retiras as rebarbas do vão do frontal 360 Mecânica Frontal 9.6" a 10.1" Injetado PMC10055 1 un CST03086 Fresar inconformidades da injeção Fresa CST03177 Processo executado para enviar ao fornecedor 300 Mecânica Frontal 9.6" a 10.1" Injetado PMC10055 1 un CST03077 Lixar frontal injetado Lixa para pintura; CST03177 Preencher com massa plastica os relevos: 260 Mecânica Fundo 9.6" a 10.1" Inietado PMC10056 1 un CST03065 Remover rebarba do fundo inietado Faca: Lixa 360 Mecânica Fundo 9.6" a 10.1" Inietado PMC10056 1 un CST03086 Fresar inconformidades da iniecão ND Fresa Broca 3,0mm; Furadeira de Executar 2 furos de 3,0mm com auxilio do 110 Mecânica Fundo 9.6" a 10.1" Inietado PMC10056 1 un CST03135 Furar fundo para LED CST03086 gabarito para LED Blue Bierd. bancada: Broca 12,4mm; Furadeira Executar um furo de 12,4mm com auxilio do 110 Mecânica Fundo 9.6" a 10.1" Inietado PMC10056 1 un CST03136 Furar fundo para prensa cabo CST03086 de bancada gabarito Blue Bierd para prensa cabo. Faça os furos com o auxilio do gabarito e em Broca 3,0mm; Furadeira de seguida faça o rasgo para acoplar o conector. 110 Mecânica Fundo 9,6" a 10,1" Injetado PMC10056 1 un CST03134 Furar fundo para conector DB9 CST03086 bancada; Fresa; Faca; Não esqueça dos dois furos laterais de3,0mm Lima: para parafusamento: Processo executado para enviar ao fornecedor 300 Mecânica Fundo 9.6" a 10.1" Inietado PMC10056 1 un CST03076 Lixar fundo inietado CST03134 Lixa para pintura 270 Terceirizado Frontal 9,6" a 10.1" Injetado PMC10055 1 un CST08068 Pintar frontal injetado CST03077 270 Terceirizado Fundo 9,6" a 10,1" Injetado PMC10056 CST08069 | Pintar fundo injetado CST03076 1 un 100 Mecânica Batente do botão M10A UDO10259 CST03132 | Colar batente CST02018 Cola 1 un Frontal 9,6' a 10.1" UDO10110 1 un Atenção: apenas execute esse 100 Mecânica CST03103 Colar moldura CST02018 Cola Moldura M10A serviço se a peça estiver pintada UDO10336 1 un Furadeira de bancada; Executar 1 furo de 4,3mm no frontal para botões O setup deverá ser executado com Gabarito de furação de 110 Mecânica CST03007 Furar frontal injetado CST03132 com auxílio do gabarito. a confêrencia de 4 peças com os botões da case indicada: furos de 4,3mm. Broca de 4,3mm 120 BSE10043 CST03012 Aparafusar base fixa CST02017 Mecânica Base guadrada 1,5 Pol. Fiber 1 un Furadeira manual;