



		LIS	TA CZĘŚC					
POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI				OPIS		
1	1	korpus	i i					
2	-	końcówka wałka małej						
		tuby						
3	1	zatyczna małej tuby						
4	1	wałek d	o małej tı	uby				
5	1	tuba ma	tuba mała					
6	1	podawn	podawnik wału małej					
		tuby	tuby					
7	1	tuba	tuba					
8	1	pin4						
9	1	tłok mał	ego korp	usu				
10	1	połączer	nie tłoczk	a				
11	1	korpus2						
12	1	podstaw	<i>ı</i> a					
13	1	podstawa kołoa						
		zamacho						
14	1	mocowa	mocowanie łożysk					
		główneg	głównego wałka					
15	1	pin4x28	,7					
16	1	pin4x31	,7					
17	1	rama						
18	1	wachadł	ro					
19	1	pin.wacl	hadło					
20	3	pin1,1x5	5					
21	1	główny	wał					
22	1	- t -	przeciwwaga					
23	2	podkładka przy łożysku						
24	1	koło						
25	1	wachadło-przeciwwaga						
26	1	pin2x9						
27	1		korpus-przeciwwaga					
28	1	śróba dı	śróba duża					
29	1		śróba mała					
	prawdzony prze	Zatwierdzony prz	zez Data		Data	10		
Konrad Kowalski R	R. Kiciński				23.12.20	18		
			silnik stirlinga Wydanie Arkusz 3 / 3					
							3/3	