

Diese Übersicht soll für zukünftige Praktika eine Unterstützung bieten, um Geräte oder Versuchsstände selbstständig aufbauen und bedienen zu können.

# Inhaltsverzeichnis

1	Sich	ierheitsmaßnahmen	4
2	Labo	orgeräte und Werkzeuge	5
		2.0.1 Schliffklemmen alias Keck-Clips	6
		2.0.2 Muffen	7
		2.0.3 (Bunsen-) Stative	7
		2.0.4 Korkringe	7
		2.0.5 Material der Glasgeräte	8
	2.1	Volumengefäße	9
		2.1.1 Bechergläser	9
		2.1.2 Rundkolben	9
		2.1.3 Standkolben: Erlenmeyerkolben und Stehkolben .	10
		2.1.4 Maßkolben bzw. Messkolben	11
	2.2	Messzylinder	11
		2.2.1 Bürette	12
	2.3	Pipetten	13
	2.4	Trichter	14
	2.5	Schläuche	16
		2.5.1 Oliven	17
	2.6	Filter	17
	2.7	Waschflaschen	19
	2.8	Rührer	20
	2.9	Rückflusskühler	22
		2.9.1 Dimrothkühler	22
		2.9.2 Liebigkühler	22
	2.10	Heizelemente	22
		2.10.1 Wärmebad	22
		2.10.2 Brenner	22
		2.10.3 Heizpilz oder Heiznetz	22
		2.10.4 Heizplatte	22
	2.11	Pyknometer	22
		2.11.1 Apparaturen zum Trocknen	22
		2.11.2 Exsikkator	22
		2.11.3 Trockenschrank	22
		2.11.4 Muffelofen	22

	2.12	Pumpe	en	22
		2.12.1	Vakuumpumpe (Wasserstrahlpumpe)	22
			Hubkolbenpumpe	
		2.12.3	Kreiselpumpe	22
	2.13	Zusätz	$\operatorname{lich}: \dots $	22
		2.13.1	Beschriftung von Proben	22
	2.14	Füllkö:	rper	22
		2.14.1	Schliffe und Schlifffett	22
		2.14.2	Ultraschallbad	22
		2.14.3	Eismaschine	22
3	Турі	sche V	ersuchsstände und Aufgaben	23
	3.1	Typisc	he Versuchsstände	23
		3.1.1	Titrationsapparatur	23
	3.2	Typisc	he Verfahren und Aufgabenstellungen	23
		3.2.1	Dichtebestimmung	23
		3.2.2	Trocknung von Feststoffen	23
		3.2.3	Destillation	23
		3.2.4	Umkristallisieren	23
		3.2.5	Extraktion	23
		3.2.6	Absaugen alias Vakuumfiltrieren	23
		3.2.7	Schmelzpunkt	23
		3.2.8	Siedepunkt	23
		3.2.9	Refraktometrie	23
		3.2.10	Dünnschichtchromatographie	23
	3.3	Gaschi	romatografie	23
	3.4	Wasser	r entzug von organischen Lösungen mit Na2SO4	
		oder C	GaCl2	23
4	Fehl	erquell	en für die Versuchsauswertung	24
	4.1	Fehler	klassen und Fehlertoleranzen	24
		4.1.1	analoge Messung	24
		4.1.2	digitale Messung	24
	4.2	Masser	abestimmung	24
	4.3	Volum	enmessung	24
	4.4	Drucki	messung	24
	4.5	Tempe	eraturmessung	24

	4.6	Messung mittels Elektrode	24
		4.6.1 pH-Wert	24
		4.6.2 elektrische Leitfähigkeit	24
	4.7	Volumenstrommessung	24
	4.8	Geometrische Messungen	24
	4.9	zufällige Fehler und Messfehler	24
	4.10	Anzahl der Messreihen	24
	4.11	Schwanken der Messwerte	24
	4.12	Fehlerklassen und Fehlertoleranzen	24
5	Grur	ndbegriffe im Labor	25
	5.1	Absaugen	25
	5.2	Absorbieren	25
	5.3	Adsorbieren	25
	5.4	An- und Abfahren einer Anlage	25
	5.5	Einengen	25
	5.6	Extrahieren	25
	5.7	Klassieren	25
	5.8	Neutralisieren	25
	5.9	Sortieren	25
	5.10	Überkotzen	25
	5.11	Umkristallisieren	25
	5.12	Waschen (eines Salzes)	25
	5.13	Stationärer Zustand eines Systems	25
Lit	eratı	ırverzeichnis	26
Ar	hang		26

# 1 Sicherheitsmaßnahmen

- es ist sich stets über den durchzuführenden Versuchsaufbau, sowie die genutzten Stoffe/Chemikalien zu informieren und deren Gefahr abzuschätzen
- das Tragen von Schutzkleidung ist Pflicht (Kittel, Brille, evtl. Handschuhe)
- je nach Risiko sind die Versuche nur unter Beaufsichtigung oder unter einem Abzug durchzuführen
- Essen und Trinken ist im Labor verboten
- Hände sollten nach der Versuchsdurchführung gewaschen werden
- Um an höhere liegende Objekte zu gelangen, ist eine Leiter (zu zweit) oder ein Elefantenfuß zu nutzen
- Fluchtwege sind stets freizuhalten
- Notfalltelefonnummer: 2666

# 2 Laborgeräte und Werkzeuge

Im Umgang mit Laborgeräten ergeben sich mehrere Fehlerquellen, welche in der Auswertung von Versuchen relevant sein können. Zu dem sollte jeweils der Nutzen des jeweiligen Arbeitsmittels bekannt sein, um Messungenauigkeiten zu vermeiden.

### Allgemeiner Apparaturaufbau

- 1. Vor dem Aufbau überzeugt man sich, dass die Geräte einwandfrei und sauber sind.
- 2. Es ist immer darauf zu achten, dass die Apparatur von unten nach oben und von links nach rechts aufgebaut wird.
- 3. Hierbei soll die offene Seite der Muffe nach links und die Flügelschraube der Klammer nach rechts zeigen.
- 4. Vor dem Aufbau der Apparatur ist zu überlegen auf welche Höhe die Hebebühne einzustellen ist, um gegebenenfalls die Probe ohne Abbau der Messapparaturen zu erreichen.
- 5. Die Brücke der Muffe soll die Klammer unterstützen.
- 6. Sinnvoller, lotrechter und winkliger Aufbau ist von besonderer Bedeutung.
- 7. Beim Klammern erst den feststehenden teil der Klammer an das gerät anlegen und dann erst den beweglichen Teil anziehen.
- 8. Bei Schliffapparaturen auf Spannungsfreiheit achten und dass die obere Hälfte der Schliffe mit Schlifffett gleichmäßig und durchsichtig gefettet ist.
- 9. Schliffverbindung nicht zusammenpressen und nie unnötige längere Zeit Alkalien, Phosphorsäure und Wasserdampf aussetzen.
- 10. Schlauchverbindung möglichst kurz halten und vor heißen Apparaturteilen, gegebenenfalls durch gebündeltes Hochbinden schützen.




Abb. 1: Richtung für Apparaturaufbau

#### 2.0.1 Schliffklemmen alias Keck-Clips

Schliffklemmen bzw. Keck-Clips sichern die Verbindung zwischen Glasgeräten mit Normschliff. Diese Art von Schliffsicherung findet sich vorrangig im anorganischen und organischen Chemiepraktikum für den Aufbau größerer Apparaturen. Die Ausführung der Schliffklemmen ist verschiedenen Formen und Materialien zu finden. Eine häufig vertretende Form aus Kunststoff sind die patentierten Keck-Clips.




Abb. 2: Skizze von Keck-Clips

Abb. 3: Beispielhafte Nutzung von Keck-Clips

#### Tipp:

Um kleine oder leichte Apparaturteile, wie zum Beispiel Thermometer, zu montieren ist mit solchen Klemmen keine weitere Befestigung mehr nötig.

#### 2.0.2 Muffen

Stativmuffen sind einer der häufigsten verwendeten Bauteil im apparativen Labor. Sie werden vorzugsweise für die Befestigung von zylindrischen Stativteilen, wie einer Stativklemme oder einem Stativring.




Abb. 4: Bild einer Stativmuffe

#### 2.0.3 (Bunsen-) Stative

Bunsen-Stative bzw. Laborstative bestehen aus einer metallenen Grundplatte an welcher senkrecht eine Metallstange eingeschraubt ist. Sie dienen dazu verschiedene Versuchsaufbauten zu konstruieren indem an die die Stange mittels Muffen und Klemmen verschiedenste Hilfsmittel wie Gefäße, Büretten, Kochringe oder ähnliches in verschiedenen Höhen befestigt werden können.

#### 2.0.4 Korkringe

Korkringe dienen zum Ablegen von Rundkolben, wenn diese nicht in ein Stativ eingespannt sind. Somit wird gesichert, dass Rundkolben aufgrund ihrer kugeligen Form nicht wegrollen.



Abb. 5: Korkringe für Rundkolben

#### 2.0.5 Material der Glasgeräte

Glasgeräte im chemischen Labor bestehen meistens aus Borosilicatglas. Es zeichnet sich durch eine hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit aus und hält somit in den Bereichen der Chemie, der Verfahrenstechnik und dem Haushalt Einzug. Typischer Markennamen für Borosilikatgläser sind beispielsweise Jenaer Glas, Duran, Pyrex oder Simax, um nur ein paar zu nennen. Auch im großtechnischen Bereich findet das Glas seine Anwendung, wie zum Beispiel in Schauglasarmaturen, Durchflussgläsern oder Behälterschaugläsern.



Abb. 6: Logos von Borosilikatglas-Herstellern

#### 2.1 Volumengefäße

#### 2.1.1 Bechergläser

Bechergläser sind zylindrische Becher, welche an der Oberseite einen gebogenen Rand, sowie eine Ausgussmöglichkeit haben. Sie werden für vielfältige Aufgaben, wie dem Erhitzen oder Zusammengießen von Flüssigkeiten. Es gibt sie in verschiedensten Ausführungen und Größen, welche meistens mit einem groben Maßstab versehen sind.

#### Hinweis:

Messbecher sollten nicht genutzt werden um genaue Volumina zu messen. Besser eignen sich hierfür Messzylinder oder Maßkolben für das entsprechende Volumina.



Abb. 7: Bechergläser

#### 2.1.2 Rundkolben

Rundkolben werden ähnlich wie Bechergläser in den verschiedensten Größen und Ausführungen hergestellt. Viele der Kolben besitzen einen sogenannten Normschliff am Kolbenhals um beliebig und einfach gasdichte Apparaturen zusammenzustecken (mehr unter Normschliffe). Des Weiteren können Rundkolben auch als Mehrhalskolben ausgeführt sein, um an den zusätzlichen Öffnungen zum Beispiel Kühler, Rührer, Messgeräte und/oder Zuläufe gleichzeitig anzubringen. Zusätzlich können Rundkolben, im Gegensatz zu Standkolben auch unter Vakuum genutzt werden, da die runde Form eine Implosion verhindert. Diese runde Form ermöglicht ebenfalls ein gleichmäßiges Erwärmen des Kolbeninhaltes.




Abb. 8: Rund- und Mehrhalskolben

#### 2.1.3 Standkolben: Erlenmeyerkolben und Stehkolben

Erlenmeyerkolben und Stehkolben unterscheiden sich im zum Becherglas vor allem im nach oben hin enger werdenden Hals. Dieser kann ebenfalls, wie bei den Rundkolben, je nach Anwendung mit einem Normschliff versehen sein. Gerade Erlenmeyerkolben werden aufgrund der Unterschiedlichen Ausführung des Kolbenhalses weiter in Enghalsund Weithalskolben klassifiziert. Der verjüngende Hals dieser Kolben minimiert maßgeblich die Gefahr, dass bei Zugabe von Substanzen, beim Schwenken, Rühren oder Sieden Flüssigkeiten unkontrolliert aus dem Kolben entweichen. Der Erlenmeyerkolben besticht dabei durch die Möglichkeit, die enthaltene Flüssigkeit gut zu Schwenken zu können, während der Stehkolben einen Rundkolben darstellt, welcher nicht wegrollen kann und eine druckstabiliere Bauweise glänzt.



Abb. 9: Standkolben

Tab. 1: Vergleich von Becherglas, Rund- und Standkolben

Kolben: Eigenschaft:	Becherglas	Rundkolben	Rundkolben	Erlenmeyer
Magnetrührer	ja	ja	ja	ja
hitzebeständig	ja	ja	ja	ja
Mischung von Flüssigkeiten	ja	ja	ja	ja
selbststehend	ja	nein	ja	ja
Normschliff	nein	ja	ja	ja
gleichmäßiges Erwärmen	nein	ja	nein	nein
vakuumfest	nein	ja	nein	nein

#### 2.1.4 Maßkolben bzw. Messkolben

Maßkolben dienen hauptsächlich zum Ansetzen und Aufbewahren von Maßlösungen mit exakten Konzentrationen. Sie sind auf Einguss geeicht und zählen somit nicht unter die Kategorie Volumenmessgerät! Unter Maßlösungen versteht man Lösungen mit einer genau bestimmten Menge einer Substanz, welche über einen Urtiter oder Vergleichslösungen bestimmt wird. Urtiter wiederum die gut wägbare Reinsubtanzen mit welchen sich der Gehalt von Maßlösungen bestimmen lässt.



Abb. 10: Maß- bzw. Messkolben

# 2.2 Messzylinder

Ein Messzylinder ist ein senkrechter, hoher Glas- oder Plastikzylinder mit einem Standfuß. Über eine aufgebrachte Skala können ihm Volumina abgemessen werden. Er ist genauer als ein Becherglas, aber ungenauer als eine Voll- oder Kolbenhubpipette (Eppendorf-Pipette). Je nach dem wie wichtig das genaue Abmaß des Volumens sein muss, sollte auf die aufgedruckte Fehlerklasse bzw. Fehlertoleranz geachtet werden.




Abb. 11: Messzylinder

#### 2.2.1 Bürette

Eine Bürette ist eine kalibrierte, skalierte Glasröhre mit einem Hahn am unteren Ende und dient zur quantitativen Abmessung von geringen Flüssigkeitsvolumina für Titrationen. Eine besondere Form der Bürette ist die automatische Bürette bei der über einen Blasebalg aus einem Vorratsbehälter der Messzylinderteil der Bürette wieder aufgefüllt wird (siehe Abb. 12).



Abb. 12: normale und automatische Bürette

#### Wichtig:

Das Luftloch der automatischen Bürette sollte nicht zugehalten werden, da sich sonst ein zerstörerischer Druck im Vorratsbehälter aufbauen kann!

#### Hinweis:

Vor Einsatz der Bürette sollte geprüft werden ob der Hahn nur schwergängig nutzbar ist. Ist dies der Fall sollte der Hahn mit mit Schlifffett gefettet werden.

#### 2.3 Pipetten


#### **Peleusball**

Der Peleusball ist eine gummierte Pipettierhilfe mit welcher das Abmessen von Flüssigkeitsvolumina in Glaspipetten ermöglicht wird. Hierfür wird der Auslass A geöffnet (zusammendrücken) und der Ball selbst zusammengedrückt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Drückt man nun auf das Saugventil S wird die Flüssigkeit in die Glaspipette gesaugt und über drücken des Ventils E kann diese Flüssigkeit kontrolliert abgegeben werden.



Abb. 13: Peleusball

#### Vollpipetten



#### Kolbenhubpipette bzw. Eppendorfpipetten

Kolbenhubpipetten, auch Mikroliter- oder Mikropipette genannt, sind mechanische Pipetten, welche Volumina in Dosierungen von 0,1 µL bis 5 mL genauer als herkömmliche Glaspipetten dosieren können. Durch den bewegten Kolben beim Herunterdrücken wird in der aufgesteckten Pipettenspitze ein Unterdruck erzeugt, welcher die Flüssigkeit in die Spitze zieht. Die Menge an Volumen, die durch die Pipette angesaugt wird, ist meist über einen Drehmechanismus an der Pipette einstellbar.

Eine verbreitete Bezeichnung für diese Pipetten ist Eppendorf-Pipette, wobei Eppendorf die Marke des Pipettenherstellers beschreibt und nicht die Ausführung der Pipette.




Abb. 15: Kolbenhubpipette

#### Benutzung:

#### Volumenaufnahme:

- 1. Pipettierknopf bis zum ersten Anschlagdrücken
- 2. Pipettenspitze in die Flüssigkeit tauchen
- 3. Pipettierknopf langsam hochziehen (ohne Luft!)
  - $\rightarrow$  es dürfen keine Luftblasen in der Pipettenspitze sein

## Volumenabgabe:

- 1. Pipettenspitze an die Innenwand des Gefäßes halten
- 2. Pipettierknopf langsam bis zum zweiten Anschlag drücken

Die Pipettenspitze kann über den großen, forderen Abwurfknopf entfernt werden.



Abb. 16: Schematische Umgangsweise mit einer Kolbenhubpipette

#### 2.4 Trichter

#### Flüssigkeitstrichter

Flüssigkeitstrichter sind Geräte, ein mit großer Öffnung und kleiner Mündung mit welchem sich Flüssigkeiten in Gefäße mit kleiner Mündung, wie Flaschen, Erlenmeyer- und Rundkolben gießen lassen. Sie bestehen meist aus Glas, Kunststoff und in selteneren Fällen auch aus Metall.



Abb. 17: Flüssigkeitstrichter


#### Feststoff- bzw. Pulvertrichter

Pulvertrichter werden, wie der Name vermuten lässt, für das Abfüllen von Pulvern, Granulaten oder feinkristallinen Stoffen genutzt. Sie unterscheiden sich gegenüber den Flüssigkeitstrichter in der Tatsache, dass das Verhältnis zwischen dem Durchmesser der Öffnung und der Mündung des Trichter größer ausfällt. Gerade für zittrige Hände kann ein Feststofftrichter helfen das Schüttgut in den entsprechenden Behälter ohne größere Verluste zu überführen.



Abb. 18: Pulvertrichter

#### **Tropftrichter**



Tropftrichter sind Glasgeräte, welche hauptsächlich im chemischen Labor für die tropfenweise Zugdosierung von Chemikalien in eine Reaktionsmischung dienen. Sie besitzen meist einen Normschliff und es gibt sie in Ausführungen mit und ohne Druckausgleich. Mit Druckausgleich am Tropftrichter wird ein Verdampfen der zuzutropfenden Lösung vermieden. Auch hier ist darauf zu achten, dass zum Dosieren der Hahn des Tropftrichters zuvor mit Schlifffett zu behandeln ist. Die angebrachte Skalierung am Tropftrichter ist als Richtwert zu verstehen. Genaue Volumina sollten mittels Messzylinder oder Pipetten abgemessen werden.

Abb. 19: Tropftrichter mit und ohne Druckausgleich

#### Scheidetrichter bzw. Schütteltrichter

Scheidetrichter sind Glasbehälter, welche zur Trennung von nicht mischbaren Flüssigkeiten dienen. Bei verschlossenem Hahn wird über den Normschliff an der Oberseite das zu trennende Flüssigkeitsgemisch eingefüllt. Der Normschliff wird mit einem Stopfen verschlossen und die Phase mit größeren Dichten sammelt sich am Ende des Scheidetrichters. Diese Phase kann nun über den Hahn des Trichters abgegossen werden. Die konische Form des Scheidetrichters erleichtert dabei die Arbeit einer exakten Abtrennung.

Scheidetrichter werden deshalb gerne auch für Flüssig-Flüssig-Extraktionen genutzt, aus welchen sich der Begriff des "Ausschüttelns" ergibt (siehe 3.2.5).




Abb. 20: Scheidetrichter

#### 2.5 Schläuche

#### Wasserschläuche

Wasserschläuche im chemischen Labor bestehen meist aus Silikon, Polyethylen (PE) oder Polyvinylchlorid (PVC). Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie durchsichtig sind, hitzebeständig bis mindestens 100°C sowie universal, chemisch beständig sind. Sie besitzen meist Wandstärken von 1-2 mm und werden im chemischen Labor vorzugsweise für den Anschluss von Thermostaten, sowie jegliche Art von Wasserkühlern genutzt.



Abb. 21: Wasserschlauch

#### Vakuumschläuche




Abb. 22: Vakuumschlauch

Vakuumschläuche werden im chemischen Labor für jegliche Anwendungen genutzt in denen ein Vakuum gezogen wird. Das betrifft in den meisten Fällen die Vakuumfiltration mittels Saugflasche und Filternutsche bzw. Fritte. Sie bestehen häufig aus Naturkautschuk (NR: natural rubber) und besitzen in der Regel eine Wandstärke von 4 mm. Naturkautschuk findet in diesen Schläuchen Anwendung, da dieser gegenüber synthetisch hergestellten Kautschuk höhere Verschleißfestigkeit, Alters und Witterungsbeständigkeit besitzt, jedoch wird dieser im Gegensatz zu Kunststoffen wie Silikon mit der Zeit brüchig.

Tipp:

Wenn Schläuche an den Enden sehr abgenutzt oder brüchig aussehen, müssen diese nicht entsorgt, sondern lediglich das Ende mit einer (Universal)-Schere abgeschnitten werden.

#### 2.5.1 Oliven

Schlaucholiven sind Übergangsstücke für Schläuche. Sie können aus Glas, Metall oder Kunststoff sein und sind meist als Anschlussstück für den Schlauch an eine Apparatur wiederzufinden oder als Übergangsstück um zwei Schläuche gleichen oder unterschiedlichen Durchmessers miteinander zu verbinden.



Abb. 23: Olive

#### 2.6 Filter

#### **Filterpapier**

Filterpapier besteht meist aus verschiedenen Faserschichten wie Baumwolle, Cellulose oder Glas. Diese Schichten halten je nach Güteklasse die Feststoffteilchen bis zu einem bestimmten Partikeldurchmesser an der Oberfläche und im Innern des Filters zurück. Als Filterpapiere kommen im Regelfall Papierfilter (Rundoder Faltenfilter) zum Einsatz. Diese sind für die Filtration von verdünnten Säuren, Laugen oder anderen Lösungsmitteln in den meisten Fällen ausreichend. Es gibt jedoch auch weitere Filterpapiere wie Normalpapiere, Hartfilter oder aschefreie Filter, welche speziellere Anwendungen ausgelegt sind.

Güteklassen für qualitatives Filterpapier aus Cellulose (Rundfilter):

# • GK1 [11 μm]:

Mittleres Partikelrückhaltevermögen (Retention) und Fließgeschwindigkeit für Routinelaborarbeiten

### • GK2 [8 µm]:

Mehr Rückhaltevermögen als GK1, aber mit geringerer Fließgeschwindigkeit

## • GK3 [6 μm]:

Dickes Papier mit hoher Belastbarkeit, welches sich besonders für den BÜCHNER-Trichter eignet

## • GK4 $[20 - 25 \, \mu m]$ :

Hohe Durchflussgeschwindigkeit für größere Partikel und gelartige Niederschläge

# • GK5 $[2,5 \, \mu m]$ :

wirkungsvollstes, quantitatives Papier für kleinste Partikel

• **GK6** [3 µm]: doppelt so schnell wie GK5, aber geringfügig schlechterer Partikelrückhalt

#### **Fritte**

Eine Fritte ist ein Filter aus Glas oder Keramik, welcher zum Filtern von feinen Partikeln genutzt wird. Das entsprechende Glas bzw. die Keramik ist dabei so porös, dass sie ähnlich einem sehr feinen Sieb wirken. Typische Fritten lassen sich mit ISO P500, P100, P40 und P1,6 bezeichnen.

#### Filternutsche alias Büchner-Trichter

Die Filternutsche, auch BÜCHNER-Trichter genannt, ist ein mechanischer Filter zur Trennung von Suspensionen. Sie wird zusammen mit einer Saugflasche zur Saugfiltration genutzt. Hierbei ist es nötig ein entsprechendes Filterpapier zurecht zuschneiden und in den Trichter einzulegen. Nach der Filtration kann dann das Filterpapier zusammen mit dem Filterkuchen wieder entnommen werden.



Abb. 24: Nutsche

Tipp:

Um zu Prüfen ob an der aufgebauten Saugfiltration der benötigte Unterdruck anliegt, kann ein Stück bedeckendes Papier über den Trichter gelegt werden. Liegt ein ausreichender Unterdruck an verformt sich das Papier.

#### Watte oder Glaswolle




Abb. 25: Watte

Sollen lediglich geringe Mengen an Feststoff oder Niederschlägen von einer Lösung grob getrennt werden, so ist es möglich statt Filterpapier auch Watte in einem Trichter zu nutzen. Gerade im organisch-chemischen Labor kommt es dazu, dass geringe Feststoffabfälle vom zu entsorgenden Lösemittel getrennt werden, um die allgemeine Entsorgung zu vereinfachen. Glaswolle ist handelsüblicher Watte dann vorzuziehen, sobald zusätzliche thermische oder chemische Beständigkeit gefragt ist.

#### 2.7 Waschflaschen

Waschflaschen sind Laborgeräte, welche zum Einsatz kommen sobald ein Gasstrom in die Apparatur hinein oder aus die Apparatur heraus benötigt wird. Sie werden zwischen zwischen Pumpe und der eigentlichen Apparatur geschaltet.

Wie der Name schon vermuten lässt werden in in diesen Flaschen Gase gewaschen. Dies erfolgt in der Regel mit einem Lösungsmittel innerhalb der Waschflasche durch die das Gas mittels Tauchrohr geführt wird.

Aber auch bei der Vakuumfiltration werden Waschflaschen eingesetzt. Hierbei wird die jeweilige Waschflasche so zwischen Pumpe und Filtration geschaltet, dass äußersten Fall kein Filtrat in die Pumpe gelangt, sondern vorerst in der Waschflasche aufgefangen wird.



Abb. 26: Waschflasche (Gas einleiten)

Abb. 27: Waschflasche (Gas absaugen)

#### 2.8 Rührer

#### Magnetrührwerk

Magnetrührer sind elektrische Geräte, welche oft in Kombination mit Heizplatten versehen sind. Sie werden im chemischen Labor zum Rühren von wässrigen Lösungen und Suspensionen verwendet indem ein sich ein sogenannter Rührfisch als Dauermagnet in einem sich rotierenden Magnetfeld dreht. Die Rührgeschwindigkeit lässt sich über die Rotationsgeschwindigkeit des Magnetfeldes regeln.



Abb. 28: Magnetrührwerk

Der Rührfisch ist meist mit Kunststoff oder Glas umschlossen, um ihn chemisch inert zu machen und die Reibung zu vermindern. Zusätzlich gibt es sie je nach Anwendung in verschiedenen Größen und Formen.

#### Laborrührer

Laborrührer sind ebenfalls elektrische Geräte im Labor, welche jedoch vermehrt im verfahrenstechnischen Labor als im chemischen Labor genutzt werden. Sie erfüllen dort im Labormaßstab die Grundoperationen des Lösens, Homogenisierens, Suspendierens oder Begasens. Aber auch für hochviskose Stoffe im chemischen Labor eignet sich ein solcher Rührer.

Der Rührantrieb selbst ist mit einer Einspannvorrichtung, ähnlich einer Bohrmaschine, versehen. In dieser kann eine Rührwelle mit Rührblatt eingesetzt werden.

#### Rührertypen

- 2.9 Rückflusskühler
- 2.9.1 Dimrothkühler
- 2.9.2 Liebigkühler
- 2.10 Heizelemente
- 2.10.1 Wärmebad
- **2.10.2** Brenner
- 2.10.3 Heizpilz oder Heiznetz
- 2.10.4 Heizplatte
- 2.11 Pyknometer
- 2.11.1 Apparaturen zum Trocknen
- 2.11.2 Exsikkator
- 2.11.3 Trockenschrank
- 2.11.4 Muffelofen
- 2.12 Pumpen
- 2.12.1 Vakuumpumpe (Wasserstrahlpumpe)
- 2.12.2 Hubkolbenpumpe
- 2.12.3 Kreiselpumpe
- 2.13 Zusätzlich:
- 2.13.1 Beschriftung von Proben
- 2.14 Füllkörper
- 2.14.1 Schliffe und Schlifffett
- 2.14.2 Ultraschallbad
- 2.14.3 Eismaschine

# 3 Typische Versuchsstände und Aufgaben

## 3.1 Typische Versuchsstände

Rückflussapparatur

Becherglas-Rührapparatur

Mehrhalskolbenapparatur

- 3.1.1 Titrationsapparatur
- 3.2 Typische Verfahren und Aufgabenstellungen
- 3.2.1 Dichtebestimmung
- 3.2.2 Trocknung von Feststoffen
- 3.2.3 Destillation
- 3.2.4 Umkristallisieren
- 3.2.5 Extraktion

Auschütteln erklären Tipp mit gesättigter NaCL Lösung bei Organik

- 3.2.6 Absaugen alias Vakuumfiltrieren
- 3.2.7 Schmelzpunkt
- 3.2.8 Siedepunkt
- 3.2.9 Refraktometrie
- 3.2.10 Dünnschichtchromatographie
- 3.3 Gaschromatografie
- 3.4 Wasser entzug von organischen Lösungen mit Na2SO4 oder CaCl2

# 4 Fehlerquellen für die Versuchsauswertung

- 4.1 Fehlerklassen und Fehlertoleranzen
- 4.1.1 analoge Messung
- 4.1.2 digitale Messung
- 4.2 Massenbestimmung
- 4.3 Volumenmessung
- 4.4 Druckmessung
- 4.5 Temperaturmessung
- 4.6 Messung mittels Elektrode
- 4.6.1 pH-Wert
- 4.6.2 elektrische Leitfähigkeit
- 4.7 Volumenstrommessung
- 4.8 Geometrische Messungen
- 4.9 zufällige Fehler und Messfehler
- 4.10 Anzahl der Messreihen
- 4.11 Schwanken der Messwerte
- 4.12 Fehlerklassen und Fehlertoleranzen

# 5 Grundbegriffe im Labor

- 5.1 Absaugen
- 5.2 Absorbieren
- 5.3 Adsorbieren
- 5.4 An- und Abfahren einer Anlage
- 5.5 Einengen
- 5.6 Extrahieren
- 5.7 Klassieren
- 5.8 Neutralisieren
- 5.9 Sortieren
- 5.10 Überkotzen
- 5.11 Umkristallisieren
- 5.12 Waschen (eines Salzes)
- 5.13 Stationärer Zustand eines Systems

# **A**nhang