


## Einführung in die Laborpraktika

# Handout mit allgemeinen Hinweisen für chemie- und umwelttechnische Praktika



Diese Übersicht soll für zukünftige Praktika eine Unterstützung bieten, um Geräte oder Versuchsstände selbstständig aufbauen und bedienen zu können.

## **Inhaltsverzeichnis**

1	Sich	erheits	smaßnahmen	4
2	Lab	orgerät	te und Werkzeuge	5
		2.0.1	Schliffklemmen alias Keck-Clips	6
		2.0.2	Muffen	
		2.0.3	(Bunsen-) Stative	7
		2.0.4	Korkringe	7
		2.0.5	Material der Glasgeräte	8
	2.1	Volum	nengefäße	9
		2.1.1	Bechergläser	9
		2.1.2	Rundkolben	9
		2.1.3	Standkolben: Erlenmeyerkolben und Stehkolben .	10
		2.1.4	Maßkolben bzw. Messkolben	11
	2.2	Messz	ylinder	11
		2.2.1	Bürette	12
	2.3	Pipett	ten	13
	2.4	Tricht	ser	16
		2.4.1	Flüssigkeitstrichter	16
		2.4.2	Feststofftrichter	16
		2.4.3	Tropftrichter	16
		2.4.4	Scheidetrichter	16
	2.5	Schläu	uche	16
		2.5.1	Vakuumschläuche	
		2.5.2	Wasserschläuche	16
		2.5.3	Oliven	16
	2.6	Filter		16
		2.6.1	Filterpapier	16
		2.6.2	Fritte	16
		2.6.3	Filternutsche	16
	2.7	Wasch	nflaschen	16
	2.8	Rühre	er	16
		2.8.1	Magnetrührwerk	16
		2.8.2	Rührertypen	16
		2.8.3	Rührermotor	16

	2.9	Rückfl	usskühler	16
		2.9.1	Dimrothkühler	16
		2.9.2	Liebigkühler	16
	2.10		emente	
			Wärmebad	
			Brenner	
			Heizpilz oder Heiznetz	
			Heizplatte	
	2.11		meter	
		-	Apparaturen zum Trocknen	
			Exsikkator	
			Trockenschrank	
			Muffelofen	
	2.12		en	
		_	Vakuumpumpe (Wasserstrahlpumpe)	
			Hubkolbenpumpe	
			Kreiselpumpe	
	2.13		dich:	
			Beschriftung von Proben	
	2.14		rper	
			Schliffe und Schlifffett	
			Ultraschallbad	
			Eismaschine	
3	Typi	sche V	ersuchsstände und Aufgaben	17
			che Versuchsstände	_
	3.1	3.1.1	Titrationsapparatur	
	3.2		che Verfahren und Aufgabenstellungen	
	J.2	3.2.1	Dichtebestimmung	
		3.2.2	Trocknung von Feststoffen	
		3.2.3	Destillation	
		3.2.4	Umkristallisieren	
		3.2.5	Extraktion	
		3.2.6	Absaugen alias Vakuumfiltrieren	
		3.2.7	Schmelzpunkt	
		3.2.8	Siedepunkt	
		3.2.9	Refraktometrie	
			Dünnschichtchromatographie	
		0.2.10	Dumodificificificatiographic	Τ (

4	Fehl	erquellen für die Versuchsauswertung	18
	4.1	Fehlerklassen und Fehlertoleranzen	18
		4.1.1 analoge Messung	18
		4.1.2 digitale Messung	18
	4.2	Massenbestimmung	18
	4.3	Volumenmessung	18
	4.4	Druckmessung	18
	4.5	Temperaturmessung	18
	4.6	Messung mittels Elektrode	18
		4.6.1 pH-Wert	18
		4.6.2 elektrische Leitfähigkeit	18
	4.7	Volumenstrommessung	18
	4.8	Geometrische Messungen	18
	4.9	zufällige Fehler und Messfehler	18
	4.10	Anzahl der Messreihen	18
	4.11	Schwanken der Messwerte	18
	4.12	Fehlerklassen und Fehlertoleranzen	18
5	Grur	ndbegriffe im Labor	19
	5.1	Absaugen	19
	5.2	Absorbieren	19
	5.3	Adsorbieren	19
	5.4	An- und Abfahren einer Anlage	19
	5.5	Einengen	19
	5.6	Extrahieren	19
	5.7	Klassieren	19
	5.8	Neutralisieren	19
	5.9	Sortieren	19
	5.10	Überkotzen	19
	5.11	Umkristallisieren	19
	5.12	Waschen (eines Salzes)	19
		Stationärer Zustand eines Systems	
Lit	eratu	ırverzeichnis	20
Δn	hang		20

## 1 Sicherheitsmaßnahmen

- es ist sich stets über den durchzuführenden Versuchsaufbau, sowie die genutzten Stoffe/Chemikalien zu informieren und deren Gefahr abzuschätzen
- das Tragen von Schutzkleidung ist Pflicht (Kittel, Brille, evtl. Handschuhe)
- je nach Risiko sind die Versuche nur unter Beaufsichtigung oder unter einem Abzug durchzuführen
- Essen und Trinken ist im Labor verboten
- Hände sollten nach der Versuchsdurchführung gewaschen werden
- Um an höhere liegende Objekte zu gelangen, ist eine Leiter (zu zweit) oder ein Elefantenfuß zu nutzen
- Fluchtwege sind stets freizuhalten
- Notfalltelefonnummer: 2666

## 2 Laborgeräte und Werkzeuge

Im Umgang mit Laborgeräten ergeben sich mehrere Fehlerquellen, welche in der Auswertung von Versuchen relevant sein können. Zu dem sollte jeweils der Nutzen des jeweiligen Arbeitsmittels bekannt sein, um Messungenauigkeiten zu vermeiden.

#### Allgemeiner Apparaturaufbau

- 1. Vor dem Aufbau überzeugt man sich, dass die Geräte einwandfrei und sauber sind.
- 2. Es ist immer darauf zu achten, dass die Apparatur von unten nach oben und von links nach rechts aufgebaut wird.
- 3. Hierbei soll die offene Seite der Muffe nach links und die Flügelschraube der Klammer nach rechts zeigen.
- 4. Vor dem Aufbau der Apparatur ist zu überlegen auf welche Höhe die Hebebühne einzustellen ist, um gegebenenfalls die Probe ohne Abbau der Messapparaturen zu erreichen.
- 5. Die Brücke der Muffe soll die Klammer unterstützen.
- 6. Sinnvoller, lotrechter und winkliger Aufbau ist von besonderer Bedeutung.
- 7. Beim Klammern erst den feststehenden teil der Klammer an das gerät anlegen und dann erst den beweglichen Teil anziehen.
- 8. Bei Schliffapparaturen auf Spannungsfreiheit achten und dass die obere Hälfte der Schliffe mit Schlifffett gleichmäßig und durchsichtig gefettet ist.
- 9. Schliffverbindung nicht zusammenpressen und nie unnötige längere Zeit Alkalien, Phosphorsäure und Wasserdampf aussetzen.
- 10. Schlauchverbindung möglichst kurz halten und vor heißen Apparaturteilen, gegebenenfalls durch gebündeltes Hochbinden schützen.




Abb. 1: Richtung für Apparaturaufbau

#### 2.0.1 Schliffklemmen alias Keck-Clips

Schliffklemmen bzw. Keck-Clips sichern die Verbindung zwischen Glasgeräten mit Normschliff. Diese Art von Schliffsicherung findet sich vorrangig im anorganischen und organischen Chemiepraktikum für den Aufbau größerer Apparaturen. Die Ausführung der Schliffklemmen ist verschiedenen Formen und Materialien zu finden. Eine häufig vertretende Form aus Kunststoff sind die patentierten Keck-Clips.



Abb. 2: Skizze von Keck-Clips



Abb. 3: Beispielhafte Nutzung von Keck-Clips

#### Tipp:

Um kleine oder leichte Apparaturteile, wie zum Beispiel Thermometer, zu montieren ist mit solchen Klemmen keine weitere Befestigung mehr nötig.

#### 2.0.2 Muffen

Stativmuffen sind einer der häufigsten verwendeten Bauteil im apparativen Labor. Sie werden vorzugsweise für die Befestigung von zylindrischen Stativteilen, wie einer Stativklemme oder einem Stativring.



Abb. 4: Bild einer Stativmuffe

#### 2.0.3 (Bunsen-) Stative

Bunsen-Stative bzw. Laborstative bestehen aus einer metallenen Grundplatte an welcher senkrecht eine Metallstange eingeschraubt ist. Sie dienen dazu verschiedene Versuchsaufbauten zu konstruieren indem an die die Stange mittels Muffen und Klemmen verschiedenste Hilfsmittel wie Gefäße, Büretten, Kochringe oder ähnliches in verschiedenen Höhen befestigt werden können.

#### 2.0.4 Korkringe

Korkringe dienen zum Ablegen von Rundkolben, wenn diese nicht in ein Stativ eingespannt sind. Somit wird gesichert, dass Rundkolben aufgrund ihrer kugeligen Form nicht wegrollen.



Abb. 5: Korkringe für Rundkolben

#### 2.0.5 Material der Glasgeräte

Glasgeräte im chemischen Labor bestehen meistens aus Borosilicatglas. Es zeichnet sich durch eine hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit aus und hält somit in den Bereichen der Chemie, der Verfahrenstechnik und dem Haushalt Einzug. Typischer Markennamen für Borosilikatgläser sind beispielsweise Jenaer Glas, Duran, Pyrex oder Simax, um nur ein paar zu nennen. Auch im großtechnischen Bereich findet das Glas seine Anwendung, wie zum Beispiel in Schauglasarmaturen, Durchflussgläsern oder Behälterschaugläsern.







Abb. 6: Logos von Borosilikatglas-Herstellern

#### 2.1 Volumengefäße

#### 2.1.1 Bechergläser

Bechergläser sind zylindrische Becher, welche an der Oberseite einen gebogenen Rand, sowie eine Ausgussmöglichkeit haben. Sie werden für vielfältige Aufgaben, wie dem Erhitzen oder Zusammengießen von Flüssigkeiten. Es gibt sie in verschiedensten Ausführungen und Größen, welche meistens mit einem groben Maßstab versehen sind.

#### Hinweis:

Messbecher sollten nicht genutzt werden um genaue Volumina zu messen. Besser eignen sich hierfür Messzylinder oder Maßkolben für das entsprechende Volumina.




Abb. 7: Bechergläser

#### 2.1.2 Rundkolben

Rundkolben werden ähnlich wie Bechergläser in den verschiedensten Größen und Ausführungen hergestellt. Viele der Kolben besitzen einen sogenannten Normschliff am Kolbenhals um beliebig und einfach gasdichte Apparaturen zusammenzustecken (mehr unter Normschliffe). Des Weiteren können Rundkolben auch als Mehrhalskolben ausgeführt sein, um an den zusätzlichen Öffnungen zum Beispiel Kühler, Rührer, Messgeräte und/oder Zuläufe gleichzeitig anzubringen. Zusätzlich können Rundkolben, im Gegensatz zu Standkolben auch unter Vakuum genutzt werden, da die runde Form eine Implosion verhindert. Diese runde Form ermöglicht ebenfalls ein gleichmäßiges Erwärmen des Kolbeninhaltes.



Abb. 8: Rund- und Mehrhalskolben

#### 2.1.3 Standkolben: Erlenmeyerkolben und Stehkolben

Erlenmeyerkolben und Stehkolben unterscheiden sich im zum Becherglas vor allem im nach oben hin enger werdenden Hals. Dieser kann ebenfalls, wie bei den Rundkolben, je nach Anwendung mit einem Normschliff versehen sein. Gerade Erlenmeyerkolben werden aufgrund der Unterschiedlichen Ausführung des Kolbenhalses weiter in Enghalsund Weithalskolben klassifiziert. Der verjüngende Hals dieser Kolben minimiert maßgeblich die Gefahr, dass bei Zugabe von Substanzen, beim Schwenken, Rühren oder Sieden Flüssigkeiten unkontrolliert aus dem Kolben entweichen. Der Erlenmeyerkolben besticht dabei durch die Möglichkeit, die enthaltene Flüssigkeit gut zu Schwenken zu können, während der Stehkolben einen Rundkolben darstellt, welcher nicht wegrollen kann und eine druckstabiliere Bauweise glänzt.




Abb. 9: Standkolben

Tab. 1: Vergleich von Becherglas, Rund- und Standkolben

Kolben: Eigenschaft:	Becherglas	Rundkolben	Rundkolben	Erlenmeyer
Magnetrührer	ja	ja	ja	ja
hitzebeständig	ja	ja	ja	ja
Mischung von Flüssigkeiten	ja	ja	ja	ja
selbststehend	ja	nein	ja	ja
Normschliff	nein	ja	ja	ja
gleichmäßiges Erwärmen	nein	ja	nein	nein
vakuumfest	nein	ja	nein	nein

#### 2.1.4 Maßkolben bzw. Messkolben

Maßkolben dienen hauptsächlich zum Ansetzen und Aufbewahren von Maßlösungen mit exakten Konzentrationen. Sie sind auf Einguss geeicht und zählen somit nicht unter die Kategorie Volumenmessgerät! Unter Maßlösungen versteht man Lösungen mit einer genau bestimmten Menge einer Substanz, welche über einen Urtiter oder Vergleichslösungen bestimmt wird. Urtiter wiederum die gut wägbare Reinsubtanzen mit welchen sich der Gehalt von Maßlösungen bestimmen lässt.




Abb. 10: Maβ- bzw. Messkolben

### 2.2 Messzylinder

Ein Messzylinder ist ein senkrechter, hoher Glas- oder Plastikzylinder mit einem Standfuß. Über eine aufgebrachte Skala können ihm Volumina abgemessen werden. Er ist genauer als ein Becherglas, aber ungenauer als eine Voll- oder Kolbenhubpipette (EPPENDORF-Pipette). Je nach dem wie wichtig das genaue Abmaß des Volumens sein muss, sollte auf die aufgedruckte Fehlerklasse bzw. Fehlertoleranz geachtet werden.




Abb. 11: Messzylinder

#### 2.2.1 Bürette

Eine Bürette ist eine kalibrierte, skalierte Glasröhre mit einem Hahn am unteren Ende und dient zur quantitativen Abmessung von geringen Flüssigkeitsvolumina für Titrationen. Eine besondere Form der Bürette ist die automatische Bürette bei der über einen Blasebalg aus einem Vorratsbehälter der Messzylinderteil der Bürette wieder aufgefüllt wird (siehe Abb. 12).



Abb. 12: normale und automatische Bürette

#### Wichtig:

Das Luftloch der automatischen Bürette sollte nicht zugehalten werden, da sich sonst ein zerstörerischer Druck im Vorratsbehälter aufbauen kann!

#### Hinweis:

Vor Einsatz der Bürette sollte geprüft werden ob der Hahn nur schwergängig nutzbar ist. Ist dies der Fall sollte der Hahn mit mit Schlifffett gefettet werden.

#### 2.3 Pipetten

#### **Peleusball**

Der Peleusball ist eine gummierte Pipettierhilfe mit welcher das Abmessen von Flüssigkeitsvolumina in Glaspipetten ermöglicht wird. Hierfür wird der Auslass A geöffnet (zusammendrücken) und der Ball selbst zusammengedrückt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Drückt man nun auf das Saugventil S wird die Flüssigkeit in die Glaspipette gesaugt und über drücken des Ventils E kann diese Flüssigkeit kontrolliert abgegeben werden.




Abb. 13: Peleusball

#### Vollpipetten

Vollpipetten sind kalibrierte Glasröhrchen mit einer Glasblase, um genaue Dosierungen Flüssigkeitsvolumina abzumessen. Sie sind auf Ausguss geeicht und besitzen ebenfalls, wie die Messzylinder eine aufgedruckte Fehlertoleranz oder Fehlerklasse. Typische Volumina für Vollpipetten sind 5 mL, 10 mL, 20 mL, 50 mL und 100 mL. Daher sind Vollpipetten hervorragend für für Volumenabmessungen in den genannten Bereichen geeignet. Für geringere Volumina im Mikroliterbereich sollten Hubkolbenpipetten genutzt werden.



Abb. 14: Vollpipette

#### Kolbenhubpipette bzw. Eppendorfpipetten

Kolbenhubpipetten, auch Mikroliter- oder Mikropipette genannt, sind mechanische Pipetten, welche Volumina in Dosierungen von 0,1 µL bis 5 mL genauer als herkömmliche Glaspipetten dosieren können. Durch den bewegten Kolben beim Herunterdrücken wird in der aufgesteckten Pipettenspitze ein Unterdruck erzeugt, welcher die Flüssigkeit in die Spitze zieht. Die Menge an Volumen, die durch die Pipette angesaugt wird, ist meist über einen Drehmechanismus an der Pipette einstellbar. Eine verbreitete Bezeichnung für diese Pipetten ist Eppendorf-Pipette, wobei Eppendorf die Marke des Pipettenherstellers beschreibt und nicht die Ausführung der Pipette.



Abb. 15: Kolbenhubpipette

#### Benutzung:

#### Volumenaufnahme:

- 1. Pipettierknopf bis zum ersten Anschlagdrücken
- 2. Pipettenspitze in die Flüssigkeit tauchen
- 3. Pipettierknopf langsam hochziehen (ohne Luft!)
  - $\rightarrow$  es dürfen keine Luftblasen in der Pipettenspitze sein

### Volumenabgabe:

- 1. Pipettenspitze an die Innenwand des Gefäßes halten
- 2. Pipettierknopf langsam bis zum zweiten Anschlag drücken

Die Pipettenspitze kann über den großen, forderen Abwurfknopf entfernt werden.




Abb. 16: Druckpunkt einer Kolbenhubpipette

#### 2.4 Trichter

- 2.4.1 Flüssigkeitstrichter
- 2.4.2 Feststofftrichter
- 2.4.3 Tropftrichter
- 2.4.4 Scheidetrichter

#### 2.5 Schläuche

- 2.5.1 Vakuumschläuche
- 2.5.2 Wasserschläuche
- 2.5.3 Oliven
- 2.6 Filter
- 2.6.1 Filterpapier
- 2.6.2 Fritte
- 2.6.3 Filternutsche

#### 2.7 Waschflaschen

- 2.8 Rührer
- 2.8.1 Magnetrührwerk
- 2.8.2 Rührertypen
- 2.8.3 Rührermotor

#### 2.9 Rückflusskühler

- 2.9.1 Dimrothkühler
- 2.9.2 Liebigkühler
- 2.10 Heizelemente
- 2.10.1 Wärmebad
- **2.10.2** Brenner
- 2.10.3 Heizpilz oder Heiznetz
- 2.10.4 Heizplatte

#### 2.11 Pyknometer

- 2.11.1 Apparaturen zum Trocknen
- 2.11.2 Exsikkator
- 2.11.3 Trockenschrank

# 3 Typische Versuchsstände und Aufgaben

#### 3.1 Typische Versuchsstände

Rückflussapparatur

Becherglas-Rührapparatur

Mehrhalskolbenapparatur

- 3.1.1 Titrationsapparatur
- 3.2 Typische Verfahren und Aufgabenstellungen
- 3.2.1 Dichtebestimmung
- 3.2.2 Trocknung von Feststoffen
- 3.2.3 Destillation
- 3.2.4 Umkristallisieren
- 3.2.5 Extraktion
- 3.2.6 Absaugen alias Vakuumfiltrieren
- 3.2.7 Schmelzpunkt
- 3.2.8 Siedepunkt
- 3.2.9 Refraktometrie
- 3.2.10 Dünnschichtchromatographie

# 4 Fehlerquellen für die Versuchsauswertung

- 4.1 Fehlerklassen und Fehlertoleranzen
- 4.1.1 analoge Messung
- 4.1.2 digitale Messung
- 4.2 Massenbestimmung
- 4.3 Volumenmessung
- 4.4 Druckmessung
- 4.5 Temperaturmessung
- 4.6 Messung mittels Elektrode
- 4.6.1 pH-Wert
- 4.6.2 elektrische Leitfähigkeit
- 4.7 Volumenstrommessung
- 4.8 Geometrische Messungen
- 4.9 zufällige Fehler und Messfehler
- 4.10 Anzahl der Messreihen
- 4.11 Schwanken der Messwerte
- 4.12 Fehlerklassen und Fehlertoleranzen

## 5 Grundbegriffe im Labor

- 5.1 Absaugen
- 5.2 Absorbieren
- 5.3 Adsorbieren
- 5.4 An- und Abfahren einer Anlage
- 5.5 Einengen
- 5.6 Extrahieren
- 5.7 Klassieren
- 5.8 Neutralisieren
- 5.9 Sortieren
- 5.10 Überkotzen
- 5.11 Umkristallisieren
- 5.12 Waschen (eines Salzes)
- 5.13 Stationärer Zustand eines Systems

# **A**nhang