퀵가이드







주의사항

- 정해진 용도 외의 사용으로 인해 발생하는 모든 문제에 대하여 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 당사는 어떠한 경우에도 외장 HDD에 기록된 개인자료에 대한 복구나 배상책임을 지지 않습니다.
- 제품 내부에 금속 또는 기타 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 밀폐된 공간이나 고온 다습한 환경에서 사용할 경우 동작정지나 자료 손실이 발생할 수 있으니 주의하십시오.
- 제품이 액체에 젖지 않도록 하십시오. 침수 또는 화재로 인한 고장은 품질보증 기간에 관계없이 유상 또는 불가능 할 수 있습니다.
- 자성에 강한 물체 옆에서 사용할 경우 데이터 오류 이상 동작이 유발될 수 있습니다.
- 제품에 부착된 레이블 훼손 시 보증기간에 상관없이 제품보증을 받으실 수 없습니다.

제품사양

케이스 재질	알루미늄 합금, 아크릴, 폴리 카보네이트			
외형	135.3(L) x 78.6(W) x 13.1(H)mm			
인터페이스	USB 2.0 / e-SATA			
최대 데이터 전송률	USB 480Mbps / eSATA 3Gbps			


시스템 요구사항

- 인텔 펜티엄 350MHz 이상의 호환 CPU
- - Windows 2000/XP/vista/7
 - Linux 2.6 이상
 - Mac OS X 10.0 이상


펌웨어

- iodd 펌웨어에는 NTFS 파일시스템을 지원하는 N계열 펌웨어와, FAT32와 exFAT를 지원하는, F계열 펌웨어가 있습니다.
- iodd2511에는 기본적으로 N계열 펌웨어로 설정되어 있습니다.
- N계열 펌웨어와, F계열 펌웨어는 기본 기능은 동일하나, 동작상의 차이가 있을 수 있습니다.
- 펌웨어 계열을 변경 하시려면 홈페이지 www.i-odd.com 에서 "시작하기" -> "자습서"를 참고하시기 바랍니다.

케이스 조립 방법




각 부분의 명칭



쓰기 금지 해제 시 바로 적용이 되지 않으며, 재 연결을 하셔야 쓰기 금지 해제가 됩니다.

디스플레이 및 모드 설명



DUAL 모드 (조그 스위치를 누른 상태에서 USB 포트 연결)

HDD 전용 모드 (조그 스위치를 아래로 내린 상태에서 USB 포트 연결)

가상 ODD 전용 모드 (조그 스위치를 위로 올린 상태에서 USB 포트 연결)

⊚ z<u>z</u> 가상 ODD에 iso 파일이 마운트된 상태

파워세이브 모드 (조그 스위치를 3초간 아래로 내림)

가상 HDD가 마운트된 상태

酉 쓰기, 읽기, 삭제 가능 읽기 전용

name 🗁 name 폴더 선택

▶ name.iso name.iso 파일 선택

HDD 상태 (정상 / 파일 백업 및 교체 / 위험)



HDD 상태가 "!", "X" 아이콘이 나온 경우에는 반드시 데이터를 백업 하신 뒤에, 해당 하드디스크 고객센터에 문의하여 점검을 받으시기 바랍니다.


(1) USB 연결 및 제거

본체 상단에 위치한 USB 포트에 동봉된 USB 케이블로 컴퓨터와 연결합니다. 컴퓨터와 분리할 때는 트레이에서 "하드웨어 안전하게 제거"를 실행한 후 분리합니다.



(2) e-SATA 연결 및 제거

본체 상단에 위치한 USB 포트와 e-SATA 포트에 동봉된 USB 케이블과 e-SATA 케이블로 컴퓨터와 연결합니다.



컴퓨터와 분리하기 전 "**컴퓨터**"에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 → "**관리"** → "**장치관리**" → "**디스크 드라이브"** 선택 후 인식된 외장하드에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 "**제거"** 선택하여 연결종료 후 분리하십시오.



주 의


- ▶ 본 제품은 e-SATA를 이용한 Hot Swap을 지원합니다. Hot Swap 기능을 사용 하려면 마더보드에서 Hot Swap 기능 지원여부를 확인 후 사용하십시오.
- ▶ e-SATA 케이블을 연결한 후 USB 케이블을 연결하십시오.(제거시 역순)
- ► 동작 중 강제로 케이블을 분리할 경우 시스템과 제품에 치명적 오류가 발생할 수 있으니 정상적인 분리절차에 따라 제품을 분리하십시오.




주 의

가상 ODD 기능을 이용하기 위해서는 하드디스크 안에 "_iso" 폴더를 생성 후, "_iso" 폴더 안에 ISO 파일을 추가하셔야 합니다.

(1) 조그 스위치 사용방법



(2) 메뉴 조작 방법



TIP

기본 모드로 연결하고 싶을 때나, iodd에 하드디스크를 조립/교체 후 PC에 연결 하실 때에는 조그 스위치를 누른 상태로 연결하시기 바랍니다. (디스플 레이에 www.i-odd.com 이 나오지 않을 때까지 눌러 주셔야 합니다.)

※ 현재 모드에 따라 컴퓨터에서 하드디스크 또는 가상 CD-Rom이 인식이 되지 않는 경우가 있습니다. 자세한 사용방법은 홈페이지 www.iodd.co.kr에서 참고하시기 바랍니다.

품질보증 및 A/S 안내

- 1. 제품 보증 기간 : 제품 구입일로부터 1년 (하드디스크의 보증기간은 별도)
- 2. 하드디스크 A/S는 해당 하드디스크 A/S 업체에 문의하시기 바랍니다.
 - 하드디스크 문제로 발송한 경우 비용이 청구 될 수 있으며, A/S 처리 기간이 늘어 날 수 있습니다.
- 3. 구입 후 7일 전 또는 구매확정 전에서는 판매처에게 교환/반품을 받으실 수 있습니다. (7일 이상 또는 구매확정이 된 경우에는 반품이 되지 않습니다.)
- 4. 아래와 같은 사항에 대해서는 품질 보증기간 이내라도 무상 A/S 처리가 되지 않으며 소비자 부 담으로 처리됩니다.
 - 본 사용 설명서에 명시된 주의사항 및 유의사항을 지키지 않은 경우
 - 사용자의 고의나 과실 및 부주의로 인하여 변형/파손/파괴된 경우
 - 사용자의 임의 개조에 의한 변형 및 고장이 발생된 경우
 - 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시

5. A/S

- 1) 운영시간 : 평일 09:00~18:00 (공휴일, 토·일요일 휴무)
- 2) 접수방법
 - www.iodd.co.kr 에서 "고객지원" -> "AS접수" 페이지에서 A/S 신청을 해주시면, 내용을 확인 후 연락을 드립니다.
 - A/S 접수가 되지 않거나 통보가 되지 않는 상태에서 임의로 배송 시, 제품분실 또는 반송 될 수 있습니다.

6. 제품 운송비용

- 1) 당사로 보내는 비용은 고객께서 부담하시고, A/S 처리 후 발송하는 비용은 당사가 부담합니다.
- 2) 보증기간 내에 제품에 자체 불량이 발생한 경우에는 택배비용을 환급해 드리고 있습니다. 자세한 내용은 홈페이지에서 사후관리 약관을 참고하시기 바랍니다.
- 3) 임의로 제품을 착불로 배송한 경우 통보 없이 반송 될 수 있습니다.

7. A/S 처리

- 1) "접수" -> "상담" -> "입고대기" -> "입고완료" -> "처리 중" -> "처리 완료" -> "배송"으로 처리 가 됩니다. (A/S 처리 상태는 홈페이지에서 전화번호로 조회가 가능합니다.)
- 2) 배송이 완료되면 운송장 번호를 문자로 보내드립니다.



고객정보 기입란								
성 함		전화번호						
이메일		고유번호						
구입처		구 입 일		년	월	일		
주 소								

※ 품질 보증기간은 1년입니다. (하드디스크의 보증기간은 별도)

서비스에 대하여

○ 본 제품은 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시 제2009-1호)에 명시된 소비자피해보상규정 과

품질보증기간 및 부품 보유기간을 따르고 있습니다.

- ◎ 본 제품은 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시 제2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◎ 서비스 교환된 제품의 보증기간은 최초 구입한 제품의 잔여 보증기간이 적용됩니다.

무상서비스

- 품질 보증기간 내에 제품 자체 성능상의 하자 및 불량 발생시

유상서비스

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.
 - 품질 보증기간 이후에 제품 사용상의 문제 발생시. 단, 아래와 같은 사항에 대해서는
 품질 보증기간 이내라도 무상 A/S 처리가 되지 않으며 소비자 부담으로 처리됩니다.
 - ▶ 본 사용 설명서에 명시된 주의사항 및 유의사항을 지키지 않은 경우
 - ▶ 사용자의 고의나 과실 및 부주의로 인하여 변형/파손/파괴된 경우
 - ▶ 사용자의 임의 개조에 의한 변형 및 고장이 발생된 경우
 - ▶ 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시



CNSKorea

서울시 금천구 가산동 345-9 SK 트윈타워 B동 703호

1599-7936

www.iodd.co.kr

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로