# 目录

快速上手 1 外观及按键操作 2 屏幕控制 与 HarmonyOS、Android 手机配对连接 2 与 iOS 手机配对连接 3 图标介绍 3 设置自定义卡片 4 户外探索 潜水设置 5 潜水界面 7 潜水工具 16 潜水术语 18 21 北斗卫星消息 户外探险 22 轨迹返航 25 共享运动路线 25 海拔气压计 25 查看天气 26 查看户外求生手册 26 专业运动 开始单次锻炼 27 27 高尔夫运动 制定跑步计划 28 查看跑力指数 29 查看锻炼记录 29 开启智能教练或智能陪跑 30 测量乳酸阈 30 运动自识别 31 健康管理 心电图 32 心脏健康研究 33 测量心率 34 监测睡眠 35 检测压力 36 呼吸健康研究 37 测量血氧饱和度 37 38 血氧自动检测 体温监测 38


i

		目录
	睡眠呼吸暂停检测	38
	血管健康研究	39
	高原关爱	40
	心率广播	40
	女性生理周期预测	41
	活力三环	41
	完成每日目标,助力健康生活	41
便捷生活		
	负一屏	43
	蓝牙语音通话	43
	消息管理	44
	使用手表微信	45
	支付宝支付	46
	应用管理	47
	控制播放音乐	48
	遥控拍照	49
	语音助手	49
	连接蓝牙耳机	49
	手电筒	50
更多指导		
	设置相册表盘	51
	设置熄屏表盘	51
	一碰传表盘	51
	表盘管理	52
	更换主题	52
	设置响铃方式	53
	手表找手机	53
	手机找手表	53
	开启/关闭免打扰	54
	开启/关闭睡眠模式	54
	更换手机配对连接	54
	充电	55
	升级版本	55
	开机/关机/重启	56
	恢复出厂设置	56
	穿戴设备防水防尘等级定义和使用场景说明	56
	支持微功率频段设备特此声明	58
	关于 UWB 功能的声明	59
	关于 EN 13319 的声明	60

# 快速上手

# 外观及按键操作

### 外观介绍



### 上键

来电、锻炼等过程中有特别定义的场景例外。

操作	功能
旋转	・棋盘桌面模式下,在应用列表界面放大缩小应用。
	· 列表桌面模式下,在应用列表及详情界面上下滑动应用。
	· 进入具体应用后,上下滚动屏幕。
	可在手表 <b>设置 &gt; 表盘和桌面 &gt; 桌面</b> ,选择 <b>棋盘</b> 或 <b>列表</b> 模式 。
单击	・手表熄屏时,单击上键点亮屏幕。
	・手表显示表盘界面时,单击上键进入应用列表界面。
	・手表显示非表盘界面时,单击上键返回表盘界面。
	・蓝牙来电时,单击上键可将手表上的来电静音。

操作	功能
长按	・手表关机状态时,长按上键开机。
	· 手表开机状态时,长按上键,出现重启/关机选项画面。
	· 手表开机状态时,长按上键 12s 以上,可强制重启。

#### 下键

- · 单击下键, 默认打开锻炼应用。
- · 下键自定义:
  - 1 点击手表上键,在应用列表中选择设置 > 下键设置。
  - 2 选择目标应用,完成手表下键自定义。

设置完成后,在表盘主界面单击手表下键,打开当前设置的应用。

#### 辅助键

操作	功能	
短按	· 手表显示表盘界面时,短按辅助键快速启动 <b>户外探险</b> 。	
	·潜水运动中,可用于切换/编辑气体类型、重置平均深度、结束潜水等场景的辅助操作。	
长按	长按辅助键 3s,启动北斗卫星消息。	

## 屏幕控制

设备采用彩色屏幕,支持全屏触摸、上滑、下滑、左滑、右滑、长按操作。

操作	功能
单击	选择确认。
长按	手表显示表盘界面时,长按快捷更换表盘。
上滑	查看消息通知(在表盘界面上滑)。
下滑	查看快捷菜单(在表盘界面下滑)。
向左滑	表盘界面向左滑查看手表功能卡片。
向右滑	应用子页面向右滑返回上一级。

# 与 HarmonyOS、Android 手机配对连接

- **1** 安装**华为运动健康**应用。 如已安装,请打开**华为运动健康**应用,点击**我的 > 检查更新**,升级至最新版本。
- **2** 进入**华为运动健康**应用,点击**我的 > 登录华为帐号**。如没有华为帐号,请进行注册并登录。
- 3 穿戴设备开机,选择语言后准备配对。

- **4** 将穿戴设备靠近手机,进入**华为运动健康**应用,点击界面右上角···>添加设备,在扫描结果中找到您的穿戴设备,点击**连接**。也可以点击**扫一扫**,直接扫描穿戴设备界面展示的二维码。
- **5 华为运动健康**应用界面出现蓝牙配对请求提示框,点击**同意**。
- 6 当穿戴设备屏幕出现配对请求时,点击√,同时在手机端根据界面提示完成穿戴设备和手机配对。

配对完成后,非华为手机可进入**华为运动健康**应用设备详情页,点击**后台运行保护指导**,调整系统设置,避免**华为运动健康**应用被系统清理。

## 与 iOS 手机配对连接

- 1 安装**华为运动健康** 应用。 如已安装,请升级至最新版本。 如未安装,请到手机 App Store 下载安装,并将**华为运动健康**应用升级至最新版本。
- 2 进入**华为运动健康**应用,点击**我的 > 登录华为帐号**。如没有华为帐号,请进行注册并登录。
- 3 穿戴设备开机,选择语言后准备配对。
- **4** 将穿戴设备靠近手机,在手机上打开**华为运动健康**应用,在界面右上角点击**,** > **添加设备**,在扫描结果中找到您的穿戴设备,点击**连接**。也可以点击**扫一扫**,直接扫描穿戴设备界面展示的二维码。
- **5** 当穿戴设备屏幕出现配对请求时,点击√。手机上**华为运动健康**应用界面出现蓝牙配对请求提示框,点击**配对**。手机出现是否允许设备显示手机通知的提示框,请点击**允许**。

## 图标介绍

不同产品对应图标可能稍有差异,请以设备实际为准。

#### 一级菜单

遥控拍照	锻炼记录	训练状态	呼吸训练	血氧饱和度	活动记录
睡眠	压力	心率	音乐	锻炼	信息
天气	生理周期	设置	秒表	计时器	闹钟

找手机	健康生活	手电筒	通话记录	指南针	海拔气压计
	*	T		W. CHILDREN N. N. S. CHILDREN N. S. CHILDRE N. S. CHILDREN N. S. CHILDRE N. S.	
常用联系人	体温	钱包	支付宝	微信	乳酸阈测量
8	J	HUAWEI	表	<b>%</b>	T)
高原关爱	潜水	高尔夫	户外探险	北斗卫星消息	
				#	

#### 蓝牙连接状态

系统蓝牙、运动健康全部断连	系统蓝牙、运动健康全部连接	系统蓝牙连接、运动健康断连

# 设置自定义卡片

### 添加自定义卡片

- 1 在穿戴设备点击设置 > 自定义卡片。
- **2** 点击 , 选择需要展示的卡片,如**睡眠、压力、心率**等,具体以界面显示为准。
- 3 添加完成后,在设备主页面左右滑动可查看已添加的卡片。

### 移动/删除卡片

使用前请升级到最新版本。

- ・点击已添加卡片右側・「可调换卡片位置。

# 户外探索

### 潜水设置

#### 通用设置

您可以根据需要设置自动开始潜水、自动结束潜水。

- **1** 单击手表上键进入应用列表,点击**锻炼 > 潜水**。
- 2 点击潜水右侧 ፟ 。
  - · 开启或关闭**自动开始潜水**。开启后,可设置**自动开始深度**和**默认潜水模式**。 **自动开始潜水**开关默认关闭。
  - · 开启或关闭**自动结束潜水**。开启后,可设置**水面延迟结束时间**。

自动开始深度: 默认 1.2m, 非运动模式下, 当下潜深度大于 1.2m 时自动开启潜水。

默认潜水模式:为最近一次潜水模式,您也可以配置下一次的潜水模式。

**水面延迟结束时间**: 默认 30min 内,没有再次下潜触发潜水功能,则自动结束潜水。

每次潜水前请仔细检查相关潜水设置及设备电量,并手动选择进入潜水模式,可在潜水数据首页查看潜水模式图标,以确保设备能够正常运行。

#### 潜水模式

手表支持**休闲水肺、自由潜水、技术潜水、仪表潜水** 4 种潜水模式。每种潜水模式都支持设置、潜水过程数据实时监测、水面状态计时、潜水后日志生成及同步。同时还支持闭气训练及闭气测试,用于自由潜水闭气能力的提升。

- ·休闲水肺:适用于使用氮氧混合气进行的免减压潜水活动,包含安全停留指导。
- ·**自由潜水**:适用于通过闭气下潜的方式进行的潜水活动。
- · 技术潜水: 用于包含减压计划的开放系统技术潜水活动,可在水下使用多个包含氦氮氧混合气的 气瓶,潜水过程不包含安全停留指导。
- · **仪表潜水**:进入仪表模式后,手表将只显示深度和时间,类似于水下计时器,不包含任何组织信息追踪及减压算法计算。



您可以根据需要进行潜水设置。

- 1 单击手表上键进入应用列表,点击锻炼 > 潜水。
- 2 点击潜水模式右侧 🖾,进行潜水设置。
  - · 休闲水肺:可设置气体、水体类型、保守级别、最高氧分压、安全停留时间、提醒、告警、 提醒告警方式。



- · 自由潜水:可设置水体类型、提醒、告警、提醒告警方式。
- · 技术潜水:可设置气体、水体类型、GF值、氧分压极限、最后停留深度、提醒、告警、提醒告警方式。
- · 仪表潜水:可设置水体类型、提醒告警方式。

## 潜水界面

#### 开始潜水

- **1** 单击手表上键进入应用列表,点击**锻炼 > 潜水**。
- **2** 选择潜水模式。部分潜水模式进入潜水设置页面,设置完成后,点击**确定**。
- 3 点击下键或开始图标开始潜水。潜水中可进行以下操作。
  - · 潜水时,单击下键或旋转表冠可进行数据翻页。

#### 数据详情页













### 技术潜水扩充数据:





• 秒表:翻页至秒表页时,单击上键开始/暂停/继续计时。长按上键重置秒表。



· 指南针:翻页至指南针页时,单击上键标记航向/解除标记。



- · **技术潜水**时,单击左上角辅助键,进入高级菜单。
  - **切换气体**:单击上键选择切换气体,单击下键进入气体列表,选择气体后,单击下键确 认,完成气体切换。



- 编辑气体:单击上键选择编辑气体,单击下键进入气体列表,选择气体后,编辑**氧气浓 度**和**氦气浓度**,确认界面单击下键,切换为新编辑的气体。
- · **自由潜水**悬停时间

自由潜水员会采用随绳索潜入水下特定深度并停留一定时间的方式,以进行日常热身及训练,让肺部适应水下压力。通过悬停计时提醒设置功能,自由潜水员可在水下获取悬停时间 的提示信息。



- 4 水面长按上键结束潜水。
- 5 结束潜水后,请及时使用淡水清洗/浸泡手表 15min 以上,防止海盐颗粒或泥沙等污染物沉积在手表上。浸泡后在表盘界面下滑进入快捷菜单,点击排水,进行自动排水,排水后自然晾干。潜水结束后,在禁飞时间段内,请不要乘坐飞机。

#### 潜水按键操作

所在页面	上键	下键	辅助键
数据页	・旋转翻页	・単击翻页	单击进入高级菜单
	・短按添加标签	・长按返回主页	
指南针页	・旋转翻页	・単击翻页	单击进入高级菜单
	・単击锁定/解锁方向	・长按返回主页	
秒表页	・旋转翻页	・単击翻页	单击进入高级菜单
	・単击开始/停止	・长按返回主页	
	・长按重置		
水面休息页	长按结束运动	・单击翻页	单击进入高级菜单,可
		・长按返回主页	重置平均深度、切换气
			体
气体切换提醒页	单击/旋转: 切换气体	单击确认(气体切换)	单击消除
操作确认界面	单击/旋转: 更改选项	单击确认选项	单击退出确认界面
警示/提示	单击消除	单击消除	单击消除

### 潜水示例

### 休闲水肺

### 1 准备界面

可以设置水体类型,同时可以查看当前使用的潜水类型图标/海拔/距离上次潜水的水面间隔时间。



## 2 下降阶段

下潜过程中,可实时查看潜水模式/下降速度/深度/温度/气体/水下时间等潜水数据,也可通过翻页查看更多潜水数据,在其他页面深度/NDL时间/水下时间等核心数据会持续显示。



### 3 水底停留

NDL时间初始显示为 99min,随深度及时间的增加,NDL时间逐渐缩短,同时PO2也会随深度增加而增加,CNS会逐渐累积。



### 4 低NDL

当NDL时间低于 5min 时,NDL时间将会标记为黄色,为避免进入减压潜水,请及时上升。



### 5 上升

NDL时间会随上升而逐渐增加,上升过程中我们应关注上升速度的提醒,当上升速度持续高于 9m/min 时,手表会进行提醒,当上升速度持续高于 12m/min 时,手表会进行告警,为降低出现减压病的风险,请减慢上升速度。



#### 6 安全停留

当上升至 6m 深度时,会弹出'开始安全停留'弹窗,倒计时会根据您预设的安全停留时间开始倒计时(当您的NDL小于 5min 或下降的深度大于 30m 时,安全停留时间会自动调整为5min);安全停留结束,会弹出'完成安全停留',并开始完成停留的正向计时。



#### 技术潜水

最大深度: 50m 水底时间: 20min

气体: 21/00、50/00、纯氧

GF值: 30/70

氧分压极限: 1.4/1.6/0.18

### 1 检查气体列表

每次进入潜水前请检查气体列表。减压计算中气体计算与技术潜水中的气体设置可以通用。请确保您携带的每一种气体都在气体列表中,同时避免没有携带的气体处于开启状态。

#### 2 减压计算

可以使用潜水工具中的减压计算制定减压计划,可根据您下潜的最大深度与水底停留时间,计算预估您总的水下时间/减压计划/气体切换时机/预估气体消耗量等信息。

减压计算的这些结果都是预估值,请勿将此数据作为唯一的判断依据,建议在复杂潜水活动中 使用多种设备进行综合计算评估。



#### 3 准备界面

可以设置水体类型,同时可以查看当前使用的潜水类型图标/海拔/距离上次潜水的水面间隔时间。请确保剩余电量足够支撑本次潜水活动。



#### 4 下潜界面

在下降过程中,可查看深度/水下时间/PO2/CNS等数据的实时变化,同时可以看到NDL时间逐渐缩短。



### 5 水底停留

NDL时间达到 0 时,NDL显示栏将切换为第一个减压停留站(包含减压停留站深度及时间),同时TTS时间将逐渐增加。



### 6 气体切换

在整体潜水过程中,当发现有更适合当前阶段的气体时,手表将提示您进行气体切换,如果未能及时进行切换,可能会触发相应的提醒或告警,减压信息的准确度也将无法保证。




#### 7 上升至减压停留

安全上升到达第一减压停留站,将触发减压停留提醒,完成当前阶段减压停留后,即可继续上升至下一减压停留站。



### 8 减压结束

完成全部减压义务后,手表将会弹出'完成减压停留'提示,并开始正向计时。



### 提醒/告警

提醒/告警	内容	判断条件	提醒方式
提醒	上升速度过快	上升速度连续 3s 大于 9m/min	速度(黄色+闪烁 5s)
提醒	免减压倒计时	免减压时间连续3秒小于等于5min	NDL(黄色+闪烁 5s)
提醒	开始安全停留	需要进行安全停留 & 处于上 升状态 & 深度小于等于 6m	弹窗 <b>开始安全停留</b>
提醒	完成安全停留	安全停留时间减为 0	弹窗 <b>完成安全停留</b>
提醒	深度超出安全停留区间	安全停留期间深度小于 3m 或大于 7m	指示箭头(黄色+动画)
提醒	进入减压潜水	NDL等于 -1 进入减压潜水	弹窗 <b>进入减压潜水</b>
提醒	开始减压停留	需要进行减压停留 & 处于上 升状态 & 深度小于等于算法 输出的减压停留深度	弹窗 <b>开始减压停留</b>
提醒	完成减压停留	算法判断完成减压停留	弹窗 <b>完成减压停留</b> ; XmYmin(黄色+闪烁 5s)
提醒	深度超过预设值	下潜深度到达预设深度	深度(黄色+闪烁 5s)
提醒	时间超过预设值	下潜时间超过预设时间	时间(黄色+闪烁 5s)
提醒	CNS 提醒	CNS 大于等于 80%	CNS ( 黄色+闪烁 5s )
提醒	建议切换气体为 XX	用户设置的最大 PO2 达到时,提示表里面打开的气体有更佳的选择,建议用户切换	弹窗 <b>建议切换气体为</b> XX
提醒	有更佳气体提醒	算法判断有更佳气体	气体(黄色+闪烁 5s)
提醒	水面休息时间	水面休息时间达到预设值	时间(黄色+闪烁 5s)
告警	氧分压过低	氧分压小于预设最小氧分压	弹窗 <b>氧分压过低</b> 氧分压(红色+闪烁) 气体(红色+闪烁)
提醒	完成悬停	用户在某一深度范围内停留 时间超过设置阈值	弹窗 <b>完成悬停</b>
告警	上升速度过快	上升速度连续 3s 大于 12m/min	弹窗 <b>上升速度过快</b> 速度(红色+闪烁)

提醒	深度超出减压停留上限	深度小于减压停留深度 0.3m (技术潜水)/ 1.0m ( 休 闲水肺 )	下潜指示动画(黄色)
告警	深度小于 CEIL 告警	深度小于 CEIL 值	下潜指示动画(红色)
告警	错过减压停留	深度小于 CEIL 值持续 1min	弹窗"错过减压停留" 下潜指示动画(红色)
<b>告</b> 警	氧分压过高	氧分压大于预设最大氧分压	弹窗 <b>氧分压过高</b> 氧分压(红色+闪烁) 气体(红色+闪烁)
告警	超过防水深度	下潜深度>100m	弹窗 <b>超过防水深度</b> 深度(标红+闪烁)
告警	CNS过高	CNS 大于等于 100%, 后续 每增加 5% 告警一次	弹窗 <b>CNS过高</b> CNS(红色+ 闪烁)
告警	深度超过预设值	深度	弹窗 <b>超过预设告警深度</b> 深度(标红+闪烁)
告警	时间超过预设值	时间	弹窗 <b>超过预设告警时间</b> 时间(标红+闪烁)
提醒	电池电量低	电池电量小于等于 5%	弹窗 <b>电池电量低</b>

# 潜水工具

单击手表上键进入应用列表,点击**锻炼 > 潜水 > 潜水工具**,进入潜水工具列表。



#### 免减压计算

免减压计算是快速计算休闲水肺潜水中无需减压停留的情况下可在底部停留的最大时间。计算结果是一个对应 12-60m 深度的免减压极限时间(NDL)清单,同时您也可根据自己目标下潜深度快速查找此结果。

#### 免减压计算的影响参数如下:

- · GF 值(在休闲水肺潜水模式中设置);
- · 气体浓度;
- · 潜水深度(精准查找时,需设置);
- · 潜水开始时间;
- · 身体氮负荷(手表内部自动保存)。
- 1 点击免减压计算,上下滑动屏幕选择气体,点击下一步。
- 2 上下滑动屏幕选择**潜水开始时间**,点击**确定**。可查看不同深度对应的**免减压极限**值。 点击**精准查询**,选择**下潜深度**,可查看该下潜深度的**免减压极限**值。

#### 减压计算

减压计算可以在技术水肺潜水执行前对需要的气体总量/减压停留深度/时间等进行预估计算,以便 提前安排自己的下潜计划以及调整相关手表参数。

#### 减压计算的影响参数如下:

- · GF 值、氧分压、最后停留深度(在技术水肺潜水模式中设置);
- · 气体浓度及耗气率(减压计算时会自动对气体进行分配,标记不合适的气体);
- · 潜水深度;
- · 潜水开始时间;
- 身体氮负荷、氦负荷(手表内部自动保存)。
- **1** 点击减压计算,确认气体、GF值等设置后,点击下一步。
- 2 依次设置潜水开始时间、下潜深度、底部时间、耗气率后点击确定,可查看减压计算结果。

#### 闭气训练

自由潜水是一种挑战自我的运动,闭气能力的练习是自由潜水的重要步骤。通常情况下,可以选择 在陆地上按照呼吸、闭气循环交替的方式进行练习。选择不同时长组合的设置,可以用于不同能力 阶段和训练目的的训练。您需要遵从教练员或安全员的指导进行设置和训练。

#### 使用该功能前,请务必关注以下事项:

- 有高血压、心脏病、肺部疾病等任何不适合闭气的疾病或身体状况,不适宜进行该训练。
- 请根据教练员建议,循序渐进安排训练。
- 闭气训练尽量在软垫或床上进行,确保身边有专业人员看护。

点击**闭气训练**,根据界面提示开始训练。

#### 闭气测试

使用该功能前,请务必关注以下事项:

- 有高血压、心脏病、肺部疾病等任何不适合闭气的疾病或身体状况,不适宜进行该测试。
- 闭气测试尽量在软垫或床上进行,确保身边有专业人员看护。

主要用于最大闭气时长及横膈膜打点时间的测试及记录。每一次的闭气测试流程包含四个阶段:

- **1** 放松阶段:在闭气前进行,其目的在于身体和精神上完全的放松,越放松,越节省氧气。整个放松阶段都进行腹式呼吸。
- 2 一口全呼吸: 需要长而深地缓慢吸一口气, 让肺部吸纳尽量多的空气。
- **3** 开始闭气:闭气刚开始阶段是非常愉悦且安详的,然后随着体内二氧化碳的累积,会慢慢产生呼吸的欲望,出现横膈膜抽动,直至无法继续闭气。
- **4** 恢复呼吸:恢复阶段需要放松地被动吐气,快而深地吸气,含住气体2秒,整套动作重复至少三次。养成每次结束闭气时都要做恢复呼吸的习惯。

选择**闭气测试**,根据界面提示开始测试。在闭气测试过程中,单击下键可记录**横膈膜打点时间**。

### 潜水术语

#### 气体

水肺潜水前需检查或设置携带气瓶的气体浓度百分比,气体浓度参数直接影响潜水减压算法结果输出,是水肺潜水的核心录入参数之一。休闲水肺潜水只需要输入氧气百分比,技术水肺潜水可输入氧气及氦气含量,设备则将剩余百分比作为氮气含量使用。

#### 水体类型

海水与淡水的密度存在差异,密度越大,在相同深度条件下的压强越大。不同水体类型设置下,手表显示的深度存在差异。潜水前正确设置水体类型,能够帮助手表更准确的计算深度数据。

#### GF 值

潜水减压算法的 GF 值(Gradient Factor,梯度系数),通常形式为 GF LOW/GF HIGH(例如 30/70)这样的成对数字。较低的 GF LOW 值意味着较深的停留站,较低的 GF HIGH值意味着较长的减压停留时间。

系统 GF 值的默认设置根据具体潜水模式有所不同:休闲水肺潜水中的 GF 值默认为 40/85,技术水肺潜水中的 GF 值默认为 30/70,后者的默认值更加保守。

在修改默认 GF 值前,请确保您确实了解修改带来的结果,不建议擅自改动。

#### 氧分压

氧分压(PO2)是指混合气体中氧气部分所提供的压力,氧分压=总压力(标准大气压的倍数)×氧气百分比

1、最高氧分压是指下潜增压阶段的氧分压最高门限值,用于下潜期间的氧分压告警限值,也用于最大操作深度(MOD)计算。

- 2、减压氧分压是指上升减压阶段的氧分压最高门限值,用于上升减压阶段的告警门限,以及上升期间切换气瓶提醒逻辑计算。
- 3、最低氧分压是指下潜和上升阶段的氧分压最低门限值,当错误使用低氧气体(依据气体浓度设置),氧分压低于该门限时,进行氧分压过低告警。

#### 安全停留时间

安全停留是指在休闲水肺潜水上升浮出水面前的一次停留,目的是释放身体内的部分惰性气体,从而降低发生减压病的风险。通常情况下,安全停留在 6m 深度触发,潜水员可以根据实际情况将安全停留时间设置为 3、4 或 5min。但当最大深度超过 30m,或NDL(免减压极限时间)小于5min,安全停留执行时间将自动按 5min执行。

安全停留是可选项,如您未完成安全停留而升至水面,安全停留将显示暂停并在潜水结束后消失。我们建议您按既定计划执行安全停留,降低减压病风险。

#### 最后停留深度

技术水肺潜水中完成减压停留的最后一个停留站的停留深度,用户根据实际潜水深度进行设置。

#### MOD

MOD(最大操作深度)是指当前使用气体可支持的最大工作深度,即混合气体的氧分压(PO2)即将超出最高氧分压设置门限时的深度。

#### 上升速度

潜水中上升过程的速度。水肺潜水中,上升速度超出 12m/min 的门限值,手表会出现告警;快速上升会大大增加减压病的风险,强烈建议您保持合理的上升速度。

#### PO2 ( 氢分压 )

潜水过程中随深度变化及气体切换计算的实时氧分压。手表会根据您的氧分压门限设置进行提醒或告警。

#### 氮负荷

一次或多次潜水,会在潜水员体内累积氮气量。随着氮负荷的增加,需要进行必要的安全停留以及减压停留,从而降低出现减压病的风险。

#### **CNS**

CNS值(中枢神经系统毒性)是暴露在升高的氧分压(PO2)中的时间度量标准,标识为最大允许暴露时间的百分比。中枢神经系统毒性可以导致多种神经症状,其中最严重的情况是癫痫类痉挛,进而会导致潜水员溺亡。

在潜水过程中,CNS 值只会上升,不会下降,且随着 PO2 上升,CNS 值会更快增加,意味着最大允许暴露时间下降。当返回水面后,CNS 值会逐渐下降,大约每 90min 下降到原来的一半。

#### **NDL**

NDL(免减压极限时间),是指如果返回时不需要进行减压停留的情况下,在当前深度的最大可停留时间,一般为倒计时。

#### 安全停留

指在水肺潜水中上升浮出水面前的一次停留。对于所有深度超过 11m 的潜水,都应进行安全停留 以减少患减压病的风险。

#### TTS

TTS(Time to Surface,返回水面时间)指在水肺潜水中超过免减压极限时间(NDL)后,安全抵达水面所需的预估时间,包含减压停留时间、上升时间及安全停留时间。

#### 减压停留

当潜水时间超过免减压极限时间(NDL),潜水员直接上升至水面罹患减压病的风险大大增加,因此需要潜水员在水下进行梯度上升,即在一系列深度进行多次停留,从而让身体在特定压力下充分释放体内余氮,以达到降低减压病的风险。

#### **CEIL**

在进行减压停留的过程中,能够到达的减压停留上限深度(CEIL),过程中越接近上限深度,减压效果越好;当超过减压停留上限时,手表会进行告警并提示您返回减压停留区间内。

#### OT+3

在当前深度再多停留 3min 时间后的 TTS 值(返回水面时间)。

#### +OD+5

在当前深度再下潜 5m(且停留 3min)之后的 TTS 值(返回水面时间)。

#### 水面 GF

在技术水肺潜水中,假如从当前深度直接回到水面后的 GF HIGH 值。

#### 设定 GF

在技术水肺潜水中,预先设置好的 GF LOW/HIGH 值,该设定将影响第一个减压停留站深度和总的减压时间。

#### 平均深度

显示本轮潜水深度的平均值。您可以通过辅助键重置平均深度的计算,按需进行分段统计。

#### 温度

潜水时,手表检测到的水体温度。

#### 秒表计时

潜水过程中的计时工具。在秒表计时界面,通过按键启动、重置和停止。

#### 电子罗盘

可在电子罗盘界面进行方向查看、标记航向和解除标记操作,帮助潜水员在水下进行导航。

## 北斗卫星消息

在周围无信号(无蜂窝网络/ WLAN 网络覆盖)的情况下,处于空旷无遮挡的环境时,可以通过北斗卫星通信,实现位置上报和短信发送。

详细使用指导请点击: 北斗卫星消息使用指导。

#### 开通/删除北斗卫星消息卡

开通后手表可独立向联系人发送预置的北斗卫星消息。

- ·开通:进入**华为运动健康**应用设备详情页,点击**北斗卫星消息卡**(众测版)添加卡片。
- ·删除:进入**华为运动健康**应用设备详情页,点击**北斗卫星消息卡**(众测版),点击**删除卡片>删** 除。

#### 添加/删除联系人

- 1 进入**华为运动健康**应用设备详情页,点击**北斗卫星消息卡**,点击右上角 · · > **联系人**。
- 2 点击修改 > 添加联系人,添加完成后,点击保存。

向左滑动联系人,点击<sup>10</sup>,删除后,可添加新的联系人。 至少需要保留 1 位联系人。

#### 发送消息

- 为了提升北斗卫星消息发送成功率和回执接收成功率,建议将手表取下后使用该功能。
- · 系统准备启动的限制条件:环境温度过低或手表电量低于 25%,该功能将不可用或发送成功概率会降低。建议将手表保持在适温环境且电量充足的条件下再次尝试。
- · 寻星前请尽量保证四周空旷无遮挡,手表表盘三点钟方向朝正南方;如果不能满足,至少保证南面空旷无遮挡。在正南方 180° 范围开阔无遮挡场所使用,成功率更优。
- · 北斗卫星消息属于无线通信手段,受地理环境、人为操作等因素影响,存在发送/接收不成功的概率。使用时请尝试不同环境多次发送确保消息送达,建议同时准备多种避险措施,提升自身户外探险安全性。

### 一键发送

向所有北斗卫星消息联系人发送默认消息。

- **1** 长按手表左上角辅助键 3s ,单击手表下键或点击**立即发送**,进入系统准备界面。
- 2 根据手表提示操作寻找卫星方向,正在发送过程中请保持静止,等待手表界面显示已发送。

#### 发送普通消息

- **1** 单击手表上键进入应用列表,点击**北斗卫星消息卡**,点击消息图标**2**,进入消息列表界面。
- 2 点击新建,进入新消息界面,点击+选择收件人,点击发消息。
- **3** 点击要发送的预置消息,点击**立即发送**。
- 4 根据手表提示操作寻找卫星方向,正在发送过程中请保持静止,等待手表界面显示已发送。

#### 删除消息

- **1** 单击手表上键进入应用列表,点击**北斗卫星消息卡**,点击**2**,进入消息列表界面。
- 2 在消息列表界面长按,勾选要删除的联系人信息,点击删除,点击√,可删除单个或多个联系人的消息。



在消息列表界面,点击要删除的联系人信息,长按勾选要删除的消息,点击**删除**,点击√,可删除单条或多条消息内容。



#### 更换手机号

- **1** 进入**华为运动健康**应用设备详情页,点击**北斗卫星消息卡**,点击右上角 **\* \* > 常用手机号**。
- **2** 点击**更换手机号**,输入新手机号及短信验证码后,点击**确定**。

#### 接收消息

- **1** 单击手表上键进入应用列表,点击**北斗卫星消息卡**,点击<sup>1</sup>, 进入系统准备界面。
- 2 根据手表提示操作寻找卫星方向,正在接收过程中请保持静止,等待手表界面显示接收成功。

### 户外探险

户外探险时,可标记位置点并沿标记点返航,也可快速获取海拔、血氧等关键户外信息。 使用前请升级至最新版本。

#### 设置

- **1** 在表盘界面,单击手表左上角辅助键,进入**户外探险**页面。
- 2 点击下方<sup>⑤</sup>,进行**户外探险**设置。
  - · **续航设置**:户外探险抬腕亮屏默认开启,可点击 关闭。点击**位置记录间隔**,可设置**时间** 间隔或步数间隔。
  - · 暴风雨预警:可开启/关闭预警开关,开启预警开关后,可设置预警频率。
  - · **日落继续记录位置**默认开启,可点击
  - · **日落开启暗光模式**默认开启,可点击 关闭。
  - · 点击**探险记录名称设置**,设置**个性化名称或标准名称**。

#### 开始户外探险

- **1** 在表盘界面,单击手表左上角辅助键,进入**户外探险**页面,点击**开始探险**。
- 2 开始探险后,进入探险页面,探险过程中,可进行以下操作。



- · **航点里程**: 航点是通过定位技术标记的重要位置点,比如途经点、岔路口、医疗点等。航点 里程是各航点依次直线连接距离的总和。
- · **标记**:在探险页面首页,单击手表下键或点击**标记**可手动标记位置,点击**标记次数**可查看、 编辑标记点。
  - · 标记次数仅展示手动标记的点。
  - 标记点上限是500个。
  - · 自动标记点和手动标记点统称为航点,自动标记点默认30分钟自动标记一次,可使用时间间隔或步数间隔自定义选择标记方式。
- · **暗光模式**:在探险页面首页,单击手表左上角辅助键,可开启或关闭暗光模式。
- · **户外工具**:在探险页面首页向下滑动手表屏幕进入**户外工具**页面,可使用**血氧饱和度、手电 简**等探险工具。
- · 在探险任意一级页面单击手表上键,可**锁定屏幕**或**解锁屏幕**。



点击**回到表盘**,将暂停记录,下次开始户外探险时,可点击**继续上次**继续本次探险。




### 3 返航。

标记点返航

方式一:点击**标记次数**,进入标记点列表,选择想要返航的标记点,进入后点击**开始返航**。 方式二:在探险页面首页向下滑动手表屏幕两次,进入指南针页面后,点击屏幕,点击**标记 点返航**,进入标记点列表,旋转上键切换标记点,单击上键打开标记点,点击**开始返航**,可 导航至标记点附近。。

· 原路返航:在探险页面首页向下滑动手表屏幕两次,进入指南针页面后,点击屏幕,点击**原 路返航**可导航至起点附近。



4 长按手表上键结束户外探险。

#### 查看探险记录

#### 手表侧:

**1** 单击手表左上角辅助键,进入**户外探险**页面,点击**探险记录**,进入探险记录列表页面。

2 点击要查看的探险记录,上下滑动屏幕可查看距离、海拔曲线、平均心率等详细记录。

#### 手机侧:

进入**华为运动健康**应用,点击**健康**页面**运动记录**卡片,点击户外探险记录,可查看详细记录。

## 轨迹返航

手表可进行路线记录及导航,运动开始后或到达目的地后,启动轨迹返航功能,可导航返回至途径 地或出发地。

在手表应用列表选择**锻炼**,开始单次户外运动,运动过程中上下滑动屏幕,可选择**轨迹返航**或**直线 返航**返回到运动的途径地或出发地。

如界面无**轨迹返航、直线返航**,可点击屏幕使其出现。

- · 可以通过点击轨迹返航界面的+、-符号调整画面线路比例尺大小。
- · 轨迹返航功能仅支持在运动过程中使用,当结束当前户外运动时,将无法使用轨迹返航的功能。 能。

## 共享运动路线

#### 在运动健康应用侧管理运动路线

- 1 导出路线
  - **a** 进入**华为运动健康**应用,点击**运动记录**,打开有轨迹的户外锻炼记录,点击右侧轨迹图标, 选择**导出路线文件**。
  - **b** 选择导出方式后,点击**保存至本地**,保存路线。
- 2 导入路线。

进入**我的 > 我的路线 > 导入路线**,选择本地已下载的路线文件,保存到**我的路线**。

**3** 查看或删除已保存的路线文件。 进入**我的 > 我的路线**,选择路线文件进行查看或删除。

#### 在设备侧共享运动路线

- **1** 在**运动健康**应用中**我的 > 我的路线**页面,点击目标路线,进入路线详情页,点击右上角的**••**,选择**传输至穿戴设备**,将路线文件导入到手表。
- **2** 在设备侧进入**锻炼**界面,在支持的运动类型右侧图标,选择**导航线路**,选择目标路线文件开启运动导航,可根据信息提示导航至目标位置。

## 海拔气压计

手表的**海拔气压计**, 会自动测量当前位置的海拔和气压, 并以波形图记录当天的测量数据。

#### 查看海拔和气压

使用前请先连接**华为运动健康**应用进行自动校准。

- 1 单击手表上键进入应用列表,选择 海拔气压计。
- 2 上下滑动屏幕可切换查看当前海拔和气压。

#### 其他设置

- · 点击海拔界面的**校准**,可手动校准当前海拔高度。
- · 点击气压界面的**设置**,可开启/关闭**暴风雨预警的预警开关**,也可设置**预警频率**。预警频率默认为 4hPa/3 hr,表示在3小时内,气压持续下降累计超过所设置的频率(4hPa),则会发出预警提 醒。

### 查看天气

#### 设置天气推送

在**华为运动健康**应用的设备详情页中点击并打开**天气推送**并选择温度显示单位(摄氏度/华氏度)。

#### 查看天气

手表支持显示当前位置的天气信息。

- 1 通过以下三种方式进入天气应用。
  - · 单击手表上键进入应用列表,选择 天气。
  - · 在手表表盘界面左滑至天气卡片,屏幕会显示当前位置、天气、温度等信息,点击天气信 息,进入天气应用。
  - · 将手表切换至支持天气显示的表盘,在屏幕上可获取最新的天气信息,点击天气信息,进入 天气应用。
- 2 上下滑动屏幕,可查看一周的天气、**日出日落、月出月落、月相、潮汐**等信息。 部分区域不支持潮汐查询,请以实际为准。
  - · 请确保手机开启GPS,同时**华为运动健康**应用被允许获取位置信息,且处于广阔地区使其能够获取GPS信号。
  - · 手表上显示的天气信息由**华为运动健康**应用从服务商处获取后推送,由于与手机系统所使用的天气服务商不同,所显示的结果可能会稍有差异。

## 查看户外求生手册

户外知识手册主要针对户外运动爱好者,为其提供整个户外运动过程的应急指南。

- **1** 单击手表上键进入应用列表,点击**户外知识手册**,首次进入需查看免责声明后点击**同意**。
- 2 点击手册目录查看手册内容。如户外装备、搭建闭身场所等内容。

# 专业运动

## 开始单次锻炼

#### 在穿戴设备上启动

- **1** 在穿戴设备应用列表选择并进入 **锻炼**界面。
- **2** 上下滑动屏幕点击选择不同的锻炼类型。也可向上滑动屏幕,点击**自定义**,添加并选择其他运动。

#### 如需移除某项运动:

在应用列表,选择**锻炼**,向上滑动屏幕,点击**自定义**,选择需要移除的运动类型,点击。 即可从**锻炼**应用列表中移除,点击<sup>个</sup>可移动顺序。

- 3 点击锻炼类型图标即可开始锻炼。
- - · 在锻炼 > 锻炼设置中打开**屏幕常亮**开关后,锻炼过程中,设备会保持屏幕常亮状态。

#### 在华为运动健康应用上启动

- **1** 穿戴设备与**华为运动健康**应用保持正常连接,且正常佩戴穿戴设备,在**华为运动健康**应用上开启运动(包括单次运动和训练课程)
- 2 运动过程中,在**华为运动健康**应用上点击 暂停运动,点击 继续运动,长按 结束运动,设备会同步暂停、继续或结束运动。
  - · 在锻炼过程中, **华为运动健康**应用和设备上均会显示运动时间、运动距离等数据。
  - · 运动距离或时间过短,则不记录此次运动结果。
  - · 运动结束后,**华为运动健康**应用会整合并显示运动记录,设备端不显示。

### 高尔夫运动

球场模式,帮您精确掌握球场果岭位置、障碍物的分布及距离数据信息,从而制定击球策略并提高 运动成绩。

练习模式,通过智能分析挥杆姿势,提供可视化挥杆动作示范、握杆动作示范及动作要领说明,辅助您提升运动水平。

#### 下载或删除球场

- **1** 在**华为运动健康**应用首页点击 运动,选择**高尔夫**,点击球场地图。
- **2** 在**发现球场**页签,选择目标球场,点击**下载**。

**3** 下载完成后,点击球场进入球场界面,点击**:**:,选择**同步至手表**将球场同步到手表,也可选择删除,将下载的球场信息删除。

#### 球场模式

- **1** 单击手表上键,在应用列表中,点击**锻炼 <sup>3</sup> > 高尔夫**。
- **2** 选择**球场模式**,点击**附近球场**选择您所在球场。如果球场已下载,可在**已下载球场**中选择。
- **3** 根据界面提示选择场地、发球台等信息,定位成功后,点击开始图标(或单击下键),即可开始运动。
- 4 左滑屏幕,在计分卡界面记录球洞得分。上下滑动屏幕,可查看球道全景图、障碍物图、测距、 风速风向、果岭指向、果岭坡度等信息。
- **5** 长按上键,可结束运动。结束前,点击"查看计分卡"可查看分数,点击"暂存"可暂存球局,点击"结束"保存本次记录并结束运动。

#### 练习模式

- **1** 单击手表上键,在应用列表中,点击**锻炼 > 高尔夫**。
- **2** 选择**练习模式**,点击开始图标(或单击下键),即可开始运动。
- 3 上下滑动屏幕,可查看握杆动作示范、挥杆动作示范和运动数据。

## 制定跑步计划

根据不同的训练目的和时间,量身定制科学训练计划,促进短闭环,根据训练状态和反馈,智能调整后续课程难度。

#### 制定跑步计划

- · 在**华为运动健康**应用 运动 页面,选择计划,点击 智能跑步计划 卡片。
- 在华为运动健康应用我的页面,选择计划 > 创建计划。根据您的需要选择跑步计划,按提示即可完成创建。创建成功后,正常连接设备时,计划可自动同步到设备。

#### 查看并开启跑步计划

#### 在设备侧查看并开启:

进入设备应用列表,选择**锻炼 > 课程与计划 >训练计划** ,点击**查看周计划**可查看跑步计划,点击 锻炼图标可开启训练。

#### 在手机侧查看并开启:

在**华为运动健康**应用 **运动** 页面或**我的**页面选择**计划**,可查看计划,点击对应日期和计划详情,可 开启训练,设备侧也将同步开启。

#### 终止跑步计划

在**华为运动健康**应用 **运动** 页面,选择**计划**,点击右上角的 · · ,选择**终止计划**,即可终止跑步计划。

#### 其他设置

在华为运动健康应用运动页面,选择计划,点击右上角的\*\*,可通过:

- · 选择**查看计划详情**, 查看计划的具体信息。
- · 选择**推送到设备**,将计划推送到穿戴设备。
- · 选择**计划设置**,编辑训练日、提醒时间、是否同步到日历等信息。

### 查看跑力指数

跑力指数是衡量跑者耐力水平和跑步技术效率的综合指标,通常情况下,跑力指数越高的跑者,在比赛中可能会获得更好的成绩。

#### 使用须知

- ·使用前,请将设备和**华为运动健康**应用升级至最新版本。
- · 跑力出值仅支持部分场景,且跑步运动需达到12分钟以上。

#### 查看跑力指数

・设备侧:

· 手机侧:

**华为运动健康**应用**我的**页面,选择**我的数据 > 跑力指数** ,查看跑力指数等评价信息。

## 查看锻炼记录

#### 在穿戴设备上查看

- **1** 在应用列表选择**锻炼记录**。
- 2 点击想要查看的锻炼记录,可查看详细运动记录。运动类型不同,详细运动记录的项目不同。

#### 在华为运动健康应用上查看

在**华为运动健康**应用中选择**健康 > 运动记录**,即可查看详细运动记录。

#### 删除运动记录

在华为运动健康应用的运动记录中长按某一条运动记录可选择删除该记录,但穿戴设备的 锻炼记录中并不会同步删除。

运动记录不是永久的存储在穿戴设备上,一段时间内,运动记录先保存在穿戴设备上,产生新的运动数据后,最开始的运动记录会清除,如果穿戴设备端数据已经同步至华为运动健康应用,华为运动健康应用的锻炼记录并不会同步删除。

## 开启智能教练或智能陪跑

#### 开启/关闭智能教练

开启智能教练后,可以在跑步过程中通过语音实时指导。

- 1 进入设备应用列表,上下滑动屏幕,选择 4 锻
- 2 点击户外跑步右侧的图标,开启/关闭智能教练。
- **3** 返回应用列表,点击**户外跑步**,进入跑步界面,等GPS定位成功后点击跑步图标开始跑步。
  - · 智能教练的语音指导目前仅支持户外跑步场景。
  - · 当智能教练开启后,可通过语音播报对跑步进行智能实时指导,取代目标设置、提醒设置和智能陪跑功能。

#### 开启智能陪跑

智能陪跑默认开启,在户外运动过程中,可实时查看您超越或落后目标配速的距离。

- **1** 点击进入设备应用列表,上下滑动屏幕,选择 **给 锻炼**。
- 2 点击户外跑步右侧图标,点击智能陪跑,如未开启,请点击按钮开启。
- 3 点击目标配速可自定义跑步的目标配速。
- **4** 返回应用列表,点击**户外跑步**,进入跑步界面,等GPS定位成功后点击跑步图标开始跑步。 在户外跑步运动时,**智能教练**或**智能陪跑**功能只能选择一个。

## 测量乳酸阈

- ·测量乳酸阈需要基于您的性别、年龄、身高和体重信息,请先在**华为运动健康**应用上完善个人资料。
- ·测量时,请在开阔的环境下,GPS定位成功后,再进行测量,以确保测量结果准确性。
- 测量时,心率请维持在要求的范围内,配速不要出现过大的波动。
- 1 点击手表上键,在应用列表中选择乳酸阈测量,确认信息无误后,点击确认。
- 2 确保满足测试要求后,点击确定,根据提示开始测量。



3 测量结束后,可在锻炼记录中查看结果。

## 运动自识别

在设备应用列表中,点击**设置 > 锻炼设置**,打开**自动识别锻炼状态**的开关,设备感应到您正在锻炼时,会提醒您开始运动,您可以忽略或者点击进入对应的运动状态。

支持的运动类型及更多指导请点击: 自动识别锻炼状态。

- · 满足运动类型触发姿势和强度要求,并处于该运动状态下一段时间,设备自动判断运动类型 并提醒用户启动单次运动。
- · 一定时间内,若运动强度小于运动类型强度要求,设备会弹出运动结束提示,可忽略或结束 运动。

# 健康管理

## 心电图

心电图(ECG)是心电生理活动的图形记录。医生可通过阅读心电图,深入了解您的心律,识别心脏跳动不规则迹象,及早发现潜在风险。

#### 使用前须知

- 本产品的使用应遵守医疗器械的法律法规和所在地的相关规定。
- · 该功能不适用于未满18周岁的用户。
- 体内安装心脏起搏器或者其他植入式电子设备的用户不建议使用。
- · 强电磁场环境(如核磁共振仪)会严重影响心电波形质量,在靠近强电磁场环境时,请勿测量。
- · 手机需插入 SIM 卡。
- ・本产品不是医疗器械,在使用本软件过程中获得的所有数据仅供参考,不能用于医学研究、诊断和治疗。

#### 测量前准备

使用此功能需在华为应用市场下载最新版本的**华为运动健康**应用或将已安装的**华为运动健康**应用升级至最新版本。

激活应用:若首次使用**心电图**,请在**华为运动健康**应用的**健康**页面,选择**心脏健康 > 心电图** ,按 界面提示完成激活。

#### 测量心电

- 1 正常佩戴设备,在手表的应用列表选择 **心电图**,首次测量请选择佩戴方式(左手佩戴或右手佩戴),也可点击下方设置图标更换佩戴方式。
- 2 将手臂平放在桌面或膝盖上,手臂、手指放松。
- 3 将未佩戴设备侧手指和侧边电极(下键)保持轻触,自动开始测量。
  - · 测量过程中,请保持静止,呼吸均匀平稳,不要说话同时手指不要松开电极,和电极接触力度适中,避免过重按压或者过轻接触不充分。
  - · 皮肤过于干燥,可能影响测量,请用少量水湿润手指,增强导电效果。
  - · 单次测量持续时长30秒。
- 4 测量结束后设备界面显示测量结果,可点击 <sup>①</sup> 查看测量结果说明。详情请在华为**华为运动健康** 应用**健康**页面,点击**心脏健康 > 心电图**查看。

#### 结果解读

- ·测量结果请咨询专业医护人员,请勿自行解读或采取临床措施。
- · 该功能无法检测血液凝块、中风、心衰或其他类型的心律失常。
- · 该功能无法检测心脏病发作及相关并发症的发作。如果您感觉胸痛、胸闷、胸部受到压迫或其他 不适症状,请及时就医。

未咨询医生前,请勿根据本软件输出的测量结果调整用药。

## 心脏健康研究

#### 开启心脏健康研究项目

- 1 进入华为创新研究应用:
  - · 在**华为运动健康**应用的设备详情页,点击**华为创新研究**,跳转至**华为创新研究**应用界面。
  - 在华为创新研究应用首页点击心脏健康研究,跳转至心脏健康研究应用界面。
    如果手机、平板未下载安装华为创新研究应用,将跳转至下载安装页面(部分非华为手机会提示先下载华为应用市场),下载安装完毕后,请按照页面指引登录。
- 2 选择加入心脏健康研究项目。
- **3** 点击**设备**,**华为创新研究**应用将检测提醒当前可连接的设备,或在可支持设备列表中选择对应设备,按界面指引连接配对。
- 4 配对成功后,点击进入已配对成功的设备,选择**心脏健康研究项目**,点击右上角\*\*,点击**隐私管理**,开启**智能适时测量开关**。开启状态下设备将自动在您安静时评估您的心脏健康情况,并在设备连接到手机、平板后,将您的心脏健康状况同步到手机、平板中。

#### 心律失常检测

保持设备与**华为创新研究**应用配对连接,在**华为创新研究**应用首页,选择**心脏健康研究 > 检测**,点击**开始检测**,进行检测。

- · 建议每天两次并持续两周,或者每两天一次持续一个季度,会显著增高心律失常的检出率。
- · 心脏健康首页下滑可添加关注您的亲友, 关注他们的心脏健康情况。

#### 房颤风险预测

在**华为创新研究**应用首页,选择**心脏健康研究**,右滑进入房颤风险预测,或点击**预测**,开启房颤风险预测,进入房颤风险预测研究。

通过检测查看预测结果和风险趋势,提前预知风险,采取应对措施。

- 房颤风险预测功能,适用于有房颤病史人群。如有不适,请及时就医。
- · 建议您每天保持三次以上主动测量,同时开启自动测量,确保风险系统有足够的数据进行分析,用来预测未来的房颤发作风险。

#### 退出心脏健康研究项目

在**心脏健康研究**应用首页,选择**心脏健康研究项目**,点击右上角 > **退出研究项目**。

退出后,需重新加入对应研究项目,再次体验或使用。

退出心脏健康研究项目后,会永久删除心脏健康研究的相关数据,且无法恢复。

## 测量心率

设备默认开启连续测量心率,开启连续测量心率会显示心率曲线,未开启连续测量心率则提示用户 进入华为运动健康App,打开**连续测量心率**的开关。

为保证心率测量的准确性,请正常佩戴设备,避开骨节,不要太松,运动时请尽量偏紧佩戴。

#### 单次心率测量

- **1** 进入**华为运动健康**应用设备详情页,点击**健康监测 > 连续测量心率**,关闭**连续测量心率**开关。
- 2 在设备应用列表选择 心率,进行单次心率测量。

受外界因素(如血流灌注低、手臂毛发多、有纹身、肤色较深、手臂下垂、手臂晃动、低温等) 影响,可能会出现测量结果不准,或者无法出值的情况。

#### 连续测量心率

进入**华为运动健康**应用设备详情页,点击**健康监测 > 连续测量心率**,开启**连续测量心率**开关。开启 后,设备会连续测量心率。

心率测量方式可以设置为智能或实时。

- ·智能:根据活动量,智能监测心率。
- · 实时: 不区分活动量, 实时检测心率。

实时模式监测心率会增加设备耗电,智能模式根据活动强度调整心率测量周期,有助于省电。

#### 静息心率测量

静息心率是指在清醒、不活动的安静状态下,每分钟心跳次数,是衡量心脏健康的重要指标之一, 最佳测量时机是早晨自然清醒后的静止状态。

在**华为运动健康**应用设备详情页,点击**健康监测 > 连续测量心率**,打开**连续测量心率**开关,设备会自动测量静息心率。

- 设备上的静息心率晚上零点自动清零。
- 由于设备自动测量时可能不是最佳时机,设备心率监测未满足静息心率出值条件,可能会导致静息心率值暂时无显示或者测试值与实际有偏差。

#### 心率提醒

#### 心率过高提醒

在**华为运动健康**应用设备详情页中,点击**健康监测 > 连续测量心率**,开启**连续测量心率**开关,设置**心率过高提醒**。设置完成后,非活动状态下,心率持续10分钟以上都超过设定值时,通过设备振动提醒。

#### 心率过低提醒

在**华为运动健康**应用设备详情页中,点击**健康监测 > 连续测量心率**,开启**连续测量心率**开关,设置**心率过低提醒**。设置完成后,非活动状态下,心率持续10分钟以上都低于设定值时,通过设备振动提醒。

### 单次运动心率测量

在单次运动过程中,设备支持实时心率展示、心率上限提醒、心率区间统计。基于心率区间的训练,有利于更好达成训练效果。

- ·设置心率区间划分方式:在华为运动健康应用中,点击我的 > 设置 > 运动设置 > 运动心率设置, 跑步类可设置 心率区间划分方式 为 最大心率百分比 、储备心率百分比或乳酸阈心率百分比,其 他运动类型可设置心率区间划分方式 为最大心率百分比和储备心率百分比。
  - ・最大心率百分比是在最大心率(默认:220-年龄)的基础上划分不同强度的训练区间(极限、无氧耐力、有氧耐力、燃脂、热身)。
  - ・储备心率百分比是在储备心率(最大心率-静息心率)的基础上划分不同的训练区间(无氧 进阶、无氧基础、乳酸阈值、有氧进阶、有氧基础)。
- 单次运动心率测量:启动单次运动时,在设备屏幕显示当前心率。运动结束时,在运动结果页可看运动中的平均心率、最大心率以及心率所处区间时长统计。
  - 单次运动过程中,如果摘下设备,则不会显示心率值,但还会持续监测一段时间;当再次 佩戴时,会继续测量。
  - · 在**华为运动健康**应用的**运动记录**中查看每次运动的心率变化图、最大心率值以及平均心率值。

### 运动心率上限提醒

开启锻炼后, 当心率超过设置的心率上限并且持续时间超过 60s 时, 设备会振动提醒心率过高。

- 1 在华为运动健康应用我的 > 设置 > 运动设置 > 运动心率设置界面,点击心率上限。
- **2** 选择要设置的心率上限值,点击**确定**,即可设置心率上限。

如果关闭单次锻炼中的声音,心率提醒只有振动和卡片提示,没有语音播报提示。

## 监测睡眠

正确佩戴穿戴设备,穿戴设备可以自动记录睡眠时间,识别深睡、浅睡、快速眼动和清醒状态。

#### 睡眠设置

- **1** 在应用列表选择 **睡眠**,向上滑动屏幕,进入**更多**页面,点击**睡眠设置**可进行睡眠模式设置。
- 2 自动进出睡眠模式开关默认开启,可手动添加定时进出睡眠模式时间:点击添加定时,设置就寝时间、起床时间和重复日期,点击确定即可。点击已添加的定时,点击删除,可以删除定时。 穿戴设备在监测到睡眠时,会自动关闭屏幕常亮、通知、来电提醒、抬腕亮屏等功能,以防止在睡眠时被电话、信息打扰。

### 开启/关闭科学睡眠

进入**华为运动健康**应用设备详情页,选择**健康监测 > 科学睡眠**,可开启或关闭**科学睡眠**开关。开启 **科学睡眠**开关后,佩戴穿戴设备睡眠时,能准确识别深睡、浅睡、快速眼动和清醒状态,获得睡眠 质量评估和改善建议。 科学睡眠开关,默认开启。

### 手机记录睡眠

- **1** 进入**华为运动健康**应用,点击健康页面的**睡眠**卡片,点击**记录睡眠**,即可进入到手机睡眠监测页面。
- 2 点击右上角· > 睡眠设置,可编辑作息计划,打开或关闭**梦话鼾声**等睡眠通用设置。点击 > **梦话鼾声收藏夹**,可查看梦话和鼾声记录。

若播放睡眠音乐则无法记录鼾声。

- **3** 点击**开始睡眠**,将手机放在枕边50厘米以内,手机将监测、记录睡眠数据。 点击屏幕底部图标,可选择助眠音乐、播放或关闭助眠音乐、定时播放时间。
- **4** 按**长按结束睡眠** 3s,即可退出手机记录睡眠。

#### 查看睡眠数据

- ・在设备应用列表选择 **・ 睡眠**,可以查看当天夜间睡眠和零星小睡等数据。
- ·进入**华为运动健康**应用健康页面的**睡眠**卡片,可以查看历史睡眠数据,按日、周、月、年的统计数据。

记录数据每天凌晨进行刷新。

# 检测压力

#### 检测压力

压力检测过程中请正确佩戴设备并保持身体状态静止。

·单次压力检测:

在**华为运动健康**应用首页的**压力** 卡片中点击 **压力检测** 按钮进行单次压力检测。点击**压力校准**根据提示操作可进行压力校准。

· 周期压力检测:

在**华为运动健康**应用的设备详情页,选择**健康监测 > 压力自动检测**,打开压力自动检测开关,日常正确佩戴设备,周期性压力跟踪检测会自动进行。

咖啡因、尼古丁、酒精及部分精神类药品的摄入会影响压力检测的准确性。此外,心脏病、哮喘、体育运动或佩戴位置的肢体压迫也会对压力检测结果产生影响。

#### 查看压力数据

·设备端查看:

在设备应用列表选择点击 **压力**,即可查看单日压力趋势情况,包含当天的压力柱状图、等级和压力占比。

·华为运动健康应用查看:

打开**华为运动健康**应用,在首页的 **压力** 卡片区域可看到最近一次的压力分数和等级,点击可进入压力详情页面,查看日、周、月、年的压力曲线及对应建议。

# 呼吸健康研究

#### 开启呼吸健康研究项目

- **1** 在手机、平板应用市场下载并安装**华为创新研究**应用。
- **2** 打开华为**华为创新研究**应用,点击**设备 > 添加设备**。如果未在**运动健康**应用中配对连接设备, 会自动跳转至配对连接界面中,请根据提示完成配对连接。
- **3** 点击设备侧**呼吸健康研究**应用,根据提示同意隐私声明。
- **4** 打开**华为创新研究**应用,进入呼吸健康研究项目,完成激活。

#### 测量呼吸健康

- ・手机、平板侧测量
  - **1** 打开华为**华为创新研究**应用,进入呼吸健康研究项目,点击**开始测量**。
  - 2 在设备侧,根据界面测量教程提示,完成测量。
- · 设备侧测量(其他手表)
  - **1** 确保已打开手机**华为创新研究**应用,并进入呼吸健康研究项目。
  - **2** 在设备应用列表,选择**呼吸健康研究**,点击**开始测量**,首次测量时,需要点击**下一步**根据测量 教程完成咳嗽录制和生理数据采集。

#### 夜间睡眠期间测量

打开**华为创新研究**应用,进入呼吸健康研究项目,点击右上角菜单,点击**隐私管理**,打开**夜间睡眠期间测量开关**。

开启夜间睡眠期间测量开关,在您睡眠期间会评估您的呼吸健康情况,并在设备连接到手机后,将 您的呼吸健康状况同步到手机中。

#### 查看数据

打开**华为创新研究**应用,进入呼吸健康研究项目,可查看测量数据和历史数据。

应用会自动同步测量数据,您也可以主动下拉同步。同步后可以看到测量结果和呼吸率,上滑页面可点击查看统计详情和历史测量结果。

# 测量血氧饱和度

- · 使用该功能时请将穿戴设备以及**华为运动健康**应用升级到最新版本。
- · 为保证测量的准确性,测量血氧饱和度时,请正常佩戴手表,避开骨节,舒适偏紧佩戴。保证监测单元贴住皮肤,不要有异物遮挡。
- 1 正常佩戴穿戴设备,保持静止状态。
- 2 点击穿戴设备上键进入应用列表,上下滑动屏幕,选择 血氧饱和度。
- **3** 部分产品点击**测量**,具体请以实际产品操作为准。

4 测量过程中保持身体静止,屏幕朝上,即可测量当前的血氧饱和度。

# 血氧自动检测

### 开启/关闭血氧自动检测

- **1** 在**华为运动健康**应用的**设备**页面,点击已连接的设备,进入设备详情页,点击**健康监测**,开启/ 关闭**血氧自动检测**开关。
- 2 点击较低血氧提醒,可设置在非睡眠状态下血氧饱和度低于设置值时进行提醒。

### 查看数据

进入**华为运动健康**应用,在**健康**页面,点击**血氧饱和度**,选择日期可查看对应时间的血氧饱和度测量数据。

# 体温监测

体温监测主要用于监测运动后腕部皮肤温度和体温的变化。设置体温过高提醒和体温过低提醒后, 当体温持续10分钟均高于或低于设置值时,设备会发出提醒。

- 产品不属于医疗器械,此功能主要用于 18 岁以上健康人群测量运动过程及之后腕部皮肤温度及体温的变化,测量数据不作为医疗诊断依据。
- · 测量时,确保偏紧佩戴10分钟以上,在室温(25℃左右)安静状态下测量。确保手腕处没有水渍、酒精等液体。请避免在阳光直射、有风、有冷/热源的环境下进行测量。
- · 运动、洗澡、室内室外环境切换时,请等待30分钟后进行测量。

### 高低温提醒

- 1 在华为运动健康应用设备详情页,点击健康监测 > 体温监测。
- 2 点击体温过高提醒,选择提醒门限值后,点击确定。
- 3 点击体温过低提醒,选择提醒门限值后,点击确定。

#### 单次测量

在手表应用列表中,点击体温 > 测量开始测量。

#### 修改温度单位

进入**华为运动健康**应用,点击**我的 > 设置 > 单位设置 > 温度单位**,可设置为摄氏度( $^{\circ}$ C)或华氏度( $^{\circ}$ F)。

# 睡眠呼吸暂停检测

睡眠呼吸暂停是一种潜在的睡眠呼吸疾病,表现为夜间睡眠打鼾伴呼吸暂停和白天嗜睡,可导致高血压,冠心病,糖尿病和脑血管疾病等并发症,严重影响您的身体健康。该设备可以帮助您识别睡眠呼吸暂停风险,并提出睡眠改进建议。

与iOS手机配对使用时暂不支持该功能。

### 开启睡眠呼吸暂停研究项目

- **1** 在**华为运动健康**应用的设备详情页,选择**健康监测 > 科学睡眠**,开启**科学睡眠**开关。
- **2** 在**华为运动健康**应用的设备详情页,点击**华为创新研究**,跳转至**华为创新研究**应用界面。 如果手机未下载安装**华为创新研究**应用,将跳转至下载安装页面,下载安装完毕后,请按照 页面指引登录。
- **3** 在首页点击**睡眠呼吸暂停研究**,点击**同意**后,点击**加入研究**。 设备将在您睡眠时自动测量和评估您的睡眠呼吸情况,并在设备连接到手机后,将您的睡眠呼吸状况同步到手机中。

### 查看睡眠呼吸暂停检测结果

如果您开启了睡眠呼吸暂停开关,并已经对睡眠进行过监测,请打开**华为创新研究**应用,点击"睡眠呼吸暂停研究"右侧**查看**,即可查看睡眠呼吸暂停检测结果。

#### 退出睡眠呼吸暂停研究项目

进入**华为创新研究**应用首页,点击**睡眠呼吸暂停**,点击右上角 **\* \* > 退出研究**,可退出睡眠呼吸暂停研究项目。

退出后,若您需要再次体验或使用,需重新加入该项目。

# 血管健康研究

血管健康研究是基于穿戴设备高精度的ECG和PPG传感器实现动脉硬化筛查,并提供个性化指导建议。

使用此功能请将手表升级至最新版本。

#### 血管健康测量

- 1 在手机华为应用市场下载并安装华为创新研究应用。
- 2 打开华为创新研究应用,进入血管健康研究项目,点击**设备 > 添加设备**。如果未在华为运动健康应用中配对连接设备,会自动跳转至配对连接界面中,请根据提示完成配对连接。
- **3** 打开华为创新研究应用,进入血管健康研究项目,点击**开始测量**。
- 4 在设备侧,根据界面测量教程提示,完成测量。
- 5 测量结束,即可在血管健康研究App上查看测量结果。

- · 请确保实际的佩戴方式与手表上设置的佩戴方式、血管健康研究App上选择的佩戴方式均保持一致。
- · 个人信息的性别、年龄、身高、体重会影响测量结果(年龄和血压是影响PWV(脉搏波传导速度)的主要两个因素,请填写正确的基础信息、正确测量。血管健康App首页设有"与同龄人相比"的分析线,随着年龄变化,标准值、偏高值、偏低值的界限也会随之产生变化),测量结果不作为血管疾病的专业临床诊断依据。
- · 为了测量准确,请确保ECG电极、手表背部后壳无异物遮挡无脏污覆盖,确保手表实际 佩戴方式与设置的佩戴方式一致;确保接触电极的手指轻微湿润,过于干燥可导致测量不 准或显示信号质量差等。

# 高原关爱

当处于高原地区时,高原关爱可帮助您实时了解自身身体状况,以便决定安排休息还是继续进行科学的运动,在很大程度上避免发生意外和高原反应带来的伤害。

- · 高原关爱适用于海拔2500-4500米的高原地区, 暂不支持海拔4500米以上场景。当海拔在4500米以上时, 血氧精度有所下降(如血氧出值较实际可能偏高)。
- 高原关爱仅支持与国内帐号手机配对使用。
- · 使用此功能时,请同时开启**血氧自动检测**功能。

### 在手机侧开启高原关爱

- **1** 设备和**华为运动健康**应用正常连接时,在**华为运动健康的设备**页,点击目标设备。
- 2 在设备详情页,点击健康监测 > 高原关爱,开启自动监护。

#### 在手表侧进行高反评估

设备检测到身处高海拔地区后6小时,会提示是否要进行高原反应自测(如用户血氧、心率均正常,则不会提示)。也可通过以下方式进行测量。

- 1 进入应用列表,选择 高原关爱
- 2 点击高反评估进行评估。

# 心率广播

心率广播开启后,设备将持续测量心率,并可将心率分享给支持接受心率广播的设备和第三方应用。

- **1** 进入设备应用列表,点击 **设置 > 心率广播**。
- 2 点击√,设备进入心率广播状态,三方设备和应用即可搜索连接,采集设备心率。也可进入锻炼,选择锻炼类型并开始锻炼,设备继续广播状态。
- 3 亮屏状态下,长按上键可结束锻炼。

4 在心率广播界面,按压设备上键,点击√退出心率广播。

# 女性生理周期预测

生理周期预测功能基于历史经期,智能推算未来经期和易孕期。

- . 方法一:
  - **1** 在**华为运动健康**应用首页,点击**生理周期**卡片,下载特性包并完成经期数据设置;如果首页不显示生理周期卡片,点击**编辑卡片**添加到首页。
  - **2** 在设备主界面点击侧按键,选择**生理周期**,点击**之**,设置当月经期开始时间和结束时间。设置完成,设备会根据经期周期智能推算下次经期数据。
- . 方法二:
  - **1** 在**华为运动健康**应用首页,点击**生理周期**卡片,下载特性包并完成经期数据设置;如果首页不显示生理周期卡片,点击首页**编辑卡片**添加到首页。
  - **2** 在**生理周期**页面选择目标日期,在下方勾选**经期开始了吗**或**经期结束了吗**来设置经期开始时间 和结束时间,也可在**身体症状**中记录身体情况等。
  - **3** 可点击**生理周期**页面右上角 · · ,选择**生理周期设置**,对经期长度和周期长度进行设置。
    - · 经期和易孕期提醒开关默认关闭,可选择**生理周期设置**打开提醒开关。
    - 如佩戴设备,提醒只振动不亮屏,点亮屏幕后可看到消息;如没有佩戴设备,不振动不亮屏,点亮屏幕看不到消息,只能在消息列表里看到消息。

# 活力三环

活动记录中活力三环包含了当天活动的三个数据:步数、中高强度活动时间、活动小时数。

- 1) : 步数环,当天到目前为止的步数占目标的比例;目标默认为10000步,您可以根据实际情况,在**华为运动健康**应用上**我的 > 设置 > 目标**中改变这个目标设置。
- 2) · 中高强度活动时间(单位:分钟),目标默认为30分钟,设备根据您的步频及心率强度,统计您达到中高强度活动的累计时间。

# 完成每日目标,助力健康生活

健康,来自于对生活全方位的坚持,健康三叶草服务,助您养成健康的生活习惯,每天一点小进步,享受健康新生活。

- 因个人体质和状况不同,健康三叶草提的健康建议,尤其是体能活动类建议不能保证适用于 所有用户,也无法保证能取得预期的理想效果。如在活动或运动过程中有任何不适,请及时 停止并休息或者就医。
- · 健康三叶草所提供的健康建议仅供您理解和参考,因参加任何活动或运动引起的一切风险、 损害及责任等,由您自行承担。

## 打开健康三叶草

- **1** 进入**华为运动健康**应用,在**健康**页面选择**编辑卡片**,添加**健康三叶草**卡片功能后,退出编辑卡片页面。
- 2 点击健康三叶草卡片,选择需要设置的健康目标项,点击下一步>制定方案>创建目标。
- 3 可对基础打卡任务、健康目标任务和自选打卡任务进行设置,点击右上角√保存。

### 选择打卡任务并设置目标

打卡任务分为基础打卡任务(如运动、情绪、睡眠等)、健康目标任务(如早睡、每日喝水、饮食计划等)和自选打卡任务,可以根据自身需求增加自选打卡任务,设置属于您的健康计划。

在健康三叶草页面,选择**编辑打卡任务**,或点击右上角\*\*,选择**健康计划**,可点击任务卡片中的**目标设置**,设置每日达标的目标,也可点击**更改健康目标**,更改目标任务。

### 查看任务达成情况

- · 点击进入设备应用列表,选择 **健康生活**,即可查看单任务达成情况。
- ·进入**华为运动健康**应用,点击**健康三叶草**,即可查看任务达成情况。

#### 提醒设置

- **1** 在健康三叶草页面,点击右上角 · · ,选择健康计划。
- **2** 在**健康计划**页面,可设置通用提醒和打卡任务的提醒。 即**健康目标周报手表提醒**开关和打卡任务中的**开启提醒**开关,如**呼吸训练**任务中的**开启提醒**。

### 周报及分享

查看周报:在**健康三叶草**页面,点击右上角··,选择**健康周报**,即可查看对应周报详情。

分享:在**健康三叶草**页面,点击右上角之。,可分享给微信好友、微信朋友圈、微博,或者保存至本地等更多选择。

- · 每日微笑打卡任务介绍:
  - **1** 在**健康三叶草**页面,点击**每日微笑**打卡任务。
  - **2** 点击**打卡**后拍摄照片,点击**完成**即可完成打卡任务(照片不会存储),或点击右上角**保存分享** 分享照片或保存至本地。

#### 退出健康目标

在**健康三叶草**页面,点击右上角 \* \* ,选择 **关于 > 退出健康目标**,退出**健康目标**后,**健康三叶草**将 回到初始化状态,只保留三个基础打卡任务。

# 便捷生活

# 负一屏

在负一屏中,您可查看天气预报、快捷进入运行的应用等信息,为您生活带来更便捷的服务。 智能情景推送,仅与部分华为手机配对使用时支持,具体请以实际为准。

### 进入/退出负一屏

在设备主屏幕,向右滑动屏幕,进入负一屏。向左滑动屏幕,退出负一屏。

### 音频控制中心

可通过负一屏的音频控制中心卡片控制手机和手表的音乐播放,控制手机音乐需配对**华为运动健康** 应用目手机正在播放音乐。

控制手机音乐功能仅部分设备支持,在手机上播放音乐后,负一屏显示手机音乐则支持,不显示手机音乐则表示不支持该功能。

# 蓝牙语音通话

蓝牙语音通话需保持穿戴设备与华为运动健康应用配对连接。

### 添加常用联系人

- 1 在华为运动健康应用的设备详情页,点击常用联系人。
- 2 在常用联系人页面,点击添加,系统自动打开手机联系人列表,选择联系人,自动完成添加。 添加完成后,还可以在常用联系人页面进行排序和移除。

### 拨打和接听电话

**拨打电话**:进入穿戴设备应用列表,选择**常用联系人**,或**通话记录**,选择要拨号的联系人点击即可拨打。

使用手表联系人拨出电话时,双卡手机 SIM卡 的选择是由手机本身协议决定的,手表会控制手机进行拨号,但是无法决定手机通过哪张SIM卡拨出电话,具体可以咨询手机的客服。

**接听电话**: 当手机有呼入电话时,穿戴设备端会同时收到来电提醒,可在穿戴设备端点击接听来电。接通后,穿戴设备端为通话外放模式。

#### 短信快捷回复

以华为手机为例:穿戴设备提醒手机来电时,可点击短信图标进行短信快捷回复并拒绝手机来电。

- · 穿戴设备短信快捷回复的内容不支持自定义。
- · 通过短信快捷回复拒绝手机来电的内容与**华为运动健康**应用的**消息快速回复**无关。
- · iOS手机不支持此功能,其他品牌手机相关操作请咨询对应手机设备商。

# 消息管理

**华为运动健康**应用与手表保持正常连接时,手表未登录微信或不支持微信手表版的情况下,使用 App推送机制,开启消息通知功能后,可将推送至手机状态栏的消息同步至手表上,以便查看。

### 打开消息通知开关

- **1** 在**华为运动健康**应用的设备详情页,点击 **消息通知**,打开 **通知** 开关。
- **2** 在下方应用列表中打开需要推送消息的应用开关。 支持通知的应用类型可在**应用**列表中查看。

### 查看未读消息

当手机状态栏有新消息提醒时,可将状态栏的消息推送至手表并振动提醒。

若没有立即查看消息,可在手表主界面向上滑动,进入未读消息中心,查看未读消息。

未读消息在手表上查看后,未读信息中心不再保留,如需再次查看,请在手机对应App查看。

#### 回复短信消息

- · 与 iOS 手机配对使用时暂不支持该功能。
- · 快捷回复短信消息,仅支持使用收到短信消息的SIM卡回复。
- 向上滑动屏幕,选择快捷回复内容,点击即可回复。
- · 点击该消息下方的<sup>===</sup>:
  - 通过键盘输入文字回复。
  - 点击左下角的小键盘,选择语音输入,可根据语音输入转换成文字进行回复。
  - 点击左下角的小键盘,选择表情,可使用表情进行回复。

手表收到短信通知时,您可以通过快捷回复或者表情的方式进行回复。具体支持的消息类型请以实际为准。

#### 消息快捷回复自定义

- · 如果不显示**消息快速回复**卡片,则表示您的手表不支持该功能。
- · 与 iOS手机配对使用时暂不支持该功能。

消息快捷回复内容可进行自定义,具体操作如下:

- **1** 将手表成功连接**华为运动健康**应用,打开**华为运动健康**应用设备详情页,点击**消息快速回复**卡片。
- 2 点击**添加回复**,可编辑新增回复内容;点击已编辑的回复内容,可进行修改编辑;点击回复内容后义,可删除回复内容。

#### 清除未读消息

· 在消息列表界面,向左滑动要删除的消息,点击 **(** ),可删除消息。

· 点击消息列表最下方的 **,**可清除所有未读消息。

# 使用手表微信

### 使用条件

- · 仅配对 EMUI 9.0、HarmonyOS 2 及以上版本或 Android 9.0 及以上版本手机/平板支持。
- · 使用前请将手机**微信**应用升级至最新版本。
- 使用前请手表升级至最新版本。
- · 需在手表与华为运动健康应用正常连接时使用。且需使用与华为运动健康应用在同一部手机上的微信应用扫码登录。

### 登录微信

- **1** 进入手表应用列表,点击**微信**,进入扫码登录界面。
- **2** 打开手机**微信**,通过手机**扫一扫**扫描手表微信界面的二维码进行登录。 登录后,手机微信聊天列表上方显示**手表微信已登录**。

#### 查看并回复微信消息

#### 杳看消息

点击微信图标,在聊天列表,选择联系人或群组,查看消息详情。在聊天界面上滑,可进入消息回复界面。

#### 回复消息

- 1 收到新消息后,在表盘上滑,点击微信消息,查看消息详情。点击回复,进入消息回复界面。
- 2 按住 可以录制语音,松开后自动发送;点击 ,根据需要发送预置表情;也可以点击快捷信息回复。

快捷回复用语设置:打开手机**微信**,进入**我 > 设置 > 设备 > 微信手表版**,点击**回复模板**可以添加自定义回复。

#### 音量和振动强度调节

. 音量调节:

点击手表**设置 > 声音和振动 > 铃声音量**,通过上下滑动来调节语音消息等音量,微信语音默认的最低音量是50%。

·振动强度调节:

收到新消息时,手表振动提醒。点击手表**设置 > 声音和振动 > 振动强度**,上下滑动选择**强、弱**或**无**,点击**确定**,即可设置振动强度。

### 绑定使用微信支付

- **1** 登录手表**微信**后,进入应用列表,点击**微信**,向左滑点击**支付**,界面出现二维码。
- **2** 打开手机**微信**,通过手机**扫一扫**扫描手表微信支付界面的二维码,按照提示进行绑定。
- **3** 绑定成功后,点击手表**微信**,向左滑点击**支付**,界面显示支付二维码,向上滑显示支付的条形码。

- · 连接iOS手机时,可使用微信支付应用。
- · 手表绑定微信支付后,支持离线支付。

#### 解绑微信支付

### 方法一

- 1 打开手机微信,点击我的 > 设置 > 设备 > 微信手表版 > 支付设置,进入手环及手表支付页面。
- **2** 在**我的设备**列表,点击要解绑微信支付的设备名称,点击右上角\*\*\*,点击**解除绑定 > 解除绑定** , 提示已解绑即可解绑成功。

### 方法二

退出手表微信登录后,手表微信支付会自动解绑。

### 方法三

进入手表应用列表,点击**微信**,向左滑点击**支付**,再上划两次,点暂停使用。

#### 退出微信登录

### 手表侧

- ・进入手表应用列表,点击微信,向左滑再向上滑点击**设置 > 退出登录**。
- ·若手表微信和手机微信断开连接,在断连提醒页面向左滑,再向上滑,点击**设置 > 退出登录**。

#### 手机侧

点击手机微信界面上方的手表微信已登录,点击退出登录。

手机上切换微信帐号时,若帐号 A 切换到帐号 B,则 A 帐号下绑定的手表会自动退出微信登录。

# 支付宝支付

将设备与**支付宝**应用绑定后,可以通过扫描设备上的二维码或条形码,完成支付。

### 绑定支付宝

- **1** 在设备应用列表中选择进入**支付宝**,点击**立即绑定**,根据屏幕提示同意支付协议。
- 2 在手机端打开支付宝应用,扫描设备上的二维码,根据提示绑定设备。
- **3** 根据**支付宝**界面提示,设置设备名称、扣款方式和每日支付上限,点击**完成设置并开启**,输入 支付密码即绑定成功。
- **4** 绑定成功后,可在手机支付宝**我的设备**页面点击对应设备卡片,对设备支付进行管理。
  - · 设备在与手机断连、无网、离线的情况下也可以完成支付。
  - 使用设备二维码付款的扣款顺序与手机支付宝本身设置的扣款方式顺序一致。

#### 扫码支付

当设备与**支付宝**应用绑定成功后并设置为卡片,购物时,只需在设备表盘界面左滑至支付宝付款码界面(或在设备应用列表点击 **支付宝**),向商家出示设备上的支付宝二维码或条形码(可切换展示支付二维码和支付条形码),商家通过扫码枪进行扫码,即可完成支付。

### 解绑支付宝

可以通过以下两种方式解绑设备。

#### 设备端解绑:

在设备应用列表中选择并进入**支付宝**,在**支付宝**界面上滑屏幕点击**解除绑定**,即可解除手机**支付宝**与设备的绑定。

#### 手机端解绑:

在手机**支付宝**搜索框中,搜索**智能设备**并点击进入,选择目标设备,点击**解除绑定**,根据提示解除设备与手机**支付宝**的绑定。

解绑成功后,请在设备**支付宝**界面上滑屏幕点击**解除绑定**,完成设备端的支付宝解绑操作。

- · 如果之前在设备侧存入过零花钱,在设备侧解绑后零花钱不会自动退回,从手机**支付宝**中解除绑定设备后,零花钱自动退入当时的充值账户。
- · 请妥善保管设备,如果设备不慎丢失,请立即在手机**支付宝**中解绑设备,避免被盗刷造成资金损失。
- · 当手机**支付宝**与设备解绑后,设备仍会显示支付码,但支付功能实际上已失效。再次使用时,需要确保双侧都解绑后,重新绑定**支付宝**。
- 设备恢复出厂设置后,之前绑定的支付宝自动解除绑定。

# 应用管理

与 iOS手机配对使用时暂不支持该功能。

#### 通过华为运动健康应用安装手表应用

- **1** 进入**华为运动健康**应用,点击**设备**页签,点击左上方设备卡片,进入设备详情页。
- **2** 点击设备详情页的**应用市场**,在**应用**列表中,选择需要使用的应用,点击**安装**,安装成功后手 表端应用列表会同步显示此应用。

#### 更新应用

- **1** 进入**华为运动健康**应用,点击**设备**页签,点击左上方设备卡片,进入设备详情页。
- 2 点击设备详情页的应用市场,点击管理>更新管理>更新,可将应用更新至最新版本。

#### 卸载应用

- **1** 进入**华为运动健康**应用,点击**设备**页签,点击左上方设备卡片,进入设备详情页。
- **2** 点击设备详情页的**应用市场**,点击**管理 > 安装管理 > 卸载**,可对已安装的应用进行卸载,卸载 后,设备端会同步删除此应用。

如果在**华为运动健康**应用中设置了**停止应用市场服务**,再次使用时,需重新点击**应用市场**,并根据界面提示完成权限授权,开启使用**应用市场**功能。

- · 使用前请将三方应用在手机管家中加入后台保护,同时在手机端进入**设置 > 电池**,在**应用耗电量排行**中选择对应应用,选择**启动管理**,开启**允许自启动、允许关联启动、允许后台活动** 开关。
- · 如已加入后台保护,仍无法正常使用,建议卸载三方应用,重新安装后重试。

#### 调整应用列表顺序

点击手表上键,在应用列表中选择并长按任意一个应用上下拖动即可。

# 控制播放音乐

- · iOS手机不支持给手表添加音乐。若手表未恢复出厂设置,建议您使用安卓手机绑定手表添加音乐,再使用iOS手机登录同帐号即可播放。
- · 使用该功能时,需要保持手表和**华为运动健康**应用正常连接。

### 给手表添加音乐

- **1** 进入**华为运动健康**应用的设备详情页。
- 2 点击音乐 > 音乐管理 > 添加音乐,选择需要添加的音乐。
- 3 点击页面右上角√完成添加。

添加音乐时,也可选择**新建歌单**创建歌单。创建后,可点击歌单页面右上角·· > **添加音乐**,把已经上传至手表的音乐,根据喜好进行添加,以方便管理。

- 在华为运动健康设备详情页点击音乐>音乐管理,在音乐列表中,选择要删除的音乐,点击•图标,点击删除,可删除已添加的音乐。
- ·如需同步部分需要会员权益下载的音乐,需开通华为音乐的超级VIP。
- · 通过**华为运动健康**添加到手表端的音乐,可以独立播放,不需要联网。

### 控制播放手表音乐

- **1** 在手表应用列表选择并进入 **诊 音乐**界面或设备其他的音乐应用,在音乐界面点击**正在播放**。
- 2 点击播放按钮,即可播放音乐。
- **3** 在播放音乐界面,可以调节音量以及设置播放顺序(例如顺序播放、随机播放等),同时上滑屏幕可查看音乐列表、切换音乐。

#### 控制播放手机音乐

- · 在**华为运动健康**应用设备详情页,点击进入**音乐**界面,打开**手表控制手机音乐**开关。
- · 打开手机音乐应用, 播放音乐。
- ・在手表主屏幕向右滑动至负一屏,点击音乐卡片,进入播放界面,可暂停、切换歌曲、调整音量 大小。

# 遥控拍照

- · 使用此功能,需要保证**华为运动健康**应用在后台运行。
- · 手表侧不支持显示预览和图片查看,需到手机侧查看。
- **1** 查看手表和手机连接状态,确保手表和**华为运动健康**应用正常连接。

从表盘顶部下滑,查看手表和手机的连接状态为



2 在手表应用列表点击 遥控拍照,可联动打开手机相机功能,点击手表屏幕 ,即可拍照。 点击 ,可设置延时拍照时间为 2s 或 5s 。

# 语音助手

手表通过**华为运动健康**应用与手机成功连接后,可通过语音助手查询生活信息、控制智能家居设备等。

为保证正常使用语音助手功能,请将手表更新至最新版本。与EMUI10.1以上华为手机配对时,支持此功能。

### 使用语音助手

- **1** 单击手表上键进入应用列表,点击**设置 > 智慧助手 > 智慧语音**,开启**按键唤醒**开关。
- 2 长按手表下键调起语音助手。
- 3 在语音服务倾听界面,对着手表输入语音指令。例如,"今天天气如何?"

#### 其他设置

在手表的**设置 > 智慧助手 > 智慧语音**菜单下设置语音助手的功能,如果不显示以下功能菜单,则表示您的手表不支持该功能。

- · 按键唤醒: 控制按键唤醒语音助手功能。
- ·**语音播报**:控制手表语音播报,默认开启。关闭后,手表不会进行语音播报。 语音助手的播报音量仅支持播报过程中在手机上的**设置 > 声音和振动**,调节**智慧语音**音量。
- ·**情景智能**:开启后,手表负一屏显示情景智能卡片,默认开启。关闭后,负一屏不再显示情景智 能卡片。

# 连接蓝牙耳机

手表与蓝牙耳机正常连接后,可通过蓝牙耳机听音乐等。

- · 方法一:
  - **1** 丰表与**华为运动健康**应用配对连接后,将蓝牙耳机设置为可配对状态。
  - 2 进入手表应用列表,上下滑动屏幕,选择 **设置 > 蓝牙**。
  - **3** 当手表未配对蓝牙设备时,可点击**搜索新设备**,选择目标蓝牙耳机,跟随系统提示完成连接。

#### · 方法二:

- 1 手表与华为运动健康应用配对连接后,将蓝牙耳机设置为可配对状态。
- 2 进入手表应用列表,上下滑动屏幕,选择 **音乐**,在音乐播放界面点击右下角的**,**点击**音 频通道 > 新设备**。
- **3** 点击**新设备 > 搜索新设备**,点击搜索新设备,列出蓝牙列表,选择目标蓝牙耳机,跟随系统提示完成连接。
  - 蓝牙耳机与手表配对连接后,当有来电提醒时,手表振动提示有来电,若从手表上接听, 手表扬声器发声,此时不支持蓝牙耳机接听电话。
  - · 若需要使用蓝牙耳机接听电话,可将蓝牙耳机与手机配对连接,并在手机端接听来电。

# 手电筒

设备支持普通手电筒以及闪烁和彩光两种模式,可在演唱会、聚会等场景下提升气氛。

### 普通手电筒

点击设备侧按键进入应用列表或在主界面下拉快捷菜单,点击<sup>1</sup>打开手电筒,屏幕显示亮光,轻 触屏幕可以关闭手电筒,再次轻触屏幕开启手电筒,右滑或点击侧按键退出。

### 闪烁模式和彩光模式

设备手电筒支持8种标准色彩和自定义色彩,还可调节闪烁频率,请按以下步骤操作:进入设备手电筒页面,上滑屏幕出现设置项,可设置灯光颜色和闪烁频率。

- · 手电筒默认照亮时间为五分钟亮屏。
- · 不同的设备可能图标颜色稍有差异,请以实际为准。

# 更多指导

# 设置相册表盘

使用此功能前请将华为运动健康应用及设备升级至最新版本。

#### 设置相册表盘

- **1** 进入**华为运动健康**应用设备详情页,在**表盘市场**卡片点击**更多 > 我的**,在**本地表盘**中点击**相册 表盘**,进入相册表盘设置界面。
- **2** 点击+,选择上传照片的方式,**拍照或从相册选择**。
- 3 选择照片后,点击右上角的√,点击保存。保存成功后,设备表盘将自动切换为刚设置的照片。 当上传图片大于一张时,可通过轻触表盘屏幕实现图片切换。

#### 其他设置

在手机相册表盘设置界面:

- · 点击**样式、位置**等,可对相册表盘的样式、位置等进行设置。
- · 点击已选择照片右上角的叉号, 可删除照片。

# 设置熄屏表盘

打开熄屏表盘开关后,屏幕常亮,可按照使用习惯,设置抬腕时显示主表盘还是熄屏表盘。 开启熄屏显示后,续航时间将减少。

- **1** 在应用列表中,选择**设置 > 表盘和桌面**,开启**熄屏显示**。
- 2 开启熄屏显示后会默认表盘样式,不需要手动设置。
- 3 按照需要选择抬腕显示,例如,抬腕显示熄屏表盘或抬腕显示主表盘。

# 一碰传表盘

通过一碰传功能可将手机图片上传到设备的相册表盘,云端照片需要下载到手机后再进行一碰传。当上传图片大于一张时,可通过轻触表盘屏幕实现图片随机切换。

- · 在使用该功能前请将**华为运动健康**应用升级最新版本,并确保设备和手机正常连接。
- · 此功能仅与支持NFC功能的华为手机配对时适用。且穿戴设备需支持NFC。
- **1** 打开手机NFC开关。
- 2 进入手机图库,选择需要传输的图片后,用手机背部 NFC 区域紧贴设备表盘,传输成功后, 图片将依次显示在表盘上。
- **3** 进入**华为运动健康**应用中设备详情页,在**表盘市场**卡片点击**更多**,进入表盘管理界面,点击**我的**,在**本地表盘**找到并点击**相册表盘**,传输成功的图片会显示在相册表盘中,可根据需要对表盘的样式和位置进行设置。

# 表盘管理

表盘市场提供多款表盘,可根据喜好设置心仪的表盘。使用时请将手表和**华为运动健康**应用升级至最新版本。

### 从手表更换表盘

- 1 在设备主屏幕长按表盘界面。
- 2 左右滑动选择您喜欢的表盘,也可以滑动屏幕至最右,点击+,上下滑动选择您喜欢的表盘。 个别表盘支持自定义控件,点击表盘下的 图标,可自定义表盘的显示内容等。

#### 从手机安装及更换表盘

- **1** 在**华为运动健康**应用的设备详情页,选择**表盘市场 > 更多**。
- 2 选择表盘。
  - **a** 表盘未安装,则点击 **安装**。安装成功后,手表表盘自动切换为该表盘。
  - **b** 表盘已安装,则点击**设为当前表盘**,手表表盘切换为该表盘。
    - · 表盘详情页显示的大小,为下载安装该表盘所需要的流量。
    - · 在**华为运动健康**应用的设备详情页,选择**表盘市场 > 更多 > 我的** ,可以查看我的订单、下载记录、试用记录、我的喜欢等。

#### 删除表盘

#### 在华为运动健康应用删除

- **1** 在**华为运动健康**应用设备详情页,选择**表盘市场 > 更多**。
- 2 长按已安装表盘,或者点击编辑按钮,点击表盘右上角X进行删除表盘。
  - 已购买的表盘在表盘市场中删除后无需再次购买,只需重新安装即可。

#### 在设备侧移除

- 1 长按设备主屏幕进入表盘选择界面。
- 2 从设备屏幕底部上滑,点击移除可将表盘移出表盘列表,放到更多表盘列表中。

# 更换主题

手表提供专属主题,您也可以根据需要更换主题。

使用时请将手表升级至最新版本,并按以下步骤操作:

- **1** 在手表应用列表选择**设置 > 主题**。
- **2** 选择您喜欢的主题,点击**应用**即可更换。

# 设置响铃方式

### 设置铃声大小

- 1 在应用列表中选择设置 > 声音和振动 > 铃声音量。
- 2 上下滑动调节铃声大小。

#### 开启或关闭静音

- 1 在应用列表中选择设置 > 声音和振动。
- 2 开启或关闭静音开关。

# 手表找手机

- 1 在表盘界面下滑进入快捷菜单,确认手表和手机蓝牙连接正常,蓝牙图标显示 🔲 🤉
- 2 手表和手机在蓝牙连接范围内,在找手机过程中无论手机是响铃、振动或静音模式,手机都会播放媒体音乐进行提醒。
- 3 找手机过程中,点击设备屏幕可停止找手机。
  - · 开启自动切换开关的手表,需要手表与**华为运动健康**应用连接才能使用找手机功能。
  - · iOS手机灭屏情况下,系统铃音播放由iOS操作系统控制,可能出现找手机,手机不响应的情况。

# 手机找手表

### 通过华为运动健康应用找手表

- · 手表与**华为运动健康**应用断开连接时无法使用此功能。
- · 部分手表需要升级到最新版本才能使用此功能。
- **1** 进入**华为运动健康**应用,在设备详情页,点击**找设备**,点击**响铃**。
- 2 点击播放,手表开始响铃,可点击停止响铃或等待响铃结束。

#### 通过查找设备应用找手表

- · 手表与手机蓝牙断开连接时无法使用此功能。
- · 仅EMUI 11.0、HarmonyOS 2及以上版本华为手机支持。
- · 无扬声器的手表不会播放铃声。
- **1** 在应用市场下载并安装**华为云空间、查找设备**及**华为运动健康**应用最新版本,如已安装请更新到最新版本。
- 2 使用同一帐号分别登录以上三种应用。
- **3** 进入**查找设备**应用,点击**设备**可以查看到我的设备列表,点击目标设备。

4 点击播放铃声,即可通过提示查找设备。

# 开启/关闭免打扰

开启免打扰后,来电和通知静音且不振动(闹钟除外)。

### 立即开启或关闭

**方法一**: 在表盘界面下滑,点击 **免打扰** ,开启或关闭免打扰 。

**方法二**:点击设置**设置 > 声音和振动 > 免打扰 > 立即开启**,即可开启或关闭免打扰。

### 定时开启或关闭

将穿戴设备和**华为运动健康**应用升级至最新版本,才可使用该功能。

- · 点击**设置 > 声音和振动 > 免打扰 > 定时开启**,点击**添加定时**,设置**开始时间、结束时间**和**重复 日期**,免打扰支持添加多个时间段,可开启任意一个,即在设定时间段进入免打扰。
- · 关闭定时免打扰:点击**设置 > 声音和振动 > 免打扰 > 定时开启**,选择对应的定时勿扰进行关闭 即可。

# 开启/关闭睡眠模式

睡眠模式默认关闭,开启后,来电和通知静音且不振动(闹钟除外),抬腕不亮屏,表盘进入简化模式。

在表盘界面下滑,点击 , 开启或关闭睡眠模式。

开启熄屏显示时,若开启睡眠模式,熄屏表盘会在亮屏几秒后灭屏。

# 更换手机配对连接

在穿戴设备**设置 > 系统和更新 > 连接新手机**中,点击√,根据提示完成配对。



如需连接不同华为帐号的手机,请将穿戴设备恢复出厂设置:在穿戴设备应用列表选择**设置 > 系统和更新 > 恢复出厂**后,连接新设备。

# 充电

### 给手表充电

- 1 连接充电底座和充电线,将电源适配器连接至电源插座。
- 2 将设备放置在充电底座上。使手表背面贴合充电底座,调整贴合度直到手表屏幕出现充电指示。
- **3** 设备充满电后,充电指示显示100%,此时手表会检测判断并自动停止充电。
  - 充电前请保持充电接口干燥清洁,以防短路或其他风险。
  - · 由于充电底座内部含有磁铁,不可避免的造成吸附金属异物及其它异物,在使用时请注意清理干净。禁止充电底座长时间接触高温,导致充电底座退磁及其它异常。
  - · 如果手表长时间不使用,为了延长电池的使用寿命,建议定期充电,2-3个月充电一次。
  - · 电池属于易损耗品,如果发现待机时间大幅度降低,则需要更换电池。请联系本公司授权的客户服务中心更换。

#### 查看电量

方式一: 在设备主屏幕从上往下滑动,在下拉菜单中,可以查看电量百分比。

方式二: 设备连接电源后,在充电指示界面查看电量百分比。

方式三: 在显示电量的表盘查看电量百分比。

**方式四:**设备和**华为运动健康**应用正常连接时,进入**华为运动健康**应用,在**设备**页面进入设备详情页,可查看电量百分比。

# 升级版本

### 方法一

在**华为运动健康**应用设备详情页,点击**固件更新**,手机将检测设备的版本更新信息,请根据提示进行更新操作。

#### 方法二

在设备的设置 > 系统和更新 > 软件更新 点击更新,根据提示进行下载更新操作。

- · 点击**固件更新**右上角设置图标,打开**WLAN下自动下载升级包**开关,有新版本时会静默传输 至设备侧并弹出升级提醒,可根据提示进行版本更新。
- · 为保证升级成功,建议您升级前保证电量大于20%。
- · 安装时,设备会自动断开蓝牙连接,请耐心等待直至升级结束。
- 升级过程中不要充电。

# 开机/关机/重启

### 开机

- · 长按上键开机。
- · 充电自动开机。

### 关机

- ·长按上键,出现重启/关机选项画面,点击 **关机**。
- · 点击上键, 选择**设置 > 系统和更新 > 关机**。

### 重启

- ·长按上键,出现重启/关机选项画面,点击**重启**。
- · 点击上键, 选择**设置 > 系统和更新 > 重启**。

### 强制重启

长按手表上键 12s 以上可强制重启。

# 恢复出厂设置

恢复出厂后个人数据将会从穿戴设备端删除,同时会触发交通卡迁移(前提是交通卡支持迁移),门禁卡和银行卡会进行移除,请谨慎操作。

**方法一**:在穿戴设备应用列表选择**设置 > 系统和更新 > 恢复出厂**。

方法二: 在华为运动健康应用设备详情页,选择恢复出厂设置。

# 穿戴设备防水防尘等级定义和使用场景说明

防水防尘是指防止水和灰尘进入到结构内部,降低对器件和主板损伤的能力。

以下场景测试条件中的常温常压是指:温度15~35℃,相对湿度25~75%,大气压力86~106kPa(标准大气压值为101.325kPa)。

防水/防尘级别	防护等级定义	防护场景
---------	--------	------

		更多指
潜水(最大深度100	符合潜水设备工程标准EN 13319	符合潜水设备工程标准EN 13319的规
米)	的规定,产品可在常压(1 ATM )	定,可支持最大深度100米的潜水运动(出
	与超压(最大支持11 ATM)之间循	于安全考虑,请勿独自潜水)。
	环200轮,每轮在超压下保持1分	不适用于以下使用场景:
	钟。	1. 超过100米深度的潜水活动。
		2. 热水淋浴、温泉、桑拿(蒸汽室)等其
		它在高温高湿环境下进行的活动。
		3. 跳台跳水、高压冲洗等在高水压或高速
		水流下进行的活动。
		4. 真皮、金属表带不适用于游泳、潜水等
		涉水场景,如有此类要求,建议更换佩戴 其他类型表带。
		(在不适用场景中使用造成设备浸入液体
		而导致的损坏不在保修范围之内)
10 ATM	  国际标准组织(ISO)定义的防水	  満足 ISO 22810:2010 标准10ATM防
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	护等级要求,可承受等同于100米静止水
	环境下模拟可承受100米静止水深	深的压力且持续10分钟,并非是实际100
	的压力且持续10分钟,并非是实际	米水下的防水能力。但防水功能非永久
	100米水下的防水能力。	  有效,防水性能可能会因日常磨损而下
		降。
		可用于游泳池或海滨游泳等浅水域的水
		上活动,可在锻炼、雨天和洗手时佩戴和
		使用。
		支持扬声器的手表产品在浸水或水上活
		动后,请及时清理扬声器位置的水渍,或
		使用产品自带的排水功能,以消除残留水
		渍对扬声器效果的影响。
		不适用于以下使用场景:
		1. 潜水、水肺潜水、跳台跳水、高压冲洗
		等在高水压或高速水流下进行的活动。
		2. 热水淋浴、温泉、桑拿(蒸汽室)等其
		它在高温高湿环境下进行的活动。
		3. 真皮、金属表带不适用于游泳等涉水场
		景,如有此类要求,建议更换佩戴其他类
		型表带。

(在不适用场景中使用造成设备浸入液体

而导致的损坏不在保修范围之内)

**IP68** 

压下, 当外壳浸泡在超1米深的水里 级要求。

( 具体水深和浸泡时长以具体产品 为准),防水能力高于IPX7。

无灰尘进入;防短时浸泡,常温常 | 符合IEC 60529:2013标准IP68防护等

可防如起居室、办公室、实验室、轻工业 工作室、仓储室等的灰尘条件, 不适合特 殊的扬尘环境。

可防短时浸水, 但建议不要将设备浸入水 中。您可以在锻炼(可以接触汗水)、雨 天和洗手时佩戴和使用。

不适用于以下使用场景:

- 1. 游泳, 浮潜、潜水、水肺潜水或其它长 时间浸入水中的活动;
- 2. 淋浴、温泉、桑拿(蒸汽室)等其它在 高温高湿环境下进行的活动;
- 3. 跳水、滑水、冲浪、机动水上运动(如 快艇、水上摩托艇等)、洗车、漂流等接 触高速水流活动。

(在不适用场景中使用造成设备浸入液体 而导致的损坏不在保修范围之内)

防尘防水性能并非永久有效,可能随使用时间的推移而减弱。下列情况可能会影响穿戴产品的防水 性能,应该予以避免,由此造成设备浸入液体而导致的损坏不在保修范围之内:

产品从高处跌落或受到其它冲击。

通过非华为官方授权机构对产品进行拆解或维修。

产品接触到碱性物质,例如淋浴或沐浴时接触到肥皂或肥皂水 等洗化用品。

产品接触到香水、溶剂、清洁剂、酸或酸性物质、杀虫剂、乳液、防晒霜、润肤油或染发剂。 在潮湿状态下为产品充电。

请遵循华为官方网站或产品资料上提供的产品使用说明书使用,未按说明书要求使用造成的穿 戴设备损坏无法提供免费维保服务。

# 支持微功率频段设备特此声明

本产品具备《中华人民共和国无线电管理条例》规定的微功率短距离无线电发射能力(NFC功能), 根据"工业和信息化部公告2019年第52号"的要求,现注明如下:

- (一)产品符合"微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求"第一条通用微功率设备第3款C类 设备的规定,内置环形NFC天线,1.5A/m≤磁场强度≤7.5A/m;
- (二)不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频 功率放大器),不得擅自更改发射天线;
- (三)不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;
- (四)应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台 (站)干扰;

- (五)如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;
- (六)在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
- (七)禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;
- (八)本产品NFC功能可在常温下工作,由自带电池供电。

# 关于 UWB 功能的声明

本设备支持UWB功能,需满足《中华人民共和国无线电频率划分规定》的脚注"CHN12"的要求,"CHN12"要求射电天文台址周围1公里范围内禁止使用超宽带(UWB)无线电发射设备,"CHN12"注明如下:

- 1、1608-614 MHz 频段射电天文为主要业务,现用于北京密云区不老屯镇、新疆乌鲁木齐南山地区、贵州省黔南州、内蒙古正镶白旗;
- 2、1330-1400 MHz 频段射电天文为主要业务,现用于北京怀柔区和密云区不老屯镇、上海佘山、云南昆明凤凰山、新疆乌鲁木齐南山地区、贵州省黔南州、内蒙古正镶白旗、新疆奇台县、新疆巴里坤县、云南景东县;
- 3、1718.8-1722.2 MHz 频段射电天文为主要业务,现用于北京怀柔区和密云区不老屯镇,上海 佘山、云南昆明凤凰山、新疆乌鲁木齐南山地区、贵州省黔南州、内蒙古正镶白旗、新疆奇台县、 云南景东县;
- 4、2655-2690 MHz 频段射电天文为主要业务,现用于北京怀柔区、江苏淮阴、贵州省黔南州、内蒙古正镶白旗、新疆奇台县、云南景东县;3260-3267 MHz、3332-3339 MHz、3345.8-3352.5 MHz 频段射电天文为主要业务,现用于贵州省黔南州、内蒙古正镶白旗、新疆奇台县、云南景东县;
- 5、4825-4835 MHz、4950-4990 MHz、4990-5000 MHz 频段射电天文为主要业务,现用于新疆乌鲁木齐南山地区、贵州省黔南州、内蒙古正镶白旗、新疆奇台县、云南景东县;
- 6、6650-6 675.2 MHz 频段射电天文为主要业务,现用于北京怀柔区、江苏南京紫金山、新疆乌鲁木齐南山地区、贵州省黔南州、内蒙古正镶白旗、新疆奇台县、云南景东县;
- 7、14.47-14.50 GHz 频段射电天文为主要业务,现用于北京密云区不老屯镇、内蒙古正镶白旗、新疆奇台具;
- 8、22.01-22.21GHz、22.81-22.86 GHz、23.07-23.12 GHz 频段射电天文为主要业务,现用于青海德令哈市、上海佘山、新疆乌鲁木齐南山地区、北京密云区不老屯镇、新疆奇台县;
- 248-250 GHz 频段射电天文为主要业务,现用于青海德令哈市、西藏拉萨市当雄市羊八井镇、新疆奇台县。

其他业务台站不得对上述射电天文业务台站产生有害干扰。

本设备不能在航空器上使用。

# 关于 EN 13319 的声明

最大工作水深: 100 米。

手表的设计符合 EN 13319。超出 100 米水深后,某些功能可能会停止工作或损坏。

潜水时间计算的起止水深: 默认1.2米开始, 0.5米结束。

水下工作温度范围: 0°C至38°C。

深度传感器精度: ±1米。

海平面以上可用性:在海平面以上0~4000米可正常使用。

存储温度范围: -20° C 至 55° C。

检查间隔:水深和潜水时长的准确性无需定时重新检查。

如果手表已损坏或出现故障,请联系华为授权服务中心。