

User's Guide

Visible when in NOAA weather radio

mode. You can use your microTALK®

radio to listen to weather channels

Receive Icon

a message.

Visible when receiving

Visible when receiving a message

transmitting in your area

Making Life Easier And Safer

Staying in touch with your family and friends is convenient and easy when using your microTALK® radio. Some of the many uses vou will discover include:

Communicating with others while hiking, biking, and working; keeping track of family and friends at a crowded public event; checking with travel companions in another car; talking with neighbors; arranging meeting spots with others while shopping at the mall.

Talk Button

Press and hold to communicate with others. With the microphone about two (2) inches [five (5) cm] from your mouth speak in a normal voice.

Release the Talk button when you are finished talking and listen for a response You cannot receive incoming calls while pressing the Talk button

NOTE Both radios must be tuned to the same channel to communicate.

Call Button

Press and release to alert others that you are calling. This tone is used only to establish voice communications.

Mode/Power Buttor

Press and hold to turn the radio On or Off.

Press once on the mode button to change channels.

The channel numbers will blink when that mode is selected. Use the Up/Down buttons to select a channel

Press twice on the mode button to enter the NOAA Weather Channels. Use the Up/Down buttons to select the strongest weather channel in your area.

IMPORTANT NOTICE:

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to perate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received. including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- . Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician, for help.

Safety Information for microTALK Radios

Your wireless handheld portable transceiver contains a low power transmitter. When the talk button is pushed, it sends out radio frequency (RF) signals. The device is authorized to operate at a duty factor not to exceed 50%. In August tions Commissions (FCC) adopted RF exposur guidelines with safety levels for handheld wireless devices

Customer Assistance

In this user's guide, you should find all the information you need to operate your microTALK® radio. If you require further assistance after reading this guide. Cobra offers the following customer assistance services:

For Assistance In The U.S.A.

Product Service:

For any questions about operating or installing this new Cobra product, PLEASE CONTACT COBRA FIRST.... do not return this product to the retail store. The contact information for Cobra will vary depending on the country in which you purchased and uses the product. For the latest contact information, please go to www.cobra.com/support or call 1-800-543-1608.

If your product should require factory service, please go to www cobra com/support and follow the instructions.

Speaker/Microphone

LCD

\$ Cohes

Display

Channel Numbers While in Standby mode or when selecting a channel, shows current channel (1 through 22). When adjusting the volume, shows current level (1 through 8).

Weather Icon



Up/Down Buttons

the volume


Antenna .

Press and release to adjust

While in mode function, press

and release to change channels

Transmit Icon Visible when transmitting Channel/Volume Indicator USB Charge Jack





Pull Latch Up

stalling Batteries

ve Belt Clip To Insta∎ or Replace Batteries . Remove belt clip by releasing belt clip

latch and sliding clip up. Pull up on the battery door latch to remove the

battery compartment cover. 3. Insert three (3) AAA batteries

Position batteries according to polarity markings. 4. Replace battery compartment cover

and belt clip.

Do not attempt to charge alkaline batteries.

. Do not mix old and new batteries.

• Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.

During charging, your radios will show one of the following: 1) The low battery icon will flash to show charging action. -or- 2) The display will show circling icon to show charging action. It is recommended to turn

OFF the radios during charging. Charge the radios for 16 hours.

Important

ECC RE Exposure Requirements: For body-worn operation, this radio has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with Cobra accessories supplied or designated for this product. Use of other accessories may not ensure compliance with ECC RF exposure quidelines Use only the supplied antenna, Unauthorized antennas, modifications o attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.

Belt Clip

Battery

Normal Position:

Hold the transmitter approximately two (2) inches from your face and speak in a normal voice, with the antenna pointed up and away.

FCC Part 15.21 Warning Statement-

NOTE: THE GRANTEE IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

IC RSS-GEN

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio excempts de licence. L:exploitation est autorisée aux deux condtions suivantes:
- (1) l'appariel ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le

Radiation Exposure Statement:

Under ISEDC regulations this radio transmitter may only operate using the antenna that is affixed to the radio transmitter. Use only the supplied antenna Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the transmitter and may void the user's authority to operate the radio.

Any changes of modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's ability to operate the equipment.

SAR tests are conducted using standard operating positions accepted by the FCC/ISEDC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating car be well below the maximum value.

This device has been tested and certified to not exceed the exposure limit established by the FCC/ISEDC. Tests for each device are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC/ISEDC.

For body worn operation, this device has been tested and meets the FCC/ISEDC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 10mm from the body. Non-compliance with the above restrictions may result in a violation of RF

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR MODÈLE



Icône Météo

Guide de l'utilisateur

Visible en mode radio météo NOAA.

météo transmis localement.

On peut utiliser l'émetteur-récepteur

microTALK® pour l'écoute des canaux

Service-client

Avec un émetteur-récepteur microTALK®. il est facile de maintenir le contact avec la famille ou les amis ; cet appareil pratique permet de communiquer avec une autre personne en diverses occasions, comme:

Simplicité et sécurité

Au travail ou en promenade (pédestre ou à bicyclette). pour garder le contact avec des amis au sein d'une foule ou entre deux véhicules, communication avec des voisins, choix d'un point de rendez-vous lors d'une visite dans un centre commercial

Maintenir enfoncé pour communiquer avec d'autres personnes. Placer le microphone à environ 5 cm (2 po) de la bouche, et parler d'une voix normale. À la fin de la transmission, lâcher le bouton **Émissio**n et écouter la réponse transmise par le correspondant. On ne peut recevoir une communication entrante lorsque le boutor Émission est enfoncé.

REMARQUE Pour un échange de communications, il faut que les émetteurs-récepteurs des deux correspondants soient syntonisés sur le même canal.

Appuyer sur le bouton et le relâcher pour

Cette tonalité est utilisée seulement pour

Appuver une fois sur le bouton Mode pour

Les numéros de canal clignotent lorsque ce

Appuyer deux fois sur le bouton mode pour

saisir les canaux météo NOAA. Appuyer sur

les boutons +/- pour choisir un canal météo

AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications apportés à cet

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son

conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipeme

fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil

ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et 2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites

contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront

peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur

est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs

nas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des

terférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévis

ment approuvés par la partie rest

le plus fort disponible localement.

REMARQUE IMPORTANTE: :

de provoquer un fonctionnement indésirable.

des interférences nuisibles aux communications radio.

mode est sélectionné. Appuyer sur les boutons

Souton Mode/Alimentation

ou à l'arrêt l'émetteur-récepteur

+/- pour choisir un canal.

alerter d'autres personnes que l'on appelle.

l'établissement d'une communication vocale

enir enfoncé pour mettre en **marche**

Bouton Appel

piles est faible. L'émetteur-récepteur Afficheur microTALK® comporte un circuit spécial conçu pour prolonger la durée de vie des niles. Si aucune transmission n'a lieu dans les dix (10) secondes, l'émetteur-récepteur passe automatiquement en mode Économie d'énergie. Ceci n'affecte pas la Prise de charge USB

capacité de l'émetteur-récepteur à

L'icône clignote et une tonalité retentit

lorsque le niveau de charge résiduelle des

Boutons +/uver sur les boutons et les relâcher pour aiuster le volume Fn fonction mode, appuyer sur les boutons et les relâcher pour changer de canal. Antenne .



à la ceinture

Important

Exigences d'exposition aux RF de la FCC : pour une utilisation sur le corps, cette radio a été testée et répond aux directives d'exposition aux RF de la FCC lorsqu'elle est utilisée avec les accessoires Cobra fournis ou désignés pour ce produit. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité aux directives d'exposition RF de la FCC. Utilisez uniquement l'antenne fournie. Des antennes, des modifications ou des accessoires non autorisés pourraient endommager l'émetteur et pourraient enfreindre les règlements de la FCC.

Tenez l'émetteur à environ cinq (2) pouces de votre visage et parlez d'une voix normale, avec l'antenne pointée vers le haut et loin

d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable Déclaration d'avertissement de la partie 15,21 de la FCC -REMARQUE: LE BÉNÉFICIAIRE N'EST PAS RESPONSABLE DES CHANGEMENTS OU MODIFICATIONS NON EXPRESSÉMENT APPROUVÉS PAR LA PARTIE RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ. CES MODIFICATIONS POURRAIENT équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et. s'il ANNULER L'AUTORITÉ DE L'UTILISATEUR À FAIRE FONCTIONNER L'ÉQUIPEMENT.

IC RSS-GEN

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s) Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

Couvercle

du logement

des piles

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio excempts de licence. L;exploitation est autorisée aux deux condtions suivantes:

- (1) l'appariel ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique
- subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le

Vous devriez trouver dans ce quide de l'utilisateur toute l'information dont vous avez besoin pour l'utilisation de votre émetteur/récepteur microTALK®. Si l'on a encore besoin d'assistance après la lecture de ce guide, Cobra propose les services suivants:

Service produit :

Pour toute question concernant le fonctionnement ou l'installation de ce nouveau produit Cobra, VEUILLEZ CONTACTER COBRA D'ABORD... ne retournez pas ce produit au magasin de détail. Les coordonnées de Cobra varient en fonction du pays dans lequel vous avez acheté et utilisé le produit. Pour obtenir les dernières informations de contact, rendez-vous sur www.cobra.com/support ou appelez le 1-800-543-1608.Si votre produit doit nécessiter

un service d'usine, rendez-vous sur www.cobra.com/support et suivez les instructions

microphone

Prise de haut-parleur/

Numéros de canal En mode Attente ou lors de la sélection d'un canal.l'afficheur indique le canal Lors du réglage du volume, l'afficheur indique le niveau actuel (entre 1 et 8).

■ Icône Réception actuel (entre 1 et 22) Visible lors de la réception d'un message Icône de puissance faible de batterie



Indicateur de

- Attente ou lors de la sélection d'un canal « LE » est visible lors du
- réglage du volume La portée maximale peut varier et est basée sur une





dans des conditions idéales

des piles pour extraire ce couvercle. 3. Insérer trois (3) piles AAA, Positionner les piles selon les indications de la polarité. 4. Réinstaller le couvercle du logement des

communication en ligne directe sans obstruction et

piles et l'agrafe pour ceinture. Ne pas tenter de charger des piles alcalines Ne pas utiliser ensemble des piles usagées

et des piles neuves. Ne pas utiliser ensemble des piles alcalines et des piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).

Lors de la recharge, l'émetteur-récepteur indique ce qui suit: 1) L'icône de puissance faible de batterie cliquote pour indiquer qu'une recharge est nécessaire ; ou 2) Des cercles s'affichent pour indiquer une recharge en cours. Il est recommandé de mettre l'émetteur-récepteur à l'arrêt lors de la recharge.

Déclaration d'exposition aux rayonnements :

Recharger l'émetteur-récepteur pendant 16 heures.

En vertu de la réglementation ISEDC, cet émetteur radio ne peut fonctionner qu'en utilisant l'antenne fixée à l'émetteur radio. Utilisez uniquement l'antenne fournie. Des antennes, des modifications ou des accessoires non autorisés pourraient endommager l'émetteur et annuler le droit de l'utilisateur à utiliser la radio.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler la capacité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Les tests SAR sont effectués en utilisant des positions de fonctionnement

standard acceptées par la FCC/ISEDC avec l'appareil transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le SAR soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau SAR réel de l'appareil en fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale.

Cet appareil a été testé et certifié pour ne pas dépasser la limite d'exposition établie par la FCC/ISEDC. Les tests pour chaque appareil sont effectués dans des positions et des emplacements (par exemple à l'oreille et porté sur le corps) tel que requis par la FCC/ISEDC.

Pour un fonctionnement porté sur le corps, cet appareil a été testé et répond aux directives d'exposition RF FCC/ISEDC lorsqu'il est utilisé avec un accessoire conçu pour ce produit ou lorsqu'il est utilisé avec un accessoire qui ne contient pas de métal et qui positionne le combiné à au moins 10 mm du corps. Le non-respect des restrictions ci-dessus peut entraîner une violation des directives d'exposition aux RF.



de l'aide

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. · Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur. • Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui

auguel le récepteur est connecté. Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir

Informations de sécurité pour les radios microTALK

Votre émetteur-récepteur portatif sans fil contient un émetteur de faible puissance. Lorsque le bouton de conversation est enfoncé, il envoie des signaux de fréquence radio (RF). L'appareil est autorisé à fonctionner à un facteur de marche ne dépassant pas 50 %. En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté des directives d'exposition aux RF avec des niveaux de sécurité pour les appareils sans fil portables.



■ Icono meteorológico

Visible al estar en modo de radio

usar su radio microTALK® para

que se transmiten en su región.

meteorológico NOAA, Usted puede

escuchar los canales meteorológicos

Icono de recepción

Visible cuando se recibe un

Icono de transmisión

Guía del usuario

Para hacer la vida más fácil y más segura

Mantenerse en contacto con su familia y amigos es fácil y práctico cuando usa su radio microTALK®. Algunos de los muchos usos que usted descubrirá incluven:

Comunicarse con otros al practicar senderismo, ciclismo v también al trabajar: mantener la comunicación con familiares y amigos en eventos públicos abarrotados; comunicarse con compañeros de viaie en otros vehículos otros al ir de compras en el centro comercial.

Botón Talk (Hablar)

Pulse sin soltar para comunicarse con otros. Con el micrófono a una distancia de aproximadamente dos (2) pulgadas / [cinco (5) cm] de su boca, hable con voz

Suelte el botón Talk (Hablar) cuando termine de hablar y escuché la respuesta. No puede recibir llamadas entrantes mientras tenga oprimido el botón Talk.

NOTA Ambos radios deben estar sintonizados en el mismo canal para comunicarse.

Ayuda al cliente

En esta guía del usuario, encontrará toda la información que necesita para operar su radio microTALK®. Si necesita más ayuda después de leer esta quía, Cobra le ofrece los siguientes servicios de ayuda al cliente: Para obtener ayuda en EE. UU.

Servicio de producto:

Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento o la instalación de este nuevo producto Cobra CONTACTE CON COBRA PRIMERO no devuelva este producto a la tienda minorista. La información de contacto de Cobra variará según el país en el que compró y utilice el producto. Para obtener la información de contacto más reciente, visite

www.cobra.com/support o llame al 1-800-543-1608. Si su producto requiere servicio de fábrica, visite www.cobra.com/support y siga las instrucciones.

del micrófono

Números de canales Al estar en modo En espera o al seleccionar un canal, se muestra el canal actual (del 1 al 22).

Al ajustar el volumen, se muestra el nivel actual (del 1 al 8)

Icono de batería baja ■ Bocina/conector El icono centellea y se emite un tono audible cuando el nivel de la batería está bajo. Su radio microTALK® tiene

Visible cuando se transmite un mensaie. Indicador de canal/volumen "CH" es visible al estar en modo En espera o al seleccionar un canal. "LE" es visible al ajustar el volumen.



comunicación con una línea de visibilidad sin

ara instalar o sustituir baterías:

. Desprenda el gancho para cinturón

soltando el pestillo del gancho para

2. Tire hacia arriba del pestillo de la

cinturón y deslizando el gancho hacia

compuerta de la batería para quitar la

tapa del compartimento de la batería.

3 Introduzca tres (3) haterías AAA Coloque

las baterías según las marcas de polarida

Pantalla : LCD

Conector USB de carga

Botones Arriba/Abajo Pulse v suelte para aiustar el

un circuito excepcional diseñado para

extender la vida útil de la batería. Si

no hay transmisiones en un lapso de

diez (10) segundos, el radio cambiará

automáticamente al modo Ahorrador

de batería. Esto no afectará la

transmisiones entrantes

capacidad del radio para recibir

Desde el modo Función, pulse y suelte para cambiar canales.



Antena



nstalación de baterías

arriba

4. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías y el gancho para cinturón No intente recargar las baterías alcalinas. No mezcle baterías nuevas con

baterías usadas. No mezcle entre sí baterías alcalinas.

estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).

Durante la recarga, sus radios mostrarán uno de los siguientes el icono de hatería baja centelleará para mostrar la acción. de recarga. O bien, 2) la pantalla mostrará un icono que gira en círculos para mostrar la acción de recarga. Se recomie apagar (OFF) los radios durante la recarga. Recargue los radios durante 16 horas.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados

funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que uedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes mediadas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener avuda.

Información de seguridad para radios microTALK

Su transceptor portátil inalámbrico de mano contiene un transmisor de baja potencia. Cuando se presiona el botón de hablar, envía señales de radiofrecuencia (RF). El dispositivo está autorizado para operar con un factor de trabajo que no exceda el 50%. En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) adoptó pautas de exposición a RF con niveles de seguridad para dispositivos inalámbricos de mano.

Botón Mode/Power (Modo/Encendido) Pulse sin soltar para encender o apagar

Pulse v suelte para avisar a otros que usted los

está llamando. Este tono se utiliza únicamento

para establecer comunicaciones de voz.

Pulse una vez el botón Mode para

Botón Call (Llamar)

(On u Off) el radio.

Los números de los canales centellearán al seleccionar ese modo. Pulse los botones arriba/abajo para seleccionar un canal.

Pulse dos veces el botón Mode para ingresar a los Canales meteorológicos NOAA. Use los botones arriba/abajo para seleccionar el canal meteorológico con mayor potencia en su región.

AVISO IMPORTANTE:

. quisitos de exposición a radiofrecuencia de la ECC: para su uso en el cuerno esta radio ha sido probada y cumple con las pautas de exposición a expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. radiofrecuencia de la FCC cuando se utiliza con los accesorios Cobra suministrados o designados para este producto. Es posible que el uso de otros Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El accesorios no garantice el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC. Utilice únicamente la antena suministrada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el transmisor y pueden violar las

regulaciones de la FCC. Posición normal:

Sostenga el transmisor aproximadamente a dos (2) pulgadas de su cara y hable con voz normal, con la antena apuntando hacia arriba y hacia afuera

Declaración de advertencia de la sección 15.21 de la FCC

NOTA: LA GARANTÍA NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN NO APROBADO EXPRESAMENTE POR LA PARTE RESPONSABLE Este dispositivo ha sido probado y certificado para no exceder el límite de DEL CUMPLIMIENTO. DICHAS MODIFICACIONES PODRÍAN ANULAR LA ALITORIDAD DEL LISUARIO PARA OPERAR EL FOLIPO

IC RSS-GEN

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada, El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias, y

Gancho para

cinturón

Tapa del 🏻 🗨

compartimiento

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio excempts de licence. L;exploitation est autorisée aux deux condtions suivantes:

- (1) l'appariel ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Declaración de exposición a la radiación:

Rain las regulaciones de ISEDC, este transmisor de radio solo puede funcionar usando la antena que está fijada al transmisor de radio. Utilice únicamente la antena suministrada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados podrían dañar el transmisor y anular la autoridad del usuario para operar la radio. Cualquier cambio de modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la capacidad del usuario para

operar el equipo. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC / ISEDC con el dispositivo transmitiendo a su

nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel de SAR real del dispositivo en funcionamiento puede estar muy por

exposición establecido por la FCC / ISEDC. Las pruebas para cada dispositivo se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y se usan en el cuerpo) como lo requiere la FCC / ISEDC.

Para su uso en el cuerpo, este dispositivo ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC / ISEDC cuando se usa con un accesorio designado para este producto o cuando se usa con un accesorio que no contiene metal y que coloca el teléfono a un mínimo de 10 mm del cuerno. El incumplimiento de las restricciones anteriores puede resultar en una violación de las pautas de exposición a RF.





Limited One-Year Warranty

Cobra warrants your product against all defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. Cobra, at our sole discretion, will repair or replace your product (with the same or comparable product) free of charge.

Cobra will not pay shipping charges that you incur for sending your product ived COD will be refused

To make a warranty claim, we will require proof or purchase in the form of an invoice or receipt. No proof of purchase is required for factory direct

Warranty Exclusions: Warranty does not apply to your product under any of the following conditions: 1. The serial number has been removed or modified. 2. Your product has been subjected to misuse or damage (including water damage, physical abuse, and/or improper installation). 3. Your product has been modified in any way. 4. Your receipt or proof-of-purchase is from a non-authorized dealer or internet auction site including E-bay, U-bid, or other non-authorized resellers.

LIMITATION OF WARRANTY: EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, YOU ARE ACQUIRING THE PRODUCT "AS IS" AND "WHERE IS", WITHOUT REPRESENTATION OR WARRANTY. COBRA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR WARRANTY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THOSE CONCERNING THE MERCHANTABILITY AND SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR A PARTICULAR PURPOSE. COBRA SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR INCIDENTAL DAMAGES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES ARISING OUT OF THE USE, MISUSE OR MOUNTING

The above limitations or exclusions shall be limited to the extent they violate the laws of any particular state. Cobra is not responsible for products lost in een the owner and our service center

General Warranty Information

Each product we manufacture is covered by our factory warranty. While each product may have unique components and policy, the general guideline below will apply to most Cobra products.

All Cobra products purchased factory-direct or from our Authorized Resellers will come with a full one to three (1-3) year warranty from the date of the original retail purchase (see policy statement above for full warranty details and exclusions). Standard accessories packaged with each model will have a one-yea

factory warranty.

Accessory items have a one-year factory warranty.

Shipping to our facility is not covered in our warranty. Return shipping is included within the US

This warranty is non-transferrable.

For the sake of clarity, 'repair or replace the Product or its defective part' does not include removal or installation work, costs or expenses which include but are not limited to labor costs or expenses.

Cobra will not be responsible for lost packages.

For Products Purchased Outside the U.S.A.

Please contact your authorized local reseller or agent for warranty

Trademark Acknowledgment

©2022 Cobra Electronics Corporation. Cobra and the snake design are proprietary trademarks of Cobra Electronics Corporation, USA. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Cobra Electronics Corporation™ is a trademark of Cobra Electronics

Garantie limitée d'un an

Cobra garantit votre produit contre tous les défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat

Cobra, à notre seule discrétion, réparera ou remplacera votre produit (par un produit identique ou comparable) gratuitement,

Cobra ne paiera pas les frais d'expédition que vous engagez pour nous envoyer votre produit. Les produits recus contre remb

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, nous aurons besoin d'une preuve d'achat sous la forme d'une facture ou d'un reçu. Aucune preuve d'achat n'est requise pour les achats directs d'usine

Exclusions de garantie : La garantie ne s'applique pas à votre produit dans les conditions suivantes : 1. Le numéro de série a été supprimé ou modifié. 2. Votre produit a été soumis à une mauvaise utilisation ou à des nages (y compris des dégâts d'eau, des abus physiques et/ou une vaise installation). 3. Votre produit a été modifié de quelque manière que ce soit. 4. Votre reçu ou preuve d'achat provient d'un revendeur non autorisé ou d'un site d'enchères Internet, y compris E-bay, U-bid ou d'autres revendeurs non autorisés.

LIMITATION DE LA GARANTIE : SAUF COMME EXPRESSÉMENT PRÉVU DANS LES PRÉSENTES, VOUS ACQUÉREZ LE PRODUIT « EN L'ÉTAT » ET « LÀ 0 EST ». SANS REPRÉSENTATION NI GARANTIE COBRA DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE REPRÉSENTATION OU GARANTIE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, CELLES CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE ET L'ADAPTATION DU PRODUIT À UN USAGE PARTICULIER, COBRA NE SAURAIT ÉTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES RÉSULTANT DE L'UTILISATION, DE LA MAUVAISE UTILISATION OU DU MONTAGE DU PRODUIT.

Les limitations ou exclusions ci-dessus seront limitées dans la mesure où elles violent les lois d'un État particulier. Cobra n'est pas responsable des produits perdus lors de l'expédition entre le propriétaire et notre centre de

nformations générales sur la garantie

Chaque produit que nous fabriquons est couvert par notre garantie d'usine. Bien que chaque produit puisse avoir des composants et une politique uniques, les directives générales ci-dessous s'appliqueront à la plupart des

Tous les produits Cobra achetés directement en usine ou auprès de nos revendeurs agréés seront accompagnés d'une garantie complète d'un à trois (1-3) ans à compter de la date d'achat au détail d'origine (voir l'énoncé de politique ci-dessus pour les détails complets de la garantie et les

Les accessoires standard fournis avec chaque modèle bénéficient d'une garantie d'usine d'un an.

Les accessoires ont une garantie d'usine d'un an

L'expédition à nos installations n'est pas couverte par notre garantie. L'expédition de retour est incluse aux États-Unis.

Cette garantie n'est pas transférable.

Par souci de clarté, « réparer ou remplacer le Produit ou sa pièce défectueuse » n'inclut pas les travaux de retrait ou d'installation, les coûts ou les dépenses qui incluent, mais sans s'y limiter, les coûts de

Cobra ne sera pas responsable des colis perdus.

Pour un produit acquis hors des É.-U.

uillez contacter le revendeur local pour l'information au sujet de la garantie

Propriété intellectuelle

© 2022 Cobra Electronics Corporation. Cobra et le dessin du serpent sont des marques déposées de Cobra Electronics Corporation, USA. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. Cobra Electronics Corporation™ est une marque commerciale de Cobra Electronics Corporation, États-Unis.

Garantía limitada de un año

Cobra garantiza su producto contra todos los defectos de materiales y mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra

Cobra, a nuestra entera discreción, reparará o reemplazará su producto (con el mismo o un producto comparable) sin cargo. Cobra no pagará los gastos de envío en los que incurra por enviarnos su

producto. Los productos recibidos contra reembolso serán rechazados. Para hacer un reclamo de garantía, necesitaremos un comprobante o una compra en forma de factura o recibo. No se requiere prueba de compra para compras directas de fábrica.

Exclusiones de la garantía: La garantía no se aplica a su producto bajo ninguna de las siguientes condiciones: 1. El número de serie se ha eliminado o modificado. 2. Su producto ha sido sometido a mal uso o daño (incluido daño por agua, abuso físico y / o instalación incorrecta). 3. Su producto ha sido modificado de alguna manera. 4. Su recibo o comprobante de compra proviene de un distribuidor no autorizado o un sitio de subastas en Internet, incluidos E-bay, U-bid u otros revendedores no autorizados.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA: EXCEPTO SEGÚN SE INDIQUE EXPRESAMENTE AQUÍ, USTED ESTÁ ADQUIRIENDO EL PRODUCTO "TAL CHAL" Y "DONDE ESTÁ" SIN REPRESENTACIÓN NI GARANTÍA CORRA RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER REPRESENTACIÓN O GARANTÍA INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, AQUELLAS RELATIVAS A LA COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. COBRA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENTES, ESPECIALES O INCIDENTALES INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN. DAÑOS QUE SURJAN DEL USO. MAL USO O MONTAJE DEL

Las limitaciones o exclusiones anteriores se limitarán en la medida en que riolen las leyes de cualquier estado en particular. Cobra no se hace sponsable de los productos perdidos en el envío entre el propietario y

Información general de garantía

Esta garantía no es transferible.

Cada producto que fabricamos está cubierto por nuestra garantía de fábrica. Si bien cada producto puede tener componentes y una política únicos, la pauta general a continuación se aplicará a la mayoría de los

Todos los productos Cobra comprados directamente de fábrica o de nuestros revendedores autorizados vendrán con una garantía completa de uno a tres (1-3) años a partir de la fecha de la compra minorista original (consulte la declaración de política anterior para conocer todos los detalles y exclusiones de la garantía).

Los accesorios estándar empaquetados con cada modelo tendrán una garantía de fábrica de un año.

Los accesorios tienen una garantía de fábrica de un año. El envío a nuestras instalaciones no está cubierto por nuestra garantía. El envío de devolución está incluido dentro de los FF. UU.

En aras de la claridad, "reparar o reemplazar el Producto o su parte defectuosa" no incluye el trabajo de remoción o instalación, costos o gastos que incluyen, entre otros, costos o gastos de mano de obra. Cobra no se hará responsable de los paquetes perdidos.

Para productos comprados fuera de EE. UU.

Comuníquese con el concesionario en su localidad para obtener informaci

Confirmación de marcas registradas y comerciales

© 2022 Cobra Electronics Corporation. Cobra y el diseño de la serpiente son marcas registradas propiedad de Cobra Electronics Corporation, EE. UU. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Cobra Electronics Corporation ™ es una marca comercial de Cobra

Electronics Corporation, EE, UU.