1. Указание мер безопасности.

К работе допускаются лица, изучившие настоящее описание, инструкцию по технике безопасности при работе с измерительными приборами, а также прошедшие инструктаж по безопасности труда на рабочем месте.

Прежде чем приступить к работе, внешним осмотром оборудования убедитесь в отсутствии механических повреждений его элементов, отсутствии торчащих и оборванных проводов, следов горения электрооборудования. О выявленных недостатках сообщите преподавателю.

Приступайте к работе только после разрешения и в присутствии преподавателя.

Edmund Burke¹

Лабораторная работа №1

Тема: Создание нового проекта в Keil µVision5.

<u>**Цель:**</u> Ознакомится с основными приемами работы с документацией при составлении программ для микроконтроллеров.

<u>Постановка задачи</u>: создать новый проект в Keil μVision5 и разработать программу для микроконтроллера (МК) STM32F200, которая включает и выключает светодиод.



Минздрав предупреждает: Курение вредит Вашему здоровью!

Материал для предварительного изучения:

- 1. Понятие и организация системных ресурсов.
- 2. Организация карты распределения адресов.
- 3. Средства языка. С для работы с адресами и данными.

Краткие теоретические сведения

Оценочная плата MCBSTM32F200, оснащенная микроэлектронным прибором STM32F207IGH, содержит все необходимые аппаратные компоненты на одном кристалле системы STM32x.

¹Непросто копия отца, а сам живой отец (Эдмунд Бёрк).

Блок-схема аппаратных средств на рис. 1 показывает конфигурацию входов, системы питания и пользовательского ввода/вывода платы. Оценочная плата MCBSTM32F200 очень гибкая и легко конфигурируется под Ваши цели. В этой лабораторной работе нам понадобится порт светодиодов, показанный на рис. 2.




Рис. 1 Блок-схема аппаратных средств

Для работы с оценочной платой MCBSTM32F200 мы будем использовать мощную и простую среду программирования Keil µVision5.



Рис. 2 Порт светодиодов оценочной платы


 μ Vision представляет собой платформу развития программного обеспечения, объединяющую робастный современный редактор с менеджером проектов. μ Vision интегрирует в себе весь инструментарий необходимый для развития вложенных приложений, включая компилятор C++, макро ассемблер, компоновщик/позиционер и генератор шестнадцатеричных файлов. Цикл разработки программного обеспечения в μ Vision примерно такой же, как и в любом другом инструменте разработки программного обеспечения.

- 1. Создать проект, выбрать из базы данных чип, являющийся целевым для разработки, и сконфигурировать параметры инструментария.
 - 2. Создать файлы источников на С++ или ассемблере.
 - 3. С помощью менеджера проектов построить приложение.
 - 4. Исправить ошибки в файлах источниках.
 - 5. Протестировать скомпонованное приложение.

Программа работы

А. Создание нового проекта под названием MyBlinky

- 1. Запустите µVision и не в режиме отладки выберите Project/New µVision Project.
- 2. В открывшемся окне Create New Project откройте папку C:\Keil\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32F200.
- 3. Щелкните правой кнопкой мыши и при помощи контекстного меню создайте папку MyTest.
- 4. Левой кнопкой мыши дважды щелкните по новой созданной папке для того, чтобы войти в нее.
- 5. В окне File name задайте имя проекта, например, MyBlinky.
- 6. В появившейся закладке Select Device for Target 1 в левом нижнем окне выберите папку STMicroelectronics и в этой папке тип микросхемы STM32F207IGHx.
- 7. В раскрывшемся окне Manage Run-Time Environment откройте папку CMSIS и поставьте отметку в окошке CORE (поддержка ядра), в папке Device (устройство) поставьте отметку в окошке Startup (запуск), затем в папке STM32Cube Framework ... отметьте окошко Classic, а в папке STM32Cube HAL отметьте окошки Common и Cortex. Если некоторые из отмеченных окошек не окрашены в зеленый цвет, нажмите кнопку Resolve в нижнем левом углу. Затем кнопку OK.
- 8. Раскройте все папки в рабочем пространстве Project Workspace, показанном на рисунке ниже, щелкнув по значку + подле каждой папки



- 9. Осторожно щелкните по имени папки Target 1 и переименуйте ее в MCBSTM32F200, это позволит легко различать проекты разных поддерживаемых Keil_v5 микроконтроллеров.
- 10. Создайте главный исполняемый файл Си. Выберите из меню File пункт New.
- 11. Сохраните файл, например, под именем BlinkyLed.c.
- 12. Добавляем сохраненный файл в проект. Для чего на расположенной слева вкладке Project щелкаем правой кнопкой мыши по папке Source Group 1 и в появившемся контекстном окне выбираем Add Existent Files to Group «Source Group 1.
- 13.В появившемся окне выбираем добавляемый в проект файл BlinkyLed.c и щёлкаем ADD. В результате слева на вкладке Project в списке файлов проекта появится добавленный файл BlinkyLed.c. Нажимаем Clouse.
- 14. Набрать основное тело программы, используя синтаксис С.

Побитовые операции и работа с памятью в С

Предположим, что по адресу 0x60004012 тридцати двух битного регистра необходимо записать число 0x3B H. Согласно синтаксису языка С следует сделать следующее преобразование типов данных:

(unsigned long*) (0x60004012)

Таким образом, получен указатель на элемент. Теперь, в этот элемент необходимо записать требуемое значение. Последнее выполняется разыменовыванием указателя, при этом команда принимает вид:

- * (unsigned long*) (0x60004012) = 0x3B;
- * говорит здесь о косвенной адресации.

- **1.** Установка произвольных бит в 1. Пусть в регистре с адресом 0x60004012 следует установить в <1>> седьмой и *первый* биты, причем значение всех остальных бит в регистре должно остаться неизмененным. Для выполнения этого необходимо использовать булеву операцию | (ИЛИ) :
- * (unsigned long*) (0x60004012) = 0x82;

Отметим, что данная операция занимает 3 такта – чтение – модификация – запись.

- **2. Установка произвольных бит в 0**. Пусть в регистре с адресом 0х60004012 следует установить в «0» *седьмой* и *первый* биты, причем значение всех остальных бит в регистре должно остаться неизмененным. Для выполнения этого необходимо использовать булеву операцию & (И):
 - * (unsigned long*) (0x60004012) &= 0xFFFFFF7D;

Той же цели можно достичь и с помощью более простой записи, воспользовавшись булевой операцией ~ (HE):

* (unsigned long*) (0x60004012) &= (\sim 0x82);

Работа над программой для микроконтроллера (МК) всегда начинается с чтения документации на него, поскольку для удовлетворительного программирования необходимо знать аппаратную часть программируемого МК. Ниже приводятся некоторые сведения о портах ввода/вывода.

Порты ввода/вывода общего назначения

Каждый порт ввода/вывода общего назначения обладает четырьмя 32битовыми регистрами конфигурации (GPIOx_MODER, GPIOx_OTYPER, GPIOx_OSPEEDR и GPIOx_PUPDR), двумя 32-битовыми регистрами данных (GPIOx_IDR и GPIOx_ODR), 32-битовым регистром установки/сброса (GPIOx_BSRR), 32 битным регистром захвата (GPIOx_LCKR) и двумя 32-битовыми регистрами выбора альтернативной функции (GPIOx_AFRH и GPIOx_AFRL)

- 1. Основные характеристики портов ввода/вывода общего назначения
- Под управлением находится до 16 входов/выходов
- Состояния выходов: тяни-толкай (двухтактный выход) или с открытым стоком + подтягивание/приспускание
- Выходные данные из регистра выходных данных (GPIOx_ODR) или периферии (выход альтернативной функции)
- Выбор скорости для каждого входа/выхода
- Входные состояния: плавающее, с подтягиванием/приспусканием, аналоговое
- Входные данные в регистр входных данных (GPIOx_IDR) или периферию (вход альтернативной функции)
- Регистр установки и сброса (GPIOx_BSRR) для доступа к непосредственной записи в GPIOx_ODR
- Механизм захвата (GPIOx_LCKR) обеспечивающий замораживание конфигурации вход/выход
- Аналоговые функции

Архитектура MDK-ARM. Лаб. №1


- Регистр выбора альтернативных функций вход/выход (самое большое 16 альтернативных функций на вход/выход)
- Быстрые способности к переключению в каждые два периода тактовой частоты
- Очень гибкое мультиплексирование выводов позволяющее использовать входные/выходные выводы в качестве портов ввода/ вывода общего назначения или в качестве одной из нескольких периферийных функций

1. Функциональное описание портов ввода/вывода общего назначения

Благодаря особенным характеристикам аппаратной части каждого порта ввода/вывода, приведенным в справочном листке, каждый бит портов общего назначения может быть индивидуально сконфигурирован программным обеспечением на работу в нескольких режимах:

- Плавающий вход
- Подтянутый вход
- Приспущенный вход
- Аналоговый
- Выход, открытый сток с возможностью подтягивания или приспускания
- Выход, тяни-толкай с возможностью подтягивания или приспускания
- Альтернативная функция, тяни-толкай с возможностью подтягивания или приспускания
- Альтернативная функция, открытый сток с возможностью подтягивания или приспускания

Каждый бит порт ввода/вывода свободно программируется, однако доступ к регистрам порта ввода вывода может быть осуществлен 32-разрядным словом, полусловом или байтом. Целью регистра GPIOx_BSRR является обеспечение доступа атомарного чтения/модификации любого из регистраторов GPIO. В таком способе доступа отсутствует риск возникновения IRQ между чтением и модификацией. На рис. 1а показана основная структура выдерживающего 5В бита порта ввода/вывода. В таблице 1а приведены возможные конфигурации бита порта.



1. V_{DD_FT} является потенциалом выдерживающего 5В входа/выхода и отличается от V_{DD}

Рис. 1а

Таблица 1а **Конфигурация бита порта**⁽¹⁾

MODER(i) [1:0]	OTYPER(i)	OSPEEDI [B:A]	R(i)	PUPD [1:		Конфигурация	вход/выход		
	0			0	0	выход GP	PP		
	0			0	1	выход GP	PP + PU		
	0			1	0	выход GP	PP + PD		
	0	SPEED		1	1	Зарезерви			
01	1	[B:A]		0	0	выход GP	OD		
	1	[D.A]		0	1	выход GP	OD+PU		
	1			1	0	выход GP	OD+PD		
	1			1	1	Зарезервировано (выход Gl OD)			
	0			0	0	AF	PP		
	0			0	1	AF	PP + PU		
	0			1	0	AF	PP + PD		
10	0	SPEED		1	1	Зарезерви	ровано		
10	1	[B:A]	[B:A]			AF	OD		
	1			0	1	AF	OD+PU		
	1			1	0	AF	OD+PD		
	1			1	1	Зарезервировано			
	X	X	X	0	0	Вход	Плавающий		
	X	X	X	0	1	Вход	PU		
00	X	X	X	1	0	Вход	PD		
	X	X	X	1	1	Зарезервировано вход			
	X	X	X	0	0	Вход/Выход	Аналоговый		
11	X	X	X	0	1				
11	X	X	X	1	0	Зарезерви	ровано		
	X	X	X	1	1				

^{1.} GP = общего назначения, PP = тяни-толкай, PU = подтянутый, PD = приспущенный, OD = с открытым стоком, AF = альтернативной функции.

Более подробные сведения приведены в справочном руководстве в файле CD00225773.pdf.

2. Постановка задачи. Настало время определиться с тем, что будет делать наша программа и с какими блоками нам предстоит работать.

Пусть первым нашим проектом будет *мигающий светодиод*. После изучения фрагмента принципиальной схемы оценочной платы, показанного на рис. 2a, остановим свой выбор на светодиоде PG7.




Рис. 2а

Из схемы следует, что для того, что бы «зажечь» светодиод необходимо на время латентного периода глаза (около 20 миллисекунд) перевести *седьмой* разряд порта GPIOG в состояние «1» (верхний уровень значения которой в данном МК не превышает 3,3 В), а для того чтобы «потушить» светодиод необходимо *седьмой* разряд порта GPIOG перевести в состояние «0» (верхний уровень значения «0» не превышает 0,4 В).

3. Управление тактированием периферийных блоков. С целью снижения энергопотребления МК после подачи на него питания практически все его периферийные блоки выключены. Включение/выключение блока производится *подачей/прекращением подачи* на его вход тактового сигнала. Таким образом, для корректной работы периферийного блока, необходимо сконфигурировать контроллер тактового сигнала МК так, чтобы к необходимому периферийному блоку стал поступать тактовый сигнал.

За включение тактирования периферийных блоков отвечают регистры включения тактирования периферии RCC XXX. Вместо XXX могут стоять шины AHB1, AHB2, AHB3, APB1 и APB2. После внимательного изучения описания соответствующих регистров, приведенное в файле CD00225773.pdf, можно сделать вывод о том, тактирование периферийного блока GPIOG включается установкой *шестого* бита регистра RCC AHB1 peripheral clock enable register (RCC_AHB1ENR) в состояние «1» (см. рис. 3а), т.е. записью в регистр 0х40 H.

5.3.10 RCC AHB1 peripheral clock register (RCC_AHB1ENR)

Address offset: 0x30

Reset value: 0x0000 0000

Access: no wait state, word, half-word and byte access.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
Reser- ved	OTGH S ULPIE N	OTGH SEN	ETHM ACPTP EN	ETHM ACRXE N	ETHM ACTXE N	ETHMA CEN	Reserved		DMA2E DMA1E N		Reserved		BKPSR AMEN		Reserved	
	rw	rw	rw	rw	rw	rw			rw	rw			rw			
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
	Reserved		CRCE N	Reserved		GPIOIE N	GPIOH EN	GPIOG EN	GPIOFE N	GPIOE EN	GPIOD EN	GPIOC EN	GPIOB EN	GPIOA EN		
			rw	110331704			rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	

Bit 6 **GPIOGEN:** IO port G clock enable Set and cleared by software.

0: IO port G clock disabled
1: IO port G clock enabled

Рис. За

Теперь следует определить адрес самого регистра RCC_AHB1ENR.

4. Определение адресов регистров. Для определения адресов регистров обратимся сначала к разделу "Карта памяти" из справочного руководства, приведенного в файле CD00225773.pdf. Здесь каждому блоку выделен свой участок адресного пространства. Например, для блока RCC это участок 0х4002 3800 — 0х4002 3BFF (см. рис. 4а). Для получения адреса регистра RCC_AHB1ENR, необходимо к начальному граничному адресу адресного пространства блока RCC, т.е. к 0х4002 3800 прибавить адрес смещения требуемого регистра, т.е. 0х30 (см. рис. 3а). Таким образом, адресом регистра RCC_AHB1ENR будет 0х4002 3830.

2.3 Memory map

See the datasheet corresponding to your device for a comprehensive diagram of the memory map. *Table 1* gives the boundary addresses of the peripherals available in all STM32F20x and STM32F21x devices.

Table 1. STM32F20x and STM32F21x register boundary addresses

Boundary address	Peripheral	Bus	Register map						
0xA000 0000 - 0xA000 0FFF	FSMC control register	AHB3	Section 31.6.9: FSMC register map on page 130						
0x5006 0800 - 0X5006 0BFF	RNG		Section 20.4.4: RNG register map on page 537						
0x5006 0400 - 0X5006 07FF	HASH		Section 21.4.8: HASH register map on page 557						
0x5006 0000 - 0X5006 03FF	CRYP	AHB2	Section 19.6.11: CRYP register map on page 531						
0x5005 0000 - 0X5005 03FF	DCMI	,	Section 12.8.12: DCMI register map on page 299						
0x5000 0000 - 0X5003 FFFF	USB OTG FS		Section 29.16.6: OTG_FS register map on page 1028						
0x4004 0000 - 0x4007 FFFF	USB OTG HS		Section 30.12.6: OTG_HS register map on page 1172						
0x4002 9000 - 0x4002 93FF									
0x4002 8C00 - 0x4002 8FFF									
0x4002 8800 - 0x4002 8BFF	ETHERNET MAC		Section 28.8.5: Ethernet register maps on page 941						
0x4002 8400 - 0x4002 87FF			7-20						
0x4002 8000 - 0x4002 83FF									
0x4002 6400 - 0x4002 67FF	DMA2		Section 9.5.11: DMA register map on page 208						
0x4002 6000 - 0x4002 63FF	DMA1		Section 9.5. 11. DIMA register map on page 200						
0x4002 4000 - 0x4002 4FFF	BKPSRAM								
0x4002 3C00 - 0x4002 3FFF	Flash interface register	AHB1	See Flash programming manual						
0x4002 3800 - 0x4002 3BFF	RCC	, (1101	Section 5.3.24: RCC register map on page 135						
0x4002 3000 - 0x4002 33FF	CRC		Section 3.4.4: CRC register map on page 61						
0x4002 2000 - 0x4002 23FF	GPIOI								
0x4002 1C00 - 0x4002 1FFF	GPIOH								
0x4002 1800 - 0x4002 1BFF	GPIOG								
0x4002 1400 - 0x4002 17FF	GPIOF								
0x4002 1000 - 0x4002 13FF	GPIOE		Section 6.4.11: GPIO register map on page 156						
0X4002 0C00 - 0x4002 0FFF	GPIOD								
0x4002 0800 - 0x4002 0BFF	GPIOC								
0x4002 0400 - 0x4002 07FF	GPIOB								
0x4002 0000 - 0x4002 03FF	GPIOA								

Рис. 4а

- **5. Управление режимом работы блока GPIO**. Управление режимами работы разрядов портов ввода/вывода общего назначения выполняется с помощью регистра режимов, показанного на рис. 5а (см. файл CD00225773.pdf).
 - 6.4.1 GPIO port mode register (GPIOx_MODER) (x = A..I)

Address offset: 0x00

Reset values:

- 0xA800 0000 for port A
- 0x0000 0280 for port B
- 0x0000 0000 for other ports

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
MODE	R15[1:0]	MODER	R14[1:0]	:0] MODER13[1:0]		MODER12[1:0]		MODER11[1:0]		MODER10[1:0]		MODER9[1:0]		MODER8[1:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MODE	R7[1:0]	MODE	R6[1:0]	MODE	R5[1:0]	MODE	MODER4[1:0]		R3[1:0]	MODE	R2[1:0]	MODE	R1[1:0]	MODE	R0[1:0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 2y:2y+1 **MODERy[1:0]:** Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O direction mode.

00: Input (reset state)

01: General purpose output mode

10: Alternate function mode

11: Analog mode

Рис. 5а

Как видно для перевода *седьмого* разряда блока GPIOG в режим вывода необходимо записать значение 01 в 15-14 биты регистра GPIOG_MODER. Адрес регистра определяем аналогично, как и в случае с регистром RCC_AHB1ENR описанном ранее. Адресом регистра GPIOG_MODER является 0х4002 1800.

- **6.** Настройка параметров работы выходных выводов порта блока GPIO. Дополнительные настройки для выходных выводов блока GPIOG выполняются в регистрах:
 - GPIOG_OTYPER задается тип выхода тяни-толкай или открытый сток
 - GPIOG_OSPEEDR задается скорость работы выхода

Здесь будем использовать параметры по умолчанию (тяни-толкай, низкая скорость).

7. Установка требуемых значений на выводе МК. Для установки требуемого значения на заданном выводе порта МК используем регистр GPIOG_ODR (см. рис 6а).

6.4.6 GPIO port output data register (GPIOx ODR) (x = A...)

Address offset: 0x14

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ODR15	ODR14	ODR13	ODR12	ODR11	ODR10	ODR9	ODR8	ODR7	ODR6	ODR5	ODR4	ODR3	ODR2	ODR1	ODR0
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 **ODRy**: Port output data (y = 0..15)

These bits can be read and written by software.

Note: For atomic bit set/reset, the ODR bits can be individually set and reset by writing to the GPIOx BSRR register (x = A...I).

Рис. 6а

Запись «0» или «1» в биты 0-15 приводят к соответствующему изменению состояния выводов порта. Для того чтобы установить определенное значение на выходе одного или нескольких выводов МК и не изменить состояния остальных, будем использовать булевы операции специально предназначенные для работы с отдельными битами так, как это уже показывалось выше. Для записи «1» в бит PG7 в регистр следует записать 0x80 H. Адресом регистра GPIOG_ODR является 0x4002 1814.

Данный метод предпочтительнее всего использовать для изменения состояния выхода на противоположное, если его изначальное состояние не известно. В противном случае, ОНЖОМ использовать регистр установки/сброса GPIOG BSRR.

8. Составление программы. Текст программы представлен ниже:

```
Blinky.c
* Purpose: LED PG7 Flasher for MCBSTM32F200
*_____*/
 Main function
*_____*/
int main ()
//-----Declaration of type of variables-----
int i; //counter for get ready delay
unsigned long int j; //counter for blinky delay
//----Initialization of variables-----
i=0;
j=0;
//----Main cycle of algorithm-----
```

```
for(i=0; i<4; i++){} //small delay for GPIOG get ready

  *(unsigned long*)(0x40021800) = (*(unsigned long*)(0x40021800) &
(~0x00008000)) | (0x00004000); //Set PG7 as General purpose output

while(1)
  {
  *(unsigned long*)(0x40021814) |= 0x80; //Turn LED ON!

  for( j=0; j<2000000 ;j++ ){} //Delay

  *(unsigned long*)(0x40021814) &= ~0x80; //Turn LED OFF

  for(j=0; j<2000000 ; j++){} //Delay
  }
}</pre>
```

- 15.Постройте проект, нажав F7 или выбрав пункт Build из меню Project.
- 16.Запустите отладочный режим, выбрав из меню Debug пункт Start/Stop Debug Session.
- 17.В появившемся окошке Evaluation Mode нажмите кнопку ОК.
- 18. Находясь в режиме отладки, выберите из меню Debug пункт Run.
- 19. Программа загрузится в оценочную плату и светодиод PG7 начнет мигать.
- 20. Для остановки работы программы в требуемый момент времени выберите из меню Debug пункт Stop.

В. Модификация программы BlinkyLed

1. Модифицируйте текст программы BlinkyLed.c добавив в нее определения адресов и данных.

Создание определений

Работа с адресами, выраженными в виде чисел неудобна, особенно если программа достаточно велика и в процессе ее составления требуется обращение к большому количеству разных адресов и в различных местах программы.

Составление программы значительно упрощается, если для используемых адресов сделать определения.

Определение делается присвоением числовому значению адреса мнемонического обозначения, например названия регистра которому принадлежит данный адрес. При таком подходе, например, фрагмент программы BlinkyLed.c

```
*(unsigned long*)(0x40023830) \mid= 0x40; //Enable port G clocking
```

будет выглядеть как:

определение в программе

```
#define RCCAHB1_ENR (unsigned long*)0x40023830
```

строка программы, использующая сделанное определение

```
*RCCAHB1_ENR \mid = 0x40; // Enable port G clocking
```

Можно пойти еще дальше и присвоить определения часто используемым числовым данным. В этом случае рассматриваемый фрагмент программы будет выглядеть следующим образом:

```
#define RCCAHB1_ENR (*(unsigned long*)0x40023830)
#define RCCAHB1_PORTG 0x40

RCCAHB1_ENR |= RCCAHB1_PORTG; // Enable port G clocking
```

Обратите внимание, что здесь в первой строке одновременно определяется и косвенная адресация к регистру (первая звездочка).

- 2. Постройте проект MyBlinkyMod, нажав F7 или выбрав пункт Build из меню Project.
- 3. Запустите отладочный режим, выбрав из меню Debug пункт Start/Stop Debug Session.
- 4. В появившемся окошке Evaluation Mode нажмите кнопку ОК.
- 5. Находясь в режиме отладки, выберите из меню Debug пункт Run.
- 6. Программа загрузится в оценочную плату и светодиод PG7 начнет мигать.
- 7. Для остановки работы программы в требуемый момент времени выберите из меню Debug пункт Stop.

В заключение заметим, что подход, подобный рассмотренному нами, используется и в Keil μ Vision5. Так обсуждавшийся выше фрагмент программы в Keil μ Vision5 будет выглядеть следующим образом:

```
RCC->AHB1ENR |= 1<<6; // Enable port G clocking</pre>
```

Содержание отчета:

- 1. Тема и цель работы.
- 2. Задание на лабораторную работу.
- 3. Алгоритм программы.
- 4. Полученные результаты.
- 5. Выводы по работе с анализом реализованной программы.

Литература:

- 1. MCBSTM32F200-400 User's Guide. Доступно (2015, Июнь): http://www.keil.com/
 - 2. µVision User's Guide. Доступно (2015, Июнь): https://www.keil.com/
 - 3. Дейтел Г., Дейтел П. Как программировать на С++. М.: Бином, 2004, 1152 с.