NAO VESPA v1 - RELE
NAO VESPA v1 - BT - H BRIDGE
NAO VESPA v1 - AUDIO
NAO VESPA v1 - RELE
FACHINO (SR)
IS BATTOLO
+ACC- -R1+ -R2+
+R3-
+R4-
R1
R2
R3
R4
C1
C2
C3
T1
T2
T3
T4
T5
T6
5V
GND
D1
D2
IN1
IN2
ES1
ES2
OUT
LM386