ヘアドライヤー HD-100 取扱説明書

ブリックス電機株式会社 このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。

安全上のご注意

・分解・修理・改造をしないでください。発火・感電・けがの原因になります。修理は修理センターにご相談ください。
・煙が出る、焦げ臭い、異常に熱いなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご連絡ください。
・ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたりしないでください。
・お手入れの際は、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。
・吸込口をふさがないでください。

お手入れ

吸込口のフィルターのほこりを、月に1回取り除いてください。

故障かな？と思ったら（HD-100）

修理をご依頼になる前に、次の点をお調べください。

症状	確認・対処	それでも改善しないとき
使っている途中で止まる	吸込口にほこりがたまると、過熱防止のため運転が止まります。電源を切り、冷めてから吸込口のほこりを取り除いてください。	—
焦げ臭いにおいがする	すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。	修理または製品交換をご依頼ください。

仕様

項目	内容
消費電力	1200W

保証とアフターサービス

保証期間はお買い上げ日から1年間です。修理のご相談は、ブリックス電機お客様相談窓口（0120-000-000）へ。製造番号は本体底面の銘板に記載されています。