ブリックス電機株式会社

電子レンジ MW-300（17L）　取扱説明書

型番：MW-300　／　文書番号：BX-IM-MW300-03　／　この説明書は、お使いになる前に必ずお読みください。

このたびはブリックス電機の電子レンジをお買い上げいただき、ありがとうございます。フラット庫内で出し入れしやすい、17Lの単機能レンジです。

※ 似た型番の製品とは、表示やお手入れの方法が異なります。お使いの製品の型番（本体の銘板・保証書に記載）をご確認ください。

1. 安全上のご注意

- 電源は交流100Vのコンセントを単独で使ってください。延長コードやタコ足配線は、発熱や電圧の低下による停止の原因になります。
- 電源コードやプラグが傷んでいるときは使わないでください。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 分解・修理・改造はしないでください。修理は修理受付センターにご依頼ください。
- 煙が出る、こげくさいにおいがするなどの異常があるときは、すぐに電源プラグを抜いて使用を中止してください。
- 金属の容器、アルミホイル、金や銀の模様のある食器は使わないでください。火花が出て、故障や火災の原因になります。
- 卵（殻付き・ゆで卵）は加熱しないでください。破裂してけがの原因になります。
- 庫内に何も入れずに加熱しないでください。

2. 各部のなまえ

- ドア
- ドアのハンドル
- 庫内（フラット）
- 操作パネル・表示部
- 出力切替（600W／500W／200W・解凍）
- ダイヤル（加熱時間）

3. 使いかた

1. 食品を庫内の中央に置き、ドアを閉めます。
2. 出力（W数）を選び、ダイヤルで加熱時間を合わせます。
3. ［スタート］ボタンを押します。終わるとブザーが鳴ります。
4. 冷凍食品は［解凍］を使ってください。600Wで加熱すると、外側だけ熱く中が冷たいままになることがあります。

4. お手入れ

- 庫内：使うたびに、ぬれた布をかたくしぼってふきます。においが気になるときは、重曹水を入れた容器を2分加熱してからふき取ります。
- ドアのすき間・パッキン：汚れがたまるとドアが正しく閉まらず、エラー（E-21）の原因になります。
- 続けて使うと本体が熱くなり、保護のため途中で止まることがあります。10分ほど休ませてください。

5. 故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、次の表をご確認ください。多くの場合、使いかたやお手入れで解決します。

症状	考えられる原因	処置
温まらない	出力設定の誤り	出力（W数）と加熱時間の設定、容器の確認。
温まりにムラがある	置き位置の偏り	ラップのかけ方と、食品の置き位置（庫内の中央）。
表示部に「E-01」が出る	空のままの加熱	庫内が空のまま加熱していないかの確認（空焼き防止）。
運転中にブーンという音がする	正常な動作音	マグネトロンの動作音で故障ではないこと。
加熱中にバチバチと音がして火花が出る	金属を含む容器の使用	金属（アルミホイル・金や銀の模様の食器）を入れないこと。
加熱の途中で止まる	連続使用による保護機能の作動	ドアの閉め方と、連続使用後の休止。
ボタンを押しても動かない	チャイルドロックの設定	チャイルドロックの解除方法。
庫内がにおう	庫内の汚れ	庫内のお手入れ方法（重曹水の加熱と拭き取り）。
ボタンを押しても動かない（表示は点灯している）	チャイルドロックが設定されている	［取消］ボタンを3秒押して、チャイルドロックを解除してください。
上記の処置をしても直らない	故障のおそれ	使用を中止し、電源プラグを抜いて、修理受付センターにご連絡ください。

6. エラー表示の一覧

表示	内容	処置
E-01	庫内が空のまま加熱した（空焼き防止）	食品を入れて、加熱し直してください。
E-21	ドアが正しく閉まっていない（ドアスイッチの検知）	ドアを閉め直し、ドアのすき間の汚れをふき取ってください。直らない場合は修理受付センターにご連絡ください。
E-31	本体の温度が高い（続けて使ったとき）	ドアを開けて10分ほど冷ましてください。

7. 仕様

項目	内容
型番	MW-300
庫内容量	17L（フラット）
電源	AC100V 50/60Hz
高周波出力	600W／500W／200W相当
消費電力	1,300W
外形寸法	幅45.0×奥行34.0×高さ27.0cm
質量	約10.5kg

8. 保証とアフターサービス

- 保証期間：お買い上げ日から1年間です。保証の条件と修理料金の目安は「保証規定・修理料金表」をご覧ください。
- お買い上げから30日以内の初期不良は、新しい製品と交換します。
- 補修用性能部品の保有期間：製造打ち切り後6年です。
- 修理受付センター：電話（9:00～20:00）、Web（24時間受付）。ご連絡の際は、型番・製造番号（本体の銘板に記載）・お買い上げ日・症状をお知らせください。