空気清浄機 AP-400 取扱説明書

ブリックス電機株式会社 このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。

安全上のご注意

・分解・修理・改造をしないでください。発火・感電・けがの原因になります。修理は修理センターにご相談ください。
・煙が出る、焦げ臭い、異常に熱いなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご連絡ください。
・ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたりしないでください。
・お手入れの際は、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。

運転のしかた

「運転」ボタンを押すと自動運転が始まります。

フィルターの交換

・フィルターの交換時期（約2年）になると、オレンジ色の「フィルター」ランプが点灯します。故障ではありません。
・新しいフィルターに交換したあと、「リセット」ボタンを3秒以上押すとランプが消えます。
・交換用フィルター（型番 AP-F40）は販売店またはオンラインストアでお買い求めください。

故障かな？と思ったら（AP-400）

修理をご依頼になる前に、次の点をお調べください。

症状	確認・対処	それでも改善しないとき
オレンジのランプが消えない	フィルターの交換サインです。フィルターを交換し、「リセット」ボタンを3秒以上押してください。	—
吹き出す風がにおう	フィルターの汚れが原因です。プレフィルターを掃除し、においが取れない場合はフィルターを交換してください。	—
運転音が大きい	自動運転で汚れを検知すると風量が上がります。プレフィルターの目詰まりも確認してください。	改善しない場合は修理をご依頼ください。

仕様

項目	内容
適用床面積	〜25畳
フィルター交換目安	約2年

保証とアフターサービス

保証期間はお買い上げ日から1年間です。修理のご相談は、ブリックス電機お客様相談窓口（0120-000-000）へ。製造番号は本体底面の銘板に記載されています。