スチーム加湿器 HM-600 取扱説明書

ブリックス電機株式会社 このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。

安全上のご注意

・分解・修理・改造をしないでください。発火・感電・けがの原因になります。修理は修理センターにご相談ください。
・煙が出る、焦げ臭い、異常に熱いなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご連絡ください。
・ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたりしないでください。
・お手入れの際は、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。
・運転中や停止直後は、吹出口から熱い蒸気が出ます。

給水のしかた

給水タンクに水を入れ、キャップをしっかり閉めて本体に「カチッ」と音がするまで差し込みます。

故障かな？と思ったら（HM-600）

修理をご依頼になる前に、次の点をお調べください。

症状	確認・対処	それでも改善しないとき
給水ランプが点滅したまま	給水タンクが正しく差し込まれていないと点滅します。タンクを一度外し、奥まで差し込み直してください。	—
本体の下に水がたまる	給水タンクのキャップが締まっているか、パッキンが外れていないか確認してください。	改善しない場合は修理をご依頼ください。
加湿されない	加湿フィルターにカルキがたまっていないか確認し、クエン酸で洗浄してください。	—

仕様

項目	内容
加湿量	600mL/h
タンク容量	4.0L

保証とアフターサービス

保証期間はお買い上げ日から1年間です。修理のご相談は、ブリックス電機お客様相談窓口（0120-000-000）へ。製造番号は本体底面の銘板に記載されています。