


Configurações Windows

Energia




Já no computador do cliente, é necessário realizar as configurações de energia.

Primeiramente, acesse “Opções de Energia” no Windows, e escolha sempre “Alto Desempenho”.

Em seguida, abra as configurações avançadas do plano para continuar com os ajustes necessários.


Configurações Windows Energia



Ambos "Nunca".

Acesse as configurações de Energia Avançada para alterar as informações a seguir.

Configurações Windows Energia




Sempre "0".

Desabilitado.

Após isto, aplicar e salvar essas configurações.

Configurações Windows

Gerenciador de Dispositivos




Conferir todos os adaptadores de rede que contém a opção “Gerenciamento de Energia”.

Todos que contém essa opção, devem ter essa funcionalidade desativada.

“OK” em todos.

Configurações Windows


Gerenciador de Dispositivos




O mesmo procedimento deve ser feito nos controladores USB.

“OK” em todos.

Instalação



Execute o instalador da Payer. Em seguida, verifique se o antivírus não está bloqueando ou removendo a aplicação — especialmente o Kaspersky, que costuma causar incompatibilidades.



Ao finalizar a instalação, o checkout solicitará um login. Por enquanto, utilize o seu próprio acesso.

OBS: Também execute o Driver.

Configuração Payer



Payer Checkout 1.28.42-beta

Seja bem vindo,
Colaborador

Digite o CNPJ/CPF da Loja

Digite o Código Token do seu
Checkout





Entrar

F1 ESC F12

Após realizar o login, será necessário informar o CNPJ do cliente e o Token do terminal que será instalado. Essas informações podem ser consultadas na ficha, conforme vimos anteriormente.

Fique atento ao Token: ele corresponde ao terminal que será instalado. Sempre tente conferir o ID do terminal com o número real do caixa (quando houver). Exemplo: se o cliente possui 3 caixas numerados, instale os Tokens seguindo essa mesma numeração.

Configuração Payer



Primeiramente, realizaremos a configuração do PinPad. O cliente deve conectar o PinPad ao computador, preferencialmente em uma porta USB localizada na parte traseira (caso não seja um notebook).

Em seguida, siga o caminho indicado ao lado.

Configuração Payer

Qual configuração você deseja?

- 1 **Configurar Porta**
- 2 Personalizar PinPad
- 3 Ler Cartão no PinPad
- 4 Desabilitar PinPad

Porta USB PinPad: **AUTOUSB**

Dica: Seu PinPad deve estar conectado na USB de trás da sua máquina.

Configurar Porta

Habilitar AUTO USB ☐ Sim ☒ Não

Porta USB

Atualizar

Auto Detectar

Primeiro, desligue a opção “AUTO USB” e clique em “Auto Detectar PinPad” para confirmar que o cliente conectou o dispositivo.

Se o PinPad for localizado, habilite novamente o “AUTO USB” e clique em atualizar.

Configuração Payer



Configurar Impressão

Impressora

Papel

Tamanho da fonte


Margem (mm) Esquerda Direita

Logo após configurar o PinPad, é necessário configurar a impressora do cliente.

Seguindo o caminho indicado acima, selecione a impressora do cliente, realize um teste de impressão e, em seguida, salve as configurações.

Configuração Payer

PAYER▶



OBS: Não é necessário concluir o pagamento. Após a carga de tabelas ser baixada e o sistema solicitar para aproximar ou inserir o cartão, você já pode abortar a transação (caso o cliente tenha pix, puxar uma transação também).

Volte ao menu principal da Payer, acesse “Meus Serviços” e depois “Pagamento Avulso”. Selecione um valor e escolha a opção de débito. Nesse momento, será baixada uma carga de tabelas, responsável por carregar toda a configuração do cliente.

Atualizando Reg. 24/28



Aguarde...

Login Payer



Login

*Campo obrigatório.

Senha

*Campo obrigatório.

☐ Lembrar minha senha

☐ Manter-me conectado

Entrar

Esqueci minha senha


Nova conta? Crie aqui.

Após configurar a Payer, será necessário realizar o login do cliente. Pergunte se ele utilizará o e-mail cadastrado ou um e-mail diferente.

– Se for utilizar o e-mail já cadastrado, basta criar uma nova senha por meio da opção “Esqueci minha senha”.

– Caso utilize um novo e-mail para acesso, selecione a opção “Nova conta? Crie aqui”.

Login Payer



The login form is displayed on a light gray background. It includes a 'Login' label above a text input field containing 'brayan@payer.com.br'. Below this is a 'Senha' label above a password input field with masked characters and a toggle icon. Two checkboxes are present: 'Lembrar minha senha' and 'Manter-me conectado', both checked. A large red 'Entrar' button is at the bottom. Links for 'Esqueci minha senha' and 'Nova conta? Crie aqui.' are at the very bottom.

Login

brayan@payer.com.br

Senha

.....

☒ Lembrar minha senha

☒ Manter-me conectado

Entrar

[Esqueci minha senha](#)

[Nova conta? Crie aqui.](#)

Após criar o login, acesse a conta do cliente e deixe marcadas as opções “Lembrar minha senha” e “Manter-me conectado”, para facilitar o acesso futuro.

Integração e Teste

Após confirmar que a integração foi realizada, é necessário realizar um teste real. Solicite ao cliente que inicie uma venda teste através da automação para verificar se o TEF é acionado corretamente. Sempre peça que o teste seja feito no valor de R\$1,00, pois é um valor baixo e algumas adquirentes não aceitam transações de valor inferior a R\$1,00 no cartão.

Passe, insira ou aproxime
o cartão



Aguarde...

Peça ao cliente que utilize um cartão pessoal no teste e acompanhe com ele todo o fluxo da transação: desde o momento em que a venda é puxada pela automação, o acionamento do TEF, o processamento do pagamento, o retorno para a tela da automação e, por fim, a impressão do comprovante e da Nota Fiscal após a aprovação da transação.

OBS: Depois de testar a transação com o cartão, caso o cliente use Pix pela Payer, lembre-se de testar o Pix também para garantir que tudo esteja funcionando corretamente.