#### Lecture 10

# 디지털필터의기초


#### 디지털 필터의 구조



- FIR(Finite Impulse Response) 필터의 구조
  - 임펄스 응답이 유한한 길이를 가지는 FIR 필터에 대한 차분 방정식

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M} h[k]x[n-k]$$

■ 탭 지연 선 필터(tapped delay line filter) 혹은 횡단 필터(transversal filter)



#### 디지털 필터의 구조



- IIR(Infinite Impulse Response) 필터의 구조
  - 임펄스 응답이 무한한 길이를 가지는 IIR 필터에 대한 전달 함수


$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^{N} a_k z^{-k}}$$

- $a_k, b_k$ 는 IIR 필터의 계수를 나타내는 상수
- 출력 y[n]을 입력단으로 귀환시킨 성분  $\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k}$ 이 추가된 것을 알수 있음
- 전달 함수에 따라 직접 구성한 구조를 직접형(direct form)이라고 부름

#### 디지털 필터의 구조



■ IIR(Infinite Impulse Response) 필터의 구조






- 디지털 필터를 설계하는 과정
  - ① 필터의 성능에 대한 사양 결정
    - 필터의 형태
    - 원하는 진폭 및 위상 응답 특성
    - 샘플링 주파수 및 입력 신호의 비트 수(단어 길이)
  - ② 필터의 계수 계산
    - 원하는 필터의 사양을 만족하도록 전달 함수 H(z)의 계수값을 구함
  - ③ 구현하기 위한 필터 구조의 결정
  - ④ 유한한 비트 수(단어 길이) 영향의 분석
    - 입력 데이터의 양자화 오차
    - 필터 계수의 오차
  - ⑤ 필터의 구현 방법
    - 하드웨어 구현
    - 소프트웨어 구현
    - 구현한 필터의 성능 검증




■ 디지털 필터를 설계하는 과정






- 필터의 설계 예제
  - 저역 통과 필터(lowpass filter)를 설계하는 과정
    - 사양
      - 통과 대역 끝점 주파수  $f_p$  [Hz]
      - 차단 대역 끝점 주파수  $f_s$  [Hz]
      - 차단 대역 감쇠도 *A<sub>s</sub>* [dB] 이상
      - 통과 대역 리플 크기  $\delta_p$  [dB]
      - 차단 대역 리플 크기  $\delta_s$  [dB]
      - 샘플링 주파수  $F_s$  [Hz]
      - 원하는 필터의 차수 *N*



■ 이상의 7가지 사양을 모두 만족하는 FIR 필터를 5단계의 설계 과정에 따라 필터의 계수 값 h[n]을 계산함



- 필터의 설계 예제
  - 저역 통과 필터(lowpass filter)를 설계하는 과정
    - 사양
      - 통과 대역 끝점 주파수  $f_p$  [Hz]
      - 차단 대역 끝점 주파수  $f_s$  [Hz]
      - 차단 대역 감쇠도 *A<sub>s</sub>* [dB] 이상
      - 통과 대역 리플 크기  $\delta_p$  [dB]
      - 차단 대역 리플 크기  $\delta_s$  [dB]
      - 샘플링 주파수 *F<sub>s</sub>* [Hz]
      - 원하는 필터의 차수 *N*




■ 주어진 사양에 의해 필터의 차수를 예상할 수 있음

$$N = \frac{2}{3} \log \left( \frac{1}{10 \delta_p \delta_s} \right) \frac{F_s}{f_s - f_p} - 1$$




- FIR 필터의 설계 방법
  - 원도우(window) 설계법
    - <mark>목표:</mark> 필터의 계수인 임펄스 응답 *h*[*n*] 값을 근사적으로 구해야 함
    - <mark>방법:</mark> 이상적인 펄터의 주파수 응답  $H_p(\omega)$ 에 원도우 함수  $W(\omega)$ 를 컨벌 루션 하여 원하는 사양의  $|H(\omega)|$ 를 구할 수 있음

주파수 영역에서의 컨벌루션이 시간 영역에서의 곱에 해당하므로 필터의 계수값  $h[n] = h_p[n]w[n]$ 를 얻을 수 있음



- Rectangular
- Hamming
- Hanning
- Blackman
- Kaiser 등



(c)





- FIR 필터의 설계 방법
  - 주파수 샘플링(frequency sampling) 설계법
    - <mark>목표:</mark> 원하는 필터의 사양에 따라 주파수 응답의 샘플 값을 측정하여 푸리에 역변환을 통해 필터의 계수 값 *h*[*n*]을 계산함
    - <mark>방법:</mark>
      - ① 원하는 필터의 사양에 따라 주파수 응답  $H(\omega)$  의 샘플 값 H[k]를 측정함
      - ② 주파수 응답의 샘플 값 H[k]와 필터의 계수 값 h[n]의 관계는 다음 식과 같음

$$H[k] = \sum_{n=0}^{N-1} h[n] \exp\left[-j\frac{2\pi k}{N}n\right]$$

① 푸리에 역변환을 통해 필터의 계수 값 h[n] 계산


$$h[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H[k] \exp\left[j\frac{2\pi k}{N}n\right]$$







- IIR 필터의 설계 방법
  - 설계 과정
    - ① 설계하고자 하는 필터의 사양을 만족하는 아날로그 필터를 설계함
    - ② 설계된 아날로그 필터를 디지털화함으로써 최종적인 디지털 필터를 설계함
    - ③ 아날로그 필터를 디지털 필터로 매핑(mapping)시키는 방법이 요구됨



(a) s-평면의 허수 축이 단위원으로 매핑하는 과정

(b) s-평면의 좌반면이 단위원 내부로 매핑되는 과정