T-001	Transportieren eines ITEMS
Requirements	REQ-000, REQ-012
Kurzbeschreibung	Ein ITEM_METAL wird über das ganze System transportiert
Vorbedingungen	System ist angeschaltet und befindet sich im Betriebszustand
Autor	Brak

Schritt	Aktion	Erwartung
1	ITEM_METAL wird an den Anfang von Modul 1 gelegt	Modul 1 startet den Motor
2	ITEM kommt an der Weiche an	Weiche geht auf
3	ITEM komm ans Ende von Modul 1 an	Modul 2 startet den Motor, ITEM wird übergeben und Modul 1 stoppt Motor
4	ITEM kommt an der Weiche an	Weiche geht auf
5	ITEM kommt ans Ende von Modul 2	Modul 2 stoppt Motor

Abgenommen:	Datum:

Werkstück-Sortieranlage

T-002	Modul 2 transportiert nur 1 ITEM zu selben Zeit
Requirements	REQ-001, REQ-009
Kurzbeschreibung	Zwei ITEMS werden auf Modul 1 nacheinander gelegt, aber nur eins wird gleichzeitig Modul 2 übergeben
Vorbedingungen	System ist angeschaltet und befindet sich im Betriebszustand
Autor	Brak

Schritt	Aktion	Erwartung
1	ITEM_HOLLOW am Anfang von Modul 1 gelegt	Modul 1 startet den Motor
2	Mit zwei werkstücklängen Abstand wird noch ein ITEM_HOLLOW an den Anfang von Modul 1 gelegt	Motor läuft weiter
3	Erstes ITEM_HOLLOW kommt ans Ende von Modul 1	Modul 2 startet den Motor, ITEM wird übergeben
4	Zweites ITEM_HOLLOW kommt ans Ende von Modul 1	Modul 1 stoppt den Motor
5	Erstes ITEM_HOLLOW kommt ans Ende von Modul 2	Modul 2 stoppt Motor
6	ITEM_HOLLOW wird von Modul 2 entfernt	Modul 2 und Modul 1 starten den Motor, ITEM wird Modul 2 übergeben. Modul 1 stoppt den Motor

Abgenommen: Datum:

T-003	System sortiert ITEMs in der richtigen Reihenfolge
Requirements	REQ-002
Kurzbeschreibung	ITEM_METAL und ITEM_HOLLOW kommen am Ende des Systems vereinzelt in der richtigen Reihenfolge an
Vorbedingungen	System ist angeschaltet, befindet sich im Betriebszustand und beide Rutschen sind geleert
Autor	Brak

Schritt	Aktion	Erwartung
1	ITEM_METAL am Anfang von Modul 1 gelegt	ITEM wird bis ans Ende von Modul 2 befördert
2	(ITEM wird von Modul2 entfernt) ITEM_HOLLOW wird an den Anfang von Modul 1 gelegt	ITEM wird bis ans Ende von Modul 2 befördert
3	(ITEM wird von Modul2 entfernt) ITEM_METAL wird an den Anfang von Modul 1 gelegt	ITEM wird auf Modul 2 aussortiert
4	(ITEM wird von Modul2 entfernt) ITEM_HOLLOW wird an den Anfang von Modul 1 gelegt	ITEM wird bis ans Ende von Modul 2 befördert
5	(ITEM wird von Modul2 entfernt) ITEM_METAL wird an den Anfang von Modul 1 gelegt	ITEM wird bis ans Ende von Modul 2 befördert
6	(ITEM wird von Modul2 entfernt) ITEM HOLLOW wird an den Anfang von Modul 1 gelegt	ITEM wird bis ans Ende von Modul 2 befördert
7	(ITEM wird von Modul2 entfernt) ITEM_METAL wird an den Anfang von Modul 1 gelegt	ITEM wird auf Modul 2 aussortiert
8	(ITEM wird von Modul2 entfernt) ITEM HOLLOW wird an den Anfang von Modul 1 gelegt	ITEM wird bis ans Ende von Modul 2 befördert

Abgenommen:	Datum:

T-004	System sortiert ITEMs auf den richtigen Modulen aus
Requirements	REQ-003, REQ-004, REQ-005, REQ-006
Kurzbeschreibung	Verschiedene ITEMS werden im System auf dem jeweils vorgesehenen Modul aussortiert
Vorbedingungen	System ist angeschaltet, befindet sich im Betriebszustand und beide Rutschen sind geleert
Autor	Brak

Schritt	Aktion	Erwartung
1	ITEM_FLAT am Anfang von Modul 1 gelegt	ITEM wird auf Modul 1 aussortiert
2	ITEM_CODED_1 (alt. ITEM_CODED_4) wird am Anfang von Modul 1 gelegt	ITEM wird auf Modul 1 aussortiert
3	ITEM_CODED_2 (alt. ITEM_CODED_7) wird am Anfang von Modul 1 gelegt	ITEM wird auf Modul 2 aussortiert
4	Ein ITEM wird umgedreht am Anfang von Modul 1 gelegt	ITEM wird auf Modul 1 aussortiert
5	ITEM_HOLLOW wird am Anfang von Modul 1 gelegt. Zwischen LB_SWITCH und LB_END wird es anschließend umgedreht	ITEM wird auf Modul 2 aussortiert

Abgenommen:	Datum:
-------------	--------

T-005	System passt das Aussortieren im Falle einer vollen Rutsche an
Requirements	REQ-013, REQ-021
Kurzbeschreibung	Das System verlagert das gesamte Aussortieren der ITEMS auf dem Modul mit der freien Rutsche, falls eine Rutsche voll ist, falls beide Rutschen voll sind, so wird ein Fehler ausgegeben.
Vorbedingungen	System ist angeschaltet, befindet sich im Betriebszustand und beide Rutschen sind mit jeweils drei ITEMS gefüllt
Autor	Brak

Schritt	Aktion	Erwartung
1	ITEM_METAL wird am Anfang von Modul 1 gelegt	ITEM wird bis ans Ende von Modul 2 befördert
2	(mit zwei Werkstücklängen Abstand) ITEM_METAL wird am Anfang von Modul 1 gelegt	ITEM wird auf Modul 2 aussortiert
3	(mit zwei Werkstücklängen Abstand) ITEM_METAL wird am Anfang von Modul 1 gelegt	ITEM wird auf Modul 1 aussortiert System schalten in den "Ramp-Error" Zustand
4	Aus beiden Rutschen wird jeweils das oberste ITEM entfernt und der Fehler quittiert	System wechselt in den "Idle" Zustand
5	System wird gestartet und ITEM_FLAT wird am Anfang von Modul 1 gelegt	ITEM wird auf Modul 1 aussortiert
6	(mit zwei Werkstücklängen Abstand) ITEM_FLAT wird am Anfang von Modul 1 gelegt	ITEM wird auf Modul 2 aussortiert

Abgenommen:	Datum:
-------------	--------

T-006	System reagiert auf einen E-Stopp
Requirements	REQ-017, REQ-018
Kurzbeschreibung	Das System stoppt alle Prozesse und Aktoren, wenn der E-Stopp Schalter an einem Modul gedrückt wurde und kann nach dem Quittieren des E- Stopps den Betriebszustand wieder aufnehmen
Vorbedingungen	System ist angeschaltet und befindet sich im Betriebszustand
Autor	Brak

Schritt	Aktion	Erwartung
1	ITEM_HOLLOW wird am Anfang von Modul 1 gelegt	-
2	Wenn sich das ITEM in der ersten Weiche befindet wird der E-Stopp von Modul 1 gedrückt	System stoppt den Motor, schließt die Weiche und wechselt in den Error- Zustand
3	E-Stopp Schalter wird herausgezogen und RESET wird gedrückt	System wechselt in den "Idle" Zustand
4	System wird gestartet	Es wird nach kurzer Zeit erkannt, dass ein Werkstück verloren gegangen ist (weil es von der Weiche herausgeschleudert wurde)
5	Fehler wird quittiert und Schritt 1-4 wird wiederholt, indem jedoch der E- Stopp Schalter des zweiten Moduls gedrückt wird	Gleiches Verhalten wie in Schritt 1-4 beschrieben

Abgenommen:	Datum:
-------------	--------

T-007 System reagiert auf auftauchende und verschwundene ITEMS	
Requirements	REQ-019, REQ-020
Kurzbeschreibung	Es wird erkannt, wenn ein ITEM auf einem Modul verschwunden oder unerwartet aufgetaucht ist
Vorbedingungen	System ist angeschaltet und befindet sich im Betriebszustand
Autor	Brak

Schritt	Aktion	Erwartung
1	Es wird ein ITEM an LB_HEIGHTSENSOR von Modul 1 gelegt	System wechselt in den Fehlerzustand und zeigt auf der Konsole an, dass ein ITEM in LB_HIEGHTSENSOR aufgetaucht ist
2	(Der Fehler wird quittiert) Es wird Schritt 1 auf allen LBs von Modul 1 und Modul 2 durchgeführt	System wechselt in den Fehlerzustand und gibt die Position des aufgetauchten ITEMs auf der Konsole wieder
3	Es wird ein ITEM_HOLLOW am Anfang von Modul 1 gelegt	Modul 1 startet den Motor
4	Das ITEM wird vor LB_HEIGHTSENSOR entfernt	System wechselt in den Fehlerzustand und gibt auf der Konsole wieder, dass ein ITEM verschwunden ist
5	(Der Fehler wird quittiert) Es wird Schritt 3-4 wiederholt, indem jeweils einmal vor jeder LB beider Module das ITEM entfernt wird	System wechselt in den Fehlerzustand und gibt auf der Konsole wieder, dass ein ITEM verschwunden ist

Datum:

T-008 System gibt ITEM-spezifische Daten auf der Konsole wieder	
Requirements REQ-008, REQ-010, REQ-011	
Kurzbeschreibung	Auf der Konsole des Systems werden ITEM-spezifische Daten ausgegeben, wenn ein ITEM am Ende von Modul 2 ankommt oder jedes Mal, wenn ein ITEM_CODED_* erkannt wird.
Vorbedingungen System ist angeschaltet und befindet sich im Betriebszustand	
Autor	Brak

Schritt	Aktion	Erwartung
1	ITEM_METAL wird am Anfang von Modul 1 gelegt	Am Ende des zweiten Moduls wird ID, Typ und Höhenmesswert von beiden Modulen auf der Konsole ausgegeben.
2	ITEM_HOLLOW wird am Anfang von Modul 1 gelegt	Am Ende des zweiten Moduls wird ID, Typ und Höhenmesswert von beiden Modulen auf der Konsole ausgegeben. ID ist um 1 Höher als die ID vom ITEM aus Schritt 1
3	ITEM_HOLLOW wird am Anfang von Modul 1 gelegt	Am Ende des zweiten Moduls wird ID, Typ und Höhenmesswert von beiden Modulen auf der Konsole ausgegeben. ID ist um 1 Höher als die ID vom ITEM aus Schritt 2
4	ITEM_CODED_* wird am Anfang von Modul 1 gelegt	Immer wenn das ITEM den METAL_SENSOR passiert, wird Zeitstempel der Erkennung, ID, erkannter Binärcode und der Höhenmesswert auf der Konsole ausgegeben. ID ist um 1 Höher als die ID vom ITEM aus Schritt 3

Abgenommen:	Datum:
-------------	--------