

SECUREX-STANDARD-ZBC



1113



Tabella generale per selezione / Selection general chart


		Funzioni dis	ponibili / <i>Ava</i>	ilable fur	ctions		Connic	ØI	mm	Formo	Velocità	Momento
Tipo <i>Type</i>	Gioco zero Zero backlash	SAFEGUARD 2	SYNCHRON 3	SAFE LIFTING	ROTA FREE	Regolaz. a distanza Remotely adjust.	Coppie trasmissibili Torque range Nm	Foro + chiavetta Bore + keyway	Calettatore Clamping element	Forme disponibili Available forms	massima Max speed	di inerzia Moment of inertia
ZBC	х	х	х				3 - 3100	8 - 75	10 - 80	H, J, K, L, M, N, P, R, T, U, Z	Alta	Basso
NBC	Х	Х	Х				0,65 - 440	6 - 45	6 -50	H, J, K, L	High	Low
STANDARD		х	х	х	X**		2,5 - 8200	7 - 110*		A, B, C, D	Vedi funzioni disponibili	Medio
MINI		x	х				2,5 - 450	7 - 45		E, F, G	See available functions	Medium
ZBC PNEUMATIC	х	х	х		х	х	4 - 530	8 - 55*	A richiesta	V, W	Molta	Basso Low
MRF Modular Rota-Free					х		640 - 42400	30 - 200	Upon request	on A, D, M Very high	Medio <i>Medium</i>	
SECUREX							0,5 - 10000	5 - 120		T, C	Bassa / Low	wicalam

- * d max con sede chiavetta DIN 6885/3
- ** Disponibile fino alla grandezza 65 in esecuzione "STANDARD", da grandezza 80 a 200 in esecuzione MRF "MODULAR".
- ① Gioco angolare fra entrata e uscita tendente a zero
- ② SAFEGUARD Si reinserisce automaticamente in posizione angolare casuale quando il sovraccarico è rimosso. Per velocità medio-alte. SAFEGUARD R - per coppie alte e velocità basse.
- 3 SYNCHRON Si reinserisce automaticamente in posizione fissa ogni 360°. Per velocità medie.
- ¶ SAFE LIFTING In caso di sovraccarico l'interuttore fornisce un segnale senza interrompere la trasmissione di coppia. Per velocità molto alte.
- ® ROTA FREE In caso di sovraccarico entrata e uscita si sganciano e l'uscita rallenta folle. Per velocità molto alte. Reinserimento manuale.

- * d max with keyway seat according to DIN 6885/3
- ** Available up to the size 65 in the shape "STANDARD", from the size 80 up to 200 in the shape MRF "MODULAR".
- ① Angular backlash between input and output close to zero.
- ② SAFEGUARD Re-engage automatically in a random angular position when the overload is removed. For medium-high speed. SAFEGUARD R for high torque - low speed.
- SYNCHRON Re-engage automatically after 360° in the same angular position every time. For medium speed.
- § SAFE LIFTING In case of overload the switch give a signal without interruption
 of the torque transmission. For very high speed.
- ® ROTA FREE In case of overload input and output are disconnected and output slow down idle. For very high speeds. Manual re-engagement.

Tipo <i>Type</i>	Precisione regolazione Torque accurancy	Durata Service life	Trattamento superficiale Surface plating	Interuttori disponibili Available stop switch	Pagina catalogo Catalogue page
ZBC					2 - 14
NBC	Alta / High		Fosfatazione.	A, B, C, D	2 - 7
STANDARD		Alt- ///	Nikelatura chimica su richiesta.		15 - 17
MINI		Alta / High	Phosphatation.	E	22
ZBC PNEUMATIC			Chemical Nikel upon request.	A D C D	18 - 19
MRF Modular Rota-Free	1			A, B, C, D	Vedi cat. MRF / See MRF catalogue
SECUREX	Bassa / Low	Bassa / Low	Zincatura / Zinc plating		20 - 21

ZBC - NBC (Limitatori di coppia a gioco zero / Zero backlash torque limiters





ZBC (Servizio pesante / Heavy duty) - **NBC** (Servizio leggero / Light duty)

Il vantaggio del sistema, confrontato con i tipi tradizionali

- Limitatori di coppia a gioco angolare tendente a zero
 ZBC è la serie per il servizio pesante, NBC è la serie per il servizio leggero
- Momenti di inerzia più bassi, dimensioni e pesi ridotti
- Durata di vita più lunga, usura ridotta

Principio di funzionamento

Durante il servizio normale il limitatore di coppia ZBC - NBC (fig.2) trasmette la coppia dal mozzo (1) alla flangia (3) attraverso la corona di sfere (4) costrette dalla pressione delle molle a tazza (6) sulla flangia mobile (2) dentro sedi ricavate sulle parti (1) e (3). In caso di sovraccarico, quando la coppia richiesta supera il valore pretarato, le sfere sono spinte fuori dalle sedi della flangia (3): le due parti (1) e (3) si sganciano trasmettendo una coppia residua molto bassa, e la parte mobile (2) vincendo la spinta delle molle a tazza (6), aziona l'interruttore (9) che comanda l'arresto di emergenza del motore. Il reinserimento è automatico al valore di coppia pretarato quando il sovraccarico cessa. Nella versione SYNCHRON il reinserimento avviene da fermo o a velocità basse dopo 360° dal distacco, così da rispettare il sincronismo tra la flangia (3) e il mozzo (1). Le molle a tazza lavorano nel solo campo negativo della curva (fig.1) e quindi la ghiera di regolazione (7), ruotata in senso antiorario fornisce un carico crescente alle molle a tazza (6) e quindi una coppia di intervento maggiore. La ghiera (7) è mantenuta in posizione dal bloccaggio della vite di fermo (8). ZBC porta 8 fori filettati di fissaggio e un cuscinetto per servizio pesante, NBC 6 fori filettati di fissaggio e un cuscinetto per servizio leggero.

Regolazione della coppia di intervento

ZBC deve essere tarato secondo i relativi diagrammi di taratura, se la taratura non è stata richiesta alla fabbrica.

Inserire la chiave (A) nelle sedi (B) oppure la chiave (C) nei fori (D) e serrare la ghiera in senso orario fino a fine corsa (fig.3), quindi tornare indietro in senso antiorario (fig.4) di una tacca (E), per evitare il bloccaggio fra molla (6) e mozzo (1): questa è la "tacca zero" e corrisponde alla coppia minima. A partire dalla tacca zero girare la ghiera in senso antiorario (fig.5) per il numero di tacche (E), corrispondenti alla coppia di intervento richiesta, come dal diagramma sull'etichetta adesiva (F) sull'esterno del limitatore ZBC - NBC. Avvitare la vite (8) nel foro filettato (G) della ghiera (7), in corrispondenza di un foro (H) sulla rosetta (10) ed eventualmente bloccarla con una goccia di Loctite morbida (fig.6).

The advantages of the system, compared to the traditional types

- Torque limiters with backlash close to zero
 ZBC is the heavy duty serie, NBC is the light duty serie
- · Lower moment of inertia, reduced dimensions and weight
- Longer lifetime, reduced wear

How they work


During normal operations the ZBC - NBC torque limiter (fig.2) transmits the torque from the hub (1) to the flange (3) through a ball crown (4) forced by the pressure of the disc springs (6) on the moving flange (2) into the seats on the two parts (1) and (3). In case of overload, when the torque demand exceeds the pre-set value, both the parts (1) and (3) are disengaged and they transmit only a small residual torque: the balls are pressed out of the indentations of the flange (3), thus pushing the moving part (2) axially against the force of the disc springs (6), and activating the emergency stop switch of the motor (9). The re-engangement is automatic at the pre-set torque when the torque demand drops.

The SYNCHRON type re-engages during stoppage or at low speed once per revolution at a reference point and keep the hub (1) and the flange (3) of the torque limiter synchronised. The disc springs are working only in the negative area of their characteristics (fig.1), so the adjustment nut (7), when tightened anticlockwise, provides an increasing axial load to the disc springs (6) and a higher disengaging torque: when the pre-set torque level is reached the nut (7) is locked in position by means of the locking screw (8). ZBC holds 8 fixing threaded holes and a heavy duty bearing, NBC 6 fixing threaded holes and a light duty bearing.

Torque adjustment

ZBC must be adjusted according with the ZBC setting torque chart, if there is not a factory torque set request.

Insert wrench (A) into the seats (B) or the wrench (C) into the holes (D) and turn the nut clockwise up to the end of the stroke (fig.3). Then go back anticlockwise (fig.4) for only one indent (E) to avoid the blocking between the disc springs (6) and the hub (1): this is the "zero indent", corresponding to the minimum torque. Starting from the "zero indent", turn the nut anticlockwise (fig.5) for a number of indents (E) corresponding to the requested disengangement torque, according to the diagram on the label (F) on the outer diameter of the ZBC - NBC torque limiter. Put soft Loctite on the securing screw (8) and tighten it (fig.6) in the threaded hole (G) of the nut (7), in correspondence to one of the holes (H) on the locking washer (10).





	Designazio	ne gamn	าล								ZE	BC										
Arı	rangemen	t possibil	ities		Mollo	a tazza						Alesag	gio mi	in/max	/ Min/ı	max b	ore					
		Tipo <i>Type</i>				springs		ato lim								ato gi						
Serie <i>Range</i>	Range Con preforo calettato Pre With con- bored clampin	Completo di calettatore With cone	Forma Form	Grand. Size	Designaz. Code	Disposiz. Lay out	H-K	-М-Т	J-L-N	I-P-R		М	ļ	N	ı	P	ı	₹	-	Г	U-	- Z
	bored	clamping element					min mm	max mm		max mm												
ZBC			forma base	25	S	4	8	20	10	25	8	25***	10	20	10	28	15	28	8	28	8	25
SAFEGUARD	Н	J	basic type	30	SOTTILI <i>LIGHT</i>	1 ∜	10	30***	15	30	11	35	19	30	19	38	19	38	10	38	11	32
ZBC			per	40	М		12	35***	19	40	11	50***	15	42	20	45	20	45	12	45	14	40
SYNCHRON	K	L	trasmissioni larghe/ for	50	MEDIE	2 ∯∯	16	45***	32	50	15	50***	24	42	28	48	28	50	14	55	15	50
NBC* SAFEGUARD			large drives	60	MEDIUM	, ,	24	50	32	60	16	65	32	60	25	55	30	55	15	65	30	70
NBC*	M** - T**	N** - P** -	con giunto	65	LL	4 4444	30	60	40	65	20	70	28	60***	25	55	30	55	15	65	-	-
SYNCHRON	U**	R** - Z**	with coupling	80	SPESSE HEAVY	- 1111	35	75	60	80	30	110***	40	80	35	70	-	-	35	80	-	-

^{*} Solo in forma H - K - J - L / Only in the form H - K - J - L

^{**} Solo con serie ZBC / Only in the range ZBC

									C	Caratteris	stiche t	ecniche
									Z	ZBC		
Coppia	ı di intervent	to / <i>Disengage</i> (Nm)	ment torque								Tipo d	li giunto
	1			Giun	ti coppia tra	asmissibile / C	ouplings transi	missible	torque		Disalli	neamenti
Grand. Size	М	Molle / Disc springs		Grand.	M - N	P - R - T 92 Shore A	P - R - T 98 Shore A 72 Shore D*	Grand.	U - Z		M - N	
	S	M	LL	SIZC	Nm	Nm	Nm	SIZC	Nm	∆ ax mm	∆ rad mm	∆ ang (°)
25	3 - 14	6 - 28	13 - 56	53	70	70	-	24	32	0,4	-	1
30	9 - 35	18 - 70	40 - 140	72	180	190	- '	32	70	0,5	-	1
40	19 - 65	38 - 130	78 - 260	72-89	180 - 360	380	- '	40	136	0,5 - 0,6	-	1
50	35 - 110	80 - 220	160 - 440	89	440	530	- '	50	440	0,6	-	1
60	80 - 200	160 - 400	320 - 800	118	800	620	1050	70	800	0,8	-	1
65	87 - 330	175 - 670	385 - 1360	142	1360	620	1050 - 1700*	-	-	2,1	0,7	2
80	230 - 730	460 - 1950	960 - 3100	200	4000	1880	3100*	-	-	2,8	1	2

														Mome	enti d'i	nerzia*
								ZBC	- NB	C						
		ŀ	1			J	l			ŀ	(I	_	
	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato
Tipo	mozzo	flangia	mozzo	flangia	mozzo	flangia	mozzo	flangia	mozzo	flangia	mozzo	flangia	mozzo	flangia	mozzo	flangia
Туре	Hub	Flange	Hub	Flange	Hub	Flange	Hub	Flange	Hub	Flange	Hub	Flange	Hub	Flange	Hub	Flange
	side	side	side	side	side	side	side	side	side	side	side	side	side	side	side	side
	ZE	3C	NI	ВС	ZE	3C	NI	ВС	ZI	3C	NI	3C	ZI	3C	N	ВС
		kg x	cm ²	:m² kg x cm²						kg x	cm ²			kg x	cm ²	
11	-	-	0,27	0,08	-	-	0,25	0,08	-	-	0,26	0,08	-	-	0,28	0,08
16	-	-	0,54	0,2	-	-	0,51	0,2	-	-	0,55	0,2	-	-	0,58	0,2
20	-	-	1,8	0,6	-	-	1,7	0,6	-	-	1,8	0,6	-	-	1,8	0,6
25	2,15	0,945	4,6	1,8	2,22	0,945	4,6	1,8	2,29	0,945	4,8	1,8	2,36	0,945	4,9	1,8
30	5,30	2,351	11,8	3,9	5,58	2,351	11,5	3,9	5,90	2,351	12,1	3,9	6,17	2,351	12,5	3,9
40	13,68	6,446	27	7,7	14,58	6,446	26,3	7,7	14,75	6,446	27,6	7,7	15,66	6,446	28,4	7,7
50	27,62	13,071	61,5	17,3	29,88	13,071	59,5	17,3	30,33	13,071	65,3	17,3	32,60	13,071	67,1	17,3
60	66,45	26,523	-	-	67,2	26,523	-	-	71,94	26,523	-	-	77,18	26,523	-	-
65	71,4	44,7	-	-	71,6	44,7	-	-	86,8	44,7	-	-	84,3	44,7	-	-
80	699,02	382,08	-	-	724,98	382,08	-	-	742,65	382,08	-	-	766,59	382,08	-	-

^{*} Riferito al foro minimo / Corresponding to min. bore

	Type L NBC					Diamet	ro ales	aggi di:	sponibi	li (mm)	/ Copp	ie (Nm)) trasm	issibili (dal cale	ettatore
Grand	. / Size	6	8	9	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25
-	11	13	18	20	23	25	28									
-	16		28	30	34	37	41	48	51	54						
-	20		28	30	34	37	41	48	51	54						
25	25				65	70	75	90	95	100	115	120	130	140	150	160
30	30								120	130	150	160	180	190	210	220
40	40											240	260	290	310	320
40	40															
50	50															
60	-															
65	-															
80	-															

Ts (Nm) Coppia di serraggio viti calettatore / Clamping element screws tightening torque

Technical characteristics



		NBC						Interruttore
	Molle a t Disc spri		Δ	lesaggio Min/ma		ax		Stop switch
Grand. Size	Designaz. <i>Code</i>	. Disposiz. Lay out		- K	J min	- L max mm	Tipo <i>Type</i>	Descrizione Description
11	S		mm 6	11	6	12	Α	Meccanico / Mechanical
16	SOTTILI / LIGHT	1 ∜	8	16	8	16	_	Sensore di prossimità
20	M MEDIE / MEDIUM	2 44	9	20	8	16	В	Proximity sensor
25		- 11	8	20	10	25	С	Sensore di prossimità esterno
30	L SPESSE / <i>HEAVY</i>	3 ∜∜∜	10	30***	15	30	٠	Proximity sensor ext. transmitt.
40	11	4 4444	12	35***	19	40	D	Meccanico multidirezionale
50	SPESSE / HEAVY	1111	16	45***	32	50	ט	Mechanical multidirectional

How to order		
	ZBC SAFEGUARD	NBC SYNCHRON
Tipo / <i>Type</i>	R	J
Grand. / Size	50	16
Molle / Springs	LL	L
Ø Limitatore Torque Limiter	Ø 40	Ø 14
Ø Giunto / Coupling	Ø 45	-
+ Interruttore tipo Switch typ	Α	Α

^{****} ø 65 a richiesta / ø 65 upon request


													NRC		
Coupli	ng typ	e								Со	ppia di iı	ntervento	o / <i>Disenga</i> (Nm)	agement t	orque
Misalig	nemen	ts							Velocità						Velocità
	P - R - T 92 Shore A 72 Shore D* A ax A rad A ang A ax A rad A ang				U - Z		max Max speed	Grand. Size		Molle / L	Disc springs		max <i>Max</i> speed		
Δ ax \pm mm	∆ rad mm	∆ ang (°)	∆ ax mm	∆ rad mm	∆ ang (°)	∆ ax ± mm	,.,		(n/1')		S	М	L	LL	(n/1')
1,4	0,14	1	-	-		0,4	0,15	2	4000	11	0,65 - 3	1,3 - 6	2 - 9	2,6 - 12	4000
1,5	0,15	1	-	-	-	0,5	0,15	2	3000	16	2 - 5	4 - 10	6 - 15	8 - 20	4000
1,8	0,17	1	-	-	-	0,6	0,15	2	2500	20	4 - 10	8 - 20	12 - 30	16 - 40	4000
2,0	0,19	1	-	-	-	1,0	0,15	2	2000	25	4 - 14	8 - 28	12 - 42	16 - 56	4000
2,1	0,23	1	2,1	0,16	0,90	1,5	0,20	2	1200	30	9 - 35	18 - 70	27 - 105	40 - 140	3000
2,1	0,23	1	2,1	0,16-0,08*	0,9-0,7*	-	-	-	800	40	19 - 65	38 - 130	57 - 195	78 - 260	2500
2,6	0,18	0,9	2,6	0,10*	0,70*	-	-	-	300	50	35 - 110	80 - 220	120 - 330	160 - 440	2000
Inertia	mom	ents*													
	ZBC														
	М			N			P	- T		R		U		7	<u>'</u>
Lato		Lato	Lá	ato	Lato		Lato	Lato	Late)	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato
mozzo		flangia		ozzo	flangia		nozzo	flangi			angia	mozzo	flangia	mozzo	flangia
Hub		Flange		lub	Flange		Hub	Flang			lange	Hub	Flange	Hub	Flange
side		side	Si	ide	side		side	side	side	,	side	side	side	side	side


Lato	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato	Lato
mozzo	flangia	mozzo	flangia	mozzo	flangia	mozzo	flangia	mozzo	flangia	mozzo	flangia
Hub	Flange	Hub	Flange	Hub	Flange	Hub	Flange	Hub	Flange	Hub	Flange
side	side	side	side	side	side	side	side	side	side	side	side
ZI	ВС		ZBC	ZE	3C	ZE	BC .		3C	ZI	ВС
kg x	c cm²	ļ.	cg x cm²	kg x	cm ²	kg x	cm ²	kg x	cm ²	kg x	c cm²
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,15	2,42	2,22	2,47	2,22	4	2,22	4	2,15	1,22	2,22	1,22
5,30	6,92	5,58	7,06	5,58	10	5,58	10	5,3	3,78	5,58	3,78
13,68	16,55	14,58	16,88 - 26,12	14,58	20	14,58	20	13,68	10,09	14,58	10,09
27,62	34,03	29,88	34,71	29,88	50	29,88	50	27,62	22,38	29,88	22,38
66,45	43,52	67,2	44,39	67,2	114	67,2	114	66,45	66,41	67,20	66,41
71,4	293,3	71,6	268,5	71,6	114	71,6	114	-	-	-	_
699,02	1525,7	724,98	1498,3	699,02	383,4	-	-	-	-	-	-


Availal	Available bore sizes (mm) / clamping element transmissible torque (Nm)															
28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	Ts Nm
																2.2*
																1.7*
																1.7*
																3
240	260															10
360	390															10
		440	480	520	550											5.9
		620	680	730	770	810	870	930	970							10
		680	700	740	780	820	870	930	970	1070	1160					10
					1100	1150	1250	1340	1400	1540	1650	1800				9.5
											3000	3300	3600	3800	4100	35

^{***} d max con sede chiavetta DIN 6885/3 / d max with keyway seat according to DIN 6885/3


ZBC - NBC - Interruttori / Emergency stop switches









Sensore di prossimità per arresto *Proximity sensing stop switch* Sensore di prossimità per arresto *Proximity sensing stop switch*



Interruttore di arresto meccanico multidirezionale Multidirectional mechanical stop switch



Interruttore di arresto meccanico multidirezionale Multidirectional mechanical stop switch





Interruttore Emergency stop switch

Emergency stop switch								
Grand. / Size	Z							
11	0,8							
16	1							
20	1,2							
25	1,2							
30	1,5							
40	1,8							
50	2							
60	2,2							
65	2,5							
80	3,5							


Tipo / Type A


Interruttore di arresto meccanico Mechanical stop switch






220 - 250 VAC/15A 24 VDC/6A IP-54











Tipo / Type **B**

Sensore di prossimità per arresto Proximity sensing stop switch




Tipo / Type C

Sensore di prossimità trasmettitore esterno Proximity sensing external transmitter




Tipo / Type B - C


Sensore di prossimità per arresto Proximity sensing stop switch





Tipo / Type **D**


Interruttore di arresto meccanico multidirezionale Multidirectional mechanical stop switch














Contatto NC / NC contact 220 - 250 VAC/2.5 A 24 VDC/1A IP - 65

Contatto NC

Disconnessione contatti forzata \ominus


NC contact Forced contacts disconnection Θ



ZBC - NBC - SAFEGUARD - SYNCHRON


Tipo / Type **H** - J


Forma base / Basic form



Tipo / Type H

con foro e chiavetta with bore and keyway







Grandezza / Size 80

Tipo / Type H

con foro e chiavetta with bore and keyway





											Din	nensi	oni Z	ZBC.	I ZB	C o	vera	II d	imer	rsio	<i>ns</i> (n	nm)												
Grand.	Α	В	Ch5	D	E	F	G	G ₂	Н	H ₁	H ₂	K	K ₁	J	L	LB	L ₂	ı	M	N	/I ₁	N	P	P ₉	S	T	T ₁	T ₂	СН	CH ₁	U	٧	W	Z
Size																		min	max	min	max													
25	65	56	47	8xM4	5	7,5	8	-	7	-	-	12	12	54,5	40	-	40	8	20	10 19	20 25	63	70	-	40,5 42	5	2,8	2,8	7	7	42	47	26	1,2
30	80	71	62	8xM5	7	8	11	-	8	-	-	14	12	69	48	-	46	10	30*	15 19	20 30	77	85	-	40,5 57	5	2,8	2,8 4	7	7 10	48 49	53 56	26 31	1,5
40	95	85	75	8xM6	9	10,5	14	-	9	-	-	16	14	77	59	-	57	14	35*	19 32	30 40	88	100	-	57 64	5	3,5	4 3,5	8	10 8	60	67	40 31	1,8
50	110	100	90	8xM6	10	12	16	-	10	-	-	17	16	87,5	64	-	63	18	45*	32	50	100	115	-	73,5	6	4	4	10	10	66,5	73	29	2,0
60	130	116	100	8xM8	10	12	18	-	12	-	-	21	21	106	75	-	75	24	50	32 55	50 60	122	135	-	73,5 89	7	4	4	10	10	78,5 78	85 86	29 44	2,2
65	150	132	115	8xM10	11	14	19	-	13,5	-	-	25,4	25,4	106	85	-	85	30	60	40	65	122	135	-	89	7	4	3,5	10	8	88	96	60	2,5
80	186	160	145**	6xM12	-	24	-	43	-	46,5	9	38,5	38,5	183	119	7	119	40	75	60	80	199	220	214	123	9	5,5	7	13	16	126	138	62	3,5

										Dim	ensic	ni NI	BC/	NBC	ov	erall	dim	ensi	ons (mm)											
Grand. Size	Α	В	Ch5	D	E	F	G	Н	H ₁	H ₂	K, K ₁	J	L	L ₂		M max		M ₁	N	P	P ₉	S	T	T ₁	T ₂	СН	CH ₁	U	٧	W	Z
11	40	35	30	6xM3	2	5,5	4,5	6	-	-	7	32	24	24	6	11	6	12	39,5	45	-	25	4	2,1	2,1	5,5	5,5	25,5	29	13	0,8
16	47	42	37	6xM3	2	6	5	8	-	-	9,5	36,5	29	29	8	16*	8	16	43	50	-	29,5	4	2,1	2,1	5,5	5,5	30,5	34	19	1
20	60	53	47	6xM4	3	8	6	9	-	-	9,5	36,5	33	33	8	20	9	16	43	65	-	29,5	4	2,1	2,1	5,5	5,5	34,5	38	19	1,2
25	77	69	62	6xM5	4	7,5	8	-	14,9	7,5	10,2	54,5	41	41	8	20	10 19	20 25	63	80	75	40,5 42	5	2,8	2,8	7	7	43	46	26	1,2
30	90	80	68	6xM6	5	8	10	-	17,4	7,5	11	69	47	47	10	25	15	30	77	95	90	57	5	2,8	4	7	10	50	57	31	1,5
40	106	90	80	6xM6	5	9	10	-	20	8	12,6	77	52	52	15	35*	19 32	30 40	88	110	105	57 64	5	3,5	4 3,5	8	10 8	55	62	40 31	1,8
50	125	112	100	6xM8	5	11	10	-	23,5	9	14,7	87,5	59	59	24	45	32	50	100	130	125	73,5	6	4	4	10	10	62,5	69	29	2


^{*} d max con sede chiavetta DIN 6885/3 / d max with keyway seat according to DIN 6885/3


^{**} grandezza 80 con tolleranza F₇ / Size 80with F7 tolerance




Tipo / Type K - L


Per trasmissioni larghe / For large drives








Grandezza / Size 80





												Dim	en:	sioni	ZB	C/Z	'BC	ove	rall	dim	ens	sion	s (m	m)													
Grand. Size	Α	В	Ch5	D	E	E ₁	E ₂	F	G ₁	G ₂	Н	H ₁	H ₂	K	K ₁	J	L ₁	L ₃		VI max		M ₁	N	P	P ₉	R ^{h6}	S	Т	T ₁	T ₂	CH	CH₁	U ₁	V ₁	W	Z	AD MIN.
25	65	56	47	8xM4	5	33	-	7,5	6,5	-	7	-	-	12	12	54,5	65	65	8	20	10 19	20 25	63	70	-	30	40,5 42	5	2,8	2,8	7	7	67	72	26	1,2	28,6
30	80	71	62	8xM5	7	43	-	8	8,75	-	8	-	-	14	12	69	80	78	10	30*	15 19	20 30	77	85	-	40	40,5 57	5	2,8	2,8 4	7	7 10	80 81	87 88	26 31	1,5	37,5
40	95	85	75	8xM6	9	55	-	10,5	11,5	-	9	-	-	16	14	77	100	98	14	35*	19 32	30 40	88	100	-	45	57 64	5	3,5	4 3,5	8	10 8	101	108	40 31	1,8	43,2
50	110	100	90	8xM6	10	67	-	12	13	-	10	-	-	17	16	87,5	115	114	18	45*	32	50	100	115	-	55	73,5	6	4	4	10	10	117,5	124	29	2,0	53
60	130	116	100	8xM8	10	73	-	12	14	-	12	-	-	21	21	106	130	130	24	50	32 55	50 60	122	135	-	65	73,5 89	7	4	4	10	10	133,5 133	140 141		2,2	63
65	150	132	115	8xM10	11	84	-	14	15	-	13,5	-	-	25,4	25,4	106	150	150	30	60	40	65	122	135	-	75	89	7	4	3,5	10	8	153	161	60	2,5	72,5
80	186	160	145**	6xM12	-	-	64	24	-	43	-	46,5	9	38,5	38,5	183	183	183	40	75	60	80	199	220	214	95	123	9	5,5	7	13	16	190	202	62	3,5	92

											Dime	ensior	i NB	C/	NB	C o	veral	ll dii	nens	ions	(mr	1)												
Grand. Size	Α	В	Ch5	D	E	E ₁	F	G ₁	Н	H ₁	H ₂	K, K ₁	J	L ₁	L ₃		M max		M ₁	N	P	P ₉	R ^{h6}	S	T	T ₁	T ₂	СН	CH ₁	U ₁	V ₁	W	Z	AD MIN.
11	40	35	30	6xM3	2	20,5	5,5	3	6	-	-	7	32	40	40	6	11	6	12	39,5	45	-	17	25	4	2,1	2,1	5,5	5,5	41,5	45	13	0,8	16,3
16	47	42	37	6xM3	2	25	6	5	8	-	-	9,5	36,5	49	49	8	16*	8	16	43	50	-	25	29,5	4	2,1	2,1	5,5	5,5	50,5	54	19	1	24
20	60	53	47	6xM4	3	31	8	5	9	-	-	9,5	36,5	58	58	8	20	9	16	43	65	-	30	29,5	4	2,1	2,1	5,5	5,5	59,5	63	19	1,2	28,6
25	77	69	62	6xM5	4	35	7,5	5,5	-	14,9	7,5	10,2	54,5	68	68	8	20	10 19	20 25	63	80	75	35	40,5 42	5	2,8	2,8	7	7	70	75	26	1,2	33,6
30	90	80	68	6xM6	5	40	8	6,5	-	17,4	7,5	11	69	77	77	10	25	15	30	77	95	90	40	57	5	2,8	4	7	10	80	87	31	1,5	37,5
40	106	90	80	6xM6	5	48	9	7	-	20	8	12,6	77	90	90	15	35*	19 32	30 40	88	110	105	50	57 64	5	3,5	4 3,5	8	10 8	93	100	40 31	1,8	47
50	125	112	100	6xM8	5	60	11	7,5	-	23,5	9	14,7	87,5	109	109	24	45	32	50	100	130	125	65	73,5	6	4	4	10	10	112,5	119	29	2	62


^{*} d max con sede chiavetta DIN 6885/3 / d max with keyway seat according to DIN 6885/3


^{**} grandezza 80 con tolleranza F₇ / Size 80with F7 tolerance

ZBC - SAFEGUARD - SYNCHRON

Tipo / *Type* M - N

Con giunto lamellare - alta rigidità torsionale
With lamellar disc coupling - high torsional stiffness






 Λ

Il pacco lamellare può essere smontato radialmente senza spostare gli alberi motore e condotto. The lamellar pack can be dismounted radially without displacement of the motor and the driven shafts.

Grandezza / Size 65


Tipo / Type M

con foro e chiavetta / with bore and keyway



Tipo / Type N

con calettatore / with clamping element




A

L'intero giunto e il limitatore di coppia possono essere smontati senza spostare gli alberi motore e condotto. The whole coupling and the torque limiter can be dismounted without displacement of the motor and the driven shaft.

Grandezza / Size 80


Tipo / Type M

con foro e chiavetta / with bore and keyway



Tipo / Type N

con calettatore / with clamping element



A

L'intero giunto e il limitatore di coppia possono essere smontati senza spostare gli alberi motore e condotto. The whole coupling and the torque limiter can be dismounted without displacement of the motor and the driven shaft.



					ZB	C tip	o M	- N	dimen	sioni .	l ZB	C ty	oe M	- N	over	rall c	limer	nsion	s (m	m)					
Grand.	Н	H ₁	H ₂	К	K ₁	J	L	LN	L ₄	L ₅		VI.		/I ₁	N	/l ₂		/I ₃	N	Р	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	Pg
Size											min	max	min	max	min	max	min	max							
25-53	7	-	-	12	12	54,5	40	-	87,5	95,5	8	20	10 19	20 25	8	25*	10	20	63	70	65	53	32,5	53	-
30-72	8	-	-	14	12	69	48	-	113	114,5	10	30*	15	30	11	35	19	30	77	85	80	72	47	72	-
40-72	9	-	-	16	14	77	59	-	126,5	128	14	35*	19	40	11	35	19	30	88	100	97	72	47	72	-
40-89	9	-	-	16	14	77	59	-	142,5	150	14	35*	19	40	15	50*	24	42	88	100	97	89	62,5	89	-
50-89	10	-	-	17	16	87,5	64	-	145	153,5	18	45*	32	50	15	50*	24	42	100	115	111	89	62,5	89	-
60-118	12	-	-	21	21	106	75	-	172,5	162,5 172,5	24	50	32 55	50 60	16	65	32 55	50 60	122	135	131	118	82	118	
65-142	13,5	-	-	25,4	25,4	106	85	-	232	243	30	60	35	65	20	70	35	60**	122	135	154	140,5	98	140,5	
80-200	-	46,5	9	38,5	38,5	183	-	112	336	336	40	75	60	80	30	110	60	80	199	220	198	198	136	198	21
Grand. Size	s	9	51	Т	T ₁	1	Γ ₂	T ₃	СН	CH ₁	СН	l ₂	v	w	w	/1	х)	K ₁	Y	Y.	1 Y	' 2	DBSE	z
25-53	40,5 42	40),5	5	2,8	3 2	,8	4	7	7	3		47	26	26	5,5	41,5	4	1,5	24,5	25,	,5 27	7,5	-	1,2
30-72	57	5	8	5	2,8	3	4	6	7	10	5		56	31	3	1	50	4	18	39,5	33	3 .	-	-	1,5
40-72	57	5	8	5	3,5	;	4	6	8	10	5		67	40	3	1	62	6	50	39,5	33	3 -	-	-	1,8
40-89	64	7	2	5	3,5	3	,5	6	8	8	5		67	31	4	5	62	6	50	45	44,	5 45	5,5	-	1,8
50-89	73,5	7	2	6	4		4	6	10	10	5		73	29	4	5	66,5	65	5,5	45	44,	5 45	5,5	-	2,0
60-118	73,5 89		9	7	4		4	6	10	10	5		85 86	29 44	29		76,5	76	5,5	55	35 44		- 6	-	2,2
65-142	89	9	8	7	4	3	,5	8	10	8	6		96	60	54	4	121,5	12	1,5	60	60) .	-	87	2,5
80-200	123	1.	23	9	5,5		7	10	13	16	8		131	62	6	2	182	18	82	90	71		-	134	3,5

d max con sede chiavetta DIN 6885/3 / d max with keyway seat according to DIN 6885/3

^{**} ø 65 su richiesta / ø 65 upon request

ZBC tipo M - N lato limitatore ZBC type M - N torque limiter side																					/ Nn m / I								
Grand. / Size	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	Ts Nm
25	65	70	75	90	95	100	115	120	130	140	150	160																	3
30					120	130	150	160	180	190	210	220	240	260															10
40								240	260	290	310	320	360	390															10
40															440	480	520	550											5,9
50															620	680	730	770	810	870	930	970							10
60															680	700	740	780	820	870	930	970	1070	1160					10
65																950	1000	1100	1150	1250	1340	1400	1540	1650	1800				9,5
80																								3000	3300	3600	3800	4100	35

Ts (Nm) Coppia di serraggio viti calettatore / Clamping element screws tightening torque


ZBC tipo N lato giunto ZBC type N coupling side								Av									coppi torq												
Grand. / Size	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	Ts Nm	Tc Nm
25-53	80	87	102	108	116	130	138	145																				5	6
30-72				146	155	175	210	220	242	265	276	309	331															17	8
40-72							210	220	242	265	276	309	331															17	8
40-89										529	552	618	662	706	772	839	883	926										17	14
50-89										529	552	618	662	706	772	839	883	926										17	14
60-118														706	772	839	883	926	1026	1094	1140	1250	1370					17	31
65-142															1550	1780	1880	1970	2110	2250	2350	2950	2820					41	62
80-200																	1880	1970	2110	2250	2350	2950	4000	4400	4800	5100	5450	83	180

Ts (Nm) Coppia di serraggio viti calettatore / Clamping element screws tightening torque Tc (Nm) Coppia di serraggio viti giunto / Coupling screws tightening torque

ZBC - SAFEGUARD - SYNCHRON

Tipo / *Type* **P** - **R** - **T**


Con giunto elastico / With flexible coupling



Grandezza / Size 25 ÷ 65


Tipo / Type P

lato limitatore con calettatore, lato giunto con morsetto torque limiter side with clamping element, coupling side with clamping hub




Tipo / Type R

con calettatore with clamping element



Tipo / *Type* **T**


con foro e chiavetta with bore and keyway



Grandezza / Size 80

Tipo / *Type* **T**

disponibile solo in forma T available only in T shape





				Z	BC t	ipo I	P - R -	T dir	nens	ioni	l ZB	C typ	oe P	- R -	T 01	/eral	l din	nensi	ons ((mm)				
Grand.	Н	H ₁	H ₂	К	K ₁	J	L ₆	L ₇	ľ	И	N	/I ₁	N	14	N	/I ₅	N	16	N	P	P ₅	P ₆	P ₇	P ₈	P ₉
Size									min	max	min	max	min	max	min	max	min	max							
25	7	-	-	12	12	54,5	102	95	8	20	10 19	20 25	10	28	15	28	8	28	63	70	70	55	-	55	-
30	8	-	-	14	12	69	119,5	111,5	10	30*	15	30	14	38	19	38	10	38	77	85	85	65	-	65	-
40	9	-	-	16	14	77	146	138	14	35*	19 32	30 40	15	45	20	45	12	45	88	100	100	80	-	80	-
50	10	-	-	17	16	87,5	159	150	18	45*	32	50	20	48	28	50	14	55	100	115	115	95	85	95	-
60	12		-	21	21	106	181 182	171	24	50	32 55	50 60	25	55	30	55	15	65	122	135	135	105	95	105	-
65	13,5	-	-	26,4	25,4	106	218	207	30	60	35	65	25	55	30	55	15	65	122	135	154	105	95	105	-
80	13,5 46,5 9		9	38,5	-	-	-	270	40	75	-	-	-	-	-	-	30	80	199	-	186	135	115	-	214
Grand. Size	S		Т	Т	1	T ₂	Cŀ	1 (CH ₁	СН	3	CH ₄	,	,	w		X ₂		X ₃	:	Z	AA	Al	3	AC
25	40, 42		5	2,	.8	2,8	7		7	5		4	4	7	26		47		47	1	,2	30	-		10,5
30	57		5	2,	.8	4	7		10	6		4	5	6	31		54,5		56,5	1	,5	35	-		11,5
40	57 64		5	3,	,5	4 3,5	8		10 8	6		5	6	7	40 31		67		69	1	,8	45	-		15,5
50	73,	5	6	4	1	4	10)	10	8		6	7	3	29		73		74		2	50	28	3	18
60	73,5 6 73,5 7 89 7		7	2	1	4	10)	10	10)	8	8	-	29 45,5	;	87		87	2	,2	56	32	2	21
65	89		7	4	1	3,5	10)	8	10)	8	9	6	60		123		123	2	,5	56	32	2	21
80	-		9	5,	.5	-	13	3	-	-		-		-	-		141		139	3	,5	75	47	7	-

^{*} d max con sede chiavetta DIN 6885/3 / d max with keyway seat according to DIN 6885/3

ZBC tipo P - R lato limitatore ZBC type P - R torque limiter side																		e (mn que (r								
Grand. / Size	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	Ts Nm
25	65	70	75	90	95	100	115	120	130	140	150	160														3
30					120	130	150	160	180	190	210	220	240	260												10
40								240	260	290	310	320	360	390												10
40															440	480	520	550								5,9
50															620	680	730	770	810	870	930	970				10
60															680	700	740	780	820	870	930	970	1070	1160		10
65																		1100	1150	1250	1340	1400	1540	1650	1800	9,5

Ts (Nm) Coppia di serraggio viti calettatore / Clamping element screws tightening torque

ZBC tipo P lato giunto ZBC type P coupling side														giunt pling			n) <i>/ Nm)</i>				
Grand. / Size	10	11	14	15	16	19	20	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	Ts Nm
25	34	35	36	38	39	39	41	43	45	46											10,5
30			80	81	81	85	87	91	92	97	99	102	105	109							25
40				92	94	98	99	104	105	109	112	113	118	122	123	126	130				25
50							232	244	246	255	260	266	274	283	288	294	301	309			69
60									393	405	413	421	434	445	454	462	473	486	494	514	120
65									393	405	413	421	434	445	454	462	473	486	494	514	120

Ts (Nm) Coppia di serraggio vite morsetto / Clamping hub screw tightening torque


ZBC tipo R lato giunto ZBC type R coupling side				1										nto (m ng side)			
Grand. / Size	11	14	15	16	19	20	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	Ts Nm
25	48	67	72	74	90	97	112	120	143											6
30			142	154	188	189	237	250	280	307	310	353	389							6
40						269	337	356	398	436	442	501	533	572	585	644				10
50								399	445	506	520	566	581	630	647	728	836	858		35
60										775	819	955	999	1090	1091	1230	1334	1381	1540	69
65										775	819	955	999	1090	1091	1230	1334	1381	1540	69

Ts (Nm) Coppia di serraggio viti calettatore / Clamping element screws tightening torque

ZBC - SAFEGUARD - SYNCHRON


Tipo / Type **U** - **Z**

Con giunto a soffietto - alta rigidità torsionale, bassa inerzia With bellow coupling - high torsional stiffness, low inertia




Tipo / Type U

lato limitatore con foro e chiavetta, lato giunto con morsetto torque limiter side with bore and keyway, coupling side with clamping hub



Tipo / Type Z

lato limitatore con calettatore, lato giunto con morsetto torque limiter side with clamping element, coupling side with clamping hub



							ZBC	C tip	o U	- Z	dir	nen	sioi	ոi <i>I .</i>	ZBC	: ty	oe L	J - Z	Z ov	erai	II di	mei	nsio	ns (mm	1)							
Grand. Size	Н	K ₁	J	L	L ₉	L ₁₀		VI max	M min			nax	N	P	P ₅	P ₉	S	T	T ₁	T ₂	СН	CH₁	CH₅	٧	W	X ₅	X ₆	Z	AA1	AC1	AE	AF	TS1 Nm
25	7	12	54,5	40	91,6	87	8	20	10 19	20 25	8	25	63	70	65	40	40,5 42	5	2,8	2,8	7	7	3	47	26	46	50,5	1,2	14	5	15,5	43	4,5
30	8	14	69	48	116	108	10	30*	15 19	20 30	11	32	77	85	81	56	40,5 57	5	2,8	4	7	7 10	5	53 56	26 31	55,5	63,5	1,5	21	6,5	20	60	14
40	9	16	77	59	133	125	14	35*	19 32	30 40	14	40	88	100	97	68	57 64	5	3,5	4 3,5	8	10 8	6	67	40 31	66	74	1,8	25	8,5	24,5	75	40
50	10	17	87,5	64	150	141	18	45*	32	50	20	50	100	115	114	82	73,5	6	4	4	10	10	8 6	73	29	70	79	2	34	12	27 30,5	85	78 40
60	12	21	106	75	175 176	165	24	50	32 55	50 60	30	70	122	135	130	110	73,5 89	7	4	4	10	10	12 8	85 86	29 44	79	89 90	2,2	41	15	39,5 41,5	114	200 78

^{*} d max con sede chiavetta DIN 6885/3 / d max with keyway seat according to DIN 6885/3


ZBC tipo Z lato limitatore ZBC type Z torque limiter side								Δ										nm / I <i>(mm</i>							
Grand. / Size	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	Ts Nm
25	65	70	75	90	95	100	115	120	130	140	150	160													3
30					120	130	150	160	180	190	210	220	240	260											10
40								240	260	290	310	320	360	390											10
40															440	480	520	550							5,9
50															620	680	730	770	810	870	930	970			10
60															680	700	740	780	820	870	930	970	1070	1160	10

Ts (Nm) Coppia di serraggio viti calettatore / Clamping element screws tightening torque

ZBC tipo U - Z lato giunto ZBC type U - Z coupling side																	nto (ı ag sia								
Grand. / Size	8	10	11	14	15	16	19	20	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	Ts Nm
25	17	21	23	29	31	33	39	41	50	52															4,5
30			46	59	63	67	79	84	100	105	117	125	134												14
40				126	135	144	171	180	216	225	252	270	288	315	342	360									40
50					203	216	257	270	325	338	379	406	433	473											78
50									/						314	331	347	372	397	413					40
60												785	838	916	995	1047	1099	1178	1256	1309	1440				200
60																						673	730	786	78

STANDARD





SAFEGUARD - SYNCHRON - SAFE LIFTING - ROTA FREE

Il vantaggio del sistema

- Sicurezza di protezione assoluta
- Regolazione fine coppia
- Sgancio rapido della trasmissione
- Comando automatico arresto motore
- Possibilità di interventi frequenti
- Grande e ripetitiva precisione di reinserimento
- Robustezza e durata nel tempo
- Nessuna manutenzione richiesta.

Principio di funzionamento

Durante il servizio normale il giunto di sicurezza trasmette la coppia dalla parte mobile (2) alla flangia (3) attraverso una corona di sfere (4a - SAFEGUARD) o di rulli (4b - SYNCHRON, SAFE LIFTING, ROTA FREE, SAFEGUARD-R), costretti dalla pressione delle molle a tazza (6) dentro sedi ricavate sulle due metà (2) e (3) del giunto. Quando la coppia richiesta supera il valore pretarato dalla coppia di intervento, le sfere o i rulli sono spinti fuori dalle loro sedi. Le due metà (2) e (3) si sganciano per sovraccarico, trasmettendo una coppia residua molto bassa, e la parte mobile (2) spinge contro la forza delle molle a tazza (6), ad azionare l'interruttore (9) di comando dell'arresto di emergenza del motore. Il reinserimento è automatico al valore di coppia pretarato quando il sovraccarico cessa. Nella versione SYNCHRON il reinserimento (a velocità ridotta) avviene dopo 360° dal distacco, così da rispettare il sincronismo fra le due metà (2) e (3) del giunto. Nella versione SAFE LIFTING (impiegata per lo più per sollevamenti), i rulli (4b) non possono uscire completamente dalle sedi, la parte mobile (2) aziona l'interruttore, ma la trasmissione di coppia fra le due metà (2) e (3) del giunto non viene interrotta. Nella versione ROTA FREE adatta per alte velocità, in caso di sovraccarico le due parti (2) e (3) si sganciano completamente e la parte mobile (2) rallenta, folle, fino a fermarsi. Il reinserimento è manuale, martellando leggermente la parte (2) con un martello di gomma.

Regolazione della coppia di intervento (pag. 10)

STANDARD deve essere tarato secondo i relativi diagrammi di taratura, se la taratura non è stata richiesta alla fabbrica.

Grandezze 20 ÷ 65

Avvitare manualmente la ghiera (7) fino a toccare il pacco di molle (6). Inserire la chiave (A) nelle sedi (B), oppure la chiave (C) nei fori (D), e serrare la ghiera in senso orario per il numero di tacche (E), corrispondenti alla richiesta coppia di intervento (vedi diagramma fornito con il limitatore). Avvitare la vite (8) o (8a) nel foro filettato (G) o (G1) della ghiera (7), in corrispondenza di un foro (H) sulla rondella di bloccaggio ghiera (L).

Grandezze 80 ÷ 100

Avvitare manualmente la ghiera (A) fino a fine corsa, poi tornare indietro fino a che le 3+3 viti di bloccaggio (B) sono allineate con 3 delle 6 scanalature (C) sul mozzo. Serrare le 3+3 viti di bloccaggio (B), che impediscano la rotazione della ghiera (A).

Avvitare manualmente le viti di regolazione (D) fino a che sono a contatto con l'elemento mobile (E). Inserire la chiave (F) e serrare le viti di regolazione (D) uniformemente e allo stesso livello per un numero di giri corrispondente alla coppia di sgancio richiesta, secondo il diagramma di coppia dei pacchi di molle (G). Bloccare le viti di regolazione (D) con i contro dadi (H).

Per garantire la massima precisione ricontrollare la coppia di sganciamentodopo alcuni interventi.

The advantages of the system

- Complete operating reliability
- Very fine disengagement torque adjustment
- Quick drive disengagements
- Automatical motor emergency stop
- Possibility of frequent disengagements
- High ripetitive disengagement and re-engagement accuracy
- Long service life
- No maintenance required.

How they work

During normal operations the torque limiter transmits the torque from the moving part (2) to the flange (3) through balls (4a - SAFEGUARD) or rollers (4b - SYNCHRON, SAFE LIFTING, ROTA FREE, SAFEGUARD-R) pressed by the disc springs (6) into the indentations on both halves (2) and (3). In case of overload, when the torque demand exceeds the preset value, both halves (2) and (3) are disengaged and they transmit only a small residual torque. The balls or rollers are pressed out of the indentations, thus pushing the moving part (2) axially against the force of the disc springs (6), and activating a switch (9) to begin the emergency stop of the motor. The re-engagement is automatic at the pre-set torque when the torque demand drops. The SYNCHRON type re-engages (at slow speed) once per revolutions at a reference point and keep the two halves (2) and (3) of the torque limiter synchronised. In the SAFE LIFTING type the rollers (4b) are not allowed to go out completely from the indentations, so that the moving part (2) can activitate the switch, but the torque transmission within the two halves (2) and (3) is not interrupted.

In a high speed application, at the moment of overload, the ROTA FREE type will disconnect driven from driver shaft by the complete disengagement of part (2) from part (3), while ring (2) will slow down, idle, up to a stop. Re-engagement must be done manually, lightly taping the part (2) with a soft mallet.

TORQUE ADJUSTMENT (page 10)

STANDARD must be adjusted according with the STANDARD setting torque chart, if there is not a factory torque set request. Sizes $20 \div 65$

Manually tighten the nut (7) until contacts the disc springs (6). Insert wrench (A) in to the seats (B) or the wrench (C) in to the holes (D) and tighten the nut clockwise for the number of indents (E) corresponding to the request disengagement torque (according with the torque diagram supplied together with the torque limiter). Tighten the screw (8) or (8a) in the threaded hole (G) or (G1) of the nut (7) in corrlspondence with one of the holes (H) on the locking washer (L).

Sizes 80 ÷ 100

Manually turn the nut (A) up to the end of the stoke, then go back anticlockwise until the 3+3 locking screws (B), are aligned to 3 of the 6 splines (C) on the hub. Tighten the 3+3 locking screws (B), to positively secure the nut (A) to the hub. Manually tighten the adjusting screws (D) until they contact the mobile element (E). Insert the wrench (F) and uniformly tighten the adjusting screws (D) at the same level for the number of revolutions corresponding to the requested disengagement torque, according to the torque diagram of the cup springs packs (G). Secure the adjusting screws (D) by means of the lock-nuts (H).

To guarantee the optimum accuracy, recheck the preset slip-torque after the first disengagements.

Designazione gamma / Arrangement possibilities


	Time /	Ti rm a				Molle / Disc s	prings	
Serie	Tipo / T	туре	Grand.	Designations	Grand	Dispo	sizione / Arrange	ment
Range	STANDARD A - B - C - D	MINI E - F - G	Size	Designazione Code	Grand. Size	STANDARD A - B - C - D	ROTA FREE A - B - C - D	MINI E - F - G
SAFEGUARD			20	S	20/65	6x1s 🎹	2x1s ⊕	5x1s ₩
	Α	E	-0	Sottili	80	3	3	
SAFEGUARD R	Forma base	Forma base MINI	25	Light	100	Pacchi / Packs	Pacchi / Packs	
	Basic type	MINI Basic type		М	20/65	5x1m ₩₩	2x1m ⊕	3x1m ₩
SYNCHRON	В	F	35	Medie	80	6	6	
YNCHRON	Con supporto rullini	Per trasmissioni		Medium	100	Pacchi / Packs	Pacchi / Packs	
SAFE LIFTING*	With roller bearing flange	larghe	45		20	5x1m ₩₩	. 1	3x1m ₩
SAFE LIFTING	c	For large transmissions	55	Spesse	25/65	5x1 ℓ ₩₩	2x1ℓ 🕀	3x1ℓ ₩
DOTA FREE+	Con mozzo lungo			Heavy	80	12	12	
ROTA FREE*	With extended hub	G Con giunto	65		100	Pacchi / Packs	Pacchi / Packs	
	D	elastico			20	4x1 ℓ ∰		3x1 ℓ ₩
* Disponibile solo nella forma A, B, C, D	Con giunto elastico With elastic coupling	With elastic coupling	80	LL-R Spesse	25/65	3×2 ℓ 🎾		3x2 ℓ 🔎
*Available only in the	viiii ciastic coupiiiig	, ,	100	Heavy	80	12		
form A, B, C, D					100	Pacchi / Packs		

Esempio di ordine /	How to order			
STANDARD SAFEGUARD	Tipo / Type D	Grand. / Size 45	Molle / Springs LL	Ø 40 Ø 45
STANDARD SYNCHRON	Tipo / Type A	Grand. / Size 100	Molle / Springs M	Ø 90 -

					Caratte	ristiche [·]	tecniche /	Techi	nical	chara	cteris	stics						
		Cor	ania di inta	nuonto / Dis	ongogom	ant taraua					Velo	cità ma	ssima /	Maximum s	peed			
		cot	opia di inte	rvento / Dis	engageme	ent torque				STANI	DARD	A - B - C	: - D			MINI E	- F - G	
Grand.		SAF	EGUARD		SYNC	HRON - SAF ROTA FRE		SAFEG	UARD	SYNCI	HRON	SAFE L	IFTING	ROTA FREE	SAFEG	UARD	SYNC	HRON
Size			Nm			Nm		n/	1′	n/	1′	n/	1′	n/1′	MINI	n/1′	MINI	n/1′
			Tip	o molle / <i>Spi</i>	rings type							Tipo n	nolle / S	prings type				
	S	М	L	LL	S	М	L	S-M	L-LL	S-M	L	S-M	L	S-M-L	S-M	L-LL	S-M	L
20	2,5-5	5-10	10-20	20-40	5-10	10-20	20-40	3300	1800	1000	500	4000	3000	-	800	800	700	500
25	6-12	12-25	25-55	55-100	12-25			2900	1450	950	450	3900	2900	5000	800	700	700	450
35	12-25	25-50	50-120	120-240	25-50	50-100	100-240	2400	1200	800	400	3300	2400	4000	800	600	700	400
45	25-50	50-100	100-250	200-480	50-100	100-200	200-480	2000	1000	650	300	2800	2000	3500	800	500	650	300
55	50-100	100-200	200-500	400-1000	100-200	200-400	400-800	1600	850	550	250	2300	1600	3000	-	-	-	-
55R*	-	-	-	800-2000	-	-	800-2000	-	90	-	90	-	700	-	-	-	-	-
65	85-250	230-600	300-1000	600-2000	170-450	350-900	600-1800	1400	700	400	150	1800	1400	2300	-	-	-	-
65R*	-	-	-	1200-3400	-	-	1200-3400	-	70	-	70	-	600	-	-	-	-	-
80*	180-480	360-960	720-1950	1600-3300	300-750	600-1500	1200-3000	1200	600	150	80	1500	1000	1600	-	-	-	-
80R*	-	-	-	2900-5800	2900-5800 -					-	40	-	400	-	-	-	-	-
100*	250-520	500-1050	1000-2100	2000-3600	550-1100 1100-2200 2200-4800 950					100	50	1300	800	1400	-	-	-	-
100R*	-	-	-	3000-8200	-	-	3000-8200	-	30	-	30	-	300	-	-	-	-	-

Il tipo R richiede l'uso di viti di collegamento limitatore-trasmissione 12.9 / The R type need screws quality 12.9 in the connection torque limiter-transmission

^{*} Non disponibili nell'esecuzione ROTA FREE - forma "STANDARD". Vedi catalogo MRF "MODULAR ROTA-FREE" / Not available in the ROTA FREE - "STANDARD" shape. See catalogue MRF "MODULAR ROTA-FREE"



Disponibilità a stock con alesaggio H7 e chiavetta Js9 - DIN 6885/1 (mm) Stock availability c/w bore H7 and keyway Js9 - DIN 6885/1 (mm)

Grand. / Size	20	25	35	45	55	65
ø M ^{H7}						
19 20	X X	X X				
24 25		X X	х			
30 35			X X	х		
40 45				X X		
50 55					X X	
60 70*						X X

^{*} Sede chiavetta DIN 6885/3 Keyway seat according to DIN 6885/3




SAFEGUARD - SYNCHRON - SAFE LIFTING - ROTA FREE

Tipo / *Type* **A** - **B** - **C** - **D**

Tipo / Type A


forma base. Per collegamento albero-elemento di trasmissione quale ingranaggio o puleggia. Supporto sull'albero. basic type. For connection shaft-drive component such as gear or pulley, supported on the shaft.



Tipo / Type B


con supporto a rullini. Con flangia di centraggio elemento di trasmissione montata su cuscinetto a rullini.

with roller bearing flange. With drive centering flange mounted on a roller bearing. Ready for mounting.



Tipo / Type D

con giunto elastico. Per collegamento di due alberi coassiali. with elastic coupling. For connecting two coaxial shafts.




Tipo / Type C

con mozzo **prolungato** Può ricevere

cuscinetti o boccole di supporto, è adatto per elementi di trasmissione di grandi dimensioni.

with extended hub

Bearing or bronze bushes can be mounted on it, to support large drive components




													D	ime	ensic	ni /	over	all d	ime	nsio	<i>ns</i> (r	nm)																
Grand. Size	А	В	c	D	E	F	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	G	н	K	J	L	L ₁	L ₂	L ₃		M max	M ₁ max	N	Р	R	s	т	T ₁	T ₂	U	v	V1	W ^{h6}	W ^{f7} 1	W ^{k7} 2	W ₃	х	X ₁	TY AA
20	41	4	48	6xM5	6,5	55	67	46	33	-	50	9	7,5	3	38,5	51	66	86	7	20	30	34,5	3,1	6	38,5	5	3	7	21	8	27,5	38	28	36	10	15	25,5	2 -
25	60	4	70	6xM5	8	82	112	79	50	-	72,5	9	11,5	6	52	70	85	137,5	10	25	50	48	3,1	6	54	6	3,5	8	26	10	33	50	38	45	14	20	35	2 -
35	78	5	89	6xM6	10	100	112	79	60	-	90,5	9	12	5	61	78	100	147	14	35	50	56	3,6	8	70	6	4	10	36	12	39	60	52	60	16	25	45	2 -
45	90,5	5	105	6xM8	12	120	128	90	70	-	112	10	21	8,5	78	96	125	176,5	18	45	60	73	4,1	10	84	6	4	10	46	12	47	80	65	72	21	30	59	2 -
55	105	6,5	125	6xM10	15	146	148 ^①	90 ^①	70 ^①	-	140	9	27	11	100	124,5	152,5	210,5	24	55	60 ^①	93,5	4,1	12	108	10	5,5	13	56	16	52,5	100	78	85	25	30	60	2 -
65	120,5	6,5	155	6xM12	17	176	17723	10723	9023	-	170	9	33	12	113,5	140	171	242,5	30	70*	7023	107	4,6	14	129	10	5,5	13	66	18	57,5	120	90	100	24	30	60	2 -
80	136	7	160	6xM12	20	200	225	180	113	186	190	9	39	14	119	150	183	299,5	40	80	115	112	5,3	16	150	-	15	24	82	20	64	130	108	-	-	25	55	2 26
100	168	8	200	6xM16	25	240	255	200	127	231	230	9	46	15	141	175	213	339	50	110*	125	133	5,8	18	186	-	21	30	111	25	72	160	135	-	-	35	70	2 30


- Sede chiavetta DIN 6885/3 with keyway seat according to DIN 6885/3
- Safeguard 55R-type D: M1_{max} = 90, F₁ = 198, F₂ = 140, F₃ = 90, L3 = 257
 Safeguard 65LL, Synchron 65L, Safe lifting 65L, Rota Free 65L type D: M_{1max} = 90, F₁ = 198, F₂ = 140, F₃ = 90, L₃ = 272
 Safeguard 65R type D: M_{1max} = 115, F₁ = 225, F₂ = 180, F₃ = 113, L₃ = 312

Grand.			Z		
Size	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SIZE	mm	mm	mm	mm	mm
20	1,4	1,2	0,6	1,6	-
25	2,3	1,8	0,8	2,3	-
35	2,4	2	1,1	3	-
45	2,7	2,2	1,2	3,5	-
55	3,7	2,5	1,2	3,8	2,5
65	4,6	3	1,6	4,5	3
80	5	3,5	2,5	-	3,5
100	5,5	4	2,7	-	4

Interruttore tipo A Emergency stop switch type A



z	
---	--



1) SAFEGUARD - (2) SYNCHRON - (3) SAFE LIFTING - (4) ROTA FREE - (5) SAFEGUARD-R

ZBC - PNEUMATIC

Limitatori a gioco zero con controllo pneumatico della coppia di sgancio Zero Backlash Torque Limiter with pneumatic disengagement torque control

Il vantaggio del sistema

Possibilità di controllo a distanza mediante pressione d'aria e continua, accurata regolazione a gioco zero della coppia di sgancio durante il ciclo di produzione tramite la regolazione di pressione dell'aria compressa. Durante il funzionamento la coppia di sgancio può essere adattata al ciclo di produzione, proteggendo la macchina a diversi livelli di coppia di sgancio nelle diverse fasi del ciclo di produzione.

ZBC PNEUMATIC può essere integrato in sistemi di controllo complessi e permette vantaggi sostanziali in macchine automatiche che richiedano cambi continui delle condizioni operative. L'interruttore di comando dell'arresto di emergenza è integrato nel limitatore e, in caso di sovraccarico, legge il movimento assiale del limitatore e invia un segnale che taglia e scarica l'alimentazione dell'aria compressa, sganciando entrata ed uscita. In caso di sovraccarico, ZBC PNEUMATIC si sgancia in folle: la parte motrice e la flangia in uscita rimangono separate e le masse in uscita ruotano in folle, garantendo una lunga vita di servizio, senza manutenzione. Dopo la rimozione del sovraccarico, ZBC PNEUMATIC può essere, tramite aria compressa, automaticamente reinserito ogni 15° (Safeguard) o dopo un giro completo (Synchron 360°). L'esterno è fosfatato nero nell'esecuzione standard, ma, su richiesta, è fornibile con nikelatura chimica.

Principio di funzionamento

Durante il normale funzionamento, ZBC PNEUMATIC (fig. 1+2) trasmette senza gioco una coppia proporzionale alla pressione dell'aria dal mozzo in entrata (1) alla flangia in uscita (18), attraverso una corona di sfere (16), forzata dalla pressione dell'aria sulla flangia mobile (11), dentro le nicchie ricavate nelle parti (1) e (18). Si richiede un tirante (5B) per impedire la rotazione dello statore (5). In caso di sovraccarico (fig.3), il mozzo in entrata (1) e la flangia in uscita (18) si sganciano, e il movimento assiale della flangia mobile (11) contro la pressione dell'aria attiva l'interuttore di comando dell'arresto di emergenza (14), che fornisce un segnale che taglia l'alimentazione dell'aria compressa: entrata ed uscita di ZBC PNEUMATIC sono ora sganciate

ZBC PNEUMATIC può essere usato come un innesto. L'aria compressa può essere alimentata o tagliata, trasmettendo coppia, in pressione, e sganciando a distanza la trasmissione quando l'alimentazione dell'aria è tagliata. ZBC PNEUMATIC dovrebbe essere inserito a velocità bassa o da fermo, non sotto carico.

Regolazione della coppia di intervento

La coppia di sgancio è proporzionale alla pressione dell'aria, secondo il diagramma di coppia / pressione riportato sull'adesivo nella superficie esterna di ZBC PNEUMATIC. Durante il servizio normale, l'aria deve essere tenuta a pressione costante, filtrata e lubrificata, per garantire la precisione della coppia di sgancio.

The advantages of the system

Possibility of remote control by air pressure and continuous, accurate, zero backlash adjustment of the disengagement torque during the production cycle through the adjustment of the air pressure: during operation, the disengagement torque can be accomodated to the production cycle, protecting the machine at different levels of torque limitations in every phase of the production cycle.

ZBC PNEUMATIC can be integrated in complex control systems and allows substantial advantages in automatic machinery with a continuous change of operating conditions.

The emergency stop switch is integrated in the torque limiter and in case of overload detects the axial movement of the torque limiter. It gives a signal to cut off the air feed, disconnecting the drive.

When overloaded, ZBC PNEUMATIC will be disengaged in idle rotation: drive and pinion remain separated and centrifugal masses run out free, granting a long service life, maintenance free.

After overload removing, ZBC PNEUMATIC can be automatically reengaged through air pressure every 15° (Safeguard) or after a complete revolution (Synchron 360°). Black phosphated exterior is standard, but, upon request we can supply a Nikel plated protection.

How they work


During normal operations, ZBC PNEUMATIC (fig.1+2) transmits a backlash-free torque, proportional to the air pressure, from the input hub (1) to the output flange (18), through a ball crown (16), forced by the air pressure on the moving flange (11) into the seats on the parts (1) and (18). A torque arm is required to avoid the rotation of the stator (5). In case of overload (fig.3), the input hub (1) and the output flange (18) disengage, and the axial movement of the moving flange (11) against the air pressure activates the emergency stop switch (14), which gives a signal to cut off the air feed: input and output of ZBC PNEUMATIC are now disconnected.

ZBC PNEUMATIC can be used as a clutch. The air pression feed can be switched on or off, trasmitting the torque when pressurized and providing a remote disconnection of the drive when the air supply is removed.

ZBC PNEUMATIC should be engaged at slow speed or during standstill, not under load.

Torque adjustment

The disengagement torque is proportional to the air pressure, according to the torque I pressure diagram on the label on ZBC PNEUMATIC outer diameter. A constant pressure, filtered, and oiled air must be kept during normal operations to grant the accuracy of the disengagement torque.






Tipo / *Type* V - W

			ZE	BC PNE	JMATIC (caratteris	tiche	tecni	che /	Technic	al ch	aract	teris	tics				
Serie Range	Tipo Type	Forma Form	Grand. Size	Press. aria	Coppia di intervento	Giunto coppia		llineam <i>lignem</i>		Velocità massima		aggio nin/max				Momen Inertia	ti d'inerz moment	
				Air pressure	Disengag. torque	nominale Coupling nominal torque				Max speed	limit Tor	ito atore que er side	giu Cou	to nto oling de				
						92 Shore A 92 Shore A					po pe		po pe	Lato mozzo Hub side	Lato flangia Flange side	Lato mozzo Hub side	Lato giunto Coupling side	
						Λay Λr		2 Shore	Α		v.	·w	V	V	١	/		w
				(bar)	Nm	Nm	Δ ax mm	Δ rad mm	∆ ang (°)	n/1′	min mm	max mm	min mm	max mm	kg x	cm²	kg	x cm²
ZBC		Forma	20		3,8-47	35-70	1,4	0,14	1	5000	10	22*	8	28	0,028	0,017	0,028	3,072
PNEUMATIC	V	base Basic	25		15-80	95-190	1,5	0,15	1	4000	12	25	10	38	0,056	0,034	0,056	7,683
SAFEGUARD		type	35	1 - 6 bar	25-180	265-530	2,0	0,19	1	2500	15	35	14	55	0,212	0,090	0,212	37,01
ZBC PNEUMATIC	w	Con giunto	45	Dui	50-250	310-620	2,1	0,23	1	2000	20	45	15	60	0,488	0,211	0,488	87,68
SYNCHRON		With coupling	50		90-550	310-620	2,1	0,23	1	2000	20	55*	15	60	1,037	0,502	1,037	87,97

^{*} d max con sede chiavetta DIN 6885/3 / d max with keyway seat according to DIN 6885/3

Esempio di ordine / Hov	v to order		
ZBC PNEUMATIC - SAFEGUARD	Tipo / <i>Type</i> V	Grand. / Size 50	Ø 50 -
ZBC PNEUMATIC - SYNCHRON	Tipo / <i>Type</i> W	Grand. / Size 25	Ø 25 Ø 35



					Z	BC	-PNE	UM.	TIC	C tipo	V -	W d	imens	ioni	/ ZE	C-PI	NEUN	IATI	IC ty	pe l	V - I	N o	verall	dir	nensi	ions	(mm	1)							
Grand. Size	A	В	c	D	E	F	G	Н	K	J	L ₁	L ₈	L ₉		M max		nax	N	P	P ₅	P ₆	P ₇	R	s	Т	U	V	w	х	Y	AA	ΑВ	ΑE	AF	AG
20	68	56	47	6xM5	11	7	15,0	12,5	5	1/8"	85,0	85	148,0	8	22*	8	28	65	76	70	55	-	4xM5	10	23,5	23	52,5	19	30	-	30	-	75	45	10
25	82	72	62	6xM5	24	6	28,0	13,0	4	1/8"	104,0	105	168,5	10	25	10	38	82	90	85	65	-	4xM4	8	29	26	59,5	22	40	1,0	35	-	85	51	16
35	102	92	80	6xM5	28	7	33,5	18,5	4	1/8"	124,5	126	194,0	14	35	14	55	102	115	115	95	85	4xM5	10	33,5	36	69	22	50	1,5	41	19	96	63	16
45	123	110	95	6xM6	30	8	36,0	22,5	5	1/8"	133,0	135	219,0	18	45	14	60	122	130	135	105	95	4xM5	10	37	46	70,5	22	55	2,0	53	29	104	71	16
50	151	139	110	6xM8	33	9	39,5	23	6	1/4"	150,5	153	247,0	20	55*	14	60	140	160	157	105	95	4xM6	12	40	51	83,5	22	60	2,5	53	29	119	86	16

^{*} d max con sede chiavetta DIN 6885/3 / d max with keyway seat according to DIN 6885/3



Limitatore di coppia a strisciamento

Il limitatore di coppia Securex agisce come una protezione dai sovraccarichi in azionamenti che impiegano ingranaggi o pulegge. Si tratta di un dispositivo di impiego molto semplice ed efficace, che offre una completa affidabilità operativa ed è adatto ad applicazioni che comportano sovraccarichi occasionali a basse velocità. Il limitatore di coppia protegge parti meccaniche o macchine che possono essere soggette a sovraccarichi, slittando quando la coppia richiesta oltrepassa un valore pretarato. Mantiene inoltre il reinserimento automatico al valore di coppia pre-tarato quando il sovraccarico cessa. La coppia di slittamento è tarata al valore richiesto tramite la regolazione del carico delle molle a tazza sulle guarnizioni di attrito.

Regolazione della coppia di slittamento

Tipi 30 ÷ 85: la ghiera che fornisce il carico alle molle a tazza e alle guarnizioni di attrito viene regolata con una chiave. Al raggiungimento della coppia di slittamento desiderata, la ghiera è mantenuta in posizione dal bloccaggio della relativa rosetta di fermo. Tipi dal 95 e oltre: la regolazione della coppia di slittamento si ottiene agendo su 4 o più viti, che trasmettono un carico assiale alle molle a tazza, e quindi alle guarnizioni di attrito. Questo sistema permette una grande semplicità di taratura. La precisione di regolazione della coppia può essere sostanzialmente migliorata con un rodaggio (in due o tre volte per evitare sovratemperature) delle superfici di frizione per 200 giri al 25% della coppia massima del tipo a una molla, a una velocità di non oltre 100 giri/1'.

Corone a stock e limitatori con foro e chiavetta

Compomac può fornire i limitatori SECUREX pronti per il montaggio sulla macchina, completi di corona (pag. 16, tabella in basso) e con foro finito e chiavetta (pag. 16, tabella in alto, ultima colonna).

Lunghezza boccole antifrizione

Compomac fornisce solo una lunghezza di boccole come standard, corrispondente alla larghezza di corona più comune. Il montaggio di altre corone richiede di modificare la larghezza della boccola per assicurare che la boccola supporti ambedue i dischi di attrito (vedi pag.16, tabella in basso).

Friction torque limiter

The torque limiter Securex acts as an overload protection in machine drives using sprockets or pulleys. These devices are extremely simple to use and offer complete operating security for applications involving occasional overloads at low speed. The torque limiter protects mechanical parts and machines which may be subjected to overloading of various kinds, by slipping when the torque demand exceeds a preset value. It maintains re-engagement at pre-set torque when the overload torque has passed; no resetting is required. Slip torque is presetted by adjustment of the spring force on the pressure plate and friction surfaces.

Torque adjustment

Type 30 ÷ 85: the nut providing axial load to the disk spring can be adjusted with an adjustable wrench.

After the slip torque preset, the nut is locked in position by means of the appropiate locking washer. Type 95 and over: slip torque is presetted by adjustment of 4 or more screws on the nut, providing axial load to the disk spring. This system make the adjustment easy. The accuracy of the torque setting can be basically improved with a run-in (in two or three steps to avoid over heating) of the friction faces for 200 revolutions at 25% maximum torque rating for the single spring unit, at speed not exceeding 100 r.p.m.

Standard stock platewheels and hubs c/w bore and keyway


Compomac can supply as standard SECUREX torque limiters ready to be mounted on the machine, complete of platewheel (page 16, table down), and with hubs with bore and keyway (page 16, table up, last column).

Lenght of the anti-friction bushes

Compomac supply only one bush lenght as standard, corresponding to the most common platewheel thickness. The mounting of other platewheels requires to modify the lenght of the bush to ensure that bush supports both friction facings (see page 16, table down).

SECUREX C


limitatori di coppia + giunto a denti standard torque limiter + roller chain coupling



Dimensioni limitatore: vedi pag. sequente Torque limiter dimensions: see next page


Tipo <i>Type</i>	Max. Coppia <i>Max.</i> Torque	Nr. Molle	disalline	ax. eamento alignment	Alesagg	N io giunto ng bore	0	Р	Q	R	S	Т	Ingranaggio per catena Chain sprocke		
турс	(Nm)	Springs	Parallelo Parallel	Angolare Angular	Min.	Max.							N. denti Nr. teeth	Passo Pitch	
C 5/30	5	2	0,20	30′	11	22	55	37	22,5	57,1	31	1,5	16	3/8	
C 10/30	10	2	0,20	30	11	22	55	3/	22,5	57,1	31	1,5	16	3/8	
C 15/40	15	1											22		
C 28/40	28	2	0,20	30′	8	40	55	55	25	75,2	28	2		3/8	
C 40/40	40	3													
C 30/45	30	1								75,2	33		22		
C 55/45	55	2	0,25	30′	8	40	59,5	55	25			1,5		3/8	
C 70/45	70	3													
C 70/65	70	1	0,25	30'	15	48	85	70	32	106,2	50	3	18	5/8	
C 120/65	120	2	0,25	30	15	40	65	/0	32	100,2	50	3	10	5/6	
C 130/85	130	1	0,35	30'	15	60	100	90	42	138	55	3	20	3/4	
C 240/85	240	2	0,35	30	13	00	100	90	42	136	33	3	20	3/4	
C190/95	190	1	0,35	30'	15	60	110	90	42	138	66	3	20	3/4	
C 340/95	340	2	0,33	30	13	00	110	90	42	136	00		20	3/4	
C 350/120	350	1	0,40	30′	20	80	130	120	50	183,5	77	3	20	1"	
C 650/120	650	2	0,40	30	20	80	130	120	30	103,3	//	3	20	'	
C 650/140	650	1	0,50	30'	25	100	149	130	60	199,5	86	3	22	1"	
C 1200/140	1200	2	0,50	30	25	100	149	130	80	199,5	00	3	22	'	
C 1000/170	1000	1	0,50	30'	30	100	170	158	74	231,6	93	3	26	1"	
C 1800/170	1800	2	0,50	30	30	100	170	156	/4	231,0	93	3	20	'	
C 2200/200	2200	24	0,50	30'	35	100	194	150	85	264	105	3	30	1"	
C 4000/200	4000	24	0,50	30	35	100	194	150	65	204	105	3	30	'	
C 3800/254	3800	32	0,80	30′	50	150	255	230	130	390,7	120	5	36	1″1/4	
C 6800/254	6800	32	0,80	30	50	150	235	230	130	290,7	120	5	36	1 1/4	
C 5500/280	5500	32	0.80	30′	50	150	255	230	120	200.7	120	5	26		
C 10000/280	10000	32	0,80	30	50	150	235	230	130	390,7	120	٦	36	1"1/4	





	Tipo Max. Coppia Max. Type Torque (Nm)		А	B ^{k7/F8}	С	D		. Alesag Max Bor			F _{max} (•)	G	н	I	L standard	Disponiblità di magazzino / Availability in stock					
						Prealesato Predrilled	DIN 6	885/1	85/1 DIN 6885/3							Ingranaggio per catena	Alesaggio H7 + c Bore H7 + ke				
							Е	N	E N							Chain sprocket	E ^{H7}	J js9			
	(14111)						max.	14	max.								Dln 6885/1 - *DIN 6885/3				
T 5/30	5	2	30	21	31	4,5	11	12,8	12	13,4	6	2,5	18	9	6	3/8″z 16	10	3			
T 10/30	10	2	30	21	۱ د	4,5		12,0	12	13,4	0	2,3	10	,	0	3/8 2 10	10				
T 15/40	15	1														3/8" z18 - 3/8" z22	10	3			
T 28/40	28	2	40	26	28	7	14	16,3	16	17,4	7	2,8	22	8	8	1/2" z14	12	4			
T 40/40	40	3														,,	14	5			
T 30/45	30	1														3/8" z19 - 3/8" z22	14-15-16	5			
T 55/45	55	2	45	35	33	7	20	22,8	22	23,8	8	3	32	8,5	9	1/2" z15	18-19-20-22*	6			
T 70/45	70	3																			
T 70/65	70	1	65	45		10	22	240	25	27.2	43		36	10	4.4	3/8" z25 - 1/2" z20	16 18-19-20-22	5 6			
T 120/65	120	2	65	45	50	10	22	24,8	25	27,3	13	4	36	16	14	5/8" z16 - 5/8" z18	18-19-20-22 24-25*	8			
T 130/85	130	1	85	52	55	15	30	33,3	30	32,4	15	4	42	17	16	3/8" z32 - 1/2" z25	18-19-20	6			
T 240/85	240	2	65	32	رر	13	30	33,3	30	32,4	כו	4	42	17	10	5/8" z21 - 3/4" z18 - 3/4" z20	25-28-30	8			
T 190/95	190	1	95	60	66	15	35	38,3	38	40,8	15	4	52	18	16	1/2" z28 - 5/8" z24	20 25-30	6 8			
T 340/95	340	2	95	60	00	15	33	30,3	30	40,6	15	4	52	10	10	3/4″ z20	35	10			
T 350/120	350	1	420			20	4.5	40.0	40	F0.0	20			24	24	1/2" z34 - 5/8" z28	30	8			
T 650/120	650	2	120	73	77	20	45	48,8	48	50,8	20	4	64	21	21	3/4" z24 - 1" z18 - 1" z20	35-40 45	10-12 14			
T 650/140	650	1	440		0.0	20				62.2	20		0.5	22	22	2/4// 20 4// 22	E0.60	44.40			
T 1200/140	1200	2	140	90	86	20	60	64,4	60	63,3	20	4	85	23	22	3/4" z28 - 1" z22	50-60	14-18			
T 1000/170	1000	1	170	100	0.2	20	65	CO 4	70	72.2	20	4.0	00	26.5	24	2/4# -22 4# -26	F0.60	14.10			
T 1800/170	1800	2	170	100	93	28	65	69,4	70	73,3	20	4,6	90	26,5	24	3/4" z32 - 1" z26	50-60	14-18			
T 2200/200	2200	24	200	120	105	35	80	85,4	80	83,8	25	5	110	27	24	1″ z30					
T 4000/200	4000	24	200	120	103	33	00	05,4	00	05,8	25	٥	110	21	24	1 230	-	-			
T 3800/254	3800	32	254	140	120	48	90	95,4	100	104,3	29	5	125	33	32						
T 6800/254	6800	32	254	140	120	40	30	33,4	100	104,3	25	٥	123	ာာ	32		_				
T 5500/280	5500	32	280	170	120	48	120	127.4	_	_	29	5	155	33	32						
T 10000/280	10000	32	200	170	120	40	120 127,				29	٥	133	23	32	-	_	_			


Corone con superfici lavorate a 1,6 µm disponibili a stock / Platewheels with 1,6 µm surface finish available as stock items



Grand. Size	Passo Pitch	Z	F	М	L	L L*		Passo Pitch	Z	F	М	L	L*
		n° denti teeth nr.			Standard				n° denti teeth nr.			Standard	
30	3/8"	16	4,7	52,3	6,0	3,7		1/2"	28	6,6	118,0		12,1
	3/8"	18	4,7	58,3		8,0	95	5/8"	24	8,5	128,3	16,0	14,0
40	3/8"	22	4,7	71,0	8,0	8,0		3/4"	20	10,5	129,7		16,0
	1/2"	14	6,6	61,8		10,5**		1/2"	34	6,6	142,6		12,1
	3/8"	19	4,7	61,3		9,0		5/8"	28	8,5	148,7		14,0
45	3/8"	22	4,7	71,0	9,0	9,0	120	3/4"	24	10,5	153,9	21,0	16,0
	1/2"	15	6,6	65,5		10,5**		1"	18	15,7	157,0		21,0
	3/8"	25	4,7	80,0		10,2		1"	20	15,7	173,2		21,0
65	1/2"	20	6,6	85,8	14,0	12,1	140	3/4"	28	10,5	178,0	22,0	16,0
03	5/8"	16	8,5	88,0	14,0	14,0	140	1"	22	15,7	189,3	22,0	22,0
	5/8"	18	8,5	98,3		14,0	170	3/4"	32	10,5	203,3	24.0	16,6
	3/8"	32	4,7	101,3		10,2	170	1"	26	15,7	221,6	24,0	21,8
	1/2"	25	6,6	105,8		12,1	200	1"	30	15,7	254,0	24,0	22,5
85	5/8"	21	8,5	113,4	16,0	14,0							
	3/4"	18	10,5	118,0		16,0							
	3/4"	20	10,5	129,7		16,0							

^{*} Lunghezza boccole. Il montaggio di alcune corone richiede di modificare la lunghezza assiale della boccola da L_{STANDARD} a L. I casi marcati con ** richiedono l'impegno di 2 boccole.

Bush lenght. The mounting of some plate wheels requires to change the axial lenghts of the bush from L_{STANDARD} to L. The cases marked with ** require the mounting of 2 bushes



(•) Le corone di lughezza superiore a $F_{\rm max}$ richiedono uno scarico, per il montaggio sul limitatore. Platewheels with thickness exceeding $F_{\rm max}$ require recess to fit torque limiter

MINI - SAFEGUARD - SYNCHRON

Tipo / Type **E - F - G**

Per velocità fino a 900 giri/1', bassi carichi radiali. I carichi assiali non sono ammessi.

Per interventi frequenti montare una boccola antifrizione.

For maximum speed 900 r.p.m., low radial forces. Axial forces are not admited.

For frequent interventions a bushing should be mounted.

forma base MINI.

Per collegamento albero-elemento di trasmissionequale ingranaggio o puleggia. Supporto sull'albero.

basic type MINI

For connection shaft-drive component such as gear orpulley, supported on the shaft.

Tipo / Type E


Tipo / Type F


MINI con mozzo prolungato

Può ricevere cuscinetti o boccole disupporto, é adatto per elementi di trasmissione di grandi dimensioni.

MINI with extended hub

Bearing or bronze bushes can be mountedon it, to support large drive components.





Sh₈

E E


G

CH

ス

MINI con giunto elastico. Per collegamento di due alberi coassiali. MINI with elastic coupling. For connecting two coaxial shafts.

										Dimer	rsioni	I ove	rall di	mens	ions (mm)										
Grand.	Ah8	Bh8	С	D	E	E ₁	F	G	н	к	L	L ₁	L ₂	min	M max	M ₁	N	Р	R	s	т	U	v	V ₁	Wh7	СН
20	36	55	46	6xM5	11,5	4,5	5,5	21,7	50,5	38,5	50	84,5	83,5	7	20	30	5	2,8	80	67	46	37	47,5	40,5	30	7
25	46	70	59	6xM5	16,5	5,5	7	23,2	70,5	54	57	98	94	10	25	35	6	3,5	100	82	53	48	59	48	35	8
35	64	90	80	6xM6	16,5	6,5	7	29	88	70	65	132	108	14	35	50	6	4	120	112	79	66	85,5	53	50	10
45	78	115	100	6xM8	22	8	8	34,5	110	84	81	155,5	127	18	45	60	6	4	150	128	90	79	98,5	60	65	10



da consegnare all'Ufficio Tecnico to the attention of the Technical Dept.



Compomac produce 2,5 milioni di pezzi annui, con l'impiego di 100 persone su 15.000 m², avvalendosi delle automazioni più spinte che Vi garantiscono Qualità Certificata, prezzi competitivi, consegna entro 24 ore. Restiamo in attesa di sentirvi e vi inviamo i più cordiali saluti.

Compomac manufactures 2.5 million pieces per annum, it employs 100 people and covers a production area of 15.000 m^2 .

A constant and certified quality level is assured as well as competitive pricing and short deliveries in 24 hours thanks to the ultimate automation of its production plant.

We look forward to receiving your comments and please accept our best regards.

Ing. Alessandro Marella



Che cosa offre Compomac al vostro Ufficio Acquisti:

- Un apparato produttivo ad alta automazione.
- Consegna garantita entro 24 ore dall'ordine.
- Un rapporto diretto con un Costruttore e con il suo Ufficio Tecnico.
- Collegamento via internet diretto con il nostro magazzino per una verifica istantanea delle giacenze.
- Cataloghi dettagliati On-line al sito http://www.compomac.it
- ...e per il vostro Ufficio Tecnico un Catalogo Elettronico con tutti i disegni dei nostri prodotti in formato DXF.

What Compomac can offer to your Purchase Dept.

- Highly automated production plant
- Guaranteed delivery within 24 hours from the reception of the order
- Direct relationship with a manufacturer and its Technical Dept.
- Direct Internet link with our warehouse to constantly check our stock level
- Detailed catalogues on line on our website http://www.compomac.it
- Electronic catalogue of the dxf files of our products for your Technical Dept.





Product Lines:

Conex Calettatori Clamping Elements



Midas Calettatori e Pulegge dentate Clamping Elements and Timing Belt Pulleys



Metalflex Giunti a soffietto Bellow Couplings



Flexsteel Giunti lamellari Disc Pack Couplings



Securex - Standard - ZBC Limitatori di coppia Torque Limiters



Compolastic Giunti elastici Elastic Couplings



Compogear Giunti a denti Nylon Gear Couplings



Jason Accu-link

Cinghie trapezoidali a metraggio Adjustable length V-Belts

Tutti i prodotti Compomac non sono macchine, ma componenti e possono essere installati solo in macchine conformi alle direttive EC.

Per prevenire danni a cose o persone:

- solo specialisti dovrebbero lavorare sui nostri prodotti;
- tutte le parti in movimento devono essere protette;
- serraggi ripetuti possono diminuire l'effetto bloccante delle viti e dei dadi, che vanno sostituiti quando necessario;
- tutti i dati nel catalogo sono non impegnativi e non possono essere usati per un'azione legale: è responsabilità del cliente stabilire se il prodotto selezionato soddisfa le esigenze della sua macchina.

Questa pubblicazione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

All the Compomac products are not machines but components and can be installed only onto machines in conformity to the existing EC directives.

To prevent damages to people or to machinery:

- only specialists should work on our units;
- all the moving parts must be covered;
- repeated tightening may decrease the locking effect of the screws and the hexagon nuts: replace them when necessary;
- all the data on the catalogue are non-binding and cannot be used for legal claims: it is customer's responsibility to establish whether the selected products meet the requirement of his machinery.

This publication cancels and replaces any previous edition and revision. We reserve the right to implement modifications without notice.

COMPOMAC S.p.A.

Via Angelelli, 18/B 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy tel. +39 051 6328911 - fax +39 051 705167 mail (Italy) vendite@compomac.it mail (Export) sales@compomac.it www.compomac.it