# Fibres optiques

#### I - Introduction

La fibre optique est utilisée pour réaliser des lignes de transmission sur de très longues distances et à très haut débit.





## II - Quelques notions d'optique

## 1) Indice optique d'un milieu

Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite avec une vitesse :

$$c = \frac{c_0}{n} \quad \text{avec} \quad c_0 = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$


La constante n est l'**indice du milieu** tel que  $n \ge 1$ .

**Exemples:** pour quelques milieux.

Milieu	Air	Eau	Plexiglas	Verre
n	1,0003 ≈ 1	1,333	1,50	1,9

#### 2) Loi de la réflexion

Un faisceau lumineux arrivant sur une surface réfléchissante (miroir) est dévié.




Le **rayon incident** et le **rayon réfléchi** sont contenus dans le **même plan** (plan d'incidence) tels que les angles :

i = r

### 3) Loi de la réfraction

Un rayon incident arrivant sur une surface de séparation (dioptre) entre deux milieux d'indice différent est dévié en deux rayons distincts.



#### Loi de Snell-Descartes :

- Le rayon incident, le rayon réfléchi et le rayon réfracté sont contenus dans le même plan (plan d'incidence).
- Les angles et les indices sont liés par les relations :

$$i = r$$
 et  $n\sin(i) = n'\sin(i')$ 

Remarque: il n'y a pas de rayon réfracté (réflexion totale) si


$$\sin(i) > \frac{n'}{n}$$

## **III - Les fibres optiques**


### 1) Constitution

Une fibre optique est un cylindre en silice (ou en plastique) composée :

- D'une partie centrale, le cœur.
- D'une partie périphérique, la gaine.
- D'une enveloppe protectrice, le revêtement primaire.



## 2) Principe de fonctionnement




De cette manière, l'**onde optique est toujours réfléchie vers le coeur** si la condition suivante est toujours respectée :

$$n_c > n_g$$

De plus, pour éviter la réfraction dans la gaine, il faut que :

$$i > \arcsin(\frac{n_g}{n_c})$$

#### 3) Cône d'acceptance et ouverture numérique




Pour que la propagation soit possible, il faut que le rayon incident soit dans le cône d'acceptance tel que :

$$\theta_{max} = \arcsin(\sqrt{n_c^2 - n_g^2})$$

On définit ainsi l'ouverture numérique par :

$$\boxed{ON = \sin(\theta_{max})} = \sqrt{n_c^2 - n_g^2}$$

### 4) Allongement optique ou dispersion modale



L'allongement ou dispersion modale est la durée :

$$\Delta t = t_{max} - t_{min}$$

- $t_{min}$  est le temps de trajet minimal (ex. ligne droite en bleu).
- $t_{max}$  est le temps de trajet maximal (ex. en rouge).

En conséquence, un faisceau lumineux à l'entrée d'une fibre génère une multitude de rayons (appelés modes) qui n'arrivent pas en même temps à la sortie à l'origine d'un phénomène de dispersion.

Ainsi une **impulsion** émise en entrée de la fibre se retrouve **étalée** à la sortie sur la durée  $\Delta t$ .



La dispersion modale  $\Delta t$  est proportionnelle à la longueur de la fibre!


#### 5) Mode d'une fibre optique

Un mode est une direction possible de l'onde électromagnétique dans la fibre optique.

Fibre **multimode** dans laquelle il existe **différents modes de propagation** de la lumière au sein du coeur de la fibre.

Fibre monomode dans laquelle il existe un seul mode de propagation de la lumière, le mode en ligne droite.

#### 6) Fibre multimode à saut d'indice



#### Avantages:


- Indice du cœur est constant donc plus facile à réaliser.
- Faible prix.

#### Inconvénients:

• Dispersion des ondes électromagnétiques car  $\Delta t$  trop grand (impossible de dissocier des impulsions trop rapprochées à l'entrée de la fibre).

#### 7) Fibre multimode à gradient d'indice

Cœur constitué de plusieurs couches de matière ayant un indice de réfraction de plus en plus élevé



## Avantages:


• Minimisation la dispersion du temps de propagation entre les rayons.

#### Inconvénients:

• Plus compliqué à mettre en oeuvre.

#### 8) Fibre monomode

Le transport de l'onde électromagnétique admet qu'une seule direction possible.



#### Avantages:

- Faible dispersion.
- Faible atténuation.
- Transmission de l'information sur de longue distance.

#### Inconvénients:

- Très chère!
- Rayon du coeur très faible (quelques microns) = difficile à réaliser!
- ON faible (quelques centièmes)

## 9) Bande passante

La bande passante de la fibre optique est liée à la dispersion :

$$BP = \frac{0.35}{\Delta t}$$

La bande passante est inversement proportionnelle à la longueur de la fibre.

En pratique, une fibre optique est caractérisée par le produit :

$$BP \cdot L = C^{ste} \qquad (MHz \cdot km)$$

## 10) Atténuation linéique

En pratique, une fibre optique n'est pas parfaite et absorbe une partie de la puissance lumineuse transmisse (pertes).

L'atténuation linéique est définie par la relation :

$$A_{tl} = \frac{10}{L} \log(\frac{P_e}{P_s}) \quad (dB \cdot m^{-1})$$

- L est la longueur de la fibre optique (m)
- $P_e$  est la puissance à l'entrée de la fibre (W)
- $P_s$  est la puissance à la sortie de la fibre (W)