
Transmission numérique en bande de base

I - Introduction


Une communication numérique s'effectue d'un émetteur vers un récepteur à travers une ligne de transmission sans changement de fréquence.



Exemple 1.

La transmission USB (versions 1.0, 1.2 et 2.0) utilise une paire de fils torsadés D_+ et D_- .

Il s'agit d'un communication différentielle telle que : $s(t) = v_{D_+}(t) - v_{D_-}(t)$



- Le codage binaire est du type NRZI (Non Retour à Zéro Inversé).
- Un bit à 0 est représenté par un changement d'état.
- Un bit à 1 est représenté par un non-changement d'état.
- Le débit binaire théorique est de :

Débit binaire

Le message numérique à transmettre est un signal binaire $\{d_k\}$ (0 ou 1) avec un débit binaire :

$$D = \frac{1}{T_b} \qquad \text{(bits} \cdot \text{s}^{-1}\text{)}$$

• T_b est a durée d'un bit.

Débit de symboles

Le signal émis s(t) transporte une suite de symboles (alphabet) avec un débit de symboles :

$$R = \frac{1}{T_s}$$
 (bauds)

- T_s est la durée d'un symbole.
- N est le nombre de bits qui décrit un symbole.

Relation

Sachant que $T_s = N \times T_b$, on obtient la **relation suivante entre ces deux débits** :

$$D = N \times R$$
 ou $R = \frac{D}{N}$

Spectre du signal émis

En bande de base, le spectre du signal émis s(t) n'est pas modifié (pas de déplacement vers la fréquence d'une porteuse).




Ce type de transmission ne s'effectue qu'à travers des **câbles électriques** (ex. paire de fils simples, paire de fils torsadés, câble coaxial, ...).

La ligne de transmission est à l'origine de perturbations sur le signal transmis : atténuation, déformation, bruitage, . . .

Le récepteur numérique doit restituer le message original à partir du signal reçu s'(t) avec un minimum d'erreurs!

II - Émetteur numérique

1) Principe



Le **codeur** traduit le signal binaire $\{d_k\}$ en une suite de symboles $\{a_k\}$ à partir d'un alphabet imposé par le type de codage.

Exemples:

Codage RZ binaire

d_k	a_k
0	0
1	+1

Codage NRZ binaire

d_k	a_k
0	-1
1	+1


Codage NRZ 4-aire

0	
d_k	a_k
0 0	-3
0 1	-1
1 1	+1
10	+3

Le filtre de mise en forme construit le signal émis s(t) à partir de l'action des symboles $\{a_k\}$ sur un motif de base décrit par une fonction h(t).

Exemple:

d_k	a_k	s(t)
0	-1	$(-1) \times h(t)$
1	+1	$(+1) \times h(t)$




Le choix d'un codage en particulier se fait en fonction critères suivants :

- encombrement spectral du signal émis (bande de fréquence nécessaire);
- présence de puissance aux fréquences proches de 0 Hz (le continu peut poser problème);
- possibilité de récupérer le débit de symbole $R = \frac{1}{T_s}$ (signal horloge pour le décodage);
- réduction des erreurs de transmission.


2) Codage binaire NRZ

Il s'agit d'un codage à deux symboles différents de zéro (Non Retour à Zéro)!


d_k	a_k	s(t)
0	-1	-A
1	+1	+A



Exemple:



Densité spectrale de puissance (DSP) :



Caractéristiques :

- 90% de la puissance du signal est dans le premier lobe.
- Encombrement spectrale réduite : $B = \left[0; \frac{1}{T_s}\right]$
- Puissance maximale pour les fréquences proches de 0 Hz. La ligne de transmission doit laisser passer le continu!
- Composante nulle à la fréquence $\frac{1}{T_s}$. Impossibilité de récupération du rythme des symboles (horloge)!


Application: Liaison série RS-232 ($\pm 12 \text{ V}$).

3) Codage M-aire NRZ


Généralisation du codage binaire NRZ avec un alphabet constitué de M symboles.

Cas particulier où M=4:


$\{d_{k'}\}$	a_k	s(t)
00	-3	-3A
01	-1	-A
11	+1	+A
10	+3	+3A



Exemple:



Densité spectrale de puissance (DSP) :




Propriétés:

- Les propriétés de la DSP sont les mêmes que précédemment.
- Seule la puissance est plus importante.


4) Codage binaire RZ 50%

Codage binaire pour lequel le retour à zéro est autorisé.


b_k	a_k	s(t)
0	0	0
1	+1	h(t)



Exemple:



Densité spectrale de puissance (DSP) :



Caractéristiques :


- 95% de la puissance du signal est dans le premier lobe.
- Encombrement spectrale plus large: $B = \left[0; \frac{2}{T_s}\right]$
- Puissance maximale pour les fréquences proches de 0 Hz. La ligne de transmission doit laisser passer le continu!
- Composante à la fréquence $\frac{1}{T_s}$ existante. Récupération du rythme des symboles possible!

Application:


5) Codage binaire Manchester

Codage binaire pour lequel les formes d'ondes sont inversées.


b_k	a_k	s(t)
0	-1	-h(t)
1	+1	h(t)



Exemple:



Densité spectrale de puissance (DSP) :




Caractéristiques:

- Encombrement spectrale: $B = \left[0; \frac{2}{T_s}\right]$
- Puissance nulle pour les fréquences proches de 0 Hz. Possibilité d'isoler galvaniquement le ligne.
- Composante à la fréquence $\frac{1}{T_s}$ existante. Récupération du rythme de symboles (horloge) possible par détection de fronts (montants et descendants)!

Application: Réseau filaire Ethernet.


III - Réception numérique

1) Signal reçu



Le signal s'(t) reçu est généralement **déformé** et **bruité** par le ligne de transmission.

2) Fontionnement du récepteur



Le récepteur numérique réalise dans l'ordre les fonctions suivantes :

- récupération du signal reçu dans sa bande passante d'origine à l'aide d'un filtre;
- détermination de rythme de symboles R pour une décodage synchrone;
- échantillonnage du signal récu aux meilleurs instants;
- comparaison du signal échantillonné pour obtenir le signal numérique transmis.

3) Erreurs dues au bruit

Le bruit superposé au signal reçu est à l'origine d'erreur de décodage. On définit ainsi el taux d'erreur par bit (TEB) par la relation :


Nombre de bits érronés

Nombre de bits transmis

D. THERINCOURT 8/9 Lycée Roland Garros

4) **Diagramme de l'oeil** (hors programme)

Le diagramme de l'œil est représentation graphique de la superposition de plusieurs traces du signal reçu s'(t) sur durée de symboles T_s .



Ce diagramme met en évidence l'**interférence entre symboles** (IES) : un symbole reçu débordent sur le symbole suivant.

En pratique, ce diagramme s'obtient à l'oscilloscope en mode persistant avec une base de temps égale à T_s .

Le diagramme de l'œil permet de voir plusieurs choses :

- L'ouverture de l'œil qui représente l'intervalle de temps où peut se faire l'échantillonnage du signal.
- La hauteur de l'œil indique la quantité de bruit qui est tolérée pour que la distinction entre les niveaux soit possible. Lorsque que l'œil se ferme, il devient difficile de distinguer les niveaux représentant les symboles.
- Le meilleur instant pour effectuer l'échantillonnage est celui où l'œil est le plus ouvert. C'est à ce moment que les deux niveaux sont le plus éloignés.