
# Les antennes

# I - Qu'est-ce qu'une antenne?

#### **Fonctionnement**

Une antenne est un élément qui convertit un signal électrique en une onde électromagnétique.




Une antenne émettrice est un conducteur électrique, lorsqu'il est parcouru par un courant électrique, génère dans son environnement proche un champ magnétique  $\vec{B}$  et un champ électrique  $\vec{E}$  perpendiculaires entre eux. Lorsque le courant est variable, ces deux champs forment une onde électromagnétique qui se propage dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde.

Une **antenne réceptrice** est sensible aux variations du champ électromagnétique environnant et fournit un courant électrique donc un signal électrique  $v_r$  image de cette variation.

Une antenne est un dispositif réversible. La même antenne peut émettre ou recevoir.

### **Exemples**




# II - Antenne isotrope

#### **Définition**

Une antenne isotrope est une **antenne** « **parfaite** » (fictive), représentée par un point, qui rayonne la même puissance dans toutes les directions. C'est une **référence pour les antennes réelles**.

### Densité de puissance rayonnée à une distance d



La puissance d'émission de l'antenne isotrope est  $P_e$  en Watt.

En un point à une distance d de l'antenne isotrope, la densité de puissance rayonnée est :

$$p_{iso} = \frac{P_e}{4\pi d^2} \qquad (W \cdot m^{-2})$$

# Champ électrique généré à une distance d

Le champ électrique généré est fonction de l'impédance du milieu  $Z_0$  tel que :

$$p_{iso} = \frac{E_{iso}^2}{Z_0} \qquad (\mathbf{W} \cdot \mathbf{m}^{-2})$$

Pour l'air ou le vide :


$$Z_0 = 120\pi \approx 377 \Omega \implies p_{iso} = \frac{E_{iso}^2}{120\pi} \qquad (W \cdot m^{-2})$$

D'où l'expression suivante :

$$E_{iso} = \frac{\sqrt{30 P_e}}{d} \qquad (V \cdot m^{-1})$$

### III - Antenne réelle

# **Impédance**



Une antenne présente une impédance équivalente qui est liée à la fréquence :

$$\boxed{\underline{Z}_A = \frac{V}{\underline{I}} = R_A + jX_A} \quad \text{avec} \quad R_A = R_p + R_r$$

La résistance  $R_a$  combine la **résistance de pertes par effet Joule**  $R_p$  et la **résistance de rayonnement**  $R_r$ . Une **meilleure efficacité** de l'antenne sera obtenue pour :


$$R_r \gg R_p$$

Pour une antenne dont la **longueur est multiple de**  $\frac{\lambda}{2}$  (demi-onde), la réactance  $X_a$  est nulle. L'impédance de l'antenne est alors **purement résistive** :

$$(Z_A = R_A)$$

*Exemple*:  $R_A = 73 \Omega$  pour une antenne dipolaire demi-onde. Cette valeur diminue avec le diamètre du conducteur de l'antenne.

# Adaptation d'impédance




Pour une optimisation de la puissance émise, il est nécessaire d'adapter les trois impédances  $Z_G$ ,  $Z_L$  et  $Z_A$  afin d'éviter des ondes réfléchies dans la ligne! (voir cours C14 - Lignes de transmission)

### **Polarisation**


L'onde électromagnétique émise par une antenne est polarisée (champ électrique toujours dans le même plan). Cette polarisation est directement liée à la géométrie et la position de l'antenne.

Polarisation verticale: le champ électrique émis est dans un plan perpendiculaire à la surface de la terre.




Utilisée en basses fréquences car perpendiculaire à la terre qui est conductrice!

**Polarisation horizontale :** le champ électrique émis est parallèle à la surface de la terre.




Utilisée en hautes fréquences pour éviter les bruits électromagnétiques industriels polarisés verticalement!

Polarisation circulaire: le champ électrique tourne.



# Diagramme de rayonnement

En agissant sur la géométrie d'une antenne, il est possible de **concentrer sa puissance d'émission dans une direction particulière**. Le diagramme de rayonnement représente la puissance émise en fonction de la direction repérée par un angle.



**Exemple :** Diagramme de rayonnement dans le plan horizontal d'une antenne Yagi.

### Angle d'ouverture

La directivité d'une antenne est caractérisée par son **angle d'ouverture à** -3 dB. Il s'agit de l'angle entre les deux directions pour lesquelles la **puissance est égale la moitié de la puissance maximale**.

Plus l'angle d'ouverture est faible, plus l'antenne est directive!

#### Gain

Le gain de l'antenne  $G_{dBi}$  est déterminer par rapport à l'antenne isotrope (référence) tel que :

$$\boxed{G_{dBi} = 10 \log G} \text{ (dBi)} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{G = 10^{G_{dBi}/10}} \text{ (sans unité)}$$

Plus l'antenne est directive, plus son gain est élevé!

#### **PIRE**

La puissance isotrope rayonnée équivalente est définie par :

$$PIRE = G_e \cdot P_e \qquad (W)$$

### Densité de puissance reçue

La densité de puissance rayonnée à l'emplacement de l'antenne réceptrice est :


$$p_r = \frac{PIRE}{4\pi d^2} = \frac{G_e \cdot P_e}{4\pi d^2} \qquad (W \cdot m^{-2})$$

#### Surface effective d'antenne

La surface effective (surface d'absorption) de l'antenne réceptrice est donnée par la relation :

$$A_r = G_r \cdot \frac{\lambda^2}{4\pi} \qquad (m^2)$$

### IV - Bilan de liaison



#### Formule de Friis

Au final, la puissance reçue par l'antenne réceptrice est :

$$P_r = A_r \cdot p_r \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{P_r = P_e G_r G_e \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2} \qquad (W)$$

Ou sous la forme logarithmique :

$$P_r = P_e + G_r + G_e + 20\log(\frac{\lambda}{4\pi}) - 20\log(d)$$
 (dBm ou dBW)

$$P_r$$
 et  $P_e$  (dBm ou dBW)

$$G_r$$
 et  $G_e$  (dBi)

 $\lambda$  et d (m ou km)

#### Sensibilité

La sensibilité d'une antenne est la puissance minimale S qui permet la réception d'un signal telle que :

$$S = SNR + 10\log(B) + 10\log(kT)$$
 (dBm ou dBW)

- SNR est le rapport signal sur bruit en dBm ou dBW.
- B est la bande de fréquence du récepteur en Hz.
- $k = 1,380649 \cdot 10^{-23}$  est la constante de Boltzmann en J·K<sup>-1</sup>.
- T est la température en K.

# Rapport signal sur bruit

Le rapport signal sur bruit SNR (Signal Noise Ratio) compare la puissance du signal à celle du bruit.

$$SNR = 10\log(\frac{S}{R})$$
 (dB)

### Exemples:

- 0,1 à 0,9 dB pour un LBN de parabole
- Xbee?