
## Dva Manual de usuario

# Índice

Dva Manual de usuario	
Iniciar la ejecución del sistema	
Agregar un nuevo comando voz	3
Listar comandos	4
Eliminar un comando	4
Decir un comando	5
Parar la reproducción de voz	•

### Iniciar la ejecución del sistema

- 1. Conectar la tarjeta Raspberry Pi a un tomacorriente y a internet mediante una conexión ethernet, el inicio del sistema tarda alrededor de 3 min en iniciar.
- 2. Conectar los dispositivos th0 y rele4 a un tomacorriente.
- 3. Conectar tu dispositivo móvil o computadora a la red dva.
- 4. Acceder a la siguiente dirección desde un navegador: 192.168.1.100
- 5. Acceder con tu usuario y contraseña, por defecto el usuario es *dva* y la contraseña root



### Agregar un nuevo comando voz

1. Pulsar el botón +



#### 2. En la siguiente pantalla llenar los campos necesarios:

Type [1]: Se refiere al tipo de dispositivo

Device [2]: Es el id del dispositivo de cual se quiere programar alguna función

Exec [3]: Es la función que se quiere asociar con el comando.

Args [4]: Son los posibles argumentos que necesita la función que se desea programar.

El botón listen[5] te permite decir el comando de voz y capturarlo en el cuadro de texto[6]

El botón Add[7] permitirá agregar el comando de voz.

# 

### Listar comandos

Pulsar el botón **≡** y se listan los comandos en la parte inferior.



### Eliminar un comando

Para eliminar un comando de voz primero se tienen que listar y posteriormente se mantiene pulsado el comando un par de segundos y aparecerá un mensaje de confirmación para eliminar el comando.



### Decir un comando

Para decir un comando bastará con tocar el icono del micrófono.



### Parar la reproducción de voz

Para que el reproductor de voz se detenga es necesario deslizar un dedo de arriba a abajo en la pantalla.

