

CAPITULO II

ESTUDIO Y APLICACIONES DE LA TERMODINÁMICA

- 1. El 1° P.T. Aplicado a los sistemas cerrados
 - 1) Enunciado: El calor puede ser transformado en trabajo y el trabajo en calor, existiendo una relación constante entre la energía consumida y la que es obtenida.

$$\frac{Q}{L}$$
 $\frac{L}{Q}$

2) El 1° P.T. Aplicados a sistemas cerrados que recorren un ciclo (realiza una transformación cerrada)

 $Q \propto L$

$$Q = AL$$
 $\therefore A = \frac{1}{427} \cong 0.00236 \left(\frac{Kcal.}{Kgfm.} \right)$

$$Q - AL = 0$$

Explicitando el signo de L podemos también tener la expresión

$$Q + AL = 0$$

Converción de Senales:

 $Q(+) \rightarrow Calor recibido por el Sistema.$


 $Q(-) \rightarrow Calor cedido por el Sistema.$

 $L(+) \rightarrow Trabajo ejecutado por el Sistema.$

 $L(+) \rightarrow Trabajo$ ejecutado sobre el Sistema.

3) <u>El 1º P.T. Aplicado a sistemas cerrados que realizan una transformación abierta</u> Consideremos un ciclo AmBnA compuesta de los transformaciones abiertas AmB y BnA.

Para el ciclo: Q - AL = 0



$$\oint d(Q - AL) = 0$$

$$\oint du = 0$$

$$\oint du = \int_{mA}^{A} du + \int_{nB}^{B} du = 0$$

$$\int_{a}^{B} du = -\int_{a}^{A} du = \int_{a}^{B} du$$

$$Q-AL=0$$

Matemáticamente nos referimos a una diferencial exacta, siendo la función denominada función de estado o función de puntos. Caracterizado por no depender del camino recorrido.

A esta función dU = d(Q-AL) se la denomina "energía interna".

La unidad de la energía interna son las mismas unidades de la energía en forma de calor (Kcal) o (Kcal/Kg)

$$U = (Kcal)$$
 $u = (Kcal/Kg)$

El 1° P.T. tendrá como expresión:

$$d(Q-AL) = dU$$


$$dQ = dU + AdL (Kcal)$$

$$dq = du + Adl (Kcal/Kg)$$

$$Q = U_2 - U_1 + AL (Kcal)$$

Calor y trabajo son recibido y cedido respectivamente.

2. <u>El 2º P.T. aplicado a sistemas abiertos con movimiento permanente</u> La característica del sistema abierto es la renovación de masa



Gasto: es la masa que circula por el sistema en la unidad de tiempo.

El movimiento será permanente cuando el gasto sea constante, en este caso tenemos: Energía que llega al sistema = Energía que sale del sistema.


Energía que llega:

- a) Q calor $\rightarrow Q(Kcal)$
- b) Trabajo de flujo $\rightarrow mp_1v_1 \times A(Kcal)$
- c) Energía cinética $\rightarrow \frac{1}{2} \frac{m}{g_c} w_1^2 \times A$ (*Kcal*)
- d) Energía Potencial $\rightarrow \frac{mgh_l}{g_c} \times A$ (*Kcal*)
- e) Energía Interna $\rightarrow mu_1$ (Kcal)

Sumando:

Energía que llega:
$$Q + Amp_I v_1 + \frac{A}{2g_c} mw^2 + \frac{A}{g_c} mgh_I + mu_I$$
 (*Kcal*)





Energía que sale:

a) Trabajo $\rightarrow AL$ (*Kcal*)

b) Trabajo de flujo $\rightarrow Amp_2v_2$ (*Kcal*)

c) Energía cinética $\rightarrow \frac{A}{2g_c} mw_2^2$ (*Kcal*)

d) Energía Potencial $\rightarrow A \frac{mgh_2}{g_c}$ (*Kcal*)

e) Energía Interna $\rightarrow mu_2$ (*Kcal*)

Sumando:

Energía que sale:
$$AL + Amp_2v_2 + \frac{A}{2g_c}mw_2^2 + A\frac{mgh_2}{g_c} + mu_2$$
 (Kcal)

Energía que llega = Energía que sale

$$Q + Amp_{1}v_{1} + \frac{A}{2g_{c}}mw_{1}^{2} + \frac{A}{g_{c}}mgh_{1} + mu_{1} = AL + Amp_{2}v_{2} + \frac{A}{2g_{c}}mw_{2}^{2} + A\frac{mgh_{2}}{g_{c}} + mu_{2}$$

Que viene a ser la fórmula general del 1° P.T. aplicado a un sistema abierto con movimiento permanente.

También puede ser escrita en forma "específica":

$$q + Ap_1v_1 + \frac{A}{2g_c}w_1^2 + \frac{A}{g_c}gh_1 + u_1 = Al + Ap_2v_2 + \frac{A}{2g_c}w_2^2 + A\frac{mgh_2}{g_c} + u_2$$

3. Entalpía

Para un caso particular:



La expresión general del 1° P.T. aplicado a un sistema cerrado con movimiento permanente queda de la siguiente manera:

$$q + u_1 + Ap_1v_1 = Al + u_2 + Ap_2v_2$$

Si denominamos de: i = u + Apv.

Tenemos la entalpía i(Kcal/Kg)

donde: $U \rightarrow \text{energ\'a interna}$

Apv → trabajo de flujo

$$I = U + A_p V$$
 (Kcal)

$$i = u + Apv \left(\frac{Kcal.}{Kg.}\right)$$

$$q + i_1 = Al + i_2$$

O

$$dq = di + Adl \quad \left(\frac{Kcal.}{Kg.}\right)$$
$$dQ = dI + AdL \quad (Kcal)$$

Concluimos que la entalpía (i) es una función de estado, independiente por tanto de cualquier otra condición, es decir, se define para un sistema abierto o cerrado.

4. Aplicaciones

Circulación de fluidos incompresibles

La expresión del 1° P.T. Aplicado a un sistema con movimiento permanente queda de la siguiente manera.

$$Ap_{I}v_{1} + \frac{A}{2g_{c}}w_{1}^{2} + \frac{A}{g_{c}}gh_{I} = Ap_{2}v_{2} + \frac{A}{2g_{c}}w_{2}^{2} + A\frac{mgh_{2}}{g_{c}}$$

Genéricamente

$$p_1 v_1 + \frac{w^2}{2g_c} + \frac{gh}{g_c} = 0 \quad \left(\frac{Kgfm}{Kg.}\right)$$

Usando un sistema coherente de unidades podemos escribir:

$$pv + \frac{w^2}{2g_c} + \frac{gh}{g_c} \quad \left(\frac{J}{Kg.}\right) \quad o \quad \left(\frac{Kgfm}{UTM}\right)$$

Tenemos que:
$$v = \frac{1}{\rho}$$
 $\rho \cdot g = \gamma$

$$\frac{P}{\rho} + \frac{w^2}{2} + gh = cte$$



$$\frac{P}{\rho g} + \frac{w^2}{2g} + h = cte$$

$$\frac{P}{\gamma} + \frac{w^2}{2g} + h = cte \quad (m)$$
 Ecuación de Bernouille

Propiedades de la función "i"

1. Para una transformación reversible, sistema cerrado con presión Cte.

1er P.T.
$$\rightarrow dq = du + Adl = du + Apdv$$

P=cte.

$$q = u_2 - u_1 + Apv_2 - Apv_1$$

$$q = (u_2 + Apv_2) - (u_1 + Apv_1)$$

$$q = i_2 - i_1$$

$$dq = di$$

 $q = (u_2 + Apv_2) - (u_1 + Apv_1)$ $q = i_2 - i_1$ dq = diEs decir, cualquier transformación a presión constante de un sistema cerrado, el calor permutado es igual a la variación de la "entalpía".

2. Transformación adiabática de un sistema abierto donde $\Delta e_c \cong 0$ y $\Delta e_p \cong 0$ (variación de energía cinética y potencial)

Para una transformación adiabática dq = 0

$$dq = di + Adl \rightarrow \text{Sistema abierto con movimiento permanente } \Delta e_c = 0 \text{ y } \Delta e_p = 0$$

$$dq = 0$$

$$Adl = -di$$

$$Al = i_1 - i_2 \quad \left(\frac{kcal.}{Kg.}\right)$$

En una transformación adiabática, sistema abierto, el trabajo que el sistema ejecuta será a través de la "entalpía".

- 5. Gases Perfectos
 - a) La condición será para aquel gas que sigue rígidamente las leyes de:
 - 1. Ley de "Charles Gay Lussac"
 - 2. Ley de "Boyle Mariotte" (Ecuac. Estado)
 - 3. Ley de "Joule" energía f(°t)

Obs.: Un gas perfecto es un gas ideal.

b) Gases Reales

El concepto viene de la observación directa de los gases en la realidad, y tienen un comportamiento adverso al de los gases perfectos.

Obs.: Los gases reales nos suministran aproximaciones razonables.

- 6. Leves fundamentales
 - a) Ley de "Boyle Mariotte"

Para una transformación a t = Cte.

Enunciado: A temperatura constante la masa específica de un gas perfecto es proporcional a presión absoluta.

$$\rho \alpha p \qquad \rho = Kg/m^3 \quad \text{(masa esférica)}$$

$$p = kgf/m^2$$

$$p = cte \times \rho$$

$$p = cte \times \frac{1}{v} \rightarrow \boxed{pv = cte}$$



$$p_1 v_2 = p_2 p_2$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{V_2}{V_1}$$

b) 1° Ley de "Charles Gay - Lussac"

Para transformación a p = Cte.

Se verifica que los aumentos de volúmenes son proporcionales a los aumentos de temperatura.

Estado inicial
$$\left\{ \begin{array}{c} t_0 = 0^{\circ}C \\ v_0 \end{array} \right\} \qquad p=cte. \left\{ \begin{array}{c} t_1 \\ t_2 \end{array} \right\}$$
 Estado final
$$\left[\begin{array}{c} \frac{v_1 - v_2}{v_0} \alpha(t_1 - t_0) \\ v_0 \end{array} \right] \qquad \alpha = coef. delgasap = cte$$

$$\frac{v_1 - v_2}{v_0} = \alpha t_1 \qquad \alpha = \frac{v_1 - v_2}{v_0} \\ \alpha = \frac{v_1 - v_2}{v_0 t_1} \\ \alpha = \frac{1}{273.16} \frac{v}{\kappa} = \frac{1}{T_0}$$

$$\frac{\alpha = 0.003661}{\sigma} \left[{^{\circ}C^{-1}} \right] \circ {^{\circ}K^{-1}}$$

$$v_1 = \alpha v_0 t_1 + v_0 \quad (1 + \alpha t_1)$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{v_0(1+\alpha t_1)}{v_0(1+\alpha t_2)} \rightarrow \frac{\alpha \left(\frac{1}{\alpha} + t_1\right)}{\alpha \left(\frac{1}{\alpha} + t_2\right)} = \frac{T_1}{T_2}$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{V_1}{T_2}$$

A presión constante los volúmenes de las masas gaseosas están entre sí, así como sus temperaturas absolutas

c) 2° Ley de "Charles – Gay Lussac"

Se verifica que los aumentos de presiones absolutos son proporcionales a las variaciones de temperaturas.

TERMODINÁMICA CAPITULO II – Estudio y Aplicaciones de la Termodinámica

$$\frac{P_1 - P_0}{P_0} \quad \alpha \quad (t_1 - t_2) \qquad \beta = \text{ coef. De tension del gas a v=cte}$$

$$\frac{P_1 - P_0}{P_0} = \beta(t_1 - t_2) \qquad \beta = \alpha = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{273.16^{\circ} K}$$

$$\frac{P_1 - P_0}{P_0} = \beta t_1 \qquad \beta = 0.03661 \text{ (°C-1) o (°K-1)}$$

$$\beta = \frac{P_1 - P_0}{P_0 t_1}$$


$$P_1 = \beta p_0 t_1 + p_0 \qquad \therefore P_1 = P_0 \P + \beta t_1$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{P_0 (1 + \beta t_1)}{p_0 (1 + t_2)} = \frac{\beta(1 + t_1)}{\beta(1 + t_2)} = \frac{T_1}{T_2}$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

En las transformaciones a volumen constantes, las presiones absolutas de una masa gaseosa están entre sí, así como sus temperaturas absolutas.

d) Ecuaciones de estado de los gases perfectos



La "ecuación de estado" es una expresión matemática universal que expreso la condición instantánea de relación entre los parámetros de un gas perfecto.

$$O \left\{ \begin{array}{ll} P_0 & & \\ V_0 & m \\ t_0 & \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{ll} P_0 & & \\ V_1 & A \\ t & \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{ll} P & & p_0 = p_n = 1.033 \frac{Kgf}{cm^2} = 1atm \\ V & & t_0 = 273.16 \, {}^oK \end{array} \right.$$

OA=> Podemos tener infinitas transformaciones virtuales entre los puntos \underline{O} y \underline{A} ; escogemos para estudio las transformaciones Om + mA.

Om → Transformación a presión Cte.

mA → Transformación a temperatura Cte.

 $Om \rightarrow con \underline{auxilio}$ de la Ley de Charles Gay Lussac.

$$\frac{v_1}{v_0} = \frac{t}{t_0} \longrightarrow \boxed{v_1 = \frac{V_0 t}{t_0}}$$

TERMODINÁMICA <u>CAPITULO II – Estudio y Aplicaciones de la Termodinámica</u>

mA → Con auxilio de la Ley de Boyle – Mariotte

$$\frac{P}{P_0} = \frac{v_1}{v_0} \longrightarrow P_0 v_1 = P v$$

$$\boxed{\frac{P}{P_0} = \frac{v_0 t}{v t_0}}$$

$$\boxed{\frac{P v}{t} = \frac{P_0 v_0}{t_0}}$$

$$\frac{P_0 v_0}{t_0} \times t = Pv$$

A la constante valida para cada gas se la denomina "Constante Termodinámica de los gases perfectos" o "Constante individual del gas" y se representa por la letra.

$$R = \frac{P_0 v_0}{t_0} \quad \left(\frac{Kgfm}{Kg.^{\circ} K}\right)$$

Genericamente

$$pv = Rt$$
 $PV = mRT$

e) Ley de Joule

La energía interna "u" de un gas perfecto es función exclusiva de la temperatura.

Hipótesis

 $L \rightarrow$ no hay resistencia al dislocamiento.

Q → Información del calorímetro.

$$Q = u_2 - u_1 + AL$$
 $v = varia (aumenta)$
 $u_2 = u_1$ $p = varia (disminuye)$
 $t = cte$

La energía interna es función de estado y el estado es definido por tres parámetros p, v y t.

Concluimos que "U" es función exclusiva de la temperatura

$$\frac{\delta u}{\delta v} = 0 \qquad \frac{\delta u}{\delta p} = 0$$

$$\frac{\delta u}{\delta t} = \frac{du}{dt}$$

f) Calores específicos

Suponiendo: m=1Kg.

Sistema cerrado Q=0

existe permuta calor interna

1er P.T.
$$Q = U_2 - U_1 + AL \quad (Kcal)$$

$$q = u_2 = u_1 + Al \left(\frac{Kcal.}{Kg.} \right)$$

1. Para v=cte q_v =calor a volumen cosntante



Al = 0 $\therefore q_v = u_2 - u_1$

Para calorimetría

$$q_{v} = C_{vm}(t_2 - t_1)$$

$$q_v = C_{vm}(T_2 - T_1)$$

 $dq = C_v dt$ Donde la expresión del calor específico verdadero de un gas a

volumne constante

$$C_{v} = \left(\frac{\delta q}{\delta T}\right)_{v=cte}$$

En caso de que "v" varie, como $\frac{\delta v}{\delta t} = 0$ podemos escribir $dv = C_v dt$ para cualquier

transformación.

2. Para P=cte

Haciendo el mismo desenvolvimiento para una transformación a P=cte y por calorimetría, resulta:

$$dq_p = C_p dt$$

$$C_p = \left(\frac{\delta q}{\delta t}\right)_{p=cte}$$

g) Entalpía de un gas perfecto

P=cte

$$q_p = i_2 - i_2 = \Delta i$$

Por calorimetría:

$$q_p = C_{pm}(T_2 - T_1)$$

$$i_2 - i_1 = C_{pm}(T_2 - T_I)$$

$$di = C_p dt$$

$$i = u + Ap_v = u + ART$$

$$\therefore$$
 i=f(t)

Mismo que "p" varia:

$$di = C_p dt$$

Se verifica que: $C_p > C_v$

 $C_p \rightarrow$ Se usa para aumentar la energía interna y para suministrar trabajo mecánico.

 $C_v \rightarrow$ Se una para aumentar la energía interna.

7. Fórmula de MAYER

m=1Kg de gas perfecto → Transformación reversible

$$dq = du + Apdv = C_{v}dT + Apdv$$

$$pv = RT$$

$$pdv = RdT$$

$$dq = C_{v}dT + ARdT$$

$$C_p dT = C_v dT + ARdT$$

 $C_p - C_v = AR$ Fórmula de Mayer

8. Ejercicios

- a. Un sistema cerrado efectua tres transformaciones, en la primera cede 10 Kcal y recibe un trabajo equivalente a 13 Kcal. En la segunda aumenta su energía interna de 7 Kcal y recibe una cantidad de calor de 17 Kcal del medio exterior. En la tercera disminuye su energía interna de 10Kcal:
 - i. La variación de la energía interna en la primera transformación
 - ii. EL trabajo en la segunda transformación
 - iii. El calor permutado en la tercera transformación
 - iv. La energía de estas tres transformaciones; es decir, el intercambio total de calor
 - v. Pudo haber sido recorrido un ciclo, por que?
- b. Se calienta 2Kg de aire que está con P₁=2Kgf/cm² y t₁=20°C en un proceso a presión constante de tal modo que el gas recibe Q_p=120Kcal. Considerando C_p=0,241Kcal/Kg.°K y C_v=0,172Kcal/Kg.°K. Determinar:
 - i. El estado inicial y final de la transformación.
 - ii. El intercambio de energía.
- c. Un compresor aspira 160Kg de aire por hora a presión de P1=Kgf/cm2 y vi=0,84m3/Kg y lo entrega a una presió de P2=9Kgf/cm2 y v2=0,14m3/Kg. Las energías internas al inicio y al final de la compresión son respectivamente de u1=2,6Kcal/Kg y u2=27,5Kcal/Kg. El sistema cede q=16Kcal/Kg de calor a la refrigeración. Calcular:
 - i. Cuál es el trabajo suministrado si la variación de la energía cinética y potencial precticamente nulas.
 - ii. Cuál es la cantidad total de calor transferida a la refrigeración.
 - iii. Cuál es la potencia teórica del compresor.
- d. El ciclo de evolución de un gas se compone de las siguientes transformaciones;
 - 1. Una adiabática en la cual la energía interna disminuye en 8 Kcal.
 - 2. Una isobárica en la cual se entrega una cantidad de calor de 12 Kcal.
 - 3. Una isotérmica que completa el ciclo en la cual cede calor de 20Kcal al medio exterior: Se pide:
 - ii. Representar el ciclo.
 - Calcular los intercambios de energía en cada transformación y en el ciclo completo.
- e. Un compresor tiene que dar por hora 160Kg de aire a presión de 6Kgf/cm² siendo la presión inicial de 1 Kgf/cm² y la temperatura inicial de 10°C. Clacular la potencia teórica necesaria para la compresión, suponiendo:
 - i. Isoterma
 - ii. Adiabátiaca
 - iii. Calcular para la compresión isotérmica la cantidad de calor generada por hora.