

(Ω-m)

與式樣幾何無關. 但與R成此關係式

(Ω-m)

與式樣幾何無關. 但與R成此關係式

(Ω-m)

超緣體 10<sup>-10</sup> ~ 10<sup>-20</sup> (Ω-m)

超緣體 10<sup>-10</sup> ~ 10<sup>-20</sup> (Ω-m)

超體中的能帶結構: 可以想成一開始分離的N個原子. 把他聚集並鍵結成規則原子排列於晶體材料原本各自獨立的原子能階和電子組態. 因而互相干擾. 產生分裂而形成能帶.


每個能帶的能態數! 就是N個原子提供的所有能態!


2s Electron state

Energy band gap

Energy band

Individual allowed energy states






自由電子:在電場作用下.能量大於廢米能量的才能作用和加速並參予導電過程 電洞:在半導體和絕緣體中.另一個帶電的entity.其能量低於廢米能量.也參予導電 導電性為自由電子和電洞數目的函數!

#### ELECTRON MOBILITY

依據量子力學.完美晶體內.加速電子和原子間無交互作用 然而實際上.有雜質.空孔.差排.插入原子.熱震動..導至散射使洞能損失和改變方向 所以電流不會無限制增加.而會達到一個定值



 $v_d = \mu_e \mathscr{E}$  飄移速率代表外加電場方向.電子的平均速率

 $\mu_e$  is called the electron mobility. 是散射頻率的指標 (m<sup>2</sup>/V-s)

 $\sigma = n | e | \mu_e$  注意n為單位體積的電子數目!!

Matthiessen's rule  $ho_{total} = 
ho_t + 
ho_i + 
ho_d$  電阻是源於不同的散射機構貢獻的總合 熱 雜質 變形

熱  $\rho_t = \rho_0 + aT$  熱震動.空孔數目隨溫度增加

雜質  $ρ_i = Ac_i(1 - c_i)$ 

50%電組最高.超過雜質會

變形 差排數目增加

## 商業應用

Net electron motion

導電系數:Ag>Cu>Au>A1>Fe 淫童精女舔

Oxygen-free high-conductivity copper (OFHC)

犧牲導電性提升機械性質-->固溶合金.冷加工.Cu-Be析出硬化

加熱元件:必須有高電阻且具高熔點->EX. Ni. Ni-Cr (常見加熱元件)

Cu VS Al

Cu: 導電較高. 熱膨較小

A1: 導電較低. 熱膨較大

本質半導體:電性來自於純物質本身的結構

外值半導體:來自於雜質原子

*周期越小ba	and gap越大 <i>Material</i>	Band Gap (eV)	Electrical Conductivity $[(\Omega-m)^{-1}]$	Electro
4	Si Ge	1.11	Element 4 × 10 <sup>-4</sup> 2.2	tal
3-5	GaP GaAs InSb	2.25 1.42 0.17	III-V Comp 	ounds
2-6	CdS ZnTe	2.40	II–VI Comp — —	ounds
形成化合物電負度差更多.更離子化.能隙增加				

$$\sigma = n|e|\mu_e + p|e|\mu_h$$

 $\mu_h$  is always less than  $\mu_e$  for semiconductors.

電子貢獻總是較多!

$$\sigma = n|e|(\mu_e + \mu_h) = p|e|(\mu_e + \mu_h)$$
$$= n_i|e|(\mu_e + \mu_h)$$

對本質半導體來說.每個電子躍遷會產生一個電洞 所以單位體積 電子數目等於電洞數目


extrinsic


4A+5A->有個位鍵結電子->易成為自由傳導電子(施體能態) n-type 無對應的電洞產生!!(也有些會從本質價帶激發.但很少)


 $\sigma \cong n|e|\mu_e$ 

4A+3A->產生受體能態  $\sigma \cong p \mid e \mid \mu_h$ p-type

mobility-溫度








Temperature (K)

500

600

\*doping含量差不多 10<sup>-7</sup> at%

\*常溫下就可以產生電荷載體!! 常溫使用之電子裝置



$$V_{\rm H} = \frac{R_{\rm H} I_x B_z}{d}$$

Hall coefficient,  $R_{\rm H} =$ 


$$R_{\rm H} = \frac{1}{n|e|}$$
 若為金

若為金屬.導電靠電子 為負值


E=JB/nq

 $\mu_e = |R_{
m H}|\sigma$ 

由導電度可推得mobility



p-n-p:過base進collector的是電洞 n-p-n:電子



p-n Rectifying Junction

diode.整流器.需使用單晶

## 半導體裝置

## Tranistors

triode.放大訊號 開關元件.處理.儲存資訊


# Junction Transistor

hole在emitter受偏壓推動.過base進collector 大量電洞過接面2->放大

## MOSFET

gate施電場使channel 的電洞離開.導電下降

可用很低的電流得到相同的放大效果 (與Junction Transistor比較)



### CONDUCTION IN IONIC MATERIALS

$$\sigma_{ ext{total}} = \sigma_{ ext{electronic}} + \sigma_{ ext{ionic}}$$
 電子&離子貢獻

$$\mu_I = \frac{n_I e D_I}{kT}$$

 $n_I$  and  $D_I$  represent, respectively, the valence and diffusion coefficient

大多數的離子材料是絕緣的.即使在高溫.

# Conducting Polymers

導電率到 $1.5 \times 10^7 (\Omega - m)^{-1}$ 接近金屬(銅的四分之一)

有這種現象的高分子的共同特色:有交替的單鍵和雙鍵.或aromatic unit

當高分子參雜 AsF<sub>5</sub>, SbF<sub>5</sub>, or iodine等雜質會出現導電性

非等向性的高分子.再取相化方向有最高的導電性

應用:反靜電服裝.高分子電極.電磁遮蔽材料...

Dielectric Behavior 介電.電絕緣體有或者可被製造出electric dipole(分離的正負電荷實體)


Dielectric displacement (surface charge density)

 $D = \epsilon$  其實只是符號跟習慣的不太一樣. 就是高斯.注意D是電荷密度!

polarization dipole alignment的現象.使電荷密度增加. 他的單位就跟電荷密度一樣!

$$D = \epsilon_0 \mathcal{E} + P$$

$$P = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1)$$
 P與電場成正比



TYPES OF POLARIZATION 
$$P = P_e + P_i + P_o$$

Electronic Polarization 負電荷電子雲相對nucleus的位移.出現在所有介電材料.但必須有電場才會出現

Ionic Polarization

出現在離子材料

Orientation Polarization

只出現在擁有永久dipole moment的材料. 受電場時產生的旋轉 當溫度升高.會產生thermal vibration.會減少極化現象.

relaxation frequency

若電場一直轉換方向.轉到超越一個頻率(來的急轉向的最小時間).

則該dipole就無法對界電常數有所貢獻

dielectric loss

介電材料施加轉向電場.而吸收的電能


dielectric strength

當加很高的電壓.電子運動劇烈


進而產生熔化.燃燒.蒸發等等degradation

BaTiO<sub>3</sub> TiO<sub>2</sub> 有很高的介電常數

\*通常陶瓷的介電常數比高分子高



FERROELECTRICITY 介電材料不需施電場.就可以自發極化-->有永久electric dipole



然而若加熱加到超過120度C (ferroelectric Curie temperature) 換主轉變成cubic的perovskite crystal structure 此時鐵電性消失

其他有鐵電性的材料 Rochelle salt (NaKC<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>6</sub>·4H<sub>2</sub>O), potassium dihydrogen phosphate (KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>), potassium niobate (KNbO<sub>3</sub>), and lead zirconate-titanate (Pb[ZrO<sub>3</sub>, TiO<sub>3</sub>]). Ferro-

PIEZOELECTRICITY 用在 transducers. 電能和機械應變的相互轉換

> Piezoelectric materials include titanates of barium and lead, lead zirconate (PbZrO<sub>3</sub>), ammonium dihydrogen phosphate (NH<sub>4</sub>H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>), and quartz. This property is characteristic of materials having complicated crystal structures with a low degree of symmetry. The piezoelectric behavior of a polycrystalline specimen may be improved by heating above its Curie temperature and then cooling to room temperature in a strong electric field.