





P2: Navegación local y global


Rafael Barea/Elena López













PRÁCTICA 2 → **Navegación local y global**

Planificador local


- Evitador de obstáculos
- VFH: Vector Field Histogram

Planificador Global


- Navegar desde un origen a un destino
- Generación de trayectorias
- Complementado con un planificador local para evitar obstáculos
- PRM: Probabilistic Road Map











FIN















Objetivo Práctica 2

- Navegar de forma segura desde un punto origen a un punto destino de forma segura y evitando obstáculos
- Pruebas en simulación y en real




Mapa "simple_rooms"





Mapa "pasillo"



2. Planificación LOCAL Desarrollo práctica









2. Planificación LOCAL Desarrollo práctica

Simulación

- Comportamiento wander_vfh
 - Avance en línea recta evitando obstáculos.
- Comportamiento wander_localiza
 - Comportamiento wander incorporando localización AMCL


Robot Real


Comprobar comportamientos anteriores con el robot real.



Algoritmo VFH (Vector Field Histogram)

 Las casillas de ocupación bidimensionales se convierten en un histograma polar de 1D, que hace más fácil seleccionar la dirección óptima a seguir ante la detección de un obstáculo que no estaba contemplado en el mapa.








- Describir el funcionamiento del algoritmo VFH disponible en la robotics toolbox de Matlab.
 - Clase "robotics. VectorFieldHistogram" (robotic system toolbox)
 - \rightarrow A partir de 2019b \rightarrow clase controllerVFH (navigation toolbox)

Objeto robotics. Vector Field Histogram

- Syntax VFH = robotics.VectorFieldHistogram
- Syntax VFH = controllerVFH (>2019b)
- Enables your robot to avoid obstacles based on range sensor data using vector field histograms (VFH).
- Given laser scan readings and a target direction to drive toward, the object computes an obstacle-free steering direction.





Objeto robotics.VectorFieldHistogram - Propiedades

VFH.NumAngularSectors=; Number of angular sectors in histogram 180 (default)

• VFH.DistanceLimits=; Limits for range readings [0.05 2] (default)

• VFH.RobotRadius=; Radius of robot 0.1 (default)

• VFH.SafetyDistance=; Safety distance around robot 0.1 (default)

VFH.MinTurningRadius=;
 Minimum turning radius at current speed
 0.1 (default)

• VFH.TargetDirectionWeight=; Cost function weight for target direction 5 (default)

• VFH.CurrentDirectionWeight=; Cost function weight for current direction 2 (default)

• VFH.PreviousDirectionWeight=; Cost function weight for previous direction 2 (default)


• VFH.HistogramThresholds=; Thresholds for binary histogram computation [3 10] (default)

• VFH.UseLidarScan=true; % Use lidarScan object as scan input



Objeto robotics.VectorFieldHistogram - Usage

- steeringDir = VFH(scan,targetDir)
- Finds an obstacle-free steering direction using the VFH+ algorithm for the input lidarScan object, scan. A target direction is given based on the target location.





2. Planificación LOCAL (VFH) Script wander_vfh.m

Objetivo: Implementar un comportamiento tipo wander (deambulación) detectando obstáculo mediante el algoritmo VFH

Organigrama

- Crear el objeto VFH
- Ajustar propiedades objeto VFH
- Comportamiento wander (avanzar)
 - Avanzar en línea recta mientras sea posible, y en caso de detectar algún obstáculo en dicha dirección, girar hacia una zona libre.
 - Controlador VFH con dirección de destino targetDir=0
 - steeringDir = VFH(scan,targetDir)
 - Control de la velocidad angular proporcional a la dirección seleccionada por el algoritmo.
 - V_ang = K* steeringDir





2. Planificación LOCAL (VFH) Control velocidad

DECLARACIÓN DE PUBLISHER Velocidad (Modo simulación)

- pub_vel=rospublisher('/robot0/cmd_vel','geometry_msgs/Twist');
- pub_vel=rospublisher('/cmd_vel', 'geometry_msgs/Twist'); Robot Real

GENERACION DE MENSAJES

msg_vel=rosmessage(pub_vel);

CAMPOS DEL MENSAJE

- msg_vel.Linear.X=XXX;
- msg_vel.Linear.Y=0;
- msg_vel.Linear.Z=0;
- msg_vel.Angular.X=0;
- msg_vel.Angular.Y=0;
- msg_vel.Angular.Z=XXX;
- send(pub_vel,msg_vel);







Universidad 2.2.1 Planificación LOCAL (VFH)

wander_vfh

PC1 Scripts matlab



PC2 Máquina virtual (MASTER)



- 1. Conectar.m
- 2. Ini_simulador.m
- 3. wander_vfh.m

T1: roslaunch stdr_launchers amigobot.launch



2. Planificación LOCAL (VFH) Script wander_localiza.m

Objetivo: Incorporar el localizador AMCL al bucle de control del wander_vfh.m, de manera que el robot pueda irse localizando a medida que deambula por el entorno.

Organigrama

- Crear el objeto VFH y ajustar propiedades
- Inicializar el localizador AMCL
- Bucle (mientras robot no localizado)
 - Leer sensores
 - Ejecutar AMCL para obtener la posición estimada
 - [isUpdated,estimatedPose, estimatedCovariance] = amcl(pose, scans);
 - Si robot localizado → FIN (localizado si covarianza < umbral)
 - Controlador VFH. Evitación de obstáculos
 - Comportamiento wander. Publicar velocidad





2. Planificación LOCAL (VFH) Cómo saber si el robot está bien localizado

AMCL → is the variant of MCL implemented in monteCarloLocalization. AMCL dynamically adjusts the number of particles based on KL-distance to ensure that the particle distribution converge to the true distribution of robot state

[isUpdated,estimatedPose, estimatedCovariance] = amcl(pose, scans);

- estimatedPose: Current pose estimate, returned as a three-element vector, [x y theta]. Computed as the mean of the highest-weighted cluster of particles.
- estimatedCovariance: Covariance estimate for current pose, returned as a matrix. This matrix gives an estimate of the uncertainty of the current pose. The covariance is computed as the covariance of the highest-weighted cluster of particles.
- Ejemplo

estimatedPose =
$$1 \times 3$$

0.0350 -0.0126 0.0280
x y theta


Robot localizado si cov.x<UmbralX && cov.y<UmbralY && cov.tetha<UmbralT</p>




Universidad 2.2.1 Planificación LOCAL (VFH)

wander_localiza

PC1 Scripts matlab



PC2 Máquina virtual (MASTER)



- 1. Conectar.m
- 2. Ini_simulador.m
- 3. wander localiza.m


T1: roslaunch stdr launchers amigobot.launch




Universidad 2.2.1 Planificación LOCAL (VFH)

wander_localiza

Simple_rooms (Pasillo)









Universidad 2.2.1 Planificación LOCAL (VFH) wander_localiza


Simple_rooms (Habitación)










3. Planificación GLOBAL Desarrollo práctica













3. Planificación GLOBAL Desarrollo práctica

Simulación

- Comportamiento wander_localiza_planifica
 - Una vez el robot se haya localizado (wander_localiza), obtener la ruta para llegar al destino (endLocation) utilizando un planificador PRM
- Comportamiento wander_localiza_planifica_controla
 - Una vez planificada la ruta, añadir un controlador PurePursuit
- Comportamiento navegacion_total
 - Añadir el evitador de obstáculos VFH en el bucle de control del PurePursuit

Robot Real


Comprobar el comportamiento navegacion_total con el robot real




3. Planificación GLOBAL (PRM) Estudio Algoritmo PRM

Algoritmo PRM (Probabilistic RoadMap)

- Se basa en generar de forma aleatoria un conjunto de "nodos" desde el origen al destino y comprobar la conectividad (cuando no son bloqueados por un obstáculo) con los demás nodos para saber si se establece la conexión o no.
- Se selecciona el camino óptimo entre el origen y destino.







3. Planificación GLOBAL (PRM) Script wander_localiza_planifica.m

Objetivo: Planificar la ruta para alcanzar el destino una vez se haya localizado el robot

Organigrama (punto de partida script wander_localiza.m)

- Definir la posición de destino endLocation = [x y];
- Navegar por el entorno hasta localizarse (wander_localiza)
- Crear el objeto PRM y ajustar sus parámetros
 - planner = mobileRobotPRM;
- Calcular la ruta al punto destino desde la posición actual del robot y mostrarla en una figura



3. Planificación GLOBAL (PRM) Script wander_localiza_planifica.m

PRM – PROBILISTIC ROAD MAP


- Cargar mapa y aumentar el tamaño para corregir "efecto tamaño del robot"
- Para localizar hay que seguir usando el mismo hacemos una copia
 - ightharpoonup cpMap = copy(map);
 - inflate(cpMap,0.25);
- Crear el objeto PRM y ajustar sus parámetros
 - planner=mobileRobotPRM;
 - planner.Map=cpMap;
 - planner.NumNodes=XnumNOdes;
 - planner.ConnectionDistance=Xmetros;
- Calcular la ruta al punto destino desde la posición actual y mostrarla en figura
 - ruta=findpath(planner,startLocation,endLocation);
 - figure; show(planner);








3. Planificación GLOBAL (PRM) Script wander_localiza_planifica.m

PRM – PROBILISTIC ROAD MAP












3. Planificación GLOBAL Path Tracking Algorithm


CONTROLADOR PURE PURSUIT

https://es.mathworks.com/help/nav/ug/pure-pursuit-controller.html https://es.mathworks.com/help/robotics/ug/pure-pursuit-controller.html

- Pure Pursuit: algoritmo de seguimiento de rutas.
- Calcula la velocidad angular que desplaza al robot desde su posición actual para alcanzar un punto look-ahead situado delante de él.
- La velocidad lineal se asume constante,



Distancia look-ahead





3. Planificación GLOBAL (PurePursuit) wander_localiza_planifica_controla.m

Objetivo: Una vez planificada la ruta, el robot debe recorrerla utilizando un controlador *PurePursuit* (Controlador de persecución pura).

Organigrama (punto de partida script wander_localiza_planifica.m)

- Planificar la ruta (wander_localiza_planifica)
- Crear el **objeto PurePursuit** y ajustar sus propiedades
 - CONTROLLER=controllerPurePursuit;
- Pasar al controlador la lista de waypoints a recorrer (ruta)
- Bucle
 - > Ejecutar el controlador PurePursuit para obtener las velocidades lineal y angular
 - Navegar hasta alcanzar el destino



3. Planificación GLOBAL (PurePursuit) wander_localiza_planifica_controla.m

CONTROLADOR PURE PURSUIT

https://es.mathworks.com/help/robotics/ug/pure-pursuit-controller.html

https://es.mathworks.com/help/robotics/ref/controllerpurepursuit-system-object.html

Crear el controlador

CONTROLLER=controllerPurePursuit;

Ajustar propiedades

- CONTROLLER.DesiredLinearVelocity= ...0.1;
- CONTROLLER.LookaheadDistance=...3;
- CONTROLLER.MaxAngularVelocity= ...0.5;



3. Planificación GLOBAL (PurePursuit) wander_localiza_planifica_controla.m

CONTROLADOR PURE PURSUIT

Pasamos los Waypoints al controlador PurePursuit

- Ejecutar PRM y obtener ruta
- CONTROLLER.Waypoints=ruta;

Ejecutar Controlador PURE PURSUIT

- Calcular posición estimada con AMCL → estimatedPose
- [lin_vel,ang_vel]=CONTROLLER(estimatedPose);
- Publicar velocidad send(pub_vel,msg_vel);

¿¿¿Destino alcanzado??? → Distancia euclídea entre goal y pose actual sqrt((Goal.x-Pose.x)^2+(Goal.y-Pose.y)^2) < UMBRAL



3. Planificación GLOBAL navegacion_total.m

Objetivo: Incorporar el en bucle del controlador *PurePursuit* el evitador de obstáculos *VFH*.

Organigrama (punto de partida wander_localiza_planifica_controla.m)

- Bucle control
 - > Ejecutar el controlador PurePursuit para obtener las velocidades lineal y angular
 - Llamar al VFH pasándole como "targetDir" un valor proporcional a la velocidad angular calculada por el PurePursuit
 - Calcular la velocidad angular final como una combinación lineal de la generada por el controlador PurePursuit y la generada por VFH
 - Navegar hasta alcanzar el destino



3. Planificación GLOBAL navegacion_total.m

VELOCIDAD LINEAL Y ANGULAR

```
Ejecutar el controlador PurePursuit
    [lin_vel,ang_vel]=CONTROLLER(estimatedPose);
Corregir velocidad angular con el VFH
    targetdir=K1*ang_vel;
    direction=VFH(scan,targetdir);
    ang_vel_vfh=K2*direccion;
Combinar velocidades angulares
    msg_vel.Linear.X=lin_vel;
    msg_vel.Angular.Z=ang_vel_vfh; ///msg_vel.Angular.Z=ang_vel+ang_vel_vfh;
Publicar velocidad
    send(pub_vel,msg_vel);
```



3. Planificación GLOBAL navegacion_total.m

Vídeo navegación total





3. Planificación GLOBAL OPCIONAL

Planificadores en Matlab 2022a → **Motion Planning**

Use motion planning to plan a path through an environment.


https://es.mathworks.com/help/nav/motion-planning.html?s_tid=CRUX_topnav

plannerRRT	Create an RRT planner for geometric planning
plannerRRTStar	Create an optimal RRT path planner (RRT*)
plannerBiRRT	Create bidirectional RRT planner for geometric planning
plannerControlRRT	Control-based RRT planner
plannerAStarGrid	A* path planner for grid map
plannerHybridAStar	Hybrid A* path planner
plannerPRM	Create probabilistic roadmap path planner
plannerBenchmark	Benchmark path planners using generated metrics



3. Planificación GLOBAL Estudio Algoritmo PRM

- Planner PRM: Create probabilistic roadmap path planner
- The probabilistic roadmap path planner constructs a roadmap without start and goal states. Use the plan function to find an obstacle-free path between the specified start and goal states.






3. Planificación GLOBAL Estudio Algoritmo RRT

Planner RRT: Create an RRT planner for geometric planning

Description






3. Planificación GLOBAL Estudio Algoritmo BiRRT

Planner BiRRT: Create bidirectional RRT planner for geometric planning

Description






3. Planificación GLOBAL Estudio Algoritmo RRTStar

Planner RRTStar: Create an optimal RRT path planner (RRT*)

Description





3. Planificación GLOBAL Estudio Algoritmo A* (A-star)

Planner AStar: Create an A* path planner

Description

- The planner AStarGrid object creates an A* path planner.
- The planner performs an A* search on an occupancy map and finds shortest obstacle-free path between the specified start and goal grid locations as determined by heuristic cost.

