ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL - CURS 0x0A

PERFORMANȚA SISTEMELOR DE CALCUL

Cristian Rusu

DATA TRECUTĂ

sisteme multi-procesor

ierarhia memoriei

caching


CUPRINS

- GPU
- ce este "performanţa"
- cum măsurăm performanța sistemelor de calcul
- performanţa CPU
- performanţa limbajelor de programare
- CISC vs. RISC
- consum de energie
- la final, un demo interesant (sper)

GPU

- este o unitate separată de calcul
- este conectată la un BUS de comunicare
- complementează capacitatea de calcul a unui CPU
- conțin un număr mare unități de procesare separate
 - perfecte pentru procesarea (uniformă) unui bloc mare de date
- sunt specializați pe un anumit set de instrucțiuni
 - în general, nu pot realiza tot ce poate un CPU
 - dar ce pot executa, executa mult mai repede
 - SIMD/MIMD
 - hardware multithreading
 - Instruction Level Parallelism (ILP)
- are propria sa memorie (on chip)
 - este comparabilă cu cea a CPU (dar de obicei mai mică)
 - ierarhizare memoriei este mai simplă
 - timpii de acces nu sunt cea mai importantă caracteristică
 - bandwidth-ul (lățimea benzii de acces) este mai importantă





GPU

- excelent pentru clasa de probleme "embarrassingly parallel"
 - operații matrice-vector, matrice-matrice
 - calculul transformatei Fourier
 - procesarea imaginilor
 - convolutional neural networks (CNN) pentru Machine Learning
 - căutări exhaustive (brute force search)
 - căutarea hyperparametrilor
 - crypto mining
 - integrare numerică
 - simulări fizice cu scenarii diferite (condiții inițiale diferite)
 - raytracing




import tensorflow as tf

- python ML notebook: https://colab.research.google.com/
- Edit → Notebook settings → Hardware accelerator: GPU


```
from tensorflow.python.client import device_lib
import time
def measure(x, steps):
   tf.matmul(x, x)
   start = time.time()
   for i in range(steps):
        x = tf.matmul(x, x)
    _{-} = x.numpy()
    end = time.time()
   return end - start
print("TensorFlow version: {}".format(tf.__version__))
print("Eager execution: {}".format(tf.executing_eagerly()))
print('')
if tf.config.list_physical_devices('GPU'):
    print('GPU ', tf.test.gpu_device_name(), ' is available\n')
# Listeaza ce e disponibil
print('Devices available:\n', device_lib.list_local_devices())
# Dimensiunea matricei
shape = (1000, 1000)
# numarul de simulari
steps = 200
print('')
print("Time to multiply a {} matrix by itself {} times:".format(shape, steps))
# pe CPU:
with tf.device('/cpu:0'):
   print("CPU: {} secs".format(measure(tf.random.normal(shape), steps)))
# pe GPU, daca este disponibil:
if tf.test.is_gpu_available():
   with tf.device('/gpu:0'):
        print("GPU: {} secs".format(measure(tf.random.normal(shape), steps)))
else:
   print('GPU: not found')
```

scrieți și voi o secvență de cod care face înmulțirea a două matrice (python) și comparați cu timpii din această secvență de cod


(REVIEW) ARHITECTURA DE BAZĂ



(REVIEW) ARHITECTURA MULTI-CORE



(REVIEW) ARHITECTURA MULTI-CORE ȘI GPU



CUM DEFINIM "PERFORMANȚA"?

- numărul de instrucțiuni executate
 - nu toate instrucțiunile sunt la fel de rapide
- timpul de execuţie a unui program
 - executăm de mai multe ori același program
 - timpul mediu?
 - timpul cel mai rapid/lent?
 - ce program executăm?
 - fiecare program exploatează diferit arhitectura de calcul
 - unele programe exploatează în mod natural paralelismul arhitecturii de calcul

CUM DEFINIM "PERFORMANȚA"?

- în general, este foarte dificil să definim clar ce înseamnă performanță în contextul arhitecturii calculatoarelor
 - tipurile de programe variază foarte mult
 - este greu să înțelegem ce înseamnă un program "reprezentativ"
 - arhitecturile de execuție moderne sunt extrem de complicate
 - criteriile de performanță variază mult
 - vrem răspuns rapid?
 - chiar și asta e complicat: datele trebuie citite (de pe disc) în memorie, datele din memorie trebuie transferate la CPU, CPU-ul are o anumită viteză de execuție, apoi din nou acces memorie și/sau Input/Output
 - vrem ca sistemul să poată rula cât mai multe programe simultan?
 - vrem ca sistemul să fie rapid pe operații I/O?
 - vrem ca sistemul să fie rapid pe operații aritmetice?
 - vrem ca sistemul să ruleze jocuri rapid? (frame-rate bun)
 - o combinație de criterii?

TIMPUL DE EXECUȚIE

- o definiție inițială pentru performanță: timp de execuție
- rulăm un program A pe un sistem de calcul X
 - performanţa_x = (timpul de execuţie a lui A pe X)⁻¹
 - timp de execuţie mai mic → performanţă mai mare
 - în general, vrem să comparăm şi să spunem: sistemul de calcul X este de n ori mai rapid decât sistemul de calcul Y
 - performanţa_X (performanţa_Y)-1= n
 - timpul de execuție îl măsurăm în secunde
 - se numește wall-clock time, response time sau elapsed time
 - este timpul în "lumea reală"
 - de ce e complicat? avem mai mulţi timpi?

TIMPUL DE EXECUȚIE

- o definiție inițială pentru performanță: timp de execuție
- rulăm un program A pe un sistem de calcul X
 - performanţa_x = (timpul de execuţie a lui A pe X)⁻¹
 - timp de execuţie mai mic → performanţă mai mare
 - în general, vrem să comparăm şi să spunem: sistemul de calcul X este de n ori mai rapid decât sistemul de calcul Y
 - performanţa_X (performanţa_Y)-1= n
 - timpul de execuție îl măsurăm în secunde
 - se numește wall-clock time, response time sau elapsed time
 - este timpul în "lumea reală"
 - de ce e complicat? avem mai mulţi timpi?
 - un procesor execută simultan mai multe programe
 - CPU time = cât timp de execuție a fost alocat pe CPU

- pentru CPU
 - frecvenţa (clock rate), ex. 4GHz
 - ciclu de ceas (clock cycle), ex. la fiecare 250 pico secunde (ps)
 - (frecvenţa)⁻¹
- CPU time pentru A = ciclii de ceas pentru A / frecvenţa
 - deci, putem micșora timpul de execuție pentru A dacă
 - reducem numărul de ciclii de ceas necesar pentru a executa A
 - mărim frecvenţa procesorului

- ce face un CPU?
 - execută instrucțiuni
 - câți ciclii de ceas sunt necesari pentru a executa o instrucțiune?
 - vă reamintesc, nu toate instrucțiunile sunt la fel de "dificile"

operația	instrucțiuni	# cicli
operații întregi/biți	add, sub, and, or, xor, sar, sal, lea, etc.	1
înmulțirea întregilor	mul, imul	3
împărțirea întregilor	div, idiv	depinde (20–80)
adunare floating point	addss, addsd	3
înmulțire floating point	mulss, mulsd	5
împărțire floating point	divss, divsd	depinde (20–80)
fused-multiply-add floating point	vfmass, vfmasd	5

 ciclii de ceas pentru A = număr instrucțiuni în A x număr ciclii necesar pentru a executa o instrucțiune (în medie)

fie x, y, z vectori care sunt de tipul double

operația	timpul		
z[i] = x[i]	51.5 ps		
z[i] += x[i]	60 ps		
z[i] = x[i] + y[i]	69 ps		
z[i] += x[i] + y[i]	74.5 ps		
$z[i] = x[i] \times y[i]$	75 ps		
$z[i] += x[i] \times y[i]$	93 ps		
z[i] = x[i] / y[i]	1120 ps		
z[i] = sqrt(x[i])	2050 ps		
z[i] = log(x[i])	4200 ps		
z[i] = exp(x[i])	5600 ps		
z[i] = rand()	1850 ps		

cum măsurăm timpul de execuție?

- pentru o secvență de cod
- pentru un executabil (Linux: time ./program)

```
#include <time.h>

clock_t start, end;
double cpu_time_used;

start = clock();
...
end = clock();
cpu_time_used = ((double) (end - start)) / CLOCKS_PER_SEC;
```


combinăm ultimele două relaţii


CPU time pentru A = număr instrucțiuni în A × număr ciclii necesar pentru a executa o instrucțiune (în medie) / frecvența

- ce componentă ce afectează?
 - algoritmul: număr instrucțiuni în A, în anumite situații speciale număr ciclii necesar pentru a executa o instrucțiune (în medie)
 - limbajul de programare: număr instrucțiuni în A, număr ciclii necesar pentru a executa o instrucțiune (în medie)
 - compilatorul: număr instrucțiuni în A, număr ciclii necesar pentru a executa o instrucțiune (în medie)
 - ISA: număr instrucțiuni în A, număr ciclii necesar pentru a executa o instrucțiune (în medie), frecvența


- situația cu instrucțiunile e complicată
 - poți executa puține instrucțiuni, dar unele pot avea nevoie de mai mulți ciclii de calcul pe CPU (deci este un trade-off)
- situația cu frecvența procesorului e simplă
 - frecvenţă mai mare → performanţă mai ridicată
 - adică, mereu vrem să executăm mai repede
 - care e problema? de ce nu avem procesoare la 10GHz?

- situația cu instrucțiunile e complicată
 - poți executa puține instrucțiuni, dar unele pot avea nevoie de mai mulți ciclii de calcul pe CPU (deci este un trade-off)
- situația cu frecvența procesorului e simplă
 - frecvenţă mai mare → performanţă mai ridicată
 - adică, mereu vrem să executăm mai repede
 - care e problema? de ce nu avem procesoare la 10GHz?






- puterea = O(tensiune² × frecvență)
- uitaţi-vă pe grafic:
 - am mers de la 25MHz la 2000MHz (x100)
 - în acelaşi timp puterea a mers de la 5W la 103W (x20)
 - cum e posibil?
 - tensiunea de funcționare a circuitelor a scăzut de la 5V la 1V
 - de ce nu putem merge mult sub 1V?




- puterea = O(tensiune² × frecvență)
- uitaţi-vă pe grafic:
 - am mers de la 25MHz la 2000MHz (x100)
 - în acelaşi timp puterea a mers de la 5W la 103W (x20)
 - cum e posibil?
 - tensiunea de funcționare a circuitelor a scăzut de la 5V la 1V
 - de ce nu putem merge mult sub 1V? zgomot!



mai sunt două probleme la 10GHz

- toate celelalte componente hardware ar trebui să funcționeze la viteze comparabile (altfel, CPU așteaptă mereu)
- (1 / (10 GHz)) * (299 792 458 (m / s)) = 2.99 centimetri
 - ce semnificație are acest calcul?




mai sunt două probleme la 10GHz

- toate celelalte componente hardware ar trebui să funcționeze la viteze comparabile (altfel, CPU așteaptă mereu)
- (1 / (10 GHz)) * (299 792 458 (m / s)) = 2.99 centimetri
 - ce semnificație are acest calcul?
 - este distanța (ideală, maximă) pe care o poate parcurge un semnal electric emis de un CPU care funcționează la 10GHz înainte ca același CPU să mai poată emite un nou semnal

PERFORMANTA CPU Moore's Law – The number of transistors on integrated circuit chips (1971-2018)



Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important as other aspects of technological progress – such as processing speed or the price of electronic products – are linked to Moore's law.



- tehnologia curentă (dimensiunea tranzistorilor)
 - 5nm
 - 5nm = 50 Å

- tehnologia curentă (dimensiunea tranzistorilor)
 - 5nm
 - 5nm = 50 Å (Angstrom)

- tehnologia curentă (dimensiunea tranzistorilor)
 - 5nm
 - 5nm = 50 Å (Angstrom)
 - 1 atom are un diametru de aproximativ 1 Angstrom

- tehnologia curentă (dimensiunea tranzistorilor)
 - 5nm
 - 5nm = 50 Å (Angstrom)
 - 1 atom are un diametru de aproximativ 1 Angstrom
 - intervine mecanica cuantică
 - nu mai ştim exact unde este electronul
 - tranzistorul nu mai are cum să funcționeze corect (mereu)
 - nu avem cum să mai reducem dimensiunea tranzistorului și să păstrăm fiabilitatea sa
 - observație: calculatoarele cuantice nu au legatură cu această problemă

CISC VS. RISC

- Complex Instruction Set Computers
- Reduced Instruction Set Computers

CISC	RISC			
ISA original	ISA apărută în anii '80, popularitate ridicată acum (RISC-V)			
hardware complicat	software complicat			
instrucțiuni complicate (au nevoie de mai mulți cicli de ceas), lungime variabilă pentru instrucțiuni	instrucțiuni simple (fiecare are nevoie de un singur ciclu de ceas), lungime fixă pentru instrucțiuni			
multe operații au loc memorie-memorie (citirea/scrierea în memorie este incorporată în instrucțiuni)	multe operații au loc registru-registru			
suportă multe metode de adresare	metode simple (și puține) de adresare			
cod scurt (puține instrucțiuni)	cod lung (multe instrucțiuni)			
logica este complexă (tranzistori mulți)	logica este simplă (tranzistorii sunt alocați pentru memorie, etc.)			

CISC VS. RISC

- Complex Instruction Set Computers
 - x86
 - Motorola
- Reduced Instruction Set Computers
 - MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages)*
 - Power PC
 - Atmel AVR (maşini Harvard)
 - PIC Microchip
 - ARM (Advanced RISC Machine)
 - RISC-V

CISC VS. RISC

- exemplu: înmulţirea a două numere aflate în memorie
- MEM_LOC2 = MEM_LOC1 × MEM_LOC2
 - Complex Instruction Set Computers
 - MUL MEM_LOC_1, MEM_LOC_2
 - Reduced Instruction Set Computers
 - LOAD MEM_LOC1, R1
 - LOAD MEM_LOC2, R2
 - **MUL** R1, R2
 - STORE R2, MEM_LOC2

PERFORMANȚA PER WATT

- un criteriu nou de performanță: cantitatea de energie consumată
- extrem de important pentru dispozitive pe baterie:
 - laptop-uri
 - tablete
 - telefoane inteligente
 - sisteme embedded, sisteme Internet of Things (IoT)
- toate aceste dispozitive își determină dinamic ciclul de ceas pentru a balansa consum de energie, răcire și performanță
- în general, aici RISC domină clar CISC
 - domeniu activ de cercetare: New RISC-V CPU claims recordbreaking performance per watt, https://arstechnica.com/gadgets/2020/12/new-risc-v-cpu-claims-recordbreaking-performance-per-watt/

OPTIMIZAREA COMPILATORULUI

- am văzut deja că în multe situații compilatorul face multe optimizări pentru noi
 - se asigură că rezultatul este același
 - dacă calculul este determinist, compilatorul calculează răspunsul final și în pune explicit în fișierul compilat
 - compilatorul alege ce funcții să apeleze (exemplu: printf vs. puts)
 - compilatorul alege dacă şi cum să folosească instrucțiuni speciale (exemple: SIMD, div/mul, etc.)
- în general, compilatorul își face treaba foarte bine
 - compilatorul e mai capabil decât mulți programatori
 - compilatorele sunt îmbunătățite de decenii, deci conțin multe structuri/trucuri pentru a optimiza codul vostru
 - poate să transforme codul vostru în Assembly care logic este mai dificil de citit/debug pentru oameni, dar mai eficient ca instrucțiuni
 - compilatorul nu este perfect, nu este mereu corect
 - compilatorul nu poate (deocamdată) înlocui un programator capabil

OPTIMIZAREA COMPILATORULUI

- fiecare compilator are setările sale
- pentru GNU C Compiler (GCC)

option	optimization level	execution time	code size	memory usage	compile time
-O0	optimization for compilation time (default)		+	-	-
-O1 or -O	•		-	+	+
-02	optimization more for code size and execution time			+	++
-O3	optimization more for code size and execution time			+	+++
-Os	optimization for code size				++
-Ofast	O3 with fast none accurate math calculations			+	+++

OPTIMIZAREA COMPILATORULUI

- ce fel de optimizări suportă procesorul vostru
- cat /proc/cpuinfo
 - processor: 0
 - model name : Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz
 - Byte Order: Little Endian
 - cache size : 300072 KB
 - flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts

•

DIMENSIUNEA FIȘIERELOR

- este un indicator destul de bun pentru numărul de instrucțiuni
- compilatorul/SO-ul mereu adaugă
 - header
 - informație de mediul de execuție
 - etc.
- pentru gcc, flagul de optimizare pentru dimensiune cod este -Os

```
.data
#include <stdio.h>
                                                                                            helloWorld: .asciz "Hello World!\n"
int main()
                                                                                     .text
    printf("Hello world!\n");
    return 0:
                                                                                     .globl _start
}
                                                                                     _start:
                                                                                             mov $4, %eax
                          #include <unistd.h>
                                                                                             mov $1, %ebx
                          #include <sys/syscall.h>
                                                                                             mov $helloWorld, %ecx
                                                                                             mov $14, %edx
                          void _start() {
                                                                                             int $0x80
                              const char msg [] = "Hello World!";
                              syscall(SYS_write, 0, msg, sizeof(msg)-1);
                                                                                             mov $1, %eax
                              syscall(SYS_exit, 0);
                                                                                             mov $0, %ebx
                          }
                                                                                             int $0x80
```

DIMENSIUNEA FIȘIERELOR

- este un indicator destul de bun pentru numărul de instrucțiuni
- compilatorul/SO-ul mereu adaugă
 - header
 - informație de mediul de execuție
 - etc.
- pentru gcc, flagul de optimizare pentru dimensiune cod este -Os

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("Hello world!\n");
    return 0;
}

18k

#include <unistd.h>
#include <sys/syscall.h>

void _start() {
        const char msg [] = "Hello World!";
        syscall(SYS_write, 0, msg, sizeof(msg)-1);
        syscall(SYS_exit, 0);
}

14k
```

PERFORMANȚA LIMBAJE PROGRAMARE

- limbajul de programare + arhitectura de calcul
- exemplu, înmulțirea matrice-matrice
 - python
 - java
 - C
 - C + optimizarea ciclurilor for
 - C + optimizarea compilării (optimization flags)
 - C + paralelizare
 - C + paralelizare + exploatarea cache-ului
 - C + paralelizare + exploatarea cache-ului + SIMD FP

PERFORMANȚA LIMBAJE PROGRAMARE

- înmulțirea matrice-matrice
 - Python (cod interpretat)
 - Java (cod compilat în bytecode și interpretat de Java VM)
 - C (cod compilat, nativ)
 - C + optimizarea ciclurilor for (cod compilat, încep optimizări)
 - C + optimizarea compilării (optimization flags)
 - C + paralelizare
 - C + paralelizare + exploatarea cache-ului

de **53292** ori mai

- C + paralelizare + exploatarea cache-ului + SIMD FP rapid decât codul în python
- discuţie detaliată (Charles Leiserson, MIT 6.172 Performance Engineering of Software Systems)
 - https://youtu.be/o7h_sYMk_oc?t=1177

PERFORMANȚA VS. SECURITATE

- de cele mai multe ori există o balanță între performanță și elemente de securitate în software
- de ce?

PERFORMANȚA VS. SECURITATE

- de cele mai multe ori există o balanță între performanță și elemente de securitate în software
- de ce?
 - verificări suplimentare de input de la user
 - verificări suplimentare la dimensiunea variabilelor/bufferelor
 - randomizarea adreselor de memorie este o metodă care sporește securitatea sistemului
 - criptare/decriptare date

PERFORMANȚA TOTALĂ

- practic, performanța unui sistem de calcul se află
 - simulând încărcarea uzuală prezisă (predicted workload)
 - rularea unor programe standard de test pentru măsurarea performanței (benchmarking)
- Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC)
 - benchmarking standardizat
 - evaluează
 - performanța de calcul
 - consumul de energie
 - rezultate: http://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html

PERFORMANȚA TOTALĂ

- este această cantitate una deterministă?
 - dacă rulez același program (executabil) pe același sistem de calcul (arhitectura completă) cu exact aceleași setări (de exemplu folosește SIMD, etc.) și stare inițială (memorie RAM, cache inițializată la fel), am același timp de rulare?
 - NU
 - de ce?

PERFORMANȚA TOTALĂ

- este această cantitate una deterministă?
 - dacă rulez același program (executabil) pe același sistem de calcul (arhitectura completă) cu exact aceleași setări (de exemplu folosește SIMD, etc.) și stare inițială (memorie RAM, cache inițializată la fel), am același timp de rulare?
 - NU
 - de ce?
 - nu uitați de detectarea și corectarea erorilor
 - deci, sistemul vostru de calcul nu face exact aceleași operații niciodată (cu probabilitate mare)

CE AM FĂCUT ASTĂZI

- performanţa calculatoarelor
 - CPU
 - multi-core
 - compilator
 - limbajul de programare
- CISC vs. RISC
- consumul de energie

DEMO

• 64k demo

.



- 64k demo
- ce am văzut la curs
 - fr-08: .the .product by farbrausch | 64k intro (2000), <u>https://www.youtube.com/watch?v=Y3n3c_8Nn2Y</u>
- alte 64k demos (preferatele mele):
 - fermi paradox mercury | 60fps | Revision 2016 | 64k, <u>https://www.youtube.com/watch?v=JZ6ZzJeWgpY</u>
 - Conspiracy Darkness Lay Your Eyes Upon Me (Demoscene 2016)
 64k demo, https://www.youtube.com/watch?v=WKc1cozQHrM
- v-am arătat aceste demo-uri nu ca să faceți și voi astfel de programe, dar ca să vă arăt ce puteți face atunci când înțelegeți ce faceți

.

LECTURĂ SUPLIMENTARĂ

PH book

- 1.2 Eight Great Ideas in Computer Architecture
 - Design for Moore's Law
 - Use Abstraction to Simplify Design
 - Make the Common Case Fast
 - Performance via Parallelism
 - Performance via Pipelining
 - Performance via Prediction
 - Hierarchy of Memories
 - Dependability via Redundancy
- 1.6 Performance
- 1.7 The Power Wall
- 1.9 Real Stuff: Benchmarking the Intel Core i7

două interviuri:

- Jim Keller: Moore's Law, Microprocessors, and First Principles, <u>https://www.youtube.com/watch?v=Nb2tebYAaOA</u>
- David Patterson*: Computer Architecture and Data Storage, <u>https://www.youtube.com/watch?v=naed4C4hfAg</u>

LECTURĂ SUPLIMENTARĂ (NU INTRĂ ÎN EXAMEN)

- Introduction to GPU programming, <u>https://www.youtube.com/watch?v=uvVy3CqpVbM</u>
- Performance matters, https://www.youtube.com/watch?v=r-TLSBdHe1A
- A Simple Commodore 64 Game in C++ 17, https://www.youtube.com/watch?v=zBkNBP00wJE
- Don't use lists, https://www.youtube.com/watch?v=YQs6IC-vgmo
- The Voyager computer, <u>https://www.youtube.com/watch?v=H62hZJVqs2o</u>
- Overview of computer architecture, <u>https://www.youtube.com/watch?v=yOa0WpMwzWk</u>